

A

Connect the device

App will be updated continuously, and the interface is subject to App

Scan the QR code to download the “Hi730” App



Download the app

Use the "Scan" function of your mobile phone to scan the QR code, download and install the "Hi730" APP

Connect power

Connect the device to the power supply and wait for about 1 minute

B

Add Device

- 01.log in
- 02.Add device
- 03.Scan the QR code of the fuselage
- 04.Waiting for a utomatic recognition
- 05.Select the WiFi to connect to and enter the assword
- 06.Show the QR code to the device lens,When you hear the beep, tick I have heard it Then click next
- 07.Waiting to configure the etwork
- 08.The addition is complete, the device is named.
- 09.The device will appear on your homepage

Common problem

Problems	Solution
What should I do if the device is unsuccessfully added?	Check whether the WiFi password is correct, and the network can be connected correctly, then RESET the camera, and add it again after completion.
How to download video?	Click the "Record Screen" button during playback, and click the red button after recording, and the video file will be saved to the phone;
What if the display device is offline?	First confirm whether the power supply and network are normal, and there is no problem before powering off the camera and restarting it. If the connection is still disconnected
The memory card is full, what should I do?	No manual processing is required. When the remaining memory card capacity is less than or equal to 500M, the camera will automatically overwrite the oldest video file.
The memory card shows no memory card or abnormal	1. The camera does not support hot swapping. When inserting a memory card, it needs to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized after restarting the camera, please replace with a new card and test again.3. If the new card is still not recognized, the card slot may be damaged or the cable is faulty. Contact the supplier to replace the device.
What should I do if I cannot receive the warning message?	Confirm whether the system has turned off the message push permission of Hi730. If it is turned off, please turn on the "message notification" permission in the phone settings and check whether the message push is turned off in the device settings. Alarm messages are stored for up to 7 days

Information to User:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Schließen Sie das Gerät an

Die App wird kontinuierlich aktualisiert und die Benutzeroberfläche unterliegt der App

Scannen Sie den QR-Code, um die App "Hi730" herunterzuladen.



Laden Sie die App herunter

Verwenden Sie die "Scan"-Funktion Ihres Mobiltelefons, um den QR-Code zu scannen, laden Sie die "Hi730"-App herunter und installieren Sie sie.

Strom anschließen

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und warten Sie ca. 1 Minute



Gerät hinzufügen

01. Einloggen

02. Gerät hinzufügen

03. Scannen Sie den QR-Code des Rumpfes

04. Warten auf eine automatische Erkennung

05. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Passwort ein

06. Zeigen Sie den QR-Code auf die Linse des Geräts. Wenn Sie den Piepton hören, klicken Sie auf „Ich habe ihn gehört“. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

07. Warten auf die Netzwerkkonfiguration

08. Die Hinzufügung ist abgeschlossen, das Gerät ist benannt.

Das Gerät wird auf Ihrer Startseite angezeigt.



Häufiges Problem

Probleme	Lösung
Was soll ich tun, wenn der Gerät ist erfolglos hinzugefügt?	Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist und das Netzwerk ordnungsgemäß verbunden werden kann. Setzen Sie die Kamera anschließend zurück und fügen Sie sie nach Abschluss des Vorgangs erneut hinzu.
Wie downloadet man das Video?	Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche „Bildschirm aufnehmen“ und nach der Aufnahme auf die rote Schaltfläche. Die Videodatei wird auf dem Telefon gespeichert.
Was passiert, wenn das Anzeigerät offline ist?	Überprüfen Sie zunächst, ob die Stromversorgung und das Netzwerk normal sind und kein Problem vorliegt, bevor Sie die Kamera ausschalten und neu starten. Wenn die Verbindung weiterhin unterbrochen ist
Die Speicherkarte ist voll. was soll ich machen?	Keine manuelle Verarbeitung erforderlich. Wenn die verbleibende Speicherkartenkapazität kleiner oder gleich 500M ist, überschreibt die Kamera automatisch die älteste Videodatei.
Die Speicherkarte zeigt nichts an. Speicherkarte oder anormal	1. Die Kamera unterstützt kein Hot-Swapping. Beim Einsetzen einer Speicherkarte muss to be powered off. Please restart the camera. 2. The memory card is still not recognized Nach dem Neustart der Kamera, bitte durch eine neue Karte ersetzen und erneut testen. 3. Wenn die neue Karte Karte noch nicht erkannt, der Kartensteckplatz ist möglicherweise beschädigt oder das Kabel ist defekt. Wenden Sie sich an den Lieferanten, um das Gerät auszutauschen.
Was soll ich tun, wenn ich nicht kann? Erhalten Sie die Warnmeldung?	Bestätigen Sie, ob das System die Nachrichten-Push-Berechtigung für Hi730 deaktiviert hat. Wenn sie deaktiviert ist, aktivieren Sie bitte die Berechtigung "Nachrichtenbenachrichtigung" in den Telefoneinstellungen. und prüfen Sie, ob der Nachrichten-Push in den Geräteeinstellungen deaktiviert ist. Alarmmeldungen werden bis zu 7 Tage gespeichert



Conecte el dispositivo

La aplicación se actualizará continuamente y la interfaz está sujeta a la aplicación.

Escanea el código QR para descargar la aplicación "Hi730"



Descarga la aplicación

Utilice la función "Escanear" de su teléfono móvil para escanear el código QR, descargar e instalar la aplicación "Hi730".

Conecte la electricidad

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere aproximadamente 1 minuto.



Añadir dispositivo

01.iniciar sesión

02.Agregar dispositivo

03.Escanea el código QR del fuselaje.

04.Esperando reconocimiento automático

05.Seleccione el WiFi al que conectarse e ingrese la contraseña.

06. Muestre el código QR en la lente del dispositivo. Cuando escuche el pitido, marque "Lo escuché". Luego haga clic en Siguiente.

07.Esperando configurar la red

08.Se completa la adición, se nombra el dispositivo.

El dispositivo aparecerá en tu página de inicio.



Problema comun

Problemas	Solución
¿Qué debo hacer si el? El dispositivo no funciona correctamente. ¿agregado?	Comprueba si la contraseña de WiFi es correcta. y la red se puede conectar correctamente, luego RESETEA la cámara y agrécala de nuevo después de completar.
Cómo descargar ¿video?	Haga clic en el botón "Grabar pantalla" durante la reproducción y haga clic en el botón rojo después de grabar, y el archivo de video se guardará en el teléfono;
¿Qué pasa si el dispositivo de visualización está fuera de línea?	Primero confirme si la fuente de alimentación y la red son normales y si no hay ningún problema antes de apagar la cámara y reiniciarla. Si la conexión aún está desconectada
La tarjeta de memoria está llena. ¿Qué tengo que hacer?	No se requiere procesamiento manual. Cuando la capacidad restante de la tarjeta de memoria sea menor o igual a 500M, la cámara sobrescribirá automáticamente el archivo de vídeo más antiguo.
La tarjeta de memoria no muestra nada. tarjeta de memoria o anormal	1. La cámara no admite el intercambio en caliente. Al insertar una tarjeta de memoria, es necesario to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Después de reiniciar la cámara, por favor reemplázala con una nueva tarjeta y prueba de nuevo. 3. Si la nueva tarjeta es aún no se reconoce la cámara para tarjetas puede estar dañada o el cable está defectuoso. Póngase en contacto con el proveedor para reemplazar el dispositivo.
¿Qué debo hacer si no puedo? recibir el mensaje de advertencia?	Confirma si el sistema ha desactivado el permiso de envío de mensajes de Hi730. Si está desactivado, activa el permiso de "notificación de mensajes" en la configuración del teléfono. y verifique si el envío de mensajes está desactivado en la configuración del dispositivo. Los mensajes de alarma se almacenan por hasta 7 días.



Connectez l'appareil

L'application sera mise à jour en permanence et l'interface est soumise à l'application

Scannez le code QR pour télécharger l'application "Hi730"



Téléchargez l'application

Utilisez la fonction "Scanner" de votre téléphone mobile pour scanner le code QR, télécharger et installer l'application "Hi730"

Connecter l'alimentation

Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et attendez environ 1 minute



Ajouter un appareil

01. connectez-vous

02. Ajouter un appareil

03. Scannez le code QR du fuselage

04. Attente d'une reconnaissance automatique

05. Sélectionnez le WiFi auquel vous connecter et entrez le mot de passe

06. Affichez le code QR sur l'objectif de l'appareil. Lorsque vous entendez le bip, cochez la case Je l'ai entendu. Cliquez ensuite sur Suivant.

07. Attente de configuration du réseau

08. L'ajout est terminé, l'appareil est nommé.

L'appareil apparaîtra sur votre page d'accueil

C Problème commun

Problèmes	Solution
Que dois-je faire si le appareil est infructueux ajoutée?	Vérifiez si le mot de passe WiFi est correct et que le réseau peut être connecté correctement, puis réinitialisez la caméra et ajoutez-la à nouveau une fois terminé.
Comment télécharger vidéo?	Cliquez sur le bouton « Enregistrer l'écran » pendant la lecture, puis cliquez sur le bouton rouge après l'enregistrement, et le fichier vidéo sera enregistré sur le téléphone ;
Que se passe-t-il si le périphérique d'affichage est hors ligne ?	Vérifiez d'abord si l'alimentation électrique et le réseau sont normaux et s'il n'y a aucun problème avant d'éteindre la caméra et de la redémarrer. Si la connexion est toujours déconnectée
La carte mémoire est pleine. Que dois-je faire?	Aucun traitement manuel n'est requis. Lorsque la capacité restante de la carte mémoire est inférieure ou égale à 500 Mo, l'appareil photo écrasera automatiquement le fichier vidéo le plus ancien.
La carte mémoire n'affiche rien carte mémoire ou anormal	1. L'appareil photo ne prend pas en charge le remplacement à chaud. Lors de l'insertion d'une carte mémoire, il est nécessaire de to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Après avoir redémarré l'appareil photo, veuillez remplacer par une nouvelle carte et tester à nouveau.3. Si la nouvelle carte est toujours pas reconnu, le lecteur de carte peut être endommagé ou le câble est défectueux. Contactez le fournisseur pour remplacer l'appareil
Que dois-je faire si je ne peux pas recevoir le message d'avertissement ?	Confirmez si le système a désactivé l'autorisation de notification de message de Hi730. Si elle est désactivée, veuillez activer l'autorisation "notification de message" dans les paramètres du téléphone. et vérifiez si l'envoi de messages est désactivé dans les paramètres de l'appareil. Les messages d'alarme sont stockés jusqu'à 7 jours.



Collega il dispositivo

L'app verrà aggiornata continuamente e l'interfaccia è soggetta all'app

Scansiona il codice QR per scaricare l'app "Hi730"



Scarica l'applicazione

Utilizza la funzione "Scansione" del tuo telefono per scansionare il codice QR, scarica e installa l'app "Hi730".

Collegare l'alimentazione

Collegare il dispositivo all'alimentazione e attendere circa 1 minuto



Aggiungi dispositivo

01.accedi

02.Aggiungi dispositivo

03.Scansionare il codice QR della fusoliera

04.In attesa del riconoscimento automatico

05.Seleziona il WiFi a cui connetterti e inserisci la password

06. Mostra il codice QR all'obiettivo del dispositivo, quando senti il segnale acustico "L'ho sentito", quindi fai clic su Avanti

07.In attesa di configurare la rete

08.L'aggiunta è completata, al dispositivo viene assegnato un nome.

Il dispositivo apparirà sulla tua homepage

C Problema comune

I problemi	Soluzione
Cosa dovrei fare se il dispositivo non funziona correttamente aggiunto?	Verifica se la password del WiFi è corretta e se la rete può essere connessa senza problemi, poi ripristina la telecamera e aggiungila di nuovo una volta completato.
Come scaricare video?	Fare clic sul pulsante "Registra schermo" durante la riproduzione e fare clic sul pulsante rosso dopo la registrazione e il file video verrà salvato sul telefono;
Cosa succede se il dispositivo di visualizzazione è offline?	Verificare innanzitutto che l'alimentazione e la rete siano normali e che non vi siano problemi prima di spegnere la telecamera e riavviarla. Se la connessione è ancora interrotta
La scheda di memoria è piena. cosa dovrei fare?	Non è necessaria alcuna elaborazione manuale. Quando la capacità rimanente della scheda di memoria è inferiore o uguale a 50 MB, la fotocamera sovrascriverà automaticamente il file video più vecchio.
La scheda di memoria non mostra scheda di memoria o anomalo	La fotocamera non supporta lo scambio a caldo. Quando si inserisce una scheda di memoria, è necessario to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Dopo aver riavviato la fotocamera, si prega di sostituire con una nuova scheda e testare di nuovo. Se la nuova scheda è Ancora non riconosciuto, lo slot per la scheda potrebbe essere danneggiato o il cavo è difettoso. Contatta il fornitore per sostituire il dispositivo.
Cosa dovrei fare se non posso ricevere il messaggio di avviso?	Verificare se il sistema ha disattivato l'autorizzazione all'invio di messaggi di Hi730. In tal caso, attivare l'autorizzazione "Notifiche messaggi" nelle impostazioni del telefono e controlla se il push dei messaggi è disattivato nelle impostazioni del dispositivo I messaggi di allarme vengono memorizzati fino a 7 giorni



일반적인 문제

문제	해결책
만약에 어떻게 해야 할까요? 장치가 실패했습니다 추가됐나요?	Wi-Fi 비밀번호가 올바른지 확인하고 네트워크가 올바르게 연결될 수 있는지 확인한 후 카메라를 재설정하고 완료 후 다시 추가하십시오.
다운로드 방법 동영상?	재생 중에 "녹화 화면" 버튼을 클릭하고, 녹화 후 빨간색 버튼을 클릭하면 비디오 파일이 휴대폰에 저장됩니다.
디스플레이 장치가 오프라인이면 어떻게 되나요?	카메라 전원을 끄고 다시 시작하기 전에 먼저 전원 공급 장치와 네트워크가 정상인지, 문제가 없는지 확인하십시오. 여전히 연결이 끊어진 경우
메모리 카드가 꽂 혀있는데 합니까?	수동 처리가 필요하지 않습니다. 남은 메모리 카드 용량이 500MB 이하가 되면 카메라가 자동으로 가장 오래된 비디오 파일을 덮어씁니다.
메모리 카드에 아무것도 표시되지 않습니다. 메모리 카드 또는 비정상	1. 카메라는 핫스왑을 지원하지 않습니다. 메모리 카드를 삽입할 때는 카메라를 꺼야 합니다. powered off. Please restart the camera. 2. The memory card is still not recognized 카메라를 다시 시작한 후 새 카드로 교체하고 다시 테스트하십시오. 3. 새 카드가 아직 인식되지 않습니다. 카드 슬롯이 손상되었거나 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 장치를 교체하려면 공급업체에 문의하십시오.
못하면 어떻게 해야 합니까? 알림을 받았나요?	Hi730 시스템이 메시지 푸시 권한을 켜는지 확인해 주세요. 꺼져 있다면 휴대폰 설정에서 "메시지 알림" 권한을 켜주세요. 그리고 기기 설정에서 메시지가 푸시가 꺼져 있는지 확인하세요. 알림 메시지는 최대 7일 동안 저장됩니다.

A

デバイスを接続する

アプリは継続的に更新され、インターフェイスはアプリの影響を受けます。

QRコードをスキャンして「Hi730」アプリをダウンロードしてください。



アプリをダウンロードする

携帯電話の「スキャン」機能を使ってQRコードを読み取り、「Hi730」アプリをダウンロードしてインストールしてください。

電源を接続する

デバイスを電源に接続し、約1分間待ちます

B

デバイスを追加

- 01.ログイン
- 02.デバイスの追加
- 03.機体のQRコードをスキャンする
- 04.自動認識を待つ
- 05.接続するWiFiを選択し、パスワードを入力します
- 06.QRコードをデバイスのレンズに表示し、ビープ音が聞こえたら次へをクリックします。
- 07.ネットワークの設定を待機中
- 08.追加が完了し、デバイスに名前が付けられます。
- 09.デバイスはホームページに表示されます



よくある問題

問題点	解決
何をすればいいのか デバイスが正常に動作していません 追加した？	WiFiのパスワードが正しいか確認し、ネットワークに正常に接続できるか確認してください。その後、カメラをリセットし、完了後に再度追加してください。
ダウンロードする方法 ビデオ？	再生中に「画面を録画」ボタンをクリックし、録画後に赤いボタンをクリックすると、ビデオファイルが携帯電話に保存されます。
表示デバイスがオフラインの場合はどうなりますか？	まず電源やネットワークが正常で問題がないことを確認してから、カメラの電源を切り再起動してください。それでも接続が切断された場合
メモリーカードがいっぱいです。 どうすればいいですか？	手動での処理は不要です。残りのメモリーカードの容量が500MB以下になると、カメラは自動的に最も古い動画ファイルを上書きします。
メモリカードが認識されません メモリカードまたは異常	カメラはホットスワップをサポートしていません。メモリーカードを挿入する際には、必要があります。 to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized カメラを再起動した後は、新しいカードに交換して再度テストしてください。新しいカードがある場合は まだ認識されていません。カードスロットが損傷しているか、ケーブルに問題がある可能性があります。デバイスを交換するためにサプライヤーに連絡してください。
できない場合はどうすればいいですか？ 警告メッセージが表示されますか？	Hi730のメッセージプッシュ権限がオフになっているかどうかを確認してください。オフになっている場合は、電話の設定で「メッセージ通知」の権限をオンにしてください。 デバイス設定でメッセージのプッシュがオフになっているかどうかを確認してください アラーム メッセージは最大 7日間保存されます



Anslut enheten

App kommer att uppdateras kontinuerligt och gränssnittet är föremål för App

Skanna QR-koden för att ladda ner "Hi730"-appen



Ladda ner appen

Använd din mobiltelefons "Skanna"-funktion för att skanna QR-koden, ladda ner och installera "Hi730"-appen.

Anslut ström

Anslut enheten till strömförsörjningen och vänta i cirka 1 minut



Lägg till enhet

01.logga in

02.Lägg till enhet

03.Skanna QR-koden för flygkroppen

04. Väntar på automatiskt godkännande

05. Välj det WiFi du vill ansluta till och ange lösenordet

06. Visa QR-koden för enhetens kameralins. När du hör pipet (jag har hört det) klickar du på nästa.

07. Väntar på att konfigurera nätverket

08. Tillägget är klart, enheten är namngiven.

Enheten kommer att synas på din startsida

C Vanligt problem

Problem	Lösning
Vad ska jag göra om det Enheten är misslyckad Lagt till?	Kontrollera om WiFi-lösenordet är korrekt och att nätverket kan anslutas ordentligt. Återställ sedan kameran och lägg till den igen efter att det är klart.
Hur man laddar ner video?	Klicka på knappen "Record Screen" under uppspelning och klicka på den röda knappen efter inspelningen, så sparas videofilen i telefonen;
Vad händer om displayenheten är offline?	Kontrollera först om strömförsörjningen och nätverket är normalt, och det är inga problem innan du stänger av kameran och startar om den. Om anslutningen fortfarande är frånkopplad
Minneskortet är fullt. vad ska jag göra?	Ingen manuell bearbetning krävs. När det återstående minneskortets kapacitet är mindre än eller lika med 50 MB, kommer kameran automatiskt att skriva över den äldsta videofilen.
Minneskortet visar inget minneskort eller onormal	Kameran stöder inte hot swapping. När du sätter in ett minneskort måste det to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Efter att ha startat om kameran, vänligen byt ut mot ett nytt kort och testa igen. 3. Om det nya kortet är Kortplatsen kanske är skadad eller så är kabeln defekt. Kontakta leverantören för att byta ut enheten.
Vad ska jag göra om jag inte kan? få varningsmeddelandet?	Bekräfta om systemet har stängt av meddelandebehörigheten för Hi730. Om den är avstängd, vänligen aktivera behörigheten "Meddelandeaviseringar" i telefoninställningarna och kontrollera om meddelandepushen är avstängd i enhetsinställningarna Larmmeddelanden lagras i upp till 7 dagar

A

Připojte zařízení

Aplikace bude průběžně aktualizována a rozhraní podléhá aplikaci

Naskenujte QR kód pro stazění aplikace "Hi730"



Stáhněte si aplikaci

Pomocí funkce "Skenovat" na vašem mobilním telefonu naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci "Hi730".

Připojte napájení

Připojte zařízení ke zdroji napájení a počkejte asi 1 minutu

B

Přidat zařízení

01. přihlaste se

02. Přidat zařízení

03. Naskenujte QR kód na trupu

04. Čekání na automatické rozpoznání

05. Vyberte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit, a zadejte heslo

06. Ukazte QR kód do objektivu zařízení,
Až uslyšíte pípnutí, klikněte na dalsí

07. Čekání na konfiguraci sítě

08. Přidání je dokončeno, zařízení je pojmenováno.
Zařízení se zobrazí na domovské stránce.



Běžný problém

Problémy	Rěšení
Co mám dělat, pokud zařízení je neúspěšně přidal?	Zkontrolujte, zda je heslo WiFi správné a zda se síť dá správně připojit. Poté resetujte kameru a po dokončení ji znovu přidejte.
Jak stáhnout video?	Během přehrávání klikněte na tlačítko „Nahrát obrazovku“ a po nahrávání klikněte na červené tlačítko a soubor videa se uloží do telefonu;
Co když je zobrazovací zařízení offline?	Před vypnutím fotoaparátu a jeho restartováním nejprve ověřte, zda je napájení a síť v pořádku a zda není žádný problém. Pokud je připojení stále odpojeno
Paměťová karta je plná. co bych měl dělat?	Není potřeba žádné ruční zpracování. Pokud zbývající kapacita paměťové karty dosáhne 500 MB nebo méně, fotoaparát automaticky přezapiš nejstarší video soubor.
Paměťová karta neukazuje žádné paměťová karta nebo abnormální	1. Fotoaparát nepodporuje výměnu za tepla. Při vkládání paměťové karty je nutné to be powered off. Please restart the camera. 2. The memory card is still not recognized Po restartování fotoaparátu prosím vyměňte za novou kartu a znovu otestujte. 3. Pokud je nová karta stále nerozpoznána, slot na kartu může být poškozený nebo kabel je vadný. Kontaktujte dodavatele, aby zařízení vyměnil.
Co mám dělat, když nemůžu obdržet varovnou zprávu?	Potvrďte, zda systém vypnul oprávnění pro zasílání zpráv Hi730. Pokud je vypnuté, zapněte v nastavení telefonu oprávnění "upozornění na zprávy". a zkontrolujte, zda je v nastavení zařízení vypnuté odesílání zpráv. Alarmové zprávy se ukládají po dobu až 7 dnů

A

قم بتوصيل الجهاز

سيتم تحديث التطبيق بشكل مستمر، وستخضع الواجهة للتطبيق

"Hi730" امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق



قم بتنزيل التطبيق

استخدم وظيفة "المسح الضوئي" على هاتفك
، المحمول لمسح رمز الاستجابة السريعة
"Hi730" وقم بتنزيل وتثبيت تطبيق

توصيل الطاقة

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة تقريبا

B

اضف جهاز

01. تسجيل الدخول.

02. أضف الجهاز.

03. مسح رمز الاستجابة السريعة لجسم الطائرة.

04. في انتظار التعرف التلقائي.

05. حدد شبكة الواي فاي للاتصال بها وأدخل كلمة المرور.

06. اعرض رمز الاستجابة السريعة على عدسة الجهاز ، عندما تسمع
صوت صفير التيك ، سأكون قد سمعته ثم انقر فوق التالي

07. في انتظار تهيئة الشبكة.

08. تم الانتهاء من الإضافة ، تم تسمية الجهاز.

سيظهر الجهاز على صفحتك الرئيسية



مشكلة شائعة

مشاكل	حل
ماذا يجب أن أفعل إذا الجهاز غير ناجح وأضاف؟	تحقق من صحة كلمة مرور الواي فاي. والتأكد من إمكانية الاتصال بالشبكة بشكل صحيح، ثم أعد ضبط الكاميرا، وأضفها مرة أخرى بعد الانتهاء
كيفية تحميل فيديو؟	انقر على زر "تسجيل الشاشة" أثناء التشغيل، وانقر على الزر الأحمر بعد التسجيل، وسيتم حفظ ملف الفيديو على الهاتف؛
ماذا لو كان جهاز العرض غير متصل بالإنترنت؟	تأكد أولاً مما إذا كان مصدر الطاقة والشبكة طبيعيين، ولا توجد مشكلة قبل إيقاف تشغيل الكاميرا وإعادة تشغيلها. إذا كان الاتصال لا يزال مقطوعاً
بطاقة الذاكرة ممتلئة. ماذا علي أن أفعل؟	لا يلزم معالجة يدوية. عندما تكون سعة بطاقة الذاكرة المتبقية أقل من 500 ميجابايت، ستقوم الكاميرا تلقائياً بكتابة أقدم ملف فيديو فوقه.
بطاقة الذاكرة لا تظهر أي شيء بطاقة ذاكرة أو غير طبيعية	لا تدعم الكاميرا التبديل الساخن. عند إدخال بطاقة ذاكرة، تحتاج إلى 1. to be powered off. Please restart the camera. 2. The memory card is still not recognized بعد إعادة تشغيل الكاميرا ، يرجى استبدالها بطاقة جديدة واختبارها مرة أخرى. لم يتم التعرف عليه بعد. قد يكون هذا يرجع إلى بطاقة التلف أو الكابل معطوبا. اتصل بالمورد لاستبدال الجهاز
ماذا أفعل إذا لم أستطع تلقي رسالة التحذير؟	تأكد ما إذا كان النظام قد أوقف تشغيل إذن ، إذا تم إيقاف تشغيله Hi730 دفع الرسائل من يرجى تشغيل إذن "إشعار الرسالة" في إعدادات الهاتف وتحقق مما إذا كان إرسال الرسائل مغلقا في إعدادات الجهاز. تخزن رسائل التنبيه لمدة تصل إلى 7 أيام



Podłącz urządzenie

Aplikacja będzie stale aktualizowana, a interfejs podlega warunkom aplikacji

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację "Hi730"



Pobierz aplikację

Użyj funkcji "Skanuj" w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację "Hi730"

Podłącz zasilanie

Podłącz urządzenie do prądu i odczekaj około 1 minuty



Dodaj urządzenie

01. zaloguj się

02. Dodaj urządzenie

03. Zeskanuj kod QR kadłuba

04. Oczekiwanie na automatyczne rozpoznanie

05. Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz się połączyć i wprowadź hasło

06. Pokaż kod QR obiektywowi urządzenia.

Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, kliknij Dalej.

07. Oczekiwanie na skonfigurowanie sieci

08. Dodanie zakończone, urządzenie zostało nazwane.

Urządzenie pojawi się na Twojej stronie głównej



Powszechny problem

Problemy	Rozwiązanie
Co powinienem zrobić, jeśli urządzenie nie działa dodany?	Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest poprawne i czy kamera może się prawidłowo połączyć z siecią, a następnie ZRESETUJ kamerę i dodaj ją ponownie po zakończeniu
Jak pobrać wideo?	Kliknij przycisk „Nagraj ekran” podczas odtwarzania, a po nagraniu kliknij czerwony przycisk, a plik wideo zostanie zapisany w telefonie;
Co się stanie, jeśli urządzenie wyświetlające będzie w trybie offline?	Najpierw sprawdź, czy zasilanie i sieć działają normalnie i czy nie ma problemu, zanim wyłączysz kamerę i uruchomisz ją ponownie. Jeśli połączenie nadal jest zerwane
Karta pamięci jest pełna. co powinienem zrobić?	Nie jest wymagane żadne ręczne przetwarzanie. Gdy pozostała pojemność karty pamięci jest mniejsza lub równa 500 MB, kamera automatycznie nadpisze najstarszy plik wideo.
Karta pamięci nie pokazuje karta pamięci lub nieprawidłowy	1. Aparat nie obsługuje wymiany kart pamięci w trybie „hot swap” . Podczas wkładania karty pamięci, należy to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Po ponownym uruchomieniu kamery, proszę wymienić na nową kartę i przetestować ponownie. 3. Jeśli nowa karta jest rozpoznawana, gniazdo karty może być uszkodzone lub kabel jest wadliwy. Skontaktuj się z dostawcą w celu wymiany urządzenia.
Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę otrzymać komunikat ostrzegawczy?	Potwierdź, czy system wyłączył uprawnienie do wysyłania powiadomień dla Hi730. Jeśli jest wyłączone, włącz uprawnienie "Powiadomienia" w ustawieniach telefonu. i sprawdź, czy powiadomienia push są wyłączone w ustawieniach urządzenia. Wiadomości alarmowe są przechowywane do 7 dni



Sluit het apparaat aan

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

Scan de QR-code om de "Hi730"-app te downloaden



Download de app

Gebruik de "Scan" functie van je mobiele telefoon om de QR-code te scannen, download en installeer de "Hi730" APP.

Sluit stroom aan

Sluit het apparaat aan op de voeding en wacht ongeveer 1 minuut



Voeg toestel toe

01.log in

02.Apparaat toevoegen

03. Scan de QR-code op de romp van het vliegtuig.

04. Wachten op automatische herkenning

05. Selecteer het wifi-netwerk om verbinding mee te maken en voer het wachtwoord in

06. Laat de QR-code aan de lens van het apparaat zien, wanneer u de biep hoort, heb ik het gehoord. Klik vervolgens op volgende

07. Wachten op het configureren van het netwerk

08. De toevoeging is voltooid, het apparaat is benoemd:

o9. Het apparaat verschijnt op je startpagina



Vaak voorkomend probleem

Problemen	Oplossing
Wat moet ik doen als de apparaat is niet succesvol toegevoegd?	Controleer of het WiFi-wachtwoord correct is en of het netwerk goed kan worden verbonden. Reset vervolgens de camera en voeg deze opnieuw toe na voltooiing.
Hoe te downloaden video?	Klik tijdens het afspelen op de knop "Opnamescherm" en klik na de opname op de rode knop. Het videobestand wordt op de telefoon opgeslagen;
Wat moet ik doen als het weergaveapparaat offline is?	Controleer eerst of de stroomvoorziening en het netwerk normaal zijn en er geen probleem is voordat u de camera uitschakelt en opnieuw opstart. Als de verbinding nog steeds verbroken is
De geheugenkaart is vol. wat moet ik doen?	Er is geen handmatige verwerking nodig. Wanneer de resterende capaciteit van de geheugenkaart minder dan of gelijk aan 500 MB is, zal de camera automatisch het oudste videobestand overschrijven.
De geheugenkaart geeft geen ... weer geheugenkaart of abnormaal	De camera ondersteunt geen hot swapping. Bij het plaatsen van een geheugenkaart is het nodig to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Na het opnieuw opstarten van de camera, vervang deze dan door een nieuwe kaart en test opnieuw. 3. Als de nieuwe kaart is Wordt nog steeds niet herkend, de kaartgleuf kan beschadigd zijn of de kabel is defect. Neem contact op met de leverancier om het apparaat te vervangen.
Wat moet ik doen als ik niet kan? het waarschuwingsbericht ontvangen?	Controleer of de bericht push-machtiging van Hi730 is uitgeschakeld. Als deze is uitgeschakeld, schakel dan de machtiging "Berichtgevingen" in de telefooninstellingen in. en controleer of de bericht-push in de apparaatinstellingen is uitgeschakeld. Alarmmeldingen worden maximaal 7 dagen bewaard



Forbind enheden

Appen vil blive opdateret løbende, og grænsefladen er underlagt App.

Scan QR-koden for at downloade "Hi730"-appen.



Download appen

Brug din mobiltelefons "Scan"-funktion til at scanne QR-koden, download og installer "Hi730"-appen.

Sæt strøm til

Sæt enheden til strømforsyningen, og vent i ca. 1 minut.



Tilføj enhed

01. Log ind

02. Tilføj enhed

03. Scan QR-koden på flykroppen.

04. Venter på automatisk genkendelse

05. Vælg det WiFi, du vil oprette forbindelse til, og indtast adgangskoden.

Vis QR-koden til enhedens linse. Når du hører bip-lyden, har jeg hørt den. Klik derefter på Næste.

07. Venter på at konfigurere netværket

08. Tilføjelsen er fuldført, enheden er navngivet.

Enheden vises på din startside.

C Almindelige problem

Problemer	Løsning
Hvad skal jeg gøre, hvis Enheden er mislykket. Tilføjet?	Kontroller, om WiFi-adgangskoden er korrekt. og netværket kan forbindes korrekt, derefter NULSTILLER du kameraet og tilføjer det igen efter afslutning.
Sådan downloades video?	Klik på knappen "Optag skærm" under afspilning, og klik på den røde knap efter optagelse, så gemmes videofilten på telefonen.
Hvad nu hvis displayenheden er offline?	Først skal du bekræfte, om strømforsyningen og netværket er normale, og at der ikke er noget problem, før du slukker kameraet og genstarter det. Hvis forbindelsen stadig er afbrudt
Hukommelseskortet er fuldt. Hvad skal jeg gøre?	Der kræves ingen manuel behandling. Når den resterende hukommelseskortkapacitet er mindre end eller lig med 500M, vil kameraet automatisk overskrive den ældste videofil.
Hukommelseskortet viser ikke noget. hukommelseskort eller unormalt	1. Kameraet understøtter ikke hot swapping. Når du indsætter et hukommelseskort, skal du: to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Efter genstart af kameraet, udskift venligst med et nyt kort og test igen. 3. Hvis det nye kort er Kortsporet er stadig ikke genkendt. Kortsporet kan være beskadiget, eller kablet kan være defekt. Kontakt leverandøren for at få enheden udskiftet.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan? modtager advarselsmeddelelsen?	Bekræft venligst, om systemet har slået meddelellespush-tilladelsen for Hi730 fra. Hvis den er slået fra, skal du aktivere tilladelsen "Meddelellesnotifikation" i telefonindstillingerne. og kontroller, om meddelellespush er slået fra i enhedsindstillingerne. Alarmmeddelelser gemmes i op til 7 dage.

A Csatlakoztassa az eszközt. Az alkalmazás folyamatosan frissül, és a felület az alkalmazás függvénye.

Olvasd be a QR-kódot a "Hi730" alkalmazás letöltéséhez.



Alkalmazás letöltése

Használja mobiltelefonja "Szkennelés" funkcióját a QR-kód beolvasásához, töltsse le és telepítse a "Hi730" alkalmazást.

Csatlakoztassa a tápellátást.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz, és várjon körülbelül 1 percet.

B Eszköz hozzáadása

01. Bejelentkezés
02. Eszköz hozzáadása
03. Olvassa be a törzs QR-kódját
04. Automatikus felismerésre várakozás
05. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt WiFi-t, és írja be a jelszót
06. Mutasd a QR-kódot az eszköz lencsájének, Amikor hallod a sípoló hangot, akkor hallottam. Ezután kattints a tovább gombra.
07. Várakozás a hálózat konfigurálására
08. A hozzáadás befejeződött, az eszköz elnevezve.
09. Az eszköz megjelenik a kezdőlapon



Gyakori probléma

Problémák	Megoldás
Mit tegyek, ha a eszköz sikertelenül Hozzáadva?	Ellenőrizze, hogy a WiFi jelszó helyes-e, és a hálózat megfelelően csatlakoztatható-e, majd állítsa vissza a kamerát, és a befejezés után adja hozzá újra.
Letöltés videó?	A lejátszás közben kattintson a "Képernyő rögzítése" gombra, és a rögzítés után kattintson a piros gombra, a videófájl el lesz mentve a telefonra.
Mi van, ha a kijelző offline állapotban van?	Először ellenőrizze, hogy a tápellátás és a hálózat normális-e, és nincs-e probléma, mielőtt kikapcsolja a kamerát és újraindítja. Ha a kapcsolat továbbra is megszakad
A memóriakártya megtelt. Mit tegyek?	Nincs szükség kézi feldolgozásra. Amikor a memóriakártya szabad kapacitása 50 MB alá csökken, a kamera automatikusan felülírja a legrégebbi videófájlt.
A memóriakártya nem mutat semmit. memóriakártya vagy rendellenes	1. A kamera nem támogatja a hot swapping funkciót. Memóriakártya behelyezésekor a következőkre van szükség: to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized A kamera újraindítása után kérjük, cserélje ki egy új kártyára, és tesztelje újra. 3. Ha az új kártya is hibás, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatással. A kártyanyílás megsérülhetett, vagy a kábel hibás. A készülék cseréjéhez forduljon a szállítóhoz.
Mit tegyek, ha nem tudok? A figyelmeztető üzenetet megkapta?	A rendszer kikapcsolta a Hi730 üzenetküldési engedélyét. Kérjük, kapcsolja be az "üzenetértesítés" engedélyt a telefon beállításában. és ellenőrizze, hogy az üzenetküldés le van-e tiltva az eszköz beállításában. A riasztási üzenetek legfeljebb 7 napig tárolódnak.



Conecte o dispositivo.

A aplicação será atualizada continuamente e a interface está sujeita a alterações.

Digitalize o código QR para descarregar a aplicação "Hi730"



Baixe o aplicativo

Use a função "Scan" do seu telemóvel para digitalizar o código QR, descarregue e instale a APP "Hi730".

Conecte a energia.

Ligue o dispositivo à fonte de alimentação e aguarde cerca de 1 minuto.



Adicionar Dispositivo

01. Iniciar sessão
02. Adicionar dispositivo
03. Digitalize o código QR da fuselagem.
04. Aguardando reconhecimento automático.
05. Selecione a rede Wi-Fi à qual se pretende conectar e introduza a palavra-passe.
06. Mostre o código QR para a lente do dispositivo, Quando ouvir o sinal sonoro, clique em próximo.
07. À espera de configurar a rede.
08. A adição está concluída, o dispositivo está nomeado.
O dispositivo aparecerá na sua página inicial.



Problema comum

Problemas	Solução
O que devo fazer se o dispositivo não está a funcionar com sucesso. adicionado?	Verifique se a senha do WiFi está correta. e a rede pode ser conectada corretamente, em seguida, REINICIE a câmara e adicione-a novamente após a conclusão.
Como fazer o download vídeo?	Clique no botão "Gravar Ecrã" durante a reprodução e, após a gravação, clique no botão vermelho. O ficheiro de vídeo será guardado no telemóvel.
E se o dispositivo de exibição estiver offline?	Primeiro confirme se a fonte de alimentação e a rede estão normais e não há nenhum problema antes de desligar a câmara e reiniciá-la. Se a ligação ainda estiver desligada
O cartão de memória está cheio. O que devo fazer?	Não é necessário processamento manual. Quando a capacidade restante do cartão de memória for inferior ou igual a 500M, a câmara irá substituir automaticamente o ficheiro de vídeo mais antigo.
O cartão de memória não mostra nada. cartão de memória ou anormal	1. A câmara não suporta hot swapping. Ao inserir um cartão de memória, é necessário to be powered off. Please restart the camera.2. The memory card is still not recognized Após reiniciar a câmara, substitua-a por um novo cartão e teste novamente.3. Se o novo cartão for ainda não reconhecido, a ranhura do cartão pode estar danificada ou o cabo está com defeito. Entre em contacto com o fornecedor para substituir o dispositivo
O que devo fazer se não puder? Receber a mensagem de aviso?	Confirme se o sistema desativou a permissão de envio de mensagens do Hi730. Se estiver desativada, ative a permissão de "notificação de mensagens" nas configurações do telefone. e verifique se a notificação de mensagens está desativada nas definições do dispositivo. As mensagens de alarme são armazenadas por até 7 dias.

A**Συνδεστε τη συσκευή**

Η εφαρμογή θα ενημερώνεται συνεχώς και η διεπαφή υπόκειται στην εφαρμογή.

Σάρωσε τον κωδικό QR για να κατεβάσεις την εφαρμογή "Hi730"



Κατεβάστε την εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Σάρωση" του κινητού σας τηλεφώνου για να σαρώσετε τον κωδικό QR, να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Hi730".

Συνδεστε την τροφοδοσία

Συνδεστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και περιμένετε περίπου 1 λεπτό.

B**Προσθήκη Συσκευής**

01. Συνδεθείτε

02. Προσθήκη συσκευής

03. Σάρωση του κωδικού QR της ατρακτού

04. Αναμονή για αυτομάτη αναγνώριση

Επιλέξτε το WiFi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης

Εμφανίστε τον κωδικό QR στον φακό της συσκευής, Όταν ακούσετε τον ήχο μπιπ, τότε κάντε κλικ στο επόμενο

07. Αναμονή για τη ρύθμιση του δικτύου

08. Η προσθήκη ολοκληρώθηκε, η συσκευή έχει ονοματιστεί.

Η συσκευή θα εμφανιστεί στην αρχική σας σελίδα.



Κοινο πρόβλημα

Προβλήματα	Λύση
Τι πρέπει να κάνω αν το Η συσκευή δεν είναι επιτυχής προστέθηκε;	Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης WiFi είναι σωστός. και το δίκτυο μπορεί να συνδεθεί σωστά, στη συνέχεια ΕΠΑΝΑΦΕΡΤΕ την κάμερα και προσθετέ την ξανά μετά την ολοκλήρωση
Πώς να κατεβάσετε βίντεο;	Κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή όθονής" κατά την αναπαραγωγή και κάντε κλικ στο κοκκίνο κουμπί μετά την εγγραφή και το αρχείο βίντεο θα αποθηκευτεί στο τηλέφωνο.
Τι γίνεται εάν η συσκευή προβολής είναι εκτός σύνδεσης;	Πρώτα επιβεβαιώστε εάν η παροχή ρεύματος και το δίκτυο είναι φυσιολογικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πριν απενεργοποιήσετε την κάμερα και την επανεκκινήσετε. Εάν η σύνδεση εξακολουθεί να είναι αποσυνδεδεμένη
Η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη. Τι πρέπει να κάνω;	Δεν απαιτείται χειροκίνητη επεξεργασία. Όταν η υπολοίπη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης είναι μικρότερη ή ίση με 500M, η κάμερα θα αντικαταστήσει αυτομάτως το παλαιότερο αρχείο βίντεο.
Η κάρτα μνήμης δεν εμφανίζει τίποτα. Μνήμης κάρτα ή μη φυσιολογικό?	1. Η κάμερα δεν υποστηρίζει εναλλαγή ένθερμω. Κατά την εισαγωγή κάρτας μνήμης, χρειάζεται to be powered off. Please restart the camera. 2. The memory card is still not recognized Μετά την επανεκκίνηση της κάμερας, αντικαταστήστε την με μια νέα κάρτα και δοκιμάστε ξανά. 3. Εάν η νέα κάρτα είναι η κάρτα δεν αναγνωρίζεται ακόμα, η υποδοχή της κάρτας ενδέχεται να είναι κατεστραμμένη ή το καλώδιο να είναι ελαττωματικό. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να αντικαταστήσετε τη συσκευή.
Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ Λαβετε το μήνυμα προειδοποίησης;	Επιβεβαιώστε εάν το σύστημα έχει απενεργοποιήσει την άδεια αποστολής μηνυμάτων του Hi730. Εάν είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την άδεια "ειδοποίηση μηνυμάτων" στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. και ελέγξτε αν η αποστολή μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις της συσκευής Τα μηνύματα συναγερμού αποθηκεύονται για έως και 7 ημέρες