

# LCD WRITING TABLET

## How to use

1. After receiving the product, turn on the lock switch and press the erase button to clear the screen.
2. One-click-erase: in the writing status, press the erase button to clear all the contents at once.
3. Lock switch: "🔒" lock the writing content to prevent from accidental deletion. "🔓" to unlock the writing content.
4. Replace battery: unscrew the screw and pull out the battery compartment, then replace with the same type of battery.

## Note

- Operating temperature between 0°C and 40°C.
  - Avoid contact with water and other liquids.
  - Avoid sharp objects that can scratch the surface.
  - Use a clean cloth to clean the surface.
  - Use the appropriate batteries.
- 

## Halt es fest

### Wie verwenden

1. Der entspanner wird aktiviert und nach empfang des produktes der name ausradiert.
2. Mit einem knopf löschen: gebrannt werden Wenn du das tust, drückst du den knopf abwischen und dann alles gleichzeitig gelöscht.
3. Gesicherter zugang: "🔒" speichern sie den inhalt, falls sie versehentlich gelöscht werden "🔓" kann den brenninhalt freigeben.
4. Batteriewechsel: schrauben schrauben Ziehen sie die batterie raus. Und wechselt dann die gleichen batterien.

### Eine durchsage an alle fluggäste.

- Arbeit in null °C. 40 °C zwischen.
  - Vermeiden sie den kontakt mit wasser und anderen flüssigkeiten.
  - Um nichts scharfe gegenstände an der oberfläche zu kratzen.
  - Reinige die oberfläche mit einem sauberen tuch.
  - Über die passende batterie.
- 

## Tablette d'écriture LCD

### Comment utiliser

1. Après réception du produit, allumez l'interrupteur de serrure et appuyez sur le bouton d'effacement pour effacer l'écran.
2. One-click-erase: dans le statut d'écriture, Appuyez sur le bouton effacer pour effacer tout le contenu à la fois.
3. Interrupteur de verrouillage: "🔒" verrouillez le contenu d'écriture pour empêcher la suppression accidentelle. "🔓" pour déverrouiller le contenu d'écriture.
4. Remplacer la batterie: dévisser la vis Et retirez le compartiment de la batterie, Remplacez ensuite par le même type de batterie.

## Note

- Température de fonctionnement entre 0°C et 40°C.
  - Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides.
  - Évitez les objets pointus qui peuvent gratter la surface.
  - Utilisez un chiffon propre pour nettoyer la surface.
  - Utilisez les piles appropriées.
- 

## Compressa di scrittura LCD

### Come usare

1. Dopo aver ricevuto il prodotto, accendere l'interruttore di blocco e premere il pulsante cancella per pulire lo schermo.
2. One-click-delete: in stato di scrittura, Premi il pulsante cancella per pulire immediatamente tutti i contenuti.
3. Blocca il pulsante: "🔒" blocca il contenuto della scrittura per evitare la cancellazione accidentale. "🔓" per sbloccare il contenuto della scrittura.
4. Sostituzione della batteria: svitare la vite E tirare fuori lo scomparto della batteria, Sostituire quindi con lo stesso tipo di batteria.

## Nota

- Temperatura di funzionamento compresa tra 0 oc e 40 oc.
  - Evitare il contatto con acqua e altri liquidi.
  - Evita oggetti appuntiti che grattino la superficie...
  - Usa un panno pulito per pulire la superficie.
  - Utilizzare le batterie appropriate.
- 

## En el presente asunto

### Cómo usar

1. Después de recibir el producto, encienda el interruptor de bloqueo y pulse el botón borrar para borrar la pantalla.
2. Un clic de borrado: en el estado de escritura, Pulse el botón borrar para borrar todo el contenido a la vez.
3. Interruptor de bloqueo: "🔒" bloquear el contenido de escritura para evitar la eliminación accidental. "🔓" para desbloquear el contenido de escritura.
4. Reemplazar la batería: desenrosque el tornillo Y sacar el compartimento de la batería, A continuación, sustituir con el mismo tipo de batería.

## Nota

- Temperatura de funcionamiento entre 0°C y 40°C.
  - Evite el contacto con agua u otros líquidos.
  - Evitar objetos punzantes que puedan rayar la superficie.
  - Use un paño limpio para limpiar la superficie.
  - Utilice las baterías apropiadas.
- 

## 液晶タブレットを書く

### 使い方を

1. 製品受け取り後、ロックスイッチをオンにし、消去ボタンを押して画面をクリアします。
2. 1クリック消去書き込み状態で消去ボタンを押すと、すべての内容が一度に消去されます。
3. ロックスイッチ: "🔒" 誤って削除されないように、書き込み内容をロックします。"🔓" は書き込み内容を解除します。
4. 電池の交換: ネジを外します。バッテリーを引き抜いてその後、同じタイプのバッテリーと交換してください。

### メモ

- 動作温度 0°C ~ 40°C.
- 水やその他の液体との接触は避けてください。
- 表面を傷つけることができる鋭い物体を避けてください。
- きれいな布で表面をきれいにします。
- 適切な電池を使用してください。