

## Simple instructions in many languages

Dear friends, thank you very much for buying our products, this simple multi-language quick use guide can quickly solve some of your daily use of simple statements and installation methods, thank you for your patience, I hope you can use smoothly and get your approval. Thank you! ★★★★★



- English..... 2
- French..... 3
- italiano.....4
- German..... 5
- Japanese..... 6
- Spanish..... 7
- 한국어.....8

(1)



⑤③②①④



### Functional settings

All functions are set in the same way: long press M ① to start, then press up and down page ②③ to find the function to be set, and then press the first confirmation ④ on the right side to set

(2)

### Video playback

Press M ① to start. Then enter the photo mode (you can open the line to take photos), press the ① key again, and then press the upper and lower ②③ keys to find the required picture or video, press the ④ key to watch

(2)



⑤③②①④



### Réglages fonctionnels

Toutes les fonctions sont définies de la même manière: longue presse M ① pour commencer, puis presse haut et bas page ②③ pour trouver la fonction à définir, puis appuyez sur le premier ④ de confirmation sur le côté droit pour définir

(3)

### Lecture vidéo

Appuyez sur M ① pour commencer. Entrez ensuite dans le mode photo (vous pouvez ouvrir la ligne pour prendre des photos), appuyez sur la touche ① à nouveau, puis appuyez sur les touches supérieure et inférieure ②③ pour trouver l'image ou la vidéo requise, appuyez sur la touche ④ pour regarder

(3)



⑤③②①④



### Regolazione della macchina

Tutte le funzioni sono fissate in modo identico: ripartizione per M ① iniziato più lunghi e pagine ②③ trovare funzioni ancora da fissare per la prima conferma ④ ergere destra

(4)

### Riproduzioni video

Per "M" ① avviato. E poi andare modello scatta fotografie (può aprire linee), ancora ① tasto, e poi per ②③ tasti trovare bisogno di foto o video, premete il tasto guardare

(4)



⑤③②①④



(5)

### Dysfunktionale einstellungen

Funktionstüchtig die: Nach M ① ich hab, gehen und seite ②③ etwas zu finden wir, gehen rechts zum ersten mal ④ der die

### Video-Wiedergabe

Drücken Sie "M ①", um zu starten. Gehen Sie dann in den Fotomodus (Sie können die Zeile öffnen, um Fotos aufzunehmen), drücken Sie erneut ①, drücken Sie dann die ②③ Tasten nach oben und unten, um das Bild zu finden, das Sie im Video benötigen, und drücken Sie ④, um es anzusehen.



⑤③②①④



### 機能設定

全ての機能で作られている。同様M ① 押スタートを切りましたが、ところが上下押し ② ページ ③ になれる機能を見つけてセット奴らはバック されたのは初 ④ 右側を設定する

(6)

### 録画再生

を始動するには、M ①。押し写真上にモード(ちょっと開けライン写真を撮る)。また ① ボタンを押し奴らはバック上下 ②③ 鍵必要な写真を探すことができまたはビデオを見る ④ ボタンを押し

(6)



⑤③②①④



### Configuración funcional

Todas las funciones se establecen de la misma manera: presiona M ① para empezar, luego presiona up and Down page ②③ para encontrar la función a establecer, y luego presiona la primera confirmación ④ en el lado derecho para establecer

(7)

### Reproducción de vídeo

Pulse M ① para empezar. Luego entre en el modo foto (puede abrir la línea para tomar fotos), presione la tecla ① de nuevo, y luego presione las teclas superior e inferior ②③ para encontrar la imagen o video requerido, presione la tecla ④ para ver

(7)



⑤③②①④



### 기계 설정

모든 기능의 설정 방식은 동일하다. ① 을 길게 눌러 시작하려면 다시 상하 페이지를 누르고 ②③ 설치하려는 기능을 찾아서 오른쪽을 눌러 처음으로 확인한다 ④ 설정한다

(8)

### 동영상 재생

시작하려면 'm ①'을 누르세요. 다음 촬영모드(회로를 열어 촬영할 수 있음.)에 들어가 ①번 버튼을 누른 다음 상하 ②③번 버튼을 눌러 필요한 사진이나 동영상을 찾고 ④ 버튼을 눌러 본다

(8)