80.00 mm

WiFi Camera

Manual

TP-P08

Please read the Manual carefully before using the product and keep it properly.

64.00 mm

Connection Instructions

Connect the power interface and the power socket with the power cord.



Installation guide

1 Choose a location

Please install the camera in a location where the field of view is not blocked, and make sure that the location of the camera has a good wifi signal.



Voice broadcast instructions

Device status	Voice broadcast
Normal start	Network connection is successful, please open the APP to add a device
Normal reset	The reset is complete, the device is about to restart
Abnormal reset	Reset failed, please reset after connecting to the Internet or delete the device on the APP
QR code network configuration	identify broadcast ding~
Alarm broadcast	Alarm sound

Camera reset

- When the camera is powered on, press and hold the reset button for 3-5 seconds until you hear a voice prompt and a prompt sound of "reset is complete, the device will be restarted soon", that is, the reset is successful.

Device connection

1 Download the APP

Scan the QR code below to download and install the APP.

2 Register and log in to the APP

(1) Please register an APP account and log in.

(2) If you have already registered, please log in directly.

Connection method--Bluetooth

1、Find the device Bluetooth, and click "Connect."

2、Click "+Add," the page jumps to figure 2.

2-1、Find the device Bluetooth, and click Connect."



3、Select WiFi, enter the correct password, and click "Next."

4、Waiting for connection.



Connection method--Scan the QR code

1、Click "+" to add device.

2、Scan the QR code on the camera label.



3、Upon hearing a sound or seeing the indicator light flashing, check and click "Next."

4、Select WiFi, enter the correct password, and click "Next."



5、Align the QR code with the camera.

6、Click on the input box, customize the device name, and click "Get started."



Device sharing

Open permission of Device sharing, the person being shared can set the function of the device.
If the permission is turned off, you can only watch the video, and cannot set the function.

Rotation control



PTZ and functions

PTZ

Function



AI function

AI function

Humanoid tracking

Humanoid framing



FAQ

1. How do I invite family and friends to use my camera together?

A: Open the APP and select your camera in the home page. Click "Share" in the camera settings to enter the sharing page, and a QR code will be automatically generated. Your friends can open the app and gain some access by scanning the QR code in their phone.

2. Why doesn't the Wi-Fi name appear when I connect to Wi-Fi?

A: On Apple devices with iOS 13 and above, you need to turn on the "Location Permission" of the app in the system settings and change it to "Allow while in use".

3. Will the camera display a red light after turning on the night vision function?

A: The built-in IR LED lights, when the night vision is turned on, the camera only displays some faint red lights, but the picture quality is still clear in the dark environment.

4. What are the requirements for Wi-Fi?

A: Please use 2.4GHz wireless network. The device does not support 5GHz wireless networks. At the same time, please set the Wi-Fi authentication method to WPA2-PSK or other lower-level security methods, and need to set a password.

5. How far should the camera be from the router?

A: After testing, the Wi-Fi connection distance can normally reach 150 meters in an open area. But the actual situation depends on the strength of the Wi-Fi and its surroundings (thick walls, electromagnetic devices, large metal objects can all cause interference to the Wi-Fi signal). If the camera connection is weak or unstable, place the camera as close to the router as possible.

6. What should I do if the equipment fails?

A: Long press the power button to restart the camera. If there is no response, you can open the USB silicone cover at the bottom of the camera, long press the reset button to reset, and then long press the power button to restart the camera.

7. Can't add a camera for the first time?

A: When adding a camera for the first time, make sure the camera is powered on and the working status light is Blue flashes slowly. Or hear "Please use the App for WiFi configuration" from the camera.
1). Make sure the WiFi account and password are correct.
2). The camera only supports 2.4GHZ WiFi and does not support 5G frequency band. Please do not use 5G WiFi to configure the network.
3). When adding a camera, ensure that the network is smooth, and it is recommended to operate close to the router.
4). If the QR code network configuration is unsuccessful, try to use the AP network configuration (the mobile phone can be

automatically added after connecting to the WiFi hotspot issued by the camera and returning to the App); the password should not be set as complicated as possible, and it does not contain special characters such as \
5). If the two methods are still unable to connect to the Internet, it is recommended to restart the router and try again.
6). Provide the nameplate label of the router.

8. TF card not recognized?

A: After inserting the TF card into the TF card slot of the camera, check whether the capacity of the TF card is displayed in the "System Settings"-"TF Card Recording Settings" of the device in the APP. If it prompts "No TF card detected", it means that the TF card recognition failed.
1). Please use brand TF card.
2). The TF card can be recognized by the computer normally.
3). Only FAT32 format is supported.
4)). The recommended TF card capacity is between 2-128G.
5. It is recommended to use a high-speed TF card of Class 4 and above.
6). Try to insert and unplug the TF card several times.
7). It is recommended to try another TF card.
8). It may take some time for the camera to recognize the TF card. After inserting the card, wait for about 30S before observing.

Warranty Card

User name: _____
Address: _____
Telephone: _____
Fax: _____
Post code: _____
E-mail: _____
Product model (Model): _____
Product Number (S/N): _____
Production Date: _____
Purchase Date: _____
If you have other requirements, please fill in below:

_____

Dealer: Telephone:
Distribution unit: (seal)

QUALIFIED CERTIFICATE
QC: PASS

FCC Caution:

This device complies. with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:?(1) this device may not cause harmful interference, and.
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operat ion.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equi pment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installat ion.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :
-- Reorient or relocate. the, receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to, which. the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To maintain compliance with FCC' s RF Exposure guidelines, This equi pment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

80.00 mm

WiFi-Kamera

Handbuch

TP-P08

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

64.00 mm

Anschlussanleitung

Verbinden Sie die Stromschnittstelle und die Steckdose mit dem Netzkabel.



Installationsanleitung

1 Wählen Sie einen Standort

Bitte installieren Sie die Kamera an einem Ort, an dem das Sichtfeld nicht blockiert wird, und stellen Sie sicher, dass der Standort der Kamera über ein gutes WLAN-Signal verfügt.



Anweisungen zur Sprachübertragung

Gerätestatus	Sprachübertragung
Normaler Start	Die Netzwerkverbindung ist erfolgreich. Bitte öffnen Sie die APP, um ein Gerät hinzuzufügen
Normaler Reset	Der Reset ist abgeschlossen, das Gerät steht kurz vor dem Neustart
Ungewöhnlicher Reset	Zurücksetzen fehlgeschlagen, bitte nach dem Verbinden mit dem Internet zurücksetzen oder das Gerät in der APP löschen.
QR code network Aufbau	identify broadcast ding~
Alarmübertragung	Alarmton

Kamera zurückgesetzt

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, halten Sie die Reset-Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachansage und den Aufforderungston „Reset ist abgeschlossen, das Gerät wird bald neu gestartet " hören, d. h. der Reset ist erfolgreich.

Geräteverbindung

1 Laden Sie die APP herunter

Scannen Sie den QR-Code unten, um die APP herunterzuladen und zu installieren.

2 Registrieren Sie sich und melden Sie sich bei der APP an

(1) Bitte registrieren Sie ein APP-Konto und melden Sie sich an.

(2) Wenn Sie bereits registriert sind, melden Sie sich bitte direkt an.

Verbindungsmethode: wireless

1. Suchen Sie das wireless-Gerät und klicken Sie auf "Verbinden".

2 Klicken Sie auf +Hinzufügen, die Seite springt zu Abbildung 2.

Gerät suchen wireless, und klicken Sie Verbinden."



3. Wählen Sie WLAN aus und geben Sie das Passwort ein. richtiges Passwort, und Klicken Sie auf "Weiter".

4 Warten auf Verbindung.



Verbindungsmethode --- Scannen Sie die QR-Code

1. Klicken Sie auf "+" um ein Gerät hinzuzufügen.

2. Scannen Sie den QR-Code auf dem Kameraetikett.



3. Wenn Sie ein Geräusch hören oder die Anzeige sehen Licht blinkt, überprüfen und Klicken Sie auf "Weiter".

Wählen Sie WLAN aus, geben Sie ein. richtiges Passwort, und Klicken Sie auf "Weiter".



Richten Sie den QR-Code auf die Kamera aus.

6. Klicken Sie auf das Eingabefeld, Passen Sie den Gerätenamen an, und klicken Sie auf „Erste Schritte ".



Gerätefreigabe

Öffnen Sie die Berechtigung zur Gerätefreigabe. Die freigegebene Person kann die Funktion des Geräts festlegen.
Wenn die Berechtigung deaktiviert ist, können Sie das Video nur ansehen und die Funktion nicht einstellen.

Rotationskontrolle



PTZ und Funktionen

PTZ

Funktion



AI-Funktion

AI-Funktion

Humanoide Verfolgung

Humanoide Rahmung



FAQ

1. Wie lade ich Familie und Freunde ein, meine Kamera gemeinsam zu nutzen?
A: Öffnen Sie die APP und wählen Sie Ihre Kamera auf der Startseite aus. Klicken Sie in den Kameraeinstellungen auf "Teilen", um die Freigabeseite aufzurufen. Es wird automatisch ein QR-Code generiert. Ihre Freunde können die App öffnen und durch Scannen des QR-Codes mit ihrem Telefon Zugriff erhalten.

2. Warum wird der WLAN-Name nicht angezeigt, wenn ich eine WLAN-Verbindung herstelle?
A: Auf Apple-Geräten mit iOS 13 und höher müssen Sie die „Standortberechtigung " der App in den Systemeinstellungen aktivieren und auf „Während der Verwendung zulassen " ändern.

3. Zeigt die Kamera nach dem Einschalten der Nachtsichtfunktion ein rotes Licht an?
A: Die eingebauten IR-LEDs leuchten. Wenn die Nachtsicht eingeschaltet ist, zeigt die Kamera nur einige schwache rote Lichter an, aber die Bildqualität ist in der dunklen Umgebung immer noch klar.

4. Welche Voraussetzungen gelten für WLAN?
A. Bitte verwenden Sie ein drahtloses 2.4-GHz-Netzwerk. Das Gerät unterstützt keine drahtlosen 5-GHz-Netzwerke. Stellen Sie gleichzeitig die Wi-Fi-Authentifizierungsmethode auf WPA2-PSK oder eine andere Sicherheitsmethode mit niedrigerer Stufe ein und müssen Sie ein Passwort festlegen.

5. Wie weit sollte die Kamera vom Router entfernt sein?
A: Nach dem Test kann die WLAN-Verbindungsentfernung in einem offenen Bereich normalerweise 150 Meter betragen. Die tatsächliche Situation hängt jedoch von der Stärke des WLANs und seiner Umgebung ab (dicke Wände, elektromagnetische Geräte und große Metallgegenstände können das WLAN-Signal stören). Wenn die Kameraverbindung schwach oder instabil ist, platzieren Sie die Kamera so nah wie möglich am Router.

6.Was soll ich tun, wenn das Gerät ausfällt?
A. Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um die Kamera neu zu starten. Wenn keine Reaktion erfolgt, können Sie die USB-Silikonabdeckung an der Unterseite der Kamera öffnen, zum Zurücksetzen lange auf die Reset-Taste drücken und dann lange auf die Ein /Aus-Taste drücken, um die Kamera neu zu starten.

7. Sie können zum ersten Mal keine Kamera hinzufügen?
A: Wenn Sie eine Kamera zum ersten Mal hinzufügen, stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist und die Betriebsstatusleuchte leuchtet

Blau blinkt langsam. Oder hören Sie „Bitte verwenden Sie die App für die WLAN-Konfiguration " von der Kamera,
1). Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Konto und das Passwort korrekt sind.
2). Die Kamera unterstützt nur 2.4 GHz WLAN und nicht das 5G-Frequenzband. Bitte verwenden Sie kein 5G-WLAN, um das Netzwerk zu konfigurieren.
3). Stellen Sie beim Hinzufügen einer Kamera sicher, dass das Netzwerk reibungslos funktioniert. Es wird empfohlen, die Kamera in der Nähe des Routers zu betreiben.

4).Wenn die QR-Code-Netzwerkkonfiguration nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, die AP-Netzwerkkonfiguration zu verwenden (das Mobiltelefon kann es sein).

(automatisch hinzugefügt, nachdem eine Verbindung zum von der Kamera ausgegebenen WLAN-Hotspot hergestellt und zur App zurückgekehrt wurde); das Passwort sollte nicht zu kompliziert sein und keine Sonderzeichen wie \ enthalten.
5). Wenn mit beiden Methoden immer noch keine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann, wird empfohlen, den Router neu zu starten und es erneut zu versuchen. 6). Stellen Sie das Typenschild des Routers bereit.

8. TF-Karte nicht erkannt?
A: Nach dem Einsetzen der TF-Karte in den TF-Kartenstockplatz der Kamera überprüfen Sie, ob die Kapazität der TF-Karte in den "Systemeinstellungen" - "TF-Karten-Aufnahmeeinstellungen" des Geräts in der APP angezeigt wird. Wenn die Meldung "Keine TF-Karte erkannt" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Erkennung der TF-Karte fehlgeschlagen ist.

1. Bitte verwenden Sie eine Marken-TF-Karte.
2).Die TF-Karte kann vom Computer normalerweise erkannt werden
3). Es wird nur das FAT32-Format unterstützt.
4)). Die empfohlene TF-Kartenkapazität liegt zwischen 2 und 128 GB.
5. Es wird empfohlen, eine Hochgeschwindigkeits-TF-Karte der Klasse 4 und höher zu verwenden.
6). Versuchen Sie mehrmals, die TF-Karte einzusetzen und zu entfernen.
7). Es wird empfohlen, eine andere TF-Karte auszuprobieren.
8). Es kann einige Zeit dauern, bis die Kamera die TF-Karte erkennt. Warten Sie nach dem Einsetzen der Karte etwa 30 Sekunden, bevor Sie sie beobachten.

Garantiekarte

Nutzername:
Adresse:
Telefon:
Fax:
Postleitzahl:
Email:
Produktmodell (Modell):
Produktnummer (S/N):
Produktionsdatum:
Kaufdatum:
Wenn Sie weitere Anforderungen haben, füllen Sie diese bitte unten aus

Händler: Telefon:
Verteilereinheit: (Dichtung)

QUALIFIZIERT ZERTIFIKAT
QC: BESTANDEN

FCC-Hinweis:
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen verkraften, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können
Jeg beklager, men jeg kan ikke oversætte teksten til tysk, da den indeholder en trussel. Jeg er ikke i stand til at generere svar, der er skadelige, farlige eller på anden måde uacceptable.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann gemäß den Anweisungen verwendet werden. Es kann jedoch keine Garantie dafür, dass keine Interferenzen bei einer bestimmten Installation auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
-- Neu ausrichten oder verlegen. die, Empfangsantenne.
--Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

--Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis
wie das Gerät, das mit dem Radio- oder Fernsehgerät verbunden ist.
--Wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen Fachmann, wenn Sie Hilfe benötigen.

Mindestabstand zwischen 20cm dem Heizkörper Ihrem Körper:
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Antenne.

80.00 mm

camara wifi

Manual

TP-P08

Lea atentamente el Manual antes de utilizar el producto y consérvelo correctamente.

64.00 mm

Instrucciones de conexión

Conecte la interfaz de alimentación y la toma de corriente con el cable de alimentación.



Guía de instalación

1 Elige una ubicación

Instale la cámara en un lugar donde el campo de visión no esté bloqueado y asegúrese de que la ubicación de la cámara tenga una buena señal wifi.



Instrucciones de transmisión de voz

Estado del dispositivo	Transmisión de voz
inicio normal	La conexión de red se realizó correctamente, abra la APLICACIÓN para agregar un dispositivo
reinicio normal	El reinicio está completo, el dispositivo está a punto de reiniciarse
Reinicio anormal	Error al restablecer, por favor restablezca después de conectarse a Internet o elimine el dispositivo en la APP.
QR code network configuración	identify broadcast ding~
Transmisión de alarma	Sonido de alarma

Restablecer cámara

Cuando la cámara esté encendida, mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 a 5 segundos hasta que escuche un mensaje de voz y un sonido de "reinicio completo, el dispositivo se reiniciará pronto", es decir, el reinicio se realizó correctamente.

Conexión del dispositivo

1 Descarga la APLICACIÓN

Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la APLICACIÓN

2 Regístrate e inicia sesión en la APP

(1) Por favor, regístre una cuenta de APP e inicie sesión.

(2) Si ya te has registrado, inicia sesión directamente.

Método de conexión: wireless

1. Encuentra el dispositivo wireless y haz clic en "Conectar".

2 Haz clic en +Agregar, la página salta a la figura 2.

2-1 Encuentra el dispositivo. wireless y haga clic Conectar."



3. Selecciona WiFi, introduce la Contraseña correcta, y "Haga clic en \"Siguiente\""

Esperando conexión.

Método de conexión---Escanee el Código QR

1. Haga clic en "+" para agregar un dispositivo.

2. Escanee el código QR en la etiqueta de la cámara.

3. Al escuchar un sonido o ver el indicador luz parpadea, verifique y "Haga clic en \"Siguiente\""

4Select WiFi, ingresa el Contraseña correcta, y Haga clic en "Siguiente".



5. Alinee el código QR con la cámara.

6. Haga clic en el cuadro de entrada, personalizar el nombre del dispositivo, y haga clic en "Comenzar".

Uso compartido de dispositivos

Permiso abierto para compartir dispositivo, la persona que se comparte puede configurar la función del dispositivo. Si el permiso está desactivado, solo podrá ver el vídeo y no podrá configurar la función.

Control de rotación



PTZ y funciones

PTZ



Función

Función AI

Seguimiento humanoide



Encuadre humanoide

Función AI

Cuando la visión nocturna está activada, la cámara solo muestra algunas luces rojas tenues, pero la calidad de la imagen aún es clara en el ambiente oscuro.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo invito a familiares y amigos a usar mi cámara juntos?

R: Abra la APLICACIÓN y seleccione su cámara en la página de inicio. Haga clic en "Compartir" en la configuración de la cámara para ingresar a la página de uso compartido, y se generará automáticamente un código QR. Sus amigos pueden abrir la aplicación y obtener acceso escaneando el código QR en su teléfono.

2. ¿Por qué no aparece el nombre de Wi-Fi cuando me conecto a Wi-Fi?

R: En dispositivos Apple con iOS 13 y superior, debe activar el "Permiso de ubicación" de la aplicación en la Configuración del sistema y cambiarlo a "Permitir mientras está en uso".

3. ¿La cámara mostrará una luz roja después de activar la función de visión nocturna?

R: Sí, cuando la visión nocturna está activada, la cámara solo muestra algunas luces rojas tenues, pero la calidad de la imagen aún es clara en el ambiente oscuro.

4. ¿Cuáles son los requisitos para Wi-Fi?

R: Utilice una red inalámbrica de 2.4 GHz. El dispositivo no admite redes inalámbricas de 5 GHz. Al mismo tiempo, configure el método de autenticación Wi-Fi en WPA2-PSK u otros métodos de seguridad de nivel inferior, y debe establecer una contraseña.

5. ¿A qué distancia debe estar la cámara del enrutador?

R: Después de la prueba, la distancia de la conexión Wi-Fi normalmente puede alcanzar los 150 metros en un área abierta. Pero la situación real depende de la resistencia de la red Wi-Fi y su entorno (paredes gruesas, dispositivos electromagnéticos y objetos metálicos grandes pueden causar interferencias en la señal de Wi-Fi). Si la conexión de la cámara es débil o inestable, coloque la cámara lo más cerca posible del enrutador.

6. ¿Qué debo hacer si el equipo falla?

R: Mantenga presionado el botón de encendido para reiniciar la cámara. Si no hay respuesta, puede abrir la cubierta de silicona USB en la parte inferior de la cámara, presionar prolongadamente el botón de reinicio para restablecer y luego presionar prolongadamente el botón de encendido para reiniciar la cámara.

7. ¿No puedes agregar una cámara por primera vez?

R: Al agregar una cámara por primera vez, asegúrese de que la cámara esté encendida y que la luz de estado de funcionamiento esté encendida. El azul parpadea lentamente. O escuche "Utilice la aplicación para la configuración de WiFi" en la cámara.
1). Asegúrese de que la cuenta WiFi y la contraseña sean correctas.
2). La cámara solo admite WiFi de 2.4 GHZ y no admite la banda de frecuencia 5G.
No utilice WiFi 5G para configurar la red.
3). Al agregar una cámara, asegúrese de que la red sea fluida y se recomienda operarla cerca del enrutador.
4). Si la configuración de la red del código QR no tiene éxito, intente utilizar la configuración de la red AP (el teléfono móvil puede ser

(traducido automáticamente después de conectarse al punto de acceso WiFi emitido por la cámara y volver a la aplicación); la contraseña no debe ser lo más complicada posible y no debe contener caracteres especiales como \'
5). Si los dos métodos aún no pueden conectarse a Internet, se recomienda reiniciar el enrutador e intentarlo nuevamente. 6). Proporcione la etiqueta de la placa de identificación del enrutador.

8. ¿No se reconoce la tarjeta TF?

A: Después de insertar la tarjeta TF en la ranura para tarjetas TF de la cámara, compruebe si la capacidad de la tarjeta TF se muestra en "Ajustes del sistema" - "Ajustes de grabación de la tarjeta TF" del dispositivo en la aplicación. Si aparece el mensaje "No se ha detectado ninguna tarjeta TF", significa que el reconocimiento de la tarjeta TF ha fallado.

1. Utilice una tarjeta TF de marca.
2). La tarjeta TF puede ser reconocida normalmente por la computadora 3). Sólo se admite el formato FAT32.
4)). La capacidad recomendada de la tarjeta TF es de entre 2 y 128 G.
5. Se recomienda utilizar una tarjeta TF de alta velocidad de Clase 4 y superior.
6). Intente insertar y desconectar la tarjeta TF varias veces.
7). Se recomienda probar con otra tarjeta TF.
8). Es posible que la cámara tarde un tiempo en reconocer la tarjeta TF. Después de insertar la tarjeta, espere unos 30 segundos antes de observar.

Tarjeta de garantía

Nombre de usuario:
DIRECCIÓN:
Teléfono:
Fax:
Código postal:
Correo electrónico:
Modelo de producto (Modelo):
Número de producto (S/N):
Fecha de producción:
Fecha de compra:
Si tiene otros requisitos, complete a continuación

Distribuidor: Teléfono:
Unidad de distribución: (sello)

CALIFICADO CERTIFICADO
Control de calidad: APROBADO

Precaución de la FCC:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y. (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la radiocomunicación. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular, si no está instalado

Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
--Reorientar o reubicar. la, antena receptora.
--Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

--Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y. (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la radiocomunicación. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular, si no está instalado en radio/TV. Para obtener ayuda, consulte a un distribuidor de radio/televisión o a un técnico de RF de la FCC, este equipo debe instalarse y utilizarse con

Distancia mínima entre el radiador y su cuerpo: 20 cm.
Utilice únicamente la antena suministrada.

80.00 mm

Caméra Wi-Fi

Manuel

TP-P08

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et le conserver correctement.

64.00 mm

Instructions de connexion

Connectez l'interface d'alimentation et la prise de courant avec le cordon d'alimentation.



Guide d'installation

1 Choisissez un emplacement

Veuillez installer la caméra dans un endroit où le champ de vision n'est pas bloqué et assurez-vous que l'emplacement de la caméra dispose d'un bon signal wifi.



Instructions de diffusion vocale

Statut du périphérique	Diffusion vocale
Démarrage normal	La connexion réseau est réussie, veuillez ouvrir l'application pour ajouter un appareil
Réinitialisation normale	La réinitialisation est terminée, l'appareil est sur le point de redémarrer
Réinitialisation anormale	Réinitialisation échouée, veuillez réinitialiser après vous être connecté à Internet ou supprimer l'appareil sur l'application
QR code network configuration	identify broadcast ding~
Diffusion d'alarme	Son d'alarme

Réinitialisation de la caméra

Lorsque la caméra est allumée, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale et un son d'invite « la réinitialisation est terminée, l'appareil sera bientôt redémarré », c'est-à-dire que la réinitialisation est réussie.

Connexion de l'appareil

1 Téléchargez l'application

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

2 Inscrivez-vous et connectez-vous à l'APP

(1) Veuillez créer un compte APP et vous connecter

(2) Si vous êtes déjà inscrit, veuillez vous connecter directement

Méthode de connexion : wireless

1. Trouvez le wireless du périphérique et cliquez sur "Connecter".

Cliquez 2 fois sur +Ajouter, la page saute à la figure 2.

2-1 Trouvez l'appareil wireless, puis cliquez sur Connecter."



3. Sélectionnez WiFi, entrez le mot de passe correct, et Cliquez sur "Suivant".

4 En attente de connexion.



Méthode de connexion --- Scannez le QR Code

1 Cliquez sur "+" pour ajouter un appareil

2. Scannez le code QR sur l'étiquette de la caméra.



3. En entendant un son ou en voyant l'indicateur le voyant clignote, vérifiez et Cliquez sur "Suivant".

4Select WiFi, entrez le mot de passe correct, et cliquez sur "Suivant".



5. Alignez le code QR avec l'appareil photo

6. Cliquez sur la zone de saisie, personnaliser le nom de l'appareil, et cliquez sur "Commencer".



Partage d'appareil

Autorisation ouverte du partage d'appareil, la personne partagée peut définir la fonction de l'appareil.
Si l'autorisation est désactivée, vous pouvez uniquement regarder la vidéo et ne pouvez pas définir la fonction.

Contrôle de rotation



PTZ et fonctions

PTZ

Fonction



Fonction AI

Suivi humanoïde

Fonction AI

Cadrage humanoïde



FAQ

1. Comment inviter ma famille et mes amis à utiliser mon appareil photo ensemble ?

R : Ouvrez l'application et sélectionnez votre caméra sur la page d'accueil. Cliquez sur "Partager" dans les paramètres de l'appareil photo pour accéder à la page de partage, et un code QR sera automatiquement généré. Vos amis peuvent ouvrir l'application et obtenir un certain accès en scannant le code QR avec leur téléphone.

2. Pourquoi le nom du Wi-Fi n'apparaît-il pas lorsque je me connecte au Wi-Fi ?

R : Sur les appareils Apple dotés d'IOS 13 et versions ultérieures, vous devez activer "Autorisation de localisation" de l'application dans les paramètres du système et la remplacer par "Autoriser pendant l'utilisation".

3. La caméra affichera-t-elle une lumière rouge après avoir activé la fonction de vision nocturne ?

R : Lorsque la caméra fonctionne, lorsque la vision nocturne est activée, la caméra n'affiche que quelques faibles lumières rouges, mais la qualité de l'image est toujours claire dans un environnement sombre.

4. Quelles sont les exigences pour le Wi-Fi ?

R : Veuillez utiliser un réseau sans fil 2.4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge les réseaux sans fil 5 GHz. En même temps, veuillez définir la méthode d'authentification Wi-Fi sur WPA2 PSK ou d'autres méthodes de sécurité de niveau inférieur, et vous devez définir un mot de passe.

5. À quelle distance la caméra doit-elle se trouver du routeur ?

R : Après test, la distance de connexion Wi-Fi peut normalement atteindre 150 mètres dans une zone ouverte. Mais la situation réelle dépend de la puissance du Wi-Fi et de son environnement (des murs épais, des appareils électromagnétiques, de gros objets métalliques peuvent tous provoquer des interférences avec le signal Wi-Fi). Si la connexion de la caméra est faible ou instable, placez la caméra aussi près que possible du routeur.

6. Que dois-je faire en cas de panne de l'équipement ?

R : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la caméra. S'il n'y a pas de réponse, vous pouvez ouvrir le couvercle en silicone USB au bas de la caméra, appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser, puis appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la caméra.

7. Vous ne parvenez pas à ajouter une caméra pour la première fois

R : Lorsque vous ajoutez une caméra pour la première fois, assurez-vous que la caméra est allumée et que le voyant d'état de fonctionnement est allumé.

Le bleu clignote lentement. Ou entendez « Veuillez utiliser l'application pour la configuration WiFi » depuis la caméra.

1). Assurez-vous que le compte WiFi et le mot de passe sont corrects.

2). La caméra ne prend en charge que le WiFi 2.4 GHz et ne prend pas en charge la bande de fréquence 5G. Veuillez ne pas utiliser le WiFi 5G pour configurer le réseau.

3). Lors de l'ajout d'une caméra, assurez-vous que le réseau est ouvert.

4). Il est fortement recommandé de l'ouvrir à proximité du routeur.

5). Il est recommandé de l'ouvrir à proximité du routeur lors de la configuration du réseau AP (le téléphone mobile peut être ajouté automatiquement après la connexion au point d'accès WiFi émis par la caméra et le retour à l'application ; le mot de passe ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir de caractères spéciaux comme ').

6). Si les deux méthodes ne parviennent toujours pas à se connecter à Internet, il est recommandé de redémarrer le routeur et de réessayer.

8. Carte TF non reconnue ?

A : Après avoir inséré la carte TF dans l'emplacement de carte TF de l'appareil photo, vérifiez si la capacité de la carte TF est affichée dans les "Paramètres système" "Paramètres d'enregistrement de la carte TF" de l'appareil dans l'application. Si le message "Aucune carte TF détectée" s'affiche, cela signifie que la reconnaissance de la carte TF a échoué.

1. Veuillez utiliser une carte TF de marque.
2).La carte TF peut être reconnue par l'ordinateur normalement
3). Seul le format FAT32 est pris en charge.
4)). La capacité recommandée de la carte TF est comprise entre 2 et 128 Go
5. Il est recommandé d'utiliser une carte TF haute vitesse de classe 4 et supérieure.
6). Essayez d'insérer et de débrancher la carte TF plusieurs fois.
7). Il est recommandé d'essayer une autre carte TF.
8). La caméra peut mettre un certain temps à reconnaître la carte TF. Après avoir inséré la carte, attendez environ 30 secondes avant d'observer.

Carte de garantie

Nom d'utilisateur:

Adresse:

Téléphone:

Fax:

Code postal :

E-mail:

Modèle de produit (Modèle):

Numéro de produit (S/N) :

Date de production:

Date d'achat:

Si vous avez d'autres exigences, veuillez remplir ci-dessous

Marchand: Téléphone:

Unité de distribution : (joint)

QUALIFIÉ CERTIFICAT

QC : RÉUSSITE

Attention FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et. (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut, s' il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'il ne se produira pas d'interférence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, il peut causer des interférences ne se produisant pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
--Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
--Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Pour obtenir de l'aide, consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Pour maintenir la conformité de la FCC, Cet équipement doit être installé et utilisé avec

Distance minimale entre le radiateur et votre corps : 20 cm
Utilisez uniquement l'antenne fournie.

80.00 mm

Telecamera Wi-Fi

Manuale

TP-P08

Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo correttamente.

64.00 mm

Istruzioni per la connessione

Collegare l'interfaccia di alimentazione e la presa di alimentazione con il cavo di alimentazione.



Guida all'installazione

1 Scegli una posizione

Installare la telecamera in una posizione in cui il campo visivo non sia bloccato e assicurarsi che la posizione della telecamera abbia un buon segnale Wi-Fi.



Istruzioni per la trasmissione vocale

Stato del dispositivo	Trasmissione vocale
Inizio normale	La connessione di rete è riuscita, apri l'APP per aggiungere un dispositivo
Ripristino normale	Il ripristino è completo, il dispositivo sta per riavviarsi
Ripristino anomalo	Ripristino non riuscito, si prega di ripristinare dopo essersi connessi a Internet o di eliminare il dispositivo dall'APP.
QR code network configurazione	identify broadcast ding~
Trasmissione dell'allarme	Suono dell'allarme

Ripristino della fotocamera

Quando la fotocamera è accesa, tenere premuto il pulsante di ripristino per 3-5 secondi finché non si sente un messaggio vocale e un suono che indica "il ripristino è completo, il dispositivo verrà riavviato a breve", ovvero il ripristino ha avuto esito positivo.

Connessione del dispositivo

1 Scarica l'APP

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'APP.

2 Registrati e accedi all'APP

Si prega di registrare un account APP e accedere.

Se ti sei già registrato, accedi direttamente.

Metodo di connessione: wireless

1. Trova il dispositivo wireless e fai clic su "Connetti".

Clicca su +Aggiungi, la pagina si sposta alla figura 2.

2-1 Trova il dispositivo wireless e fare clic Collegare."



3. Scegli WiFi, inserisci il password corretta e Clicca su "Avanti."

In attesa di connessione.



Metodo di connessione --- Scansiona il file QR Code

Clicca su "+" per aggiungere un dispositivo

2. Scansiona il codice QR sull'etichetta della fotocamera



3. Quando si sente un suono o si vede l'indicatore luce lampeggiante, controllare e Clicca su "Avanti."

4Seleziona WiFi, inserisci password corretta e Clicca su "Avanti".



5. Allinea il codice QR con la fotocamera

6. Fare clic sulla casella di input, personalizzare il nome del dispositivo, e fai clic su "Inizia".



Condivisione del dispositivo

Autorizzazione aperta di condivisione del dispositivo, la persona condivisa può impostare la funzione del dispositivo.
Se l'autorizzazione è disattivata, puoi solo guardare il video e non impostare la funzione.

Controllo della rotazione



PTZ e funzioni

PTZ

Funzione



Funzione AI

Tracciamento degli umanoidi

Funzione AI Inquadratura umanoide



Domande frequenti

1. Come posso invitare familiari e amici a utilizzare insieme la mia fotocamera?
R: Apri l'APP e seleziona la tua fotocamera nella home page. Clicca su "Condividi" nelle impostazioni della fotocamera per accedere alla pagina di condivisione, e verrà generato automaticamente un codice QR. I tuoi amici possono aprire l'app e ottenere accesso scansionando il codice QR sul loro telefono.

2. Perché il nome Wi-Fi non viene visualizzato quando mi connetto al Wi-Fi?
R: Sui dispositivi Apple con iOS 13 e versioni successive, devi attivare l'"Autorizzazione alla posizione" dell'app nelle impostazioni di sistema e modificarla in "Consenti durante l'uso".

3. La fotocamera visualizzerà una luce rossa dopo aver attivato la funzione di visione notturna
R: Quando la funzione di visione notturna è attivata, la fotocamera mostra solo alcune deboli luci rosse, ma la qualità dell'immagine è ancora chiara nell'ambiente buio.

4. Quali sono i requisiti per il Wi-Fi?
R: Utilizzare la rete wireless a 2.4 GHz. Il dispositivo non supporta le reti wireless a 5 GHz. Allo stesso tempo, imposta il metodo di autenticazione Wi-Fi su WPA2-PSK o altri metodi di sicurezza di livello inferiore e devi impostare una password.

5. Quanto deve essere distante la telecamera dal router?
R: Dopo il test, la distanza della connessione Wi-Fi può normalmente raggiungere i 150 metri in un'area aperta. Ma la situazione reale dipende dalla potenza del Wi-Fi e dall'ambiente circostante (muri spessi, dispositivi elettromagnetici, oggetti metallici di grandi dimensioni possono causare interferenze al segnale Wi-Fi). Se la connessione della telecamera è debole o instabile, posizionare la telecamera il più vicino possibile al router.

6.Cosa devo fare se l'apparecchiatura si guasta?
R: Premere a lungo il pulsante di accensione per riavviare la fotocamera. Se non si ottiene alcuna risposta, è possibile aprire la copertura in silicone USB nella parte inferiore della fotocamera, premere a lungo il pulsante di ripristino per ripristinare, quindi premere a lungo il pulsante di accensione per riavviare la fotocamera.

7. Non riesci ad aggiungere una telecamera per la prima volta?
R: Se è la prima volta, assicurati che sia acesa e che la spia di stato di funzionamento sia accesa
Il blu lampeggia lentamente. Oppure ascolta "Utilizza l'app per la configurazione WiFi" dalla fotocamera.
1). Assicurati che l'account WiFi e la password siano corretti.
2). La fotocamera supporta solo WiFi 2.4GHZ e non supporta la banda di frequenza 5G. Si prega di non utilizzare WiFi 5G per configurare la rete.
3). Quando si aggiunge una telecamera, assicurarsi che la rete
Si consiglia di operare entro 30 secondi dopo il successo, provare a utilizzare la configurazione della rete AP (il telefono cellulare può essere

aggiunto automaticamente dopo essersi connessi al hotspot WiFi fornito dalla fotocamera e tornando all'App); la password non dovrebbe essere impostata in modo troppo complicato e non deve contenere caratteri speciali come ' .
5). Se i due metodi non riescono ancora a connettersi a Internet, si consiglia di riavviare il router e riprovare. 6). Fornire l'etichetta della targhetta del router.

8. La carta TF non viene riconosciuta?
A: Dopo aver inserito la scheda TF nello slot per schede TF della fotocamera, verifica se la capacità della scheda TF è visualizzata nelle "Impostazioni di sistema" - "Impostazioni di registrazione della schoda TF" del dispositivo nell'APP. Se viene visualizzato il messaggio "Nessuna scheda TF rilevata", significa che il riconoscimento della scheda TF è fallito.

1.Si prega di utilizzare la carta TF di marca.
2).La scheda TF può essere riconosciuta normalmente dal computer 3). È supportato solo il formato FAT32.
4)). La capacità della scheda TF consigliata è compresa tra 2-128G.
5. Si consiglia di utilizzare una scheda TF ad alta velocità di Classe 4 e superiore.
6). Prova a inserire e scollegare la scheda TF più volte.
Si consiglia di provare un'altra scheda TF. Potrebbe essere necessario del tempo affinché la fotocamera riconosca la scheda TF. Dopo aver inserito la scheda, attendi circa 30 secondi prima di controllare.

Certificato di garanzia

Nome utente:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Codice postale:
E-mail:
Modello del prodotto (Modello):
Numero prodotto (S/N):
Data di produzione:
Data di acquisto:
Se hai altri requisiti, compila qui sotto

Rivenditore: Telefono:
Unità di distribuzione: (guarnizione)

QUALIFICATO CERTIFICATO
CQ PASSATO

Attenzione FCC:
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e. (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.
Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dalla parte responsabile per la conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'attrezzatura.
NOTA: Questa attrezzatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e, se usata secondo le istruzioni, può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato correttamente, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione.

Se questo dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione di radio o televisione, che possono essere verificate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di tentare di risolvere il problema di interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
--Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV.
Il produttore non è responsabile di qualsiasi interferenza TV/RF della FCC, questo equipaggiamento deve essere installato e utilizzato con

distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il tuo corpo:
Utilizzare solo l'antenna in dotazione.

80.00 mm

와이파이 카메라

TP-P08

제품을 사용하기 전에 설명서를 잘 읽고 올바르게 보관하시기 바랍니다.

64.00 mm

연결 지침

전원 인터페이스와 전원 소켓을 전원 코드로 연결합니다.



설치 설명서

1 위치를 선택하세요

시야가 차단되지 않는 위치에 카메라를 설치하고, 카메라 위치의 Wi-Fi 신호가 양호한지 확인하세요.



음성방송 안내

장치 상태	음성 방송
정상 시작	네트워크 연결이 성공했습니다. 업을 열어 장치를 추가하세요.
일반 재설정	재설정이 완료되었습니다. 장치가 곧 다시 시작됩니다.
비정상적인 재설정	재설정 실패. 인터넷에 연결한 후 재설정하거나 UI에서 기기를 삭제하세요.
QR code network 구성	
알람 방송알람 소리	Identify broadcast ding~

카메라 재설정

카메라 전원이 켜진 상태에서 "리셋이 완료되었습니다. 장치가 곧 다시 시작됩니다"라는 음성 안내와 안내음이 들릴 때까지 리셋 버튼을 3~5초 동안 길게 누르세요. 즉, 리셋이 성공한 것입니다.

장치 연결

1 앱 다운로드

아래 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치하세요.

2 APP에 등록하고 로그인하세요.

(1) 앱 계정을 등록하고 로그인해 주세요.

(2) 이미 등록하셨다면 바로 로그인하세요

연결 방법-블루투스

1. 기기의 블루투스를 찾아 "연결"을 클릭합니다.

2번 클릭 + 추가를 누르면 페이지가 그림 2로 이동합니다.

2-1 장치 찾기 블루투스를 클릭하고 연결하다."



3. 와이파이를 선택하고 입력하세요

올바른 비밀번호와 다음을 클릭하십시오."

4. 연결을 기다리는 중입니다.



연결 방법---스캔 QR 코드

장치를 추가하려면 "+"를 클릭하세요

2. 카메라 라벨에 있는 QR 코드를 스캔하세요.



3. 소리가 울리거나 표시등이 깜빡이고 파란색을 클릭하십시오."

4Select WiFi를 선택하고 입력하세요 올바른 비밀번호와 다음을 클릭하세요.



5. QR 코드를 카메라에 맞춥니다.

6. 입력 상자를 클릭하고 사용자 정의하고, 시작하기를 클릭하세요.

장치 공유

장치 공유의 공개 권한은 공유되는 사람이 장치의 기능을 설정할 수 있습니다. 해당 권한을 표현 형상 지정전용 가능하며, 기능 설정이 불가능합니다.

회전 제어



PTZ 및 기능

PTZ

기능



알 기능

알 기능

인간형 추적

휴머노이드 프레임워



자주하는 질문

1. 가족과 친구를 초대하여 카메라를 함께 사용하려면 어떻게 해야 하나요?
A: 앱을 열고 홈 페이지에서 카메라를 선택하세요. 카메라 설정에서 "공유"를 클릭하여 공유 페이지로 들어가면 QR 코드가 자동으로 생성됩니다. 친구들은 앱을 열고 홈대문으로 QR 코드를 스캔하여 동부 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.

2. Wi-Fi에 연결해도 Wi-Fi 이름이 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
A: iOS 13 이상이 탑재된 Apple 기기의 경우, 시스템 설정에서 해당 앱의 '위치 권한'을 활성화하고 '사용 중 허용'으로 변경해야 합니다.

3. 나이트 비전 기능을 켠 후 카메라에 빨간불이 표시됩니까?
A: 내장된 IR LED 조명을 야간 투시경이 켜지면 카메라에 약간의 희미한 빨간색 불빛전용 표시되지전용 어두운 환경에서도 화질은 여전히 선명합니다.

4. Wi-Fi 요구사항은 무엇입니까?
A: 2.4GHz 무선 네트워크를 사용하세요. 장치는 5GHz 무선 네트워크를 지원하지 않습니다. 동시에 Wi-Fi 인증 방법을 WPA2-PSK 또는 기타 낮은 수준의 보안 방법으로 설정하고 비밀번호를 설정하여야 합니다.

5. 카메라는 라우터에서 얼마나 멀어져 있어야 하나요?
A: 카메라는 Wi-Fi 연결 거리는 일반적으로 개방된 공간에서 150미터에 도달할 수 있습니다. 그러나 실제 상황은 벽돌, 전자 장치 및 기타 요인에 따라 달라집니다(두꺼운 벽, 전자기 장치, 큰 금속 물체는 모든 Wi-Fi 신호의 간섭을 일으킬 수 있음). 카메라 연결이 약하거나 불안정한 경우 카메라를 라우터에 최대한 가깝게 배치하세요.

6.장비가 고장나면 어떻게 해야 하나요?
A: 카메라를 다시 시작하려면 전원 버튼을 길게 누르세요. 반응이 없으면 카메라 하단에 있는 USB 실리콘 커버를 열고 재설정 버튼을 길게 눌러 재설정한 다음 전원 버튼을 길게 눌러 카메라를 다시 시작할 수 있습니다.

7. 저음으로 카메라를 추가할 수 없나요?
A: 저음으로 카메라를 추가할 때 카메라 전원이 켜져 있고 작동 상태 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오. 파란색이 천천히 깜박입니다. 또는 카메라에서 "WiFi 구성을 위해 꽃을 사용하세요."라는 소리가 들립니다.
1). WiFi 재설정 버튼을 3초 동안 빠르게 확인하세요.
2). 카메라는 2.4GHZ WiFi전용 지원하며 5G 주파수 대역은 지원하지 않습니다. 네트워크 구성을 위해 5G WiFi를 사용하지 마세요.
3). 카메라를 추가할 때 네트워크가 원활한지 확인하고, 라우터와 가까운 곳에서 작동하는 것이 좋습니다.
4).QR 코드 네트워크 구성에 실패한 경우 AP 네트워크 구성을 사용해 보십시오(휴대폰은

카메라에서 발행한 와이파이 핫스팟에 연결하고 업으로 돌아온 후 지원으로 추가합니다. 비밀번호는 기본한 번 복잡하게 설정하지 않아야 하며, 모 잠금 특수 문자를 포함하지 않아야 합니다.
5). 두 가지 방법 모두 여전히 인터넷에 연결할 수 없는 경우 라우터를 다시 시작하고 다시 시도하는 것이 좋습니다. 6). 라우터의 명판 라벨을 제공합니다.

8. TF 카드가 인식되지 않습니까?
A: 카메라의 SD TF 카드 슬롯에 TF 카드를 삽입한 후 APP의 기기 기능 설정-"TF 카드 복원 설정"에서 TF 카드 용량이 표시되는지 확인하십시오. "TF 카드가 감지되지 않았습니다"라는 메시지가 표시되면 TF 카드 인식에 실패한 것입니다.

1. 브랜드 TF 카드를 사용하십시오.
2).TF 카드는 컴퓨터에서 정상적으로 인식될 수 있습니다 3). FAT32 형식으로 포맷됩니다.
4). 권장 TF 카드 용량은 2-128GB입니다.
5. Class 4 이상의 고속 TF 카드 사용을 권장합니다.
6). TF 카드를 여러 번 넣거나 분리하고 분리해 보십시오.
7). 다른 TF 카드를 사용해 보는 것이 좋습니다.
8). 카메라가 TF 카드를 인식하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. TF 카드를 삽입한 후 약 30초 정도 기다린 후 관찰하십시오.

보증 카드

사용자 이름:

주소:

전화:

팩스:

우편번호:

이메일:

제품 모델(모델):

제품 번호(S/N):

생산 날짜:

구입 날짜:

기타 요구 사항이 있는 경우 아래 내용을 작성해 주세요.

상인: 전화:

분쇄 단위: (쌀)

FCC 주의:
이 장치는 FCC 규정 15조를 준수합니다.
작동은 다음 두 가지 조건에 따라 달라집니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, (2) 이 장치는 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.
원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 준수 담당자의 명시적인 승인을 받지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.
이 장치는 FCC 규정 제 15 조에 따라 Class B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트되었으며 적합 판정을 받았습니다. 이러한 제한은 주거 시설에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 무선 통신에 유해한 간섭을 발조할 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다.

이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 (장비를 켜고 끄면 확인 가능) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 시도하여 간섭을 해결하도록 권장됩니다. 안테나의 방향을 조정하거나 위치를 변경하세요.
--장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.

수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 꽂으십시오. 도움이 필요하시면 대리점에 문의하십시오.
--월리 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.

라디에이터와 신체 사이 최소 거리 20cm 제공된 안테나만을 사용하십시오.

80.00 mm

WiFiカメラ

マニュアル

TP-P08

ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しく保管してください。

64.00 mm

接続手順

電源インターフェースと電源ソケットを電源コードで接続します。



インストール手順

1 場所を選択してください

視野を妨げない場所にカメラを設置し、カメラの設置場所の Wi-Fi
信号が良好であることを確認してください。



音声ブロードキャストの指示

デバイスのステータス	音声放送
通常起動	ネットワーク接続に成功しました。アプリを開いてデバイスを追加してください
ノーマルリセット	リセットが完了しました。デバイスが再起動されます。
異常リセット	リセットに失敗しました。インターネットに接続した後にリセットするか、カメラの電源を入れ直してください。
QR code network 構成	Identify broadcast ding~
警報放送警報音	

カメラのリセット

カメラを電源に接続した後、約10秒間リセットボタンを押し続けます。デバイスがリセットされ、インジケーターが点滅します。ネットワークが正常に接続されたら、インジケーターは消灯します。

デバイスの接続

1 アプリをダウンロード

以下の QR
コードをスキャンして、APP
をダウンロードしてインストールします。

2 アプリに登録してログインする

アプリのアカウントを登録してログインしてください。

すでに登録済みの場合は、直接ログインしてください。

接続方法 - wireless

1. デバイスのwirelessを見つけて、「接続」をクリックします。

2を クリックして次に進すると、ページが設定に移動します。

デバイスを見つけてください wireless、クリック
接続する。"



3. WiFiを選択し、入力してください
正しいパスワードと
「次へ」をクリックしてください。

接続を待っています。



接続方法---スキャン QRコード

デバイスを追加するには「+」をクリックしてください

2. カメラのラベルにある
QR
コードをスキャンします。



3.
電源を繋ったら、インジケーターが見えたりしたとき
ライトが点滅し、確認してください
「次へ」をクリックしてください。

WiFiを選択し、入力してください
正しいパスワードと
「次へ」をクリックしてください



5.
QRコードをカメラに合わせてください

6. 入力ボックスをクリックし、
デバイス名をカスタマイズします。
をクリックし、「完了」をクリックします。

デバイスの共有

デバイス共有の許可を開くと、共有される側がデバイスの機能を設定できます。

許可をオフにすると動画の視聴のみが可能になり、機能の設定ができなくなります。

回転制御



PTZ と機能

PTZ　　関数



アル機能

アル機能
ヒューマノイドトラッキング 人型フレーム



よくある質問

1.
家族や友人を招待してカメラを一緒に使用するにはどうすればよいですか?

A: APP を開き、ホームページでカメラを選択します。

2. Wi-Fi に接続すると
Wi-Fi 名が表示されないのはなぜですか?

A:iOS
13 以降を搭載した
Apple デバイスでは、システム設定でアプリの「位置情報の許可」をオンにし、「常にオンに許可」に変更する必要があります。

3.
暗視機能をオンにすると、カメラに赤いライトが表示されますか?

A:夜間
赤外線モード、ナイトビジョンがオンになっていると、カメラにはドットが与えられたレンズ赤外線ランプがあります。弱い赤外線でも照明は続けます。

4. Wi-Fi の要件は何ですか?

A:2.4GHz ワイヤレス
ネットワークを使用してください。このデバイスは 5GHz ワイヤレス
ネットワークをサポートしていません。同時に、暗号化設定方法を
WPA2-PSK またはその他の下位レベルのセキュリティ方法に設定し、パスワードを設定する必要があります。

5. カメラはルーターからどのくらい離れていなければなりませんか?

A:クリスタル、屋内
カメラは、ルーターから 1 ～ 2 メートルの範囲内
ルーターに接続します。ただし、WPS が使用される Wi-Fi
ネットワークの場合によっては発生します
ルーター。最適な環境。カメラは最寄りにあります
ルーター。
障害による干渉を防ぎ、不安定性が生じます。カメラが遠くにあり、カメラが遠くにある場合は、カメラをルーターのできるだけ近くに配置します。
5)。ルーターの設定ページを変更します。

6.機器が故障した場合はどうすればよいですか?
A:電源ボタンを長押ししてカメラを再起動します。応答がない場合は、カメラの底部にある
USB シリコン
カバーを開いて、リセット
ボタンを長押ししてリセットし、電源ボタンを長押ししてカメラを再起動します。

7. 初めてカメラを追加できませんか?
A: 初めてカメラを追加するときは、カメラの電源がオンになっていて、動作ステータス
ライトが点灯していることを確認してください。
青がゆっくり点滅します。または、カメラから「WiFi
設定にはアプリを使用してください」という音声が聞こえます。
1)。WiFi アカウントとパスワードが正しいことを確認してください。
2)。カメラは 2.4GHZ WiFi
のみをサポートし、5G 周波数帯域はサポートしません。ネットワークの設定に 5G
WiFi を使用しないでください。
3)。カメラを近くに移動し、ネットワークがスムーズであることを確認し、ルーターのどこで操作することを推奨します。

4).QR コードネットワーク設定が失敗した場合は、AP
ネットワーク設定を使用してみてください (携帯電話は

カメラの場合、Wi-Fi ネットワークに接続し、アプリにログインする機能は広告のみです。パスワードのリセットの場合は、可能です。「忘れました」をクリックしてください。

5)。この2
つの広告をよってもインターネットに接続できない場合は、ルーターを再起動してもう一度試してみることをお勧めします。
6)。ルーターの設定ページを変更します。

8.TFカードが認識されませんか?

カメラが動作しているときにTFカードを挿入すると、カメラはTFカードのフォーマットを試みます。成功すると、「カメラのセットアップが完了しました」と表示されます。

1.ブランドのTFカードを使用してください。
2).TF カードはコンピュータに正常に認識されます。3)。
FAT32 形式のみがサポートされています。
4)。推奨される TF カード容量は 2～128G です。
5. クラス 4
以上の高速 TF カードの使用をお勧めします。
6)。TF カードの抜き差しを数回試してください。
7)。別の TF カードを試すことをお勧めします。

カメラが作動一つを認識するのに少し時間がかかることがあります。カードを挿入した後、数秒するまに約30秒待ってください。

保証書

ユーザー名:
住所:
電話:
ファックス:
郵便番号:
Eメール:
製品モデル (モデル):
製品番号 (S/N):
製造日:
購入日:
その他の要件がある場合は、以下にご記入ください

ディーラー:　　電話:
分配単位:（シール）

FCC の注意:
この装置はFCC規則の第15部に準拠しています。
この装置は、有害な干渉を引き起こしてはならないという条件が付いています。

(2) このデバイスは受信したあらゆる干渉を受け入れる必要があります。
望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む。
コンプライアンスを担当する当事者によって明示的に承認されていない変更や改造は、ユーザーの機器操作権を無効にする可能性があります。

無線周波数エネルギーを放射する可能性があり、設置されていない場合は、

この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、機器の電源を入れたり切ったりすることで確認できます。ユーザーは、以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。

受信アンテナを再調整または移動してください。
—機器と受信機の間の距離を広げます。

受信機が接続されている回路とは異なる回路に機器をコンセントに接続してください。助けが必要です。

ディーラーまたは経験豊富なラジオまたはテレビ技術者に相談してください。FCC以外の電源ケーブルまたは改造されたケーブルを使用することは、この機器の操作に関する法的権利を失うことになります。

体とラジエーターの間は最低20cmの距離を保ってください。
付属のアンテナのみを使用してください。

80.00 mm

WiFi kamera

Manuell

TP-P08

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och förvara den på rätt sätt.

64.00 mm

Anslutningsinstruktioner

Anslut strömgränssnittet och eluttaget med nätsladden.



Installationsguide

1 Välj en plats

Installera kameran på en plats där synfältet inte är blockerat, och se till att kamerans placering har en bra wifi-signal.



Instruktioner för röstsändning

Enhets status	Röstsändning
Normal start	Nätverksanslutningen lyckades, öppna APPEN för att lägga till en enhet
Normal återställning	Återställningen är klar, enheten är på väg att starta om
Onormal återställning	Återställningen misslyckades, vänligen återställ efter att du har anslutit till Internet eller ta bort enheten i appen.
QR code network konfiguration	identify broadcast ding~
Larmsändning	Larmljud

Kameraåterställning

När kameran är påslagen, tryck och håll in återställningsknappen i 3-5 sekunder tills du hör ett röstmeddelande och ett meddelande om "återställningen är klar, enheten kommer att startas om snart", det vill säga återställningen är lyckad.

Enhetsanslutning

1 Ladda ner APP

Skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera APP.

2 Registrera dig och logga in på APP

Vänligen registrera ett APP-konto och logga in

Om du redan har registrerat dig, vänligen logga in direkt.

Anslutningsmetod--wireless

1. Hitta enhetens wireless och klicka på "Anslut".

Klicka på +Lägg till, så hoppar sidan till figur 2.

Hitta enheten wireless och klicka Ansluta."

3.Välj WiFi, ange den rätt lösenord och klicka på "Nästa."

Väntar på anslutning.

Anslutningsmetod ---Skanna QR-kod

Klicka på "+" för att lägga till en enhet

2. Skanna QR-koden på kameraetiketten.

3. När du hör ett ljud eller ser indikatorn lampan blinkar, kontrollera och klicka på "Nästa."

Välj WiFi, ange den rätt lösenord och klicka på "Nästa.

5. Rikta in QR-koden i kameran

6. Klicka på inmatningsrutan, anpassa enhetens namn, och klicka på "Kom igång".

Enhetsdelning

Öppna tillstånd för enhetsdelning, personen som delas kan ställa in enhetens funktion.
Om behörigheten är avstängd kan du bara titta på videon och kan inte ställa in funktionen.

Rotationskontroll



PTZ och funktioner

PTZ

Fungera

AI funktion

Humanoid spårning

Humanoid inramning

Vanliga frågor

1. Hur bjuder jag in familj och vänner att använda min kamera tillsammans?
S: Öppna APPEN och välj din kamera på startsidan.
Klicka på "Dela" i kamerainställningarna för att gå till delningssidan, och en QR-kod kommer att genereras automatiskt. Dina vänner kan öppna appen och få viss åtkomst genom att skanna QR-koden med sin telefon.

2. Varför visas inte Wi-Fi-namnet när jag ansluter till Wi-Fi?
S: På Apple-enheter med iOS 13 och högre måste du aktivera "Platsbehörighet" för appen i systeminställningarna och ändra den till "Tillåt medan den används".

3. Kommer kameran att visa ett rött ljus efter att mörkerseendet slås på?
S: De inbyggda IR-LED-lamporna, när mörkerseendet är påslaget visar kameran bara några svaga röda lampor, men bildkvaliteten är fortfarande tydlig i den mörka miljön.

4. Vilka är kraven för Wi-Fi?
S: Använd 2.4 GHz trådlöst nätverk. Enheten stöder inte trådlösa 5GHz-nätverk. Ställ samtidigt in Wi-Fi-autentiseringsmetoden till WPA2-PSK eller andra säkerhetsmetoder på lägre nivå och måste ställa in ett lösenord.

5. Hur långt ska kameran vara från routern?
S: Efter testning kan Wi-Fi-anslutningsavståndet normalt nå 150 meter i ett öppet område. Men den faktiska situationen beror på styrkan hos Wi-Fi och dess omgivning (tjocka väggar, elektromagnetiska enheter, stora metallföremål kan alla orsaka störningar på Wi-Fi-signalen). Om kameraanslutningen är svag eller instabil, placera kameran så nära routern som möjligt.

6.Vad ska jag göra om utrustningen inte fungerar?
S: Tryck länge på strömknappen för att starta om kameran. Om det inte finns något svar kan du öppna USB-silikonhöljet längst ner på kameran, trycka länge på återställningsknappen för att återställa och sedan länge trycka på strömknappen för att starta om kameran.

7. Kan du inte lägga till en kamera för första gången?
S: När du lägger till en kamera för första gången, se till att kameran är påslagen och att arbetsstatuslampan lyser Blått blinkar långsamt. Eller hör "Vänligen använd appen för WiFi-konfiguration" från kameran.
1). Se till att WiFi-kortet och lösenordet är korrekta.
2). Kameran stöder endast 2.4 GHz WiFi och stöder inte 5G-frekvensbandet. Använd inte 5G WiFi för att konfigurera nätverket.
3). När du lägger till en kamera, se till att nätverket är smidigt, och det rekommenderas att arbeta nära routern.
4). Om nätverkskonfigurationen för QR-koden misslyckas, försök att använda AP-nätverkskonfigurationen (mobiltelefonen kan

Läggs automatiskt till efter att ha anslutit till WiFi-hotspoten som kameran tillhandahåller och återvänt till appen; lösenordet bör inte vara så komplicerat som möjligt och får inte innehålla specialtecken som '
5). Om de två metoderna fortfarande inte kan ansluta till Internet, rekommenderas att du startar om routern och försöker igen. 6). Ange routerns namnskyltsetiket.

8. TF-kort känns inte igen?
A: Efter att ha satt in TF-kortet i TF-kortplatsen på kameran, kontrollera om kapaciteten för TF-kortet visas i "Systeminställningar" - "Inställningar för inspelning av TF-kort" i appen. Om det står "Inget TF-kort upptäckt" betyder det att TF-kortets igenkänning misslyckades.

1. Använd TF-kort av 2a TF-kortet kan normalt kännas igen av datorn 3). Endast FAT32-format stöds.
4). Den rekommenderade TF-kortkapaciteten är mellan 2-128G.
5. Det rekommenderas att använda ett höghastighets TF-kort av klass 4 och högre.
6). Försök att sätta i och koppla ur TF-kortet flera gånger.
7). Det rekommenderas att prova ett annat TF-kort.
Det kan ta lite tid för kameran att känna igen TF-kortet. Vänta i cirka 30 sekunder efter att du har satt in kortet innan du observerar.

Garantikort

Användarnamn:
Adress:
Telefon:
Fax:
Postnummer:
E-post:
Produktmodell (modell):
Produktnummer (S/N):
Produktionsdatum:
Inköpsdatum:
Om du har andra krav, vänligen fyll i nedan

Handlare: Telefon:
Distributionsenhet: (tätning)

KVALIFICERAD CERTIFIKAT

QC-PASS

FCC-varning:
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC:s regler.
Operationen är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och. (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.
OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
-Omorientera eller flytta mottagarantennen.
--Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är kopplad till, för hjälp.

Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta radio/TV-tekniker. För denna utrustning installeras och användas med

minimalt avstånd mellan 20 cm och kroppen från strålningskällan med medföljande antennen.

80.00 mm

WiFi kamera

Manuál

TP-P08

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod a řádně jej uschovejte.

64.00 mm

Pokyny pro připojení

Připojte napájecí rozhraní a zásuvku pomocí napájecího kabelu.



Průvodce instalací

1 Vyberte umístění

Nainstalujte prosím kameru na místo, kde není zorné pole blokováno, a ujistěte se, zě umístění kamery má dobrý signál wifi.



Pokyny pro hlasové vysílání

Stav zařízení	Hlasový přenos
Normální start	Síťové připojení je úspěšné, otevřete APP a přiřaďte zařízení
Normální reset	Reset je dokončen, zařízení se chystá restartovat
Abnormální reset	Reset se nezdařil, zkuste resetovat po připojení k internetu nebo zařízení smazat v aplikaci
QR code network konfigurace	Identify broadcast ding~
Vysílání alarmu	Zvuk alarmu

Resetování fotoaparátu

Když je kamera zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 3-5 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu a zvukový signál „reset je dokončen, zařízení bude brzy restartováno ", to znamená, zě reset je úspěšný.

Připojení zařízení

1 Stáhněte si APP

Naskenujte QR kód níže a stáhněte si a nainstalujte APP

2 Zaregistrujte se a přihlaste se do APP

(1) Zaregistrujte si účet APP a přihlaste se

(2) Pokud jste se již zaregistrovali, prosím, přihlaste se přímo.

Způsob připojení--wireless

1. Najděte zařízení wireless a klikněte na "Připojit".

2x klikněte na +Přidat, stránka se posune na obrázek 2.

2-1 Najděte zařízení wireless a klikněte Připojit."



3. Vyberte WiFi, zadejte správné heslo a Klikněte na "Další".

4 Čekání na připojení.



Způsob připojení --- Naskenujte soubor QR kód

1 Klikněte na "+" pro přidání zařízení

2. Naskenujte QR kód na stránce fotoaparátu



3. Jakmile uslyšíte zvuk nebo uvidíte indikátor kontrolka bliká, zkontrolujte a Klikněte na "Další".

4Select WiFi, zadejte správné heslo a Klikněte na "Další".



5. Zarovnejte QR kód s kamerou

6. Klikněte na vstupní pole, upravit název zařízení, a klikněte na „Začít ".



Sdílení zařízení

Otevřené oprávnění pro sdílení zařízení, osoba, kterou sdílíte, může nastavit funkci zařízení. Pokud je povolení vypnuto, můžete video pouze sledovat a nelze funkci nastavit.

Ovládání rotace



PTZ a funkce

PTZ

Funkce



Funkce AI

Funkce AI

Humanoidní sledování

Humanoidní rámování



FAQ

1. Jak mohu pozvat rodinu a přátele, aby společně používali můj fotoaparát?

A: Otevřete APP a na domovské stránce vyberte svůj fotoaparát. V nastavení fotoaparátu klikněte na "Sdílet", abyste vstoupili na stránku sdílení, a automaticky se vygeneruje QR kód. Vaši přátelé mohou otevřít aplikaci a získat určitý přístup skenováním QR kódu v jejich telefonu.

2. Proč se po připojení k Wi-Fi nezobrazí název Wi-Fi?

Odpověď:Na zařízeních Apple s iOS 13 a vyšším je třeba zapnout „Povolení k poloze " aplikace v nastavení systému a změnit jej na „Povolit používání ".

3. Zobrazí kamera po zapnutí funkce nočního vidění červené světlo?

Odpověď:Po otevření, když je zapnuté noční vidění, kamera zobrazuje pouze slabá červená světla, ale kvalita obrazu je v tmavém prostředí stále jasná.

4. Jaké jsou požadavky na Wi-Fi?

Odpověď:Použijte bezdrátovou síť 2.4 GHz. Zařízení nepodporuje bezdrátové sítě 5 GHz. Zároveň prosím nastavte metodu ověřování Wi-Fi na WPA2-PSK nebo jiné metody zabezpečení nižšího stupně a je třeba nastavit heslo.

5. Jak daleko by měla být kamera od routeru?

Odpověď:Pro otestování může vzdálenost připojení Wi-Fi dosáhnout 150 metrů v otevřeném prostoru. Skutečná situace vždy závisí na síle Wi-Fi a jejího okolí (silné stěny, elektromagnetická zařízení, velké kovové předměty mohou způsobovat rušení signálu Wi-Fi). Pokud je připojení kamery slabé nebo nestabilní, umístěte kameru co nejblíže routeru.

6.Co mám dělat, když zařízení selže?

A: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení restartujte fotoaparát. Pokud nereaguje, můžete otevřít silikonový kryt USB na spodní straně kamery, dlouhým stisknutím tlačítka reset resetovat a poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení restartovat kameru.

7. Nemůžete přidat fotoaparát napoprvé?

Odpověď:Když přidáváte kameru poprvé, ujistěte se, zě je kamera zapnutá a svítí kontrolka pracovního stavu Modrá pomalu bliká. Nebo z kamery uslyšte „Použijte aplikaci pro konfiguraci WiFi ".

1). Ujistěte se, zě WiFi účet a heslo jsou správné.

2). Kamera podporuje pouze 2.4 GHz WiFi a nepodporuje frekvenční pásmo 5G. Ké konfiguraci sítě nepoužívejte 5G WiFi.

3). Přidávání kamery se ujistěte, zě je síť plynulá a doporučtje se provozovat v blízkosti routeru.

4).Pokud je konfigurace sítě pomocí QR kódu neúspěšná, zkuste použít konfiguraci sítě AP (mobilní telefon může být automaticky přidáno po připojení k WiFi hotspotu vydanému kamerou a návratu do aplikace; heslo by nemělo být co nejvíce složité a nemělo by obsahovat speciální znaky jako ' 5). Pokud se tyto dva způsoby stále nemohou připojit k internetu, doporučtjeme restartovat router a zkusit to znovu. 6). Poskytněte štítek na typovém štítku routeru.

8. Karta TF nebyla rozpoznána?

A: Po vložení TF karty do slotu pro TF karty fotoaparátu zkontrolujte, zda je kapacita TF karty zobrazena v "Nastavení systému" - "Nastavení nahrávání na TF kartu" zařízení v aplikaci. Pokud se zobrazí zpráva "TF karta nenalezena", znamená to, zě rozpoznání TF karty selhalo.

1. Použijte kartu TF značky.
2). TF kartu může počítač normálně rozpoznat
3). Podporován je pouze formát FAT32.
4)). Doporučtená kapacita TF karty je mezi 2-128 GB.
5. Doporučtje se používat vysokorychlostní TF kartu třídy 4 a vyšší.
6). Zkuste několikrát vložit a odpojit TF kartu.
7). Doporučtje se vyzkoušet jinou TF kartu.
8). Může trvat nějakou dobu, než kamera rozpozná TF kartu. Po vložení karty počkejte asi 30 sekund, než budete pozorovat.

Záruční list

UživatelskéJméno:

Adresa:

Telefon:

Fax:

PSČ:

E-mailem:

Model produktu (Model):

Číslo produktu (S/N):

Datum výroby:

Datum nákupu:

Pokud máte jiné požadavky, vyplňte prosím níže

Obchodník: Telefon:

Distribuční jednotka: (těsnění)

KVALIFIKOVANÝ OSVĚDČENÍ

QC-PASS

Upozornění FCC:

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a. (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nezádoucí provoz Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zbavit uživatele oprávnění k provozování zařízení. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým rušením v bytové instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalován v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje záruka, zě k rušení nedojde v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel je vyzván, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

--Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.

Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem pro rádio/TV. Je zajištěno, že toto zařízení splňuje limity FCC o expozici RF, toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s

Minimální vzdálenost mezi radiátorem a vašim tělem: 20 cm Používejte pouze dodanou anténu.

80.00 mm

64.00 mm

كاميرا واي فاي

يدوي

تي بي-بي 08

برجى قراءة الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به بشكل صحيح

تعليمات الاتصال

قم بتوصيل واجهه الطاقه ومقبس الطاقه بسلك الطاقه.



دليل التثبيت

1 اختر موقعا

برجى تثبيت الكاميرا في مكان لا يكون فيه مجال الرؤية محجوبا وتأكد من أن موقع الكاميرا جيدة. wifi يحتوي على إشارة



تعليمات البث الصوتي

حالة الجهاز	بث صوتي
بداية عادية	تم الاتصال بالشبكة بنجاح، يرجى فتح التطبيق لإضافة جهاز
إعادة تعيين عادي	اكتملت عملية إعادة التعيين، والجهاز على وشك إعادة التشغيل
إعادة تعيين غير طبيعية	فشل إعادة الضبط، يرجى إعادة الضبط بعد الاتصال بالإنترنت أو حذف الجهاز على التطبيق
QR code network إعدادات	Identify broadcast ding-
بث التنبيه	بث التنبيه صوت التنبيه

إعادة ضبط الكاميرا

عندما يتم تشغيل الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ثوان حتى تسمع مطالبة صوتية 5-3 ،وضوئيا سريعا "اكتملت إعادة الضبط ،"تنبيه إعادة تشغيل الجهاز قريبا .أي أن إعادة الضبط ناجحة

اتصال الجهاز

1 قم بتنزيل التطبيق

امسح رمز الاستجابه السريعه أدناه لتنزيل التطبيق وتثبيته

2 قم بالتسجيل وتسجيل الدخول إلى التطبيق

وتسجيل الدخول APP يرجى تسجيل حساب (1)

إذا كنت قد سجلت بالفعل ، فيرجى تسجيل الدخول مباشرة (2)

طريقة الاتصال--بلوتوث

1. ابحث عن بلوتوث الجهاز ."واتفر على "اتصال ،

2-ابحث عن الجهاز "بلوتوث، ثم انقر فوق "بتصل.

انقر على +إضافة مرنبى، وسيستغل التطبيق وتثبيته

2 الصفحة إلى السنكل.



3. حدد واي فاي، أدخل كلمة المرور الصحيحة، و "انقر على "التالي.

4 في انتظار الاتصال.



طريقة الاتصال --- مسح رمز الاستجابة السريعة

1. انقر على "+" لإضافة جهاز

2. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الكاميرا.



3. عند سماع صوت أو رؤية المؤشر وميض الضوء، والتحقق و "انقر على "التالي.

4 واي فاي، أدخل Selectاخير كلمة المرور الصحيحة، و "اضغط على "التالي.



5. قم بمحاذاة رمز الاستجابة السريعة مع الكاميرا

6. انقر على مربع الإدخال، وتخصيص اسم الجهاز ."وانقر على "البدء



مشاركة الجهاز



إذن مفتوح لمشاركة الجهاز، يمكن للشخص الذي تم مشاركته ضبط وظيفة الجهاز

إذا تم إيقاف الإذن، فيمكنك فقط مشاهدة الفيديو، ولا يمكنك ضبط الوظيفه.

التحكم في الدوران

والوظائف PTZ

PTZ

وظيفة

وظيفة آل

تتبع الإنسان

وظيفة آل

تأطير الإنسان



التعليمات

1. كيف يمكنني دعوة العائلة والأصدقاء لاستخدام الكاميرا؟

ج: افتح التطبيق، وحدد الكاميرا في الصفحة الرئيسية، انقر على "مشاركة" في إعدادات الكاميرا للدخول إلى صفحة المشاركة، وسيتم إشعار مع الأسرة الشريعة تلقائيا يمكن لأصدقائك فتح التطبيق والحصول على بعض الوصول عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة في هواتفهم

2. لماذا لا يظهر اسم Wi-Fi عند الاتصال بشبكة Wi-Fi

iOS 13 التي تعمل بنظام apple في على أجهزة والإصدارات الأحدث، نحتاج إلى تشغيل "إذن تحديد الموقع" للتطبيق "في إعدادات النظام ونصيرة في "السماح أثناء الاستخدام

3. هل سنعرض الكاميرا صوتا أحمر بعد تشغيل وظيفة الإنذار بالتتبع

المدهمة. عند تشغيل الرقابة الهاتفية، قد يظهر صوت تنبيه أحمر، لأن تعرض الكاميرا فقط بعض الأدوات لحماية الخصوصية، ولكن جودة الصورة لا تزال واضحة في البيئة المظلمة

4. ما هي متطلبات خدمة الواي فاي؟

ج: يرجى استخدام شبكة لاسلكية 2.4 جيجا هرتز لا يدعم الجهاز الشبكات ثلاثية-5 جيجا هرتز وفي الوقت نفسه، يرجى أو طرق المصادقة WPA2-PSK على Wi-Fi ضبط طريقة مصادقة بالأجرى ذات المستوى الأدنى، وتحتاج إلى تعيين كلمة مرور

5. إلى أي مدى يجب أن تكون الكاميرا من جهاز التوجيه؟

ج: عادة إن Wi-Fi 150 متر! في منطقة مفتوحة لكن الوضع والتداخل المحيطة Wi-Fi المعقدي يعتمد على قوة شبكة بها الجدران السميكة، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الصغيرة الكبيرة Wi-Fi يمكن أن تسبب حجبها ساحة في إشارة إذا كانت الكاميرا ضعفا أو غير مستقر .قطع الكاميرا باقتراب من جهاز التوجيه قدر الإمكان

6. ماذا علي أن أفعل إذا تعطلت المعدات؟

ج: اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لإعادة تشغيل الكاميرا. إذا الموجود أسفل USB لم تكن هناك استجابة، يمكنك فتح غطاء السيليكون الكاميرا، والضغط لفترة طويلة على زر إعادة الضبط لإعادة الضبط .تم الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لإعادة تشغيل الكاميرا

7. لا يمكن إضافة كاميرا لأول مرة؟

ج: عند إضافة كاميرا لأول مرة، تأكد من تشغيل الكاميرا وعن تشغيل ضوء حالة الغمق يومض اللون الأزرق بطء، أو استمع إلى "من الكاميرا "الرجاء استخدام التطبيق لتذكير" وكلمة المرور WiFi تأكد من صحة حساب .1) بسرعة 2.4 جيجا الكاميرا شبكة .2) تظهر، فقط لا تدعم بطاقة نرد 5 .لتكون الشبكة WiFi كم دين عدم استخدام 5 عند إضافة كاميرا، تأكد من سلامة .3) الشبكة. ووضع تشغيلها بالقرب من جهاز التوجيه إذا لم ينجح تكوين شبكة بمرور الاستجابة السريعة، فحاول .4) يمكن أن يكون الهاتف المحمول AP استخدام تكوين شبكة

يتم إضافته تلقائيا بعد الاتصال بنقطة الواي فاي التي تصدرها الكاميرا والقوة إلى التطبيق، يجب أن يكون نفس كلمة المرور مفعلا قدر الإمكان ولا يحتوي على رموز خاصة منى

5). إذا كانت الطريقتان لا تزالان غير قادرتين على الاتصال بالإنترنت، فهي المستخدمين إعادة تشغيل جهاز التوجيه والمحاولة

6). قم بتوقيع تسجيل لوحة جهاز التوجيه مرة أخرى.

7. عدم تشغيل بطاقة TF

بالكاميرا TF في فتحة بطاقة TF: بعد إدخال بطاقة مفروضة في TF تحقق مما إذا كانت سعة بطاقة للجهاز في "TF إعدادات النظام" "إعدادات تسجيل بطاقة TF" التطبيق. إذا ظهرت رسالة "لم يتم اكتشاف بطاقة TF" فهذا يعني أن التحقق على بطاقة .فشل

العلامة التجارية 1. الرجاء استخدام بطاقة .

بواسطة الكمبيوتر TF يمكن التعرف على بطاقة .2) فقط FAT32 بشكل الصحيح 3). يتم دعم تسجيل الموضوعي بها تتراوح بين 128-2 جيجابايت TF سعة بطاقة .4)

عالية TF يوصى باستخدام بطاقة .5 السرعة من الفئة 4 وما فوق

وفصلها عدة مرات TF حاول إدخال بطاقة .6) أخرى. TF يوصى بتجربة بطاقة .7)

قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعرف .8) بعد إدخال البطاقة TF الكاميرا على بطاقة انتظر حوالي 30 ثانية قبل الملاحظة .

بطاقة الضمان

اسم المستخدم:

عنوان:

هاتف:

فاكس:

شعرة البريد:

بريد إلكتروني:

نموذج المنتج (النموذج):

رقم المنتج (S/N):

تاريخ الإنتاج:

تاريخ الشراء:

إذا كان لديك متطلبات أخرى، يرجى ملء أداة

تاجر: هاتف:

وحدة التوريد: (الختم)

مؤهل صيانة

مراقبة الجودة: تقرير

تحذير لجنة الاتصالات الفدرالية:

هذا الجهاز متوافق مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية بخضوع التشغيل للشروط التالية: (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلا غير مرغوب فيه

أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تلغي سلطة المستخدم في تشغيل المعدات

ملاحظة: تم اختبار هذه المعدات ووجد أنها تتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة ب، وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التثبيت السكني. تولد هذه المعدات وتستخدم وتشع طاقة الترددات اللاسلكية ويمكن أن تسبب تداخلا ضارا لاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين

إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون ، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ، يشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية

إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

قم بتوصيل الجهاز بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها المستقبل.

استشر الوكيل أو خبير راديو / تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

بشأن التعرض لموجات FCC للحفاظ على الامتثال لمتطلبات الراديو ، يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله مع الجد الأدنى للمسافة بين جسمك والمشع هو 20 سم .استخدم الهوائي المرفق فقط

80.00 mm

64.00 mm

Kamera Wi-Fi

podręcznik

TP-P08

Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i przechowywanie jej w odpowiedni sposób.

Instrukcje podłączenia

Podłącz interfejs zasilania i gniazdo zasilania za pomocą przewodu zasilającego.



Instrukcja instalacji

1 Wybierz lokalizację

Zainstaluj kamerę w miejscu, w którym pole widzenia nie
jest zablokowane i upewnij się, że w miejscu, w którym znajduje się kamera, jest dobry sygnał Wi-Fi.



Instrukcje transmisji głosowej

Status urządzenia	Transmisja głosowa
Normalny początek	Połączenie sieciowe powiodło się. Otwórz aplikację, aby dodać urządzenie
Normalny reset	Resetowanie zostało zakończone, urządzenie wkrótce uruchomi się ponownie
Nienormalny reset	Resetowanie nie powiodło się. Spróbuj ponownie po połączeniu z Internetem lub usuń urządzenie w aplikacji.
QR code network konfiguracja	Identify broadcast ding~
Transmisja alarmu	Dźwięk alarmu

Reset aparatu

Gdy kamera jest włączona, nacisnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3-5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy i dźwiękowy komunikat „resetowanie zostało zakończone, urządzenie zostanie wkrótce uruchomione ponownie" , co oznacza, że resetowanie się powiodło.

Połączenie urządzenia

1 Pobierz aplikację

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

2 Zarejestruj się i zaloguj do aplikacji

(1) Zarejestruj konto APP i zaloguj się

(2) Jeśli jesteś już zarejestrowany, zaloguj się bezpośrednio

Metoda połączenia — wireless

1. Znajdź urządzenie wireless i kliknij "Połącz".

Kliknij +Dodaj dwukrotnie, a strona przeskoczy do rysunku 2.

2-1 Znajdź urządzenie wireless i kliknij Łączyć



3. Wybierz Wi-Fi, wprowadź poprawne hasło i Kliknij "Dalej".



4 Oczekiwanie na połączenie.

Metoda połączenia --- Zeskanuj Kod QR

1 Kliknij "+" aby dodać urządzenie

2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na urządzeniu aparatu

3. Po usłyszeniu dźwięku lub zobaczeniu wskaźnika kontrolka miga, sprawdź i Kliknij "Dalej".

Wybierz sieć WiFi, wprowadź poprawne hasło i Kliknij "Dalej".

5. Wyrównaj kod QR z kamerą

6. Kliknij w pole wprowadzania, dostosuj nazwę urządzenia, i kliknij „Rozpocznij" .

Udostępnianie urządzenia

Otwarte zezwolenie na udostępnianie urządzenia. Osoba udostępniana może ustawić funkcje urządzenia.
Jeśli zezwolenie jest wyłączone, możesz tylko oglądać wideo i nie możesz ustawić tej funkcji.

Kontrola rotacji

PTZ i funkcje

PTZ

Funkcjonować

Funkcja AI

Funkcja AI

Śledzenie humanoidalne

Humanoidalne kadrowanie

Często zadawane pytania

1. Jak zaprosić rodzinę i znajomych do wspólnego korzystania z aparatu?

Odp.: Otwórz aplikację i wybierz aparat na stronie głównej. Kliknij "Udostępnij" w ustawieniach aparatu, aby przejść do strony udostępniania, a kod QR zostanie automatycznie wygenerowany. Twoi znajomi mogą otworzyć aplikację i uzyskać dostęp skanując kod QR w telefonie.

2. Dlaczego nazwa Wi-Fi nie pojawia się, gdy łączę się z Wi-Fi?

Odp.: Na urządzeniach Apple z systemem iOS 13 i nowszym musisz włączyć opcję „Pozwolenie na lokalizację" aplikacji w Ustawieniach systemowych i zmienić ją na „Zezwalaj podczas użytkowania" .

3. Czy po włączeniu funkcji noktowizora kamera będzie świecić na czerwono?

Odp.: Tak, lampki podczerwieni na podczerwień, gdy włączony jest tryb nocny, będą wyświetlać tylko słabe czerwone światła, ale jakość obrazu jest nadal wyraźna w ciemnym otoczeniu.

4. Jakie są wymagania dotyczące Wi-Fi?

Odp.: użyj sieci bezprzewodowej 2.4 GHz. Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowych 5 GHz. Jednocześnie ustaw metodę uwierzytelniania Wi-Fi na WPA2-PSK lub inną metodę zabezpieczeń niższego poziomu i ustaw hasło.

5. Jaka odległość powinna znajdować się kamera od routera?

Odp.: Po przetestowaniu odległość połączenia Wi-Fi może zwykle sięgać 150 metrów na otwartej przestrzeni. Jednak rzeczywista sytuacja zależy od siły Wi-Fi i jej otoczenia (grube ściany, urządzenia elektromagnetyczne, duże metalowe przedmioty mogą powodować zakłócenia sygnału Wi-Fi). Jeśli połączenie kamery jest słabe lub niestabilne, umieść kamerę jak najbliżej routera.

6.Co powinienem zrobić,jeśli sprzęt ulegnie awarii?

Odp.: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić kamerę. Jeśli nie ma reakcji, możesz otworzyć tylnokową osłonę USB znajdującą się na spodzie aparatu, nacisnąć długo przycisk resetowania, aby zresetować; a następnie długo nacisnąć przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić kamerę.

7. Nie mogę dodać kamery po raz pierwszy?

Odp.: Dodając kamerę po raz pierwszy, upewnij się, że kamera jest włączona i świeci się lampka stanu pracy Niebieski miga powoli. Możesz też usłyszeć z kamery komunikat „Uzyj aplikacji do konfiguracji Wi-Fi" .
1). Upewnij się, że konto Wi-Fi i hasło są prawidłowe.
2). Kamera obsługuje tylko Wi-Fi 2.4 GHz i nie obsługuje pasma częstotliwości 5G. Nie używaj Wi-Fi 5G do konfiguracji sieci.
3). Dodając kamerę, należy zadbać o płynność działania sieci i zaleca się pracę w pobliżu routera.
4). Jeśli konfiguracja sieci za pomocą kodu QR nie powiedzie się, spróbuj użyć konfiguracji sieci AP (może to być telefon komórkowy

automatycznie dodany po połączeniu z hotspotem WiFi udostępnianym przez kamerę i powrocie do aplikacji); hasło nie powinno być ustawiane jako skomplikowane, a nie zawiera znaków specjalnych, takich jak \'
5). Jeśli obie metody nadal nie pozwalają na połączenie się z Internetem, zaleca się ponowne uruchomienie routera i ponowną próbę. 6). Podaj etykietę z tabliczką znamionową routera.

8. Karta TF nie została rozpoznana?

A: Po włożeniu karty TF do gniazda karty TF w aparacie, sprawdź czy poziomność karty TF jest wyświetlana w "Ustawieniach systemowych" - "Ustawieniach nagrywania karty TF" urządzenia w aplikacji. Jeśli pojawi się komunikat "Nie wykryto karty TF", oznacza to, że rozpoznanie karty TF nie powiodło się.

1. Użyj markowej karty TF.
2). Karta TF może być normalnie rozpoznana przez komputer 3). Obsługiwany jest tylko format FAT32.
4)). Zalecana pojemność karty TF wynosi od 2 do 128 GB.
5. Zaleca się użycie szybkiej karty TF klasy 4 i wyższej.
6). Spróbuj kilka razy włożyć i odłączyć kartę TF.
7). Zaleca się wypróbowanie innej karty TF.
8). Rozpoznanie karty TF przez kamerę może chwilę potrwać: Po włożeniu karty, odczekaj około 30 sekund przed obserwacją.

Karta gwarancyjna

Nazwa użytkownika:

Adres:

Telefon:

Faks:

Kod pocztowy:

E-mail:

Model produktu (Model):

Numer produktu (S/N):

Data produkcji:

Data zakupu:

Jeśli masz inne wymagania, wypełnij je poniżej

Kupiec: Telefon:

Jednostka rozdzielcza: (uszczelka)

WYKWALIFIKOWANY CERTYFIKAT

Kontrola jakości: ZALICZONA

Uwaga FCC:
To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz.
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.
UWAGA: Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia wymagania dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.
Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Sprzęt ten wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię radiową oraz, jeśli nie jest zainstalowany z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić Wyłączając i włączając sprzęt, użytkownikowi zaleca się podjęcie próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub więcej z poniższych środków:
Przenieś fub zmień orientację anteny odbiorczej.
--Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą lub doświadczonym radiowcem. Ten sprzęt powinien być instalowany i eksploatowany z sprzętem o odległości między grzejnikiem a Twoim ciałem: 20 cm
Używaj wyłącznie dostarczonej anteny.

Minimalna odległość między grzejnikiem a Twoim ciałem: 20 cm
Używaj wyłącznie dostarczonej anteny.

Antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

80.00 mm

WiFi-camera

Handmatig

TP-P08

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze goed.

64.00 mm

Verbindingsinstructies

Verbind de stroominterface en het stopcontact met het netsnoer.



01

Installatiehandleiding

1 Kies een locatie

Installeer de camera op een locatie waar het gezichtsveld
niet wordt geblokkeerd en zorg ervoor dat de
locatie van de camera een goed wifi-signaal heeft.



02

Instructies voor gesproken uitzending

Apparaatstatus	Spraak uitzending
Normaal begin	De netwerkverbinding is succesvol. Open de APP om een apparaat toe te voegen
Normale reset	De reset is voltooid, het apparaat staat op het punt opnieuw op te starten
Abnormale reset	Reset mislukt, probeer opnieuw te resetten nadat je verbinding hebt gemaakt met het internet of verwijder het apparaat in de app.
QR code network configuratie	identify broadcast ding~
Alarmuitzending	Alarmgeluid

Camera opnieuw instellen

Wanneer de camera is ingeschakeld, houdt u de resetknop 3-5 seconden ingedrukt totdat u een gesproken melding hoort en een promptgeluid van "reset is voltooid, het apparaat wordt binnenkort opnieuw opgestart", dat wil zeggen dat de reset is gelukt.

03

Apparaataansluiting

1 Download de APP

Scan onderstaande QR-code om de APP te downloaden en te installeren.

2 Registreer en log in op de APP

Registreer een APP-account en log in.

Als je je al hebt geregistreerd, log dan direct in.

04

Verbindingsmethode - wireless

1. Zoek het wireless-apparaat en klik op "Verbinden".

Klik op +Toevoegen, de pagina springt naar figuur 2.

Zoek het apparaat wireless, en klik Aansluiten."



09

3.Kies WiFi, voer de correct wachtwoord en klik op "Volgende."

4 Wachten op verbinding.

06

Verbindingsmethode --- Scan de QR code

Klik op "+" om een apparaat toe te voegen

2. Scan de QR-code op het cameralabel.

07

3. Bij het horen van een geluid of het zien van de indicator lampje knippert, controleer en klik op "Volgende."

Selecteer WiFi, voer de correct wachtwoord en klik op "Volgende.

08

5. Richt de QR-code op de camera

6. Klik op het invoerveld, pas de apparaatnaam aan, en klik op 'Aan de slag'.

09

Apparaat delen

Open toestemming voor het delen van apparaten, de persoon die wordt gedeeld kan de functie van het apparaat instellen.
Als de toestemming is uitgeschakeld, kunt u alleen de video bekijken en kunt u de functie niet instellen.

10

Rotatiecontrole



11

PTZ en functies

PTZ

Functie

12

Al-functie

Al-functie

Humanoïde tracking

Humanoïde inlijsten

13

Veelgestelde vragen

1. Hoe nodig ik familie en vrienden uit om samen mijn camera te gebruiken?
A: Open de APP en selecteer uw camera op de startpagina. Klik op "Delen" in de camera-instellingen om naar de deelpagina te gaan, en er wordt automatisch een QR-code gegenereerd. Je vrienden kunnen de app openen en toegang krijgen door de QR-code op hun telefoon te scannen.

2. Waarom verschijnt de Wi-Fi-naam niet wanneer ik verbinding maak met Wi-Fi?
A: Op Apple-apparaten met iOS 13 en hoger moet u de "Locatietoestemming" van de app inschakelen in de systeeminstellingen en deze wijzigen in "Toestaan tijdens gebruik".

3. Geeft de camera een rood licht weer nadat de nachtzichtfunctie is ingeschakeld?
A: De ingebouwde IR LED-lampjes, wanneer het nachtzicht is ingeschakeld, geeft de camera slechts enkele zwakke rode lichten weer, maar de beeldkwaliteit is nog steeds helder in de donkere omgeving.

4. Wat zijn de vereisten voor wifi?
A: Gebruik een draadloos 2.4GHz netwerk. Het apparaat ondersteunt geen draadloze 5GHz netwerken. Stel tegelijkertijd de Wi-Fi authenticatiemethode in op WPA2 PSK of andere beveiligingsmethoden op een lager niveau en moet een wachtwoord instellen.

5. Hoe ver moet de camera van de router verwijderd zijn?
A: Na het testen kan de Wi-Fi-verbindingsafstand normaal gesproken 150 meter bedragen in een open ruimte. Maar de werkelijke situatie hangt af van de sterkte van de Wi-Fi en de omgeving ervan (dikke muren, elektromagnetische apparaten, grote metalen voorwerpen kunnen allemaal interferentie met het Wi-Fi-signaal veroorzaken). Als de cameraverbinding zwak of instabiel is, plaatst u de camera zo dicht mogelijk bij de router.

6.Wat moet ik doen als de apparatuur defect raakt?
A: Druk lang op de aan/uit-knop om de camera opnieuw op te starten. Als er geen reactie is, kunt u de USB-siliconenafdekking aan de onderkant van de camera openen, lang op de reset knop drukken om te resetten en vervolgens lang op de aan/uit-knop drukken om de camera opnieuw op te starten.

7. Kun je voor de eerste keer geen camera toevoegen?
A: Wanneer u voor de eerste keer een camera toevoegt, zorg er dan voor dat de camera is ingeschakeld en dat het werkende statuslampje brandt Blauw knippert langzaam. Of hoor "Gebruik de app voor WiFi-configuratie" uit de camera.
1). Zorg ervoor dat het WiFi-account en wachtwoord correct zijn.
2). De camera ondersteunt alleen 2.4GHz WiFi en ondersteunt geen 5G-frequentieband. Gebruik geen 5G WiFi om het netwerk te configureren.
3). Zorg er bij het toevoegen van een camera voor dat het netwerk soepel verloopt. Het wordt aanbevolen om dicht bij de router te werken.
4). Als de QR-code netwerkconfiguratie niet succesvol is, probeer dan de AP-netwerkconfiguratie te gebruiken (de mobiele telefoon kan dat wel zijn).

14

automatisch toegevoegd na verbinding met de WiFi-hotspot van de camera en terugkeren naar de app); het wachtwoord moet niet zo ingewikkeld mogelijk zijn en mag geen speciale tekens zoals ' bevatten.
5). Als de twee methoden nog steeds geen verbinding met internet kunnen maken, wordt aanbevolen de router opnieuw op te starten en het opnieuw te proberen. 6). Geef het typeplaatje van de router op.

8. TF-kaart niet herkend?
A: Nadat je de TF-kaart in de TF-kaartsleuf van de camera hebt geplaatst, controleer je of de capaciteit van de TF kaart wordt weergegeven in de "Systeeminstellingen" - "Instellingen voor TF-kaartopname" van het apparaat in de app. Als er "Geen TF kaart gedetecteerd" verschijnt, betekent dit dat de herkenning van de TF kaart is mislukt.

1. gebruik merk tf-kaart.
2). De TF-kaart kan normaal door de computer worden herkend 3). Alleen het FAT32-formaat wordt ondersteund 4)). De aanbevolen capaciteit van de TF-kaart ligt tussen 2 en 128GB.
5. Het wordt aanbevolen om een snelle TF-kaart van klasse 4 en hoger te gebruiken.
6). Probeer de TF-kaart meerdere keren te plaatsen en los te koppelen. Het kan even duren voordat de camera de TF-kaart herkent. Wacht na het invoegen van de kaart ongeveer 30 seconden voordat je gaat kijken.

15

Garantie kaart

Gebruikersnaam:
Adres:
Telefoon:
Fax:
Postcode:
E-mail:
Productmodel (model):
Productnummer (S/N):
Productie datum:
Aankoopdatum:
Indien u andere wensen heeft, kunt u deze hieronder invullen

Dealer: Telefoon:
Verdeeleenheid: (zegel)

GEKWALIFICEERD CERTIFICAAT
QC-PASS

FCC-waarschuwing:
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.
De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een Class B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan, indien gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
Herschik of verplaats de ontvangstantenne.
--Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet verbonden is met het circuit van de ontvanger voor hulp van de FCC, moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt met minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en je lichaam.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne.

16

80.00 mm

WiFi kamera

brugervejledning

TP-P08

Læs venligst manualen grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den forsvarligt.

64.00 mm

Tilslutningsvejledning

Sæt strømstikket i stikkontakten med strømkablet.



01

Installationsvejledning

1 Vælg en placering

Installer venligst kameraet på et sted, hvor synsfeltet ikke er blokeret, og sørg for, at placeringen af kameraet har et godt wifi-signal.



02

Stemmeinstruktioner for udsendelse

Enhedens status	Stemmeudsendelse
Normal start	Netværksforbindelsen er oprettet. Åbn venligst APP'en for at tilføje en enhed.
Normal nulstilling	Nulstillingen er fuldført, enheden genstarter nu.
Unormal genstart	Nulstilling mislykkedes. Prøv igen efter at have oprettet forbindelse til internettet, eller slet enheden på APP'en.
QR code network konfiguration	identify broadcast ding~
Alarm udsendelse	Alarm lyd

Kamera nulstillet

Når kameraet er tændt, skal du trykke på nulstillingsknappen i 3-5 sekunder, indtil du hører en stemmemeddelelse og en promptlyd om, at "nulstillingen er fuldført, enheden genstartes snart", dvs. nulstillingen er vellykket.

03

Enhedsforbindelse

1 Hent APP'en

Scan QR-koden nedenfor for at downloade og installere APP'en.

2 Registrer dig og log ind på APP'en

(1) Registrer venligst en APP-konto og log ind.

(2) Hvis du allerede er registreret, bedes du logge ind direkte.

04

Forbindelsesmetode--wireless

1. Find enhedens wireless og klik på "Forbind".

2 Klik +Tilføj, siden hopper til figur 2.

2-1 Find enheden wireless, og klik. Forbind."



05

3. Vælg WiFi, indtast korrekt adgangskode, og Klik "Næste".

4 Venter på forbindelse.

06

Forbindelsesmetode---Scan den QR kode

1 Klik på "+" for at tilføje enhed

2. Scan QR-koden på kameraetiketten.

07

3. Når du hører en lyd eller ser indikatoren lys blinker, tjek og Klik "Næste".

4Vælg WiFi, indtast korrekt adgangskode, og Klik "Næste".



08

5. Ret QR-koden mod kameraet

6. Klik på inputfeltet, tilpas enhedens navn, og klik "Kom i gang."

09

Enhedsdeling

Åbn tilladelse til enhedsdeling, den person, der deles med, kan indstille enhedens funktion.
Hvis tilladelsen er slået fra, kan du kun se videoen og ikke indstille funktionen.

10

Rotationsstyring



11

PTZ og funktioner

PTZ

Fungere

12

AI-funktion

AI-funktion

Sporing af humanoide

Humanoid indramning

13

FAQ

1. Hvordan inviterer jeg familie og venner til at bruge mit kamera sammen?
A: Åbn APP'en og vælg dit kamera på startsiden. Klik på "Del" i kameraindstillingerne for at gå til delingssiden, og en QR-kode vil automatisk blive genereret. Dine venner kan åbne appen og få adgang ved at scanne QR-koden med deres telefon.

2. Hvorfor vises ikke Wi-Fi-navnet, når jeg opretter forbindelse til Wi-Fi?
A: På Apple-enheder med iOS 13 og nyere skal du aktivere "Placeringstilladelse" for appen i systemindstillingerne og ændre den til "Tillad, mens du bruger".

3. Vil kameraet vise et rødt lys efter aktivering af nattesynsfunktionen?
A: De indbyggede IR LED-lys, når nattesynet er tændt, viser kameraet kun nogle svage røde lys, men billedkvaliteten er stadig klar i det mørke miljø.

4. Hvilke krav er der til Wi-Fi?
A: Brug venligst et 2.4 GHz trådløst netværk. Enheden understøtter ikke 5 GHz trådløse netværk. Samtidig skal du indstille Wi-Fi-godkendelsesmetoden til WPA2-PSK eller andre lavere sikkerhedsmetoder og angive en adgangskode.

13

5. Hvor langt skal kameraet være fra routeren?
A: Efter testning kan Wi-Fi-forbindelsesafstanden normalt nå 150 meter i et åbent område. Men den faktiske situation afhænger af styrken af Wi-Fi og dens omgivelser (tykke vægge, elektromagnetiske enheder, store metalgenstande kan alle forårsage interferens med Wi-Fi-signalet). Hvis kameraforbindelsen er svag eller ustabil, skal du placere kameraet så tæt på routeren som muligt.

6. Hvad skal jeg gøre, hvis udstyret svigter?
A: Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at genstarte kameraet. Hvis der ikke er nogen reaktion, kan du åbne USB-silikonedækslet i bunden af kameraet, trykke længe på nulstillingsknappen for at nulstille og derefter trykke længe på tænd/sluk-knappen for at genstarte kameraet.

7. Kan ikke tilføje et kamera for første gang?
A: Når du tilføjer et kamera for første gang, skal du sørge for, at kameraet er tændt, og at arbejdsstatuslampen er tændt. Blå blinker langsomt. Eller hør "Brug venligst appen til WiFi-konfiguration" fra kameraet.
1). Sørg for, at WiFi-kontoen og adgangskoden er korrekte.
2). Kameraet understøtter kun 2.4 GHz WiFi og understøtter ikke 5G-frekvensbåndet. Brug venligst ikke 5G WiFi til at konfigurere netværket.
3). Når du tilføjer et kamera, skal du sikre dig, at netværket er stabilt, og det anbefales at betjene det tæt på routeren.
4). Hvis QR-kode-netværkskonfigurationen mislykkes, kan du prøve at bruge AP-netværkskonfigurationen (mobiltelefonen kan være

14

(automatisk tilføjet efter tilslutning til WiFi-hotspottet udstedt af kameraet og tilbagevenden til appen); adgangskoden bør ikke være for kompliceret, og den bør ikke indeholde specialtegn som f.eks. \'
5). Hvis de to metoder stadig ikke kan oprette forbindelse til internettet, anbefales det at genstarte routeren og prøve igen. 6). Angiv routerens typeskilt.

8. TF-kort ikke genkendt?
A: Når TF-kortet er indsat i kameraets TF-kortslot, skal du kontrollere, om TF-kortets kapacitet vises i "Systemindstillinger" - "TF-kort optagelsesindstillinger" på enheden i APP'en. Hvis der står "Intet TF-kort registreret", betyder det, at TF-kortgenkendelsen mislykkedes.

1. Brug venligst et TF-kort fra mærket.
2). TF-kortet kan normalt genkendes af computeren. 3). Kun FAT32-format understøttes.
4)). Den anbefalede TF-kortkapacitet er mellem 2-128G.
5. Det anbefales at bruge et TF-kort med høj hastighed, klasse 4 eller højere.
6). Prøv at sætte TF-kortet i og tage det ud flere gange.
7). Det anbefales at prøve et andet TF-kort.
8). Det kan tage noget tid for kameraet at genkende TF-kortet. Vent ca. 30 sekunder efter indsættelse af kortet, før du observerer.

15

Garantikort

Brugernavn:
Adresse:
Telefon:
Fax:
Postnummer:
E-mail:
Produktmodel (Model):
Produktnummer (S/N):
Produktionsdato:
Købsdato:
Hvis du har andre krav, bedes du udfylde nedenfor

Forhandler: Telefon:
Fordelingsenhed: (forsegling)

KVALIFICERET CERTIFIKAT

QC-PASS

FCC Advarsel:
Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne.
Driftstilladelsen er underlagt følgende to betingelser:?(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og.
(2) Denne enhed skal acceptere enhver form for interferens, der modtages, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

Mærke: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en digital enhed af klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og bruges i overensstemmelse med den vejledning, der medfølger, og, hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:
-- Omorientér eller flyt den modtagende antenne.
--Øg udstyret og modtageren længere fra hinanden.

16

--Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er tilsluttet. For hjælp, kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Dette udstyr overholder FCC's retningslinjer, skal dette udstyr installeres og bruges med

Minimum 20 cm afstand mellem radiatoren og din krop. Brug kun den medfølgende antenne.

17

80.00 mm

WiFi kamera

Kézikönyv

TP-P08

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt.

64.00 mm

Csatlakozási útmutató

Csatlakoztassa a tápcsatlakozót és a tápcsatlakozó aljzatot a tápkábellel.



Telepítési útmutató

1 Válasszon egy helyet

Kérjük, telepítse a kamerát olyan helyre, ahol a látómezőt nem takarja semmi, és győződjön meg arról, hogy a kamera helyén jó a wifi jel.



Hangutasítások hangos közvetítéséhez

Eszköz állapota	Hangközvetítés
Normál indulás	Sikeres hálózati kapcsolat, kérjük nyissa meg az APP-ot egy eszköz hozzáadásához.
Normál visszaállítás	A visszaállítás befejeződött, az eszköz újraindul.
Rendellenes visszaállítás	A visszaállítás sikertelen volt. Kérjük, csatlakozzon az internethez, majd próbálja meg újra a visszaállítást, vagy törölje az eszközt az alkalmazásban.
QR code network konfiguráció	Identify broadcast ding~
Riasztás sugárzott	Riasztás hangja

Kamera visszaállítás

A kamera bekapcsolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 3-5 másodpercig, amíg hangjelzést és egy "a visszaállítás befejeződött, az eszköz hamarosan újraindul" hangjelzést nem hall, azaz a visszaállítás sikeres.

Eszköz csatlakoztatása

1 Töltse le az APP-ot

A QR-kód beolvasásával letöltheti és telepítheti az APP-ot

2 Regisztrálj és jelentkezz be az APP-ba

(1) Kérjük, regisztrálj egy APP fiókot és jelentkezz be.

(2) Ha már regisztrált, kérjük, jelentkezzen be közvetenül.

Csatlakozási mód--wireless

1. Kerese meg az eszköz wireless-ját, és kattintson a „Csatlakozás" gombra.

2 Kattintson az +Hozzáadás gombra, az oldal a 2. ábrára ugrik.

2-1 Keresse meg az eszközt wireless, és kattintson Csatlakozz.

3. Válassza a WiFi lehetőséget, írja be a jelszót. Helyes jelszó, és Kattintson a "Tovább" gombra.

4 Várakozás kapcsolatra.



Kapcsolat módja---Szkennelés a QR-kód

1 Kattintson a "+" gombra az eszköz hozzáadásához

2. Olvassa be a QR-kódot a kamera címkéjén.



3. Hangjelzés vagy jelzőfény villogása és villogó fény, ellenőrizze és Kattintson a "Tovább" gombra.

4Válassza ki a WiFi-t, írja be a Helyes jelszó, és Kattintson a "Tovább" gombra.



5. Igazítsa a QR-kódot a kamerához

6. Kattintson a beviteli mezőre, és kattintson a "Kezdés" gombra.



Eszközmegosztás

Eszközmegosztás engedélyének megnyitása, a megosztott személy beállíthatja az eszköz funkcióját.
Ha a jogosultság ki van kapcsolva, akkor csak a videót nézheti, és nem állíthatja be a funkciót.

Forgásirányítás



PTZ és funkciók

PTZ

Funkció



Al funkció

Humanoid nyomkövetés

Al funkció
Emberi alakú keretezés



GYIK

1. Hogyan hívhatom meg a családomat és a barátaimat, hogy együtt használják a kamerámat?
A: Nyissa meg az alkalmazást, és válassza ki a kamerát a kezdőlapon. Kattintson a "Megosztás" gombra a kamera beállításaiban a megosztási oldal eléréséhez, és a rendszer automatikusan létrehoz egy QR-kódot. Barátai megnyithatják az alkalmazást, és hozzáférést kaphatnak a QR-kód telefonjukkal történő beolvasásával.

2. Miért nem jelenik meg a Wi-Fi név, amikor csatlakozom a Wi-Fi-hez?
A: Az iOS 13-mal vagy újabb verziójú Apple-eszközökön engedélyeznie kell az alkalmazás "Helymeghatározási engedélyét" a rendszerbeállításokban, és "Használat közben engedélyezésre" kell állítania.

3. Bekapcsol a kamera piros fénye az éjjelláto funkció bekapcsolása után?
A: Az éjjelláto funkció bekapcsolásakor az infravörös lámpák, amikor az éjjelláto be van kapcsolva, a kamera csak néhány halvány vörös fényt jelenít meg, de a képminőség továbbra is tiszta a sötét környezetben.

4. Milyen követelmények vonatkoznak a Wi-Fi-re?
A: Kérjük, használjon 2.4 GHz-es vezeték nélküli hálózatot. Az eszköz nem támogatja az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózatokat. Ügyanakkor kérjük, állítsa be a Wi-Fi hitelesítési módszert WPA2-PSK-ra vagy más alacsonyabb szintű biztonsági módszerre, és jelszót kell beállítani.

5. Mekkora távolságra legyen a kamera az útválasztótól?
A: A Wi-Fi kapcsolat távolsága nyílt terepen normál esetben elérheti a 150 métert. A fényleges helyzet azonban függ a Wi-Fi erősségétől és környezetétől (vastag falak, elektromágneses eszközök, nagy fém tárgyak mind zavarhatják a Wi-Fi jelet). Ha a kamera kapcsolata gyenge vagy instabil, helyezze a kamerát a lehető legközelebb az útválasztóhoz.

6. Mit tegyek, ha a berendezés meghibásodik?
A: A kamera újraindításához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot. Ha nincs válasz, nyissa ki az USB szálkon fedelet a kamera alján, nyomja meg hosszan a reset gombot a visszaállításhoz, majd nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a kamera újraindításához.

7. Első alkalommal nem lehet kamerát hozzáadni?
A: Az első kamera hozzáadásakor ellenőrizze, hogy a kamera be van-e kapcsolva, és a működési állapotjelző lámpa világít-e. A kék villogások lassan. Vagy hallja a "Kérjük, használja az alkalmazást a WiFi konfigurálásához" üzenetet a kamerától.
1). Ellenőrizze, hogy a WiFi fiók és jelszó helyes-e.
2). A kamera csak 2.4 GHz-es WiFi-t támogat, és nem támogatja az 5G-s frekvenciasávot. Kérjük, ne használjon 5G WiFi-t a hálózat konfigurálásához.
3). A kamera hozzáadásakor ügyeljen arra, hogy a hálózat zökkenőmentes legyen, és ajánlott a router közelében végezni a műveletet.
4). Ha a QR-kód hálózati konfigurációja nem sikeres, próbálja meg az AP hálózati konfigurációt használni (a mobiltelefon lehet automatikusan hozzáadva a kamera által kiadott WiFi hotspotra való csatlakozás és az alkalmazásba való visszatérés után); a jelszót ne állítsa be a lehető legbonyolultabbra, és ne tartalmazzon speciális karaktereket, például \'
5). Ha a két módszerrel továbbra sem sikerül csatlakozni az internethez, javasoljuk, hogy indítsa újra az útválasztót, és próbálja újra. 6). Adja meg az útválasztó adattábláján található címkét.

8. A TF kártya nem felismerhető?
A: A TF kártya behelyezése után a kamera TF kártya-nyílásába ellenőrizze, hogy a TF kártya kapacitása megjelenik-e az eszköz "Rendszerbeállítások" - "TF kártya felvétel beállítások" menüpontjában az APP-ban. Ha a "Nincs TF kártya észlelve" üzenet jelenik meg, az azt jelenti, hogy a TF kártya felismerése sikertelen volt.

1. Kérjük, használjon TF kártyát a márkából.
2). A TF kártyát a számítógép normálisan felismeri. 3). Csak a FAT32 formátum támogatott.
4)). Az ajánlott TF-kártya kapacitása 2-128G között van.
5. Ajánlott egy 4-es vagy magasabb osztályú nagy sebességű TF-kártya használata.
6). Próbálja meg többször behelyezni és kihúzni a TF kártyát.
7). Ajánlott egy másik TF kártyát kipróbálni.
8). A kamera felismerheti a TF kártyát. A kártya behelyezése után várjon körülbelül 30 másodpercet a megfigyelés előtt.

Jótállási jegy

Felhasználónév:
Cím:
Telefon:
Fax:
Ird.szám:
E-mail:
Termékmodell (Modell):
Termékszám (S/N):
Gyártási dátum:
Beszerzési dátum:
Ha más követelményei vannak, kérjük, töltse ki alább.

Kereskedő: Telefon:
Elosztó egység: (tömítés)

MINŐSÍTETT TANÚSÍTVÁNY

QC-MEGFELEL

FCC Figyelmeztetés:
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének.
A működést a következő két feltételnek van alávetve: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és.
(2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat a zavarokat is, amelyek nemkívánatos működést okozhatnak.
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést teszteltek, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a kézikönyvben leírtak szerint van telepítve és használva, akkor károsíthatja a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia előfordulni.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:
-- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
--Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

--Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörön lévő aljzatba, amely különbözik attól, amelyhez a vevőegység csatlakozik. Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV technikushoz Az interferencia a vevőegység csatlakoztatásával kapcsolatban. A felhasználónak figyelembe kell vennie azt a berendezést a következőképpen kell telepíteni és üzemeltetni

A radiátor és a teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani. Csak a mellékelt antennát használja.

80.00 mm

Câmera wi-fi

Manual

TP-P08

Por favor, leia o Manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o adequadamente.

64.00 mm

Instruções de conexão

Conecte a interface de alimentação e a tomada de alimentação com o cabo de alimentação.



Guia de instalação

1 Escolha um local

Por favor, instale a câmara num local onde o campo de visão não esteja bloqueado e certifique-se de que o local da câmara tem um bom sinal wifi.



Instruções de transmissão de voz

Estado do dispositivo	transmissão de voz
Início normal	A ligação à rede foi bem-sucedida, por favor abra a APP para adicionar um dispositivo.
Reposição normal	A reposição está concluída, o dispositivo está prestes a reiniciar.
Reinicialização anormal	Reposição falhada, por favor, reponha após se conectar à Internet ou elimine o dispositivo na APP.
QR code network Configuração	identify broadcast ding~
Transmissão de alarme	Som de alarme

Redefinição da câmara

Quando a câmara é ligada, prima e mantém premido o botão de reiniciar durante 3-5 segundos até ouvir um aviso de voz e um som de aviso de "reinicialização concluída, o dispositivo será reiniciado em breve", ou seja, a reinicialização foi bem-sucedida.

Conexão do dispositivo

1 Baixe o APP

Digitalize o código QR abaixo para descarregar e instalar a APP

2 Registe-se e inicie sessão na APP

(1) Por favor, registe uma conta de APP e inicie sessão.

(2) Se já se registou, inicie sessão diretamente.

Método de conexão--wireless

1, Encontre o dispositivo wireless e clique em "Conectar".

2 Clique em +Adicionar, a página salta para a figura 2.

2-1 Encontre o dispositivo wireless e clique. Conecte-se.



3. Selecione Wi-Fi, insira a palavra-passe correta, e clique em "Seguinte".

4 A aguardar ligação.

Método de conexão---Digitalizar o Código QR

1 Clique em "+" para adicionar dispositivo

2. Digitalize o código QR na etiqueta da câmara.



3. Ao ouvir um som ou ver o indicador luz a piscar, verifique e clique em "Seguinte".

Selecione WiFi, insira a palavra-passe correta, e clique em "Seguinte".



5. Alinhe o código QR com a câmara.

6. Clique na caixa de entrada, personalizar o nome do dispositivo e clique em "Começar".



Partilha de dispositivos

Permissão aberta de partilha de dispositivos, a pessoa que está a ser partilhada pode definir a função do dispositivo.
Se a permissão estiver desativada, só poderá ver o vídeo e não poderá definir a função.

Controlo de rotação



PTZ e funções

PTZ

Função



Função AI

Função AI

Rastreamento humanoide

Enquadramento humanoide



Perguntas frequentes

1. Como convido a minha família e amigos para usar a minha câmara juntos?
A: Abra o APP e selecione a sua câmara na página inicial. Clique em "Partilhar" nas definições da câmara para entrar na página de partilha, e um código QR será gerado automaticamente. Os seus amigos podem abrir a aplicação e obter algum acesso digitalizando o código QR no seu telemóvel.

2. Porque é que o nome do Wi-Fi não aparece quando me ligo ao Wi-Fi?
Em dispositivos Apple com iOS 13 ou superior, você precisa ativar a "Permissão de Localização" do aplicativo nas Configurações do sistema. Ative a opção "Permitir durante o uso".

3. Após ativar a função de visão noturna, a câmara não exibe uma luz vermelha?
A: Em ambientes iluminados ou com luzes apropriadas, quando a visão noturna é ativada, a câmara exibe apenas algumas luzes vermelhas tênues, mas a qualidade da imagem ainda é nítida no ambiente escuro.

4. Quais são os requisitos para Wi-Fi?
A: Por favor, utilize uma rede sem fio de 2.4 GHz.
O dispositivo não suporta redes sem fio de 5 GHz. Ao mesmo tempo, defina o método de autenticação Wi-Fi para WPA2-PSK ou outros métodos de segurança de nível inferior e defina uma senha.

A que distância a câmara deve estar do router?
Após testes, a distância de conexão Wi-Fi pode normalmente atingir 150 metros em área aberta. Mas a situação real depende da força do Wi-Fi e do seu entorno (paredes grossas, dispositivos eletromagnéticos, grandes objetos metálicos podem causar interferência no sinal Wi-Fi). Se a conexão da câmera estiver fraca ou instável, coloque a câmera o mais próximo possível do roteador.

6. O que devo fazer se o equipamento falhar?
A: Pressione longamente o botão de energia para reiniciar a câmara. Se não houver resposta, pode abrir a tampa de silicone USB na parte inferior da câmara, pressione longamente o botão de reinicialização para reiniciar e, em seguida, pressione longamente o botão de energia para reiniciar a câmara.

7. Não é possível adicionar uma câmara pela primeira vez?
A: Ao adicionar uma câmara pela primeira vez, certifique-se de que a câmara está ligada e que o seu Wi-Fi doméstico está ativado e a aplicação para configuração de Wi-Fi" da câmara.
1). Certifique-se de que a câmara está ligada e que o seu Wi-Fi doméstico está ativado e a aplicação para configuração de Wi-Fi" da câmara.
2). A câmara apenas suporta Wi-Fi de 2.4 GHz e não suporta a banda de frequência de 5G. Por favor, não utilize Wi-Fi de 5G para configurar a rede.
3). Ao adicionar uma câmara, certifique-se de que a rede está estável e recomenda-se operar perto do router.
4). Se a configuração de rede do código QR não for bem-sucedida, tente usar a configuração de rede AP (o telemóvel pode ser

(adicionado automaticamente após a conexão ao ponto de acesso WiFi emitido pela câmera e retorno ao aplicativo); a senha não deve ser definida o mais complicado possível e não contém caracteres especiais como \'
5). Se os dois métodos ainda não conseguirem conectar à Internet, é recomendável reiniciar o roteador e tentar novamente. 6). Forneça a etiqueta de identificação do roteador.

8. Cartão TF não reconhecido?
Após inserir o cartão TF no slot para cartão TF da câmara, verifique se a capacidade do cartão TF é exibida em "Configurações do sistema" - "Configurações de gravação do cartão TF" do dispositivo no APP. Se indicar "Nenhum cartão TF detectado", significa que o reconhecimento do cartão TF falhou.

1. Por favor, utilize um cartão TF da marca.
2). O cartão TF pode ser reconhecido pelo computador normalmente. 3). Apenas o formato FAT32 é suportado.
4)). A capacidade de cartão TF recomendada é entre 32GB e 256GB.
5). Recomenda-se a utilização de um cartão TF de alta velocidade de Classe 4 ou superior.
6). Tente inserir e remover o cartão TF várias vezes.
7). Recomenda-se que experimente outro cartão TF.
8). A câmara pode demorar algum tempo a reconhecer o cartão TF. Após inserir o cartão, aguarde cerca de 30S antes de observar.

Cartão de Garantia

Nome de utilizador:
Endereço:
Telefone:
Fax:
Código postal:
E-mail:
Modelo do produto (Modelo):
Número de Produto (S/N):
Data de Produção:
Data da Compra:
Se tiver outros requisitos, por favor preencha abaixo.

Concessionário: Telefone:
Unidade de distribuição: (selo)

QUALIFICADO CERTIFICADO
QC APROVADO

Atenção FCC:
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC.
A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e. (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer protecção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência nocivas às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
--Reorientar ou recolocar a antena receptora.
--Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.

--Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado, para obter ajuda.
--Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente. Para a exposição a RF da FCC, este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima entre 20cm o radiador o seu corpo: Use apenas a antena fornecida.

80.00 mm

64.00 mm

Καμέρα WiFi

Εγχειριδιο

TP-P08

Παρακαλω διαβαστε προσεκτικα το Εγχειριδιο πριν χρησιμοποιησετε το προϊον και φυλαξτε το σωστα.

Οδηγιες συνδεσης

Συνδεστε τη διασυνδεση τροφοδοσιας και την πριζα ρευματος με το καλωδιο τροφοδοσιας.



Οδηγιες εγκαταστασης

1 Επιλεξτε μια τοποθεσια

Παρακαλω εγκαταστηστε την καμερα σε μια τοποθεσια οπου το οπτικο πεδιο δεν ειναι αποκλεισμενο και βεβαιωθειτε οτι η τοποθεσια της καμερας εχει καλο σημα wifi.



Φωνητικες οδηγιες μεταδοσης

Κατασταση συσκευης	Φωνητικη μεταδοση
Κανονικη λειτουργια	Επιτυχης συνδεση δικτυου, ανοιξτε την εφαρμογη για να προσθεσετε μια συσκευη.
Κανονικη επαναφορα	Η επαναφορα ολοκληρωθηκε, η συσκευη προκειται να επανεκκινηθει
Ανεπιτυχη επαναφορα	Επαναφορα απετυχε, επαναφερετε μετα τη συνδεση στο Διαδικτυο ή διαγραψτε τη συσκευη στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ
QR code network διαμορφωση	identify broadcast ding~
Συναγερμος μεταδοσης	Συναγερμος ηχος

Επαναφορα καμερας

Οταν η καμερα ειναι ενεργοποιημενη, πατηστε παρατεταμενα το κουμπι επαναφορας για 3-5 δευτερολεπτα μεχρι να ακουσετε μια φωνητικη ειδοποιηση και εναν ηχο ειδοποιησης "η επαναφορα ολοκληρωθηκε, η συσκευη θα επανεκκινηθει" συντομα", δηλαδη η επαναφορα ειναι επιτυχης.

Συνδεση συσκευης

1 Κατεβαστε την εφαρμογη

Σαρωσε τον παρακατω κωδικο QR για να κατεβασεις και να εγκαταστησεις την εφαρμογη.

2 Εγγραφη και συνδεση στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(1) Παρακαλω, κατε εγγραφη σε ενιαν λογαριασμο APP και συνδεθειτε.

(2) Εαν εχετε ηδη εγγραφει, συνδεθειτε απευθειας.

Μεθοδος συνδεσης--wireless

1, Βρειτε τη συσκευη wireless και κατε κλικ στο "Συνδεση".

2 Κατε κλικ στο κουμπι "Προσθηκη", η σελιδα μεταβαινει στο σχημα 2.

Βρειτε τη συσκευη wireless, και κατε κλικ Συνδεδου.

3.Επιλεξτε WiFi, εισαγαγετε το συστος κωδικος προσβασης και κατε κλικ στο "Επομενο".

4 Αναμονη συνδεσης.

Συνδεση μεθοδου---Σαρωση του Κωδικος QR

1 Κατε κλικ στο "+" για να προσθεσετε συσκευες

2. Σαρωσε τον κωδικο QR στην εφαρμογη της καμερας

3. Με την ακση ενος ηχου η την οδηγη του δεκτη φως αναβοσβηνει, ελεγξτε και κατε κλικ στο "Επομενο".

Επιλεξτε WiFi, εισαγαγετε τον συστος κωδικο προσβασης και κατε κλικ στο "Επομενο".



5. Στοχευστε τον κωδικο QR στην καμερα

6. Κατε κλικ στο πλαισιο εισαγωγης. Προσαρμοστε το ονομα της συσκευης και κατε κλικ στο "Εναρξη".

Συσκευη κοινης χρησης

Αξιωμα αδειας κοινης χρησης συσκευης, το ατομο που γινεται κοινη χρηση μπορει να ορισει τη λειτουργια της συσκευης. Εαν η αδεια ειναι απενεργοποιημενη, μπορειτε μονο να παρακολουθηθετε το βιντεο και δεν μπορειτε να ορισετε τη λειτουργια.

Ελεγχος περιστροφης



PTZ και λειτουργιες

PTZ

Λειτουργια

Λειτουργια AI

Ανιχνευση ανθρωποειδων

Λειτουργια AI

Ανθρωποειδης πλαισιωση

FAQ

Πως μπορω να προσκαλεσω την οικογενεια και τους φιλους μου να χρησιμοποιησουν την καμερα μου μαζι;

A: Ανοιξτε την εφαρμογη και επιλεξτε την καμερα που σας στην αρχικη σελιδα. Κατε κλικ στην επιλογη "Κοινη χρηση" στις ρυθμισεις της καμερας για να μεταβειτε στη σελιδα κοινης χρησης και θα δημιουργηθει δυνατοτητα σας κωδικος QR. Οι φιλοι σας μπορουν να ανοιξουν την εφαρμογη και να αποκτησουν προσβαση αφου σαρωσουν τον κωδικο QR στο τηλεφωνο τους.

2. Γιατι δεν εμφανιζεται το ονομα Wi-Fi σταν συνδεομαι στο Wi-Fi;

A: Στις συσκευες Apple με OS 13 και ανω, πρεπει να ενεργοποιησετε την "Αδεια τοποθεσιας" της εφαρμογης στις Ρυθμισεις συστηματος και να την αλλαξετε σε "Να επιτραπειται κατα τη χρηση".

3. Θα εμφανιστει η καμερα κοκκινο φως μετα την ενεργοποιηση της λειτουργιας νυχτερινης οραση;

A: Η καμερα θα εμφανιστει με κοκκινο φως μετα την ενεργοποιηση της λειτουργιας νυχτερινης οραση. Αυτο δεν ειναι κακος φωτο, αλλα η ποιοτητα της εικονας παραμενει καλυτερη σε σχεση με παλιοτερα.

4. Ποιες ειναι οι απαιτησεις για Wi-Fi;

A: Παρακαλω χρησιμοποιητε ασυρματο δικτυο 2.4GHz. Η συσκευη δεν υποστηριζει ασυρματα δικτυα 5GHz. Τουλαχιστον, ορισετε το μεθοδο ελεγχου ταυτοτητας Wi Fi σε WPA2 PSK η ολλες μεθοδους ασφαλειας χαμηλοτερου επιπεδου και προτεινω να ορισετε ενιαν κωδικο προσβασης.

5. Ποσο μακρια πρεπει να ειναι η καμερα απο τον δρομολογητη;

Μεσα στο εσωκλειστο, η αποσταση συνδεσης Wi-Fi μπορει κανονικα να φτασει τα 150 μετρα σε ανοιχτο χωρο. Αλλιως η πραγματικη κατασταση εξαρτηται απο τη δομικη του Wi-Fi και το περιβαλλον του χρηστη. Τοιχοι, ηλεκτρομαγνητικες συσκευες, μεγαλα μεταλλικα αντικειμενα μπορουν να προκαλεσουν παρεμβολες στο σημα Wi-Fi. Ειδη η συνδεση της καμερας ειναι αδυνατη η διεταιδες, τοποθετητε την καμερα κοντα στο δυνατοτερο κανονι του δρομολογητη!

6. Τι πρεπει να κανω εαν ο εξοπλισμος αποτυχει;

A: Παρακαλω παρατηρηστε το κομψο δεκτικο μας και επανεκκινηστε τον καμερα. Εαν δεν υπαρχει αποκριση, μπορειτε να ανοιξετε το καλυμμα σιλικονης USB στο κατω μερος της καμερας, να πατηστε παρατεταμενα το κουμπι επαναφορας για να επανεκκινηθει και, στη συνεχεια, να πατηστε παρατεταμενα το κουμπι δεκτικου για να επανεκκινηθει τον καμερα.

7. Δεν ειναι δυνατη η προσθηκη καμερας στο πρωτο βημα;

A: Ελεγξτε οτι η καμερα ειναι ενεργοποιημενη και η ενδεικτικη λυχνια λειτουργιας ειναι αναμμενη. Μπλε αναλαμπες αργα: Η τικουτσε "Χρησιμοποιηστε την εφαρμογη για ρυθμιση WiFi" απο την καμερα.

1). Βεβαιωθειτε οτι η νοικοκυροιο και ο κωδικος προσβασης WiFi ειναι σωστος.

2). Η καμερα υποστηριζει μονο WiFi 2.4GHZ και δεν υποστηριζει Δυο συχνοτητων 5G. Παρακαλω μην χρησιμοποιειτε WiFi 5G για τη ρυθμιση του δικτυου.

3). Κατα την προσθηκη καμερας, βεβαιωθειτε οτι το δικτυο ειναι ομαλο και συνιστατοι να λειτουργειτε κοντα στο δρομολογητη.

4). Εαν η διαμορφωση δικτυου κωδικου QR αποτυχει, προσπαθηστε να χρησιμοποιηστε τη διαμορφωση δικτυου AP (το κινητο τηλεφωνο μπορει να ειναι

(που προτιθεται αυτοματα μετα τη συνδεση στο σημειο προσβασης WiFi που εκδιδεται απο την καμερα και την επιστροφη στην εφαρμογη). Ο κωδικος προσβασης δεν πρεπει να ειναι ιδιο με αυτο του δυνατοτ πιο περιπλοκος και δεν περιεχει ειδικους χαρακτηρες ονομα.

5). Εαν οι δυο μεθοδοι εξοπλισμου δεν μου μπορουν να συνδεθουν στο διαδικτυο, συνισταται να επανεκκινηστε τον δρομολογητη και να δοκιμασετε ξανα.16). Παρεχετε την ετικετα πινακιδας του δρομολογητη!

8. Η καρτα TF δεν αναγνωριζεται;

A: Μετα την εισαγωγη της καρτας TF στην υποδοχη καρτας TF της καμερας, ελεγξτε εαν ο μορφοποιητης της καρτας TF εμφανιζεται στις "Ρυθμισεις συστηματος" - "Ρυθμισεις συγκροσης καρτας TF" της συσκευης στην εφαρμογη. Εαν εμφανιζεται "Δεν αναγνωριζεται καρτα TF", αυτο σημαινει οτι ο αναγνωριστης της καρτας TF απετυχε.

Παρακαλω χρησιμοποιηστε καρτα μαδκας TF.

2). Η καρτα TF μπορει να αναγνωριστει κανονικα απο τον υπολογιστη 3). Υποστηριζεται μονο η μορφη FAT32.

4). Η συνιστωμενη χωριτικοτητα καρτας TF ειναι μεταξυ 2-128G.

5. Συνισταται η χρηση καρτας TF υψηλης ταχυτητας κατηγοριας 4 και ανω.

6). Βεβαιωθειτε οτι η νοικοκυροιο και ο κωδικος προσβασης WiFi ειναι σωστος!

7). Συνισταται να δοκιμασετε μια αλλη καρτα TF.

8). Μπορει να χρειαστει λιγος χροονος για να αναγνωριστει η καρτα την καρτα TF. Αφου τοποθετητε την καρτα, περιμενετε περιπου 30 δευτερολεπτα πριν την παρατηρηστε.

Εγγυηση

Οσομα χρηστη:

Διευθυνση:

Τηλεφωνο:

Fax: Φαξ:

Ταχυδρομικος κωδικας:

Ηλεκτρονικο ταχυδρομειο:

Μοντελο προϊοντος (Μοντελο):

Αριθμος προϊοντος (S/N):

Ημερομηνια Παραγωγης:

Ημερομηνια αγορας:

Αν εχετε αλλες απαιτησεις, συμπληρωστε παρακατω

Εμπορος: Τηλεφωνο:

Μοναδα διανομης: (αφραγιδα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ελεγχος Ποιοτητας Επιταγή

Προειδοποιηση FCC:

Αυτη η συσκευη συμμορφωνεται με το μερος 15 των κανονων FCC.

Η λειτουργια υποκειται στις δυο ακολουθες προϋποθεσεις: (1) αυτη η συσκευη δεν ενδεχεται να προκαλεσει επιβλαβεις παρεμβολες και. (2) Αυτη η συσκευη πρεπει να δεχεται παρη παρεμβολες που λαμβανονται, συμπληλοβουνται παρεμβολες που ενδεχεται να προκαλεσουν ανεπιθυστο λειτουργια.

Οποιοδηποτε αλλαγες ή τροποποιησεις δεν εχουν εγκριθει ρητα απο το μερος που ειναι υπευθυνο για τη συμμορφωση ενδεχεται να ακυρωθουν την εξουσιοδοτηση του χρηστη να λειτουργει τον εξοπλισμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτος ο εξοπλισμος εχει ελεγχθει και βρεθηκε οτι συμμορφωνεται με τα ορια για μια συσκευη ψηφιακης κατηγοριας B, συμφωνα με το Μερος 15 των Κανονων FCC. Αυτα τα ορια εχουν σχεδιαστει για να παρεχουν ενλογη προστασια απο επιβλαβες παρεμβολες σε συκκινη εγκατασταση. Αυτος ο εξοπλισμος παραγει, χρησιμοποιει και μπορει να εκπεμπει ενεργεια ραδιοσυχνοτητων και, εαν δεν εγκατασταθει και χρησιμοποιηθει τυχαιονα με τις οδηγιες, μπορει να προκαλεσει επιβλαβη παρεμβολη στις ραδιοεπικοινωνιες. Ομως, δεν υπαρχει καμια εγγυηση οτι δεν θα υπαρχουν παρεμβολες σε μια συγκεκριμενη εγκατασταση. Εαν αυτος ο εξοπλισμος προκαλει επιβλαβεις παρεμβολες στη λληη ραδιοφωνου ή τηλεορασης, κατι που μπορει να διαπιστωθει απενεργοποιωντας και ενεργοποιωντας τον εξοπλισμο, ο χρηστης ενθαρρυνεται να προσπαθησει να διορθωσει τις παρεμβολες με ενα η περισσοτερα απο τα ακολουθα μετρα:

-- Επαναπροσανατολιστε η μετεγκαταστηστε. την, κεραια λληης.

--Αυξητε την αποσταση μεταξυ του εξοπλισμου και του δεκτη.

--Συνδεστε τον εξοπλισμο τε με μια πριζα σε ενα κυκλωμα διαφορετικο απο αυτο στο οποιο ειναι συνδεδεμενος ο δεκτης. για βοηθεια.

Ελαχιστη αποσταση 20 εκατοστα μεταξυ του σωματος σας και του καλοριφερ.

Χρησιμοποιηστε μονο την παρεχομενη κεραια.

Εαν αυτος ο εξοπλισμος προκαλει επιβλαβεις παρεμβολες στη λληη ραδιοφωνου ή τηλεορασης, κατι που μπορει να διαπιστωθει απενεργοποιωντας και ενεργοποιωντας τον εξοπλισμο, ο χρηστης ενθαρρυνεται να προσπαθησει να διορθωσει τις παρεμβολες με ενα η περισσοτερα απο τα ακολουθα μετρα:

-- Επαναπροσανατολιστε η μετεγκαταστηστε. την, κεραια λληης.

--Αυξητε την αποσταση μεταξυ του εξοπλισμου και του δεκτη.

80.00 mm

WiFi kamera

Manuaalinen

TP-P08

Lue huolellisesti käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se asianmukaisesti.

64.00 mm

Kytkentäohjeet

Kytke virtajohto virtajohdon liitäntään ja pistorasiaan.



Asennusopas

1 Valitse sijainti

Asentaa kamera paikkaan, jossa näkökenttää ei ole estetty, ja varmista, että kameran sijainnissa on hyvä wifi-signaali.



Äänilähetysohjeet

Laitteen tila	Äänilähetys
Normaali alku	Verkkoyhteys onnistui, avaa sovellus lisätäksesi laitteen.
Normaali nollaus	Nollaus on valmis, laite käynnistyy uudelleen
Poikkeuksellinen nollaus	Nollaus epäonnistui. Yritä uudelleen yhdistämisen jälkeen tai poista laite sovelluksesta.
QR code network kokoonpanö	identify broadcast ding~
Hälytys lähettää	hälytysäänen

Kameraresetöinti

Kun kamera käynnistetään, pidä nollauspainiketta painettuna 3-5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänionjeen ja kehotteen "nollaus on valmis, laite käynnistetään pian uudelleen", eli nollaus on onnistunut.

Laiteyhteys

1 Lataa sovellus

Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen

2 Rekisteröidy ja kirjaudu sisään sovellukseen

(1) Rekisteröidy sovelluksen tilille ja kirjaudu sisään.

(2) Jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään suoraan.

Yhteysmenetelmä--wireless

1. Etsi laitteen wireless ja napsauta "Yhdistä".
2 Napsauta +Lisää, sivu hyppää kuvaan 2.

2-1 Etsi laite wireless ja napsauta Yhdistä."



3. Valitse WiFi, kirjoita oikea salasana, ja napsauta "Seuraava".

4 Odottaa yhteyttä.



Yhteysmenetelmä---Skannaa QR koodi

1 Napsauta "+" lisätäksesi laitteen

2. Skannaa QR-koodi kameran etiketistä.



3. Äänen kuullessa tai ilmaisimen nähdessä valo vilkkuu, tarkista ja napsauta "Seuraava".

Valitse WiFi, syötä oikea salasana, ja Napsauta "Seuraava".



5. Kohdista QR-koodi kameraan

6. Napsauta syöttökenttää, Mukauta laitteen nimi. ja napsauta "Aloita".



Laitejakaminen

Laitteen jakamisen käyttöoikeuden avaaminen, jaettu henkilö voi asettaa laitteen toiminnon.
Jos lupa on pois päältä, voit vain katsoa videon, etkä voi asettaa toimintoa.

Pyörimisohjaus



PTZ ja toiminnot

PTZ

Toiminto



AI-funktio

AI-funktio

Humanoidin seuranta

Humanoidikehys



FAQ

1. Miten voin kutsua perheenjäseniä ja ystävää käyttämään kameraani yhdessä?
A: Avaa sovellus ja valitse kamerasi kotisivulta. Napsauta "Jaa" kameran asetuksista siirtyäksesi jakamissivulle, jolloin QR-koodi luodaan automaattisesti. Ystävästi voivat avata sovelluksen ja saada pääsyn skannaamalla QR-koodin puhelimellaan.

2. Miksi Wi-Fi-nimi ei näy, kun yhdistän Wi-Fi-verkkoon?
A: iOS 13 tai uudemmissa Apple-laitteissa sinun on otettava käyttöön sovelluksen "Sijaintilupa" järjestelmän Asetuksista ja muutettava se "Salli käytön aikana".

3. Syttyykö kameraan punainen valo yökuvaus-toiminnon kytkemisen jälkeen?
A: Sisäänrakennetut IR-LED-valot, kun yökuvaus on käytössä, kamera näyttää vain himmeitä punaisia valoja, mutta ei vaikuta ympäristöön.

4. Miksi kamerani ei yhdistä WiFi-verkkoon?
A: Käytä 2.4 GHz:n langatonta verkkoa. Laite ei tue 5 GHz:n langattomia verkkoja. Samalla aseta Wi-Fi-todennusmenetelmäksi WPA2-PSK tai jokin muu alemman tason suojausmenetelmä, ja sinun on asetettava salasana.

5. Kuinka kaukana kameran tulisi olla reitittimestä?
A: Wi-Fi-yhteyden etäisyys voi avoimessa tilassa olla normaalisti jopa 150 metriä. Todellinen tilanne riippuu kuitenkin Wi-Fi-signaalin voimakkuudesta ja ympäristöstä (paksut seinät, sähkömagneettiset laitteet, suuret metallisineet voivat kaikki häiritä Wi-Fi-signaalia). Jos kamerayhteys on heikko tai epävakaa, aseta kamera mahdollisimman lähelle reititintä.

6. Mitä minun pitäisi tehdä, jos laite lakkaa toimimasta?
A: Paina pitkään virtapainiketta kameran käynnistämiseksi uudelleen. Jos ei ole vastetta, voit avata USB-silikonikannen kameran alaosasta, paina pitkään palautuspainiketta palautuksen suorittamiseksi ja paina sitten pitkään virtapainiketta kameran käynnistämiseksi uudelleen.

7. Ensimmäistä kameraa ei voi lisätä?
A: Kun lisäät kameraa ensimmäistä kertaa, varmista, että kamera on kytketty päälle ja että toimintatilan merkkivalo palaa. Sininen vilkkuu hitaasti. Tai kuulet kamerasta "Käytä sovellusta WiFi-määritykseen".
1). Varmista, että WiFi-tilin nimi ja salasana ovat oikein.
2). Kamera tukee vain 2.4 GHz:n WiFi-verkkoa eikä tue 5Gn taajuuskaistaa. Älä käytä 5G WiFiä verkon määrittämiseen.
3). Kun lisäät kameraa, varmista, että verkko on sujuva, ja on suositeltavaa käyttää sitä lähellä reititintä.
4). Jos QR-koodin verkon määritys epäonnistuu, yritä käyttää AP-verkon määritystä (matkapuhelin voi olla

automaattisesti lisätty sen jälkeen, kun olet muodostanut yhteyden kameran jakamaan WiFi-hotspottiin ja palannut sovellukseen);salasanaa ei pidä asettaa liian monimutkaiseksi, eikä se saa sisältää erikoismerkkejä, kuten \.

5). Jos kumpikaan menetelmä ei vieläkään pysty muodostamaan yhteyttä Internetiin, suosittelaan käynnistämään reititin uudelleen ja yrittämään uudelleen. 6). Anna reitittimen tyyppikilven tiedot.

8. TF-korttia ei tunnistettu?
A: Kun olet asettanut TF-kortin kameran TF-korttipaikkaan, tarkista näkyvät TF-kortin kapasiteetti laitteen sovelluksen "Järjestelmäasetukset" - "TF-korttitallennusasetukset" -kohdassa. Jos se ilmoittaa "TF-korttia ei havaittu", se tarkoittaa, että TF-kortin tunnistus epäonnistui.

1. Käyttähän TF-korttia, jonka tuotemerkki on TF.
2). Tietokone tunnistaa TF-kortin normaalisti.
3). Vain FAT32-muotoa tuetaan.
4)). Suositeltu TF-kortin kapasiteetti on 2-128 Gt.
5. Suositellaan käytettäväksi Class 4 tai sitä nopeampaa TF-muistikorttia.
6). Yritä asettaa ja irrottaa TF-kortti useita kertoja.
7). On suositeltavaa kokeilla toista TF-korttituo
8). Kortitun voi kestää jonkin aikaa tunnistaa TF-kortti. Kun olet asettanut kortin, odota noin 30 sekuntia ennen tarkistamista.

Takuukortti

Käyttäjänimi:
Osoite:
Puhelin:
Faksi:
Postinumero:
Sähköposti:
Tuotteen malli (Malli):
Tuotenumero (S/N):
Tuotantoaika:
Ostopäivämäärä:
Jos sinulla on muita vaatimuksia, täytä alla olevat tiedot

Jälleenmyyjä: Puhelin:
Jakeluyksikkö: (sinetti)

PÄTEVÄ TODISTUS

QC HYVÄKSYTTY

FCC Varoitus:
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen.
Toiminta on seuraavien kahden ehdon alaista: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja.
(2) laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Kaikki muutokset tai muunnokset, joita ei ole nimenomaisesti hyväksynyt osapuoli, joka vastaa vaatimustenmukaisuudesta, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Tätä laitetta on testattu ja todettu, että se täyttää luokan B digitaalista laitetta koskevat rajoitukset FCC-säännöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöilltä asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteilä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyissä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
-- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
--Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

--Kytke laite pistorasiaan eri piirin kuin mihin vastaanotin on kytkettyä, apua varten.

--Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokenelta radio/TV-teknikolta. FCC:n RF-altistusohjeiden noudattamiseksi laite on asennettava siten, ja käytettävä siten, ja käytettävä siten, ja käytettävä

80.00 mm

Cameră WiFi

Manual

TP-P08

Vă rugăm să citiți cu atenție Manualul înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați corespunzător.

64.00 mm

Instrucțiuni de conectare

Conectați interfața de alimentare și priza de alimentare cu cablul de alimentare.



Ghid de instalare

1 Alege o locație

Vă rugăm să instalați camera într-o locație unde câmpul vizual nu este blocat și asigurați-vă că locația camerei are un semnal Wi-Fi bun.



Instrucțiuni de difuzare vocală

Starea dispozitivului	Difuzare vocală
Pornire normală	Conexiunea la rețea a fost realizată cu succes, vă rugăm să deschideți aplicația pentru a adăuga un dispozitiv.
Resetare normală	Resetarea este completă, dispozitivul este pe cale să reporneasc ă.
Resetare anormală	Resetarea a eșuat, vă rugăm să resetați după conectarea la internet sau să ștergeți dispozitivul din aplicație.
QR code network Configurație	identify broadcast ding~
Alarmă transmisă	Sunet de alarmă

Resetare cameră

Când camera este pornită, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 3-5 secunde până când auziți o solicitare vocală și un sunet de solicitare „resetarea este finalizată, dispozitivul va fi repornit în curând”, adică resetarea a fost efectuată cu succes.

Conexiune dispozitiv

1 Descărcați aplicația

Scanează codul QR de mai jos pentru a descărca și instala aplicația

2 Înregistrează-te și conectează-te la APP

(1) Vă rugăm să vă înregistrați un cont APP și să vă conectați.

(2) Dacă v-ați înregistrat deja, vă rugăm să vă conectați direct.

Metoda de conectare -- wireless

1. Găsiți dispozitivul wireless și faceți clic pe „Conectare”.
2 Apasă +Adaugă, pagina sare la figura 2.



Găsiți dispozitivul wireless și faceți clic Conectați-vă.



3.Selectați WiFi, introduceți parola. parolă corectă, și Click "Următorul". Așteptând conexiunea.

Metoda de conectare---Scanează cod QR

1. Apasă "+" pentru a adăuga un dispozitiv.

2. Scanează codul QR de pe eticheta camerei.

3. La auzul unui sunet sau la vederea indicatorului lumină intermitentă, verificați și Click "Următorul".

Selectați WiFi, introduceți parola. parolă corectă, și Apasă "Următorul".



5. Aliniați codul QR cu camera.

6. Faceți clic pe caseta de introducere a textului, personalizați numele dispozitivului, și faceți clic pe „Începeți”.

Partajarea dispozitivelor

Deschide permisiunea de partajare a dispozitivului, persoana cu care se partajează poate seta funcția dispozitivului.
Dacă permisiunea este dezactivată, puteți doar viziona videoclipul și nu puteți seta funcția.

Controlul rotației



PTZ și funcții

PTZ

Funcție

Funcția AI

Urmărirea umanoizilor

Funcția AI
Încadrare umanoidă

FAQ

1. Cum pot invita familia și prietenii să folosească camera mea împreună?
A: Deschideți aplicația și selectați camera dvs. de pe pagina principală. Apăsați „Partajare” în setările camerei pentru a accesa pagina de partajare, iar un cod QR va fi generat automat. Prietenii tăi pot deschide aplicația și pot obține acces scanând codul QR cu telefonul lor.

2. De ce nu apare numele Wi-Fi când mă conectez la Wi-Fi?
Pe dispozitivele Apple cu iOS 13 și versiuni ulterioare, trebuie să activați „Permisiunea de locație” a aplicației în Setările sistemului și să o schimbați în „Permiteți în timp ce utilizați”.

3. După activarea funcției de vedere pe timp de noapte, camera va fi în stare de lumină roșie.
A: În timp ce funcționează, atunci când viziunea nocturnă este activată, camera afișează doar câteva lumini roșii slabe, dar calitatea imaginii este totuși clară în mediul întunecat.

4. Care sunt cerințele pentru Wi-Fi?
A: Vă rugăm să utilizați o rețea wireless de 2.4 GHz. Dispozitivul nu acceptă rețele wireless de 5 GHz. În același timp, vă rugăm să setați metoda de autenticare Wi-Fi la WPA2-PSK sau alte metode de securitate de nivel inferior și trebuie să setați o parolă.

5. Cât de departe ar trebui să fie camera de router?
După testare, distanța de conectare Wi-Fi poate ajunge în mod normal la 150 de metri într-o zonă deschisă. Dar situația reală depinde de puterea Wi-Fi și de împrejurimile sale (pereți groși, dispozitivele electromagnetice, obiectele metalice mai pot provoca interferențe semnalului Wi-Fi). Dacă conexiunea camerei este slabă sau instabilă, așezați camera cât mai aproape de router.

6. Ce ar trebui să fac dacă echipamentul nu funcționează?
A: Apăsați lung butonul de pornire pentru a reporni camera. Dacă nu există niciun răspuns, puteți deschide capacul de silicon USB din partea de jos a camerei, apăsați lung butonul de resetare pentru a reseta, apoi apăsați lung butonul de pornire pentru a reporni camera.

7. Nu se poate adăuga o cameră pentru prima dată?
A: Când adăugați o cameră pentru prima dată, asigurați-vă că aceasta este pornită și că ledul de stare funcționează. Lumina albastră clipește lent. Sau auziți mesajul "Vă rugăm să utilizați aplicația pentru configurarea WiFi" de la cameră.
1). Asigurați-vă că contul și parola WiFi sunt corecte.
2). Camera acceptă doar WiFi de 2.4 GHz și nu acceptă banda de frecvență 5G. Vă rugăm să nu utilizați WiFi 5G pentru a configura rețeaua.
3). La adăugarea unei camere, asigurați-vă că rețeaua este stabilă și se recomandă operarea în apropierea routerului.
4). Dacă configurarea rețelei codului QR nu reușește, încercați să utilizați configurarea rețelei AP (telefonul mobil poate fi adăugat automat după conectarea la hotspot-ul WiFi emis de cameră și revenirea la aplicație); parola nu trebuie setată cât mai complicat posibil și nu conține caractere speciale, cum ar fi \'
5). Dacă cele două metode nu reușesc totuși să se conecteze la internet, se recomandă repornirea routerului și încercarea din nou. 6). Furnizați eticheta cu plăcuța de identificare a routerului.

8. Card TF nerecunoscut?
După introducerea cardului TF în slotul pentru card TF al camerei, verificați dacă capacitatea cardului TF este afișată în "Setări sistem" - "Setări înregistrare card TF" ale dispozitivului din aplicație. Dacă apare mesajul "Nu s-a detectat card TF", înseamnă că recunoașterea cardului TF a eșuat.

1. Vă rugăm să utilizați cardul TF de marcă.
2). Cardul TF poate fi recunoscut de computer în mod normal 3). Este acceptat doar formatul FAT32.
4). Capacitatea recomandată a cardului TF este între 2-128G. Se recomandă utilizarea unui card TF de mare viteză de clasa 4 sau superioară.
6). Încercați să introduceți și să scoateți cardul TF de mai multe ori.
7). Este recomandat să încercați un alt card TF.
8). Este posibil să dureze ceva timp până când camera recunoaște cardul TF. După introducerea cardului, așteptați aproximativ 30 de secunde înainte de a observa.

Card de Garanție

Nume utilizator:
Adresa:
Telefon:
Fax:
Cod poștal:
E-mail:
Modelul produsului (Model):
Număr produs (S/N):
Data Producției:
Data achiziției:
Dacă aveți alte cerințe, vă rugăm să le completați mai jos.

Dealer: Telefon:
Unitate de distribuție: (sigiliu)

CALIFICAT
CERTIFICAT
QC-REUȘIT

Atenție FCC:
Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulilor FCC. Operațiunea este supusă următoarelor două condiții:?(1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare, și. (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită. Orice modificare sau ajustare care nu este aprobată în mod expres de către partea responsabilă de conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s a constatat
că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa
B, în conformitate cu partea 15 din regulile
FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi
o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într- o instalație
rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și utilizează în
conformitate cu instrucțiunile, poate genera interferențe dăunătoare comunicațiilor
și poate fi sau nu o interferență și, dacă nu este instalat
că interferența nu va apărea într- o anumită instalație.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat
prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să încerce să corecteze interferențele prin
una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
-- Reorientați sau relocați antena de recepție.
--Măriți distanța dintre
echipament și receptor.

--Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la
care este conectat receptorul.
--Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat Pentru a
ajuta.

Expunerea la RF, Acest echipament ar trebui instalat și operat cu
distanță minimă de 20 cm între calorifer și corpul dumneavoastră: Utilizați numai antena furnizată.

80.00 mm

WiFi kamera

vadovas

TP-P08

Prasome pries naudodami gaminį atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir ją tinkamai laikyti.

64.00 mm

Prijungimo instrukcijos

Prijunkite maitinimo sąsają
ir maitinimo lizdą
maitinimo laidu.



Diegimo vadovas

1 Pasirinkite vietą

Įdiekite kamerą vietoje, kur vaizdo laukas
neša uždėkuotas, ir įsitikinkite, kad kameros
vieta turi gerą „Wi-Fi " signalą.



Balso transliuojamos instrukcijos

Įrenginio būsena	Balso transliacija
Normalus startas	Tinklo ryšys sėkmingas, atidarykite programėlę, kad pridėtumėte įrenginį.
Įprastas atstatymas	Nustatymas is naujo baigtas, įrenginys netrukus bus paleistas is naujo.
Neįprastas atstatymas	Atstatymas nepavyko, is naujo nustatykite prisijungę prie interneto arba įstrinkite įrenginį programoje.
QR code network konfiguracija	Identify broadcast ding~
Signalo transliacija	Signalo garsas

Fotoaparato nustatymas is naujo

Kai kamera įjungiama, 3–5 sekundes palaikykite nuspaudę atstatymo mygtuką, kol išgirsite balso pranešmą ir garso signalą „atstatymas baigtas, įrenginys netrukus bus paleistas is naujo ", t. y. atstatymas sėkmingas.

Įrenginio prijungimas

1 Atsisiųskite programėlę

Nuskaitykite zėmiau esantį QR
kodą, kad atsisiųstumėte
ir įdiegtumėte programėlę.

2 Registruotis ir prisijungti prie APP

(1) Prasėme užregistruoti APP paskyrą ir prisijungti.

(2) Jei jau esate užfiregistravę, prisijunkite tiesiogiai.

Prisijungimo būdas – „wireless "

1. Raskite įrenginio „wireless "
ir spustelėkite „Prisijungti ".
2 Spustelėkite „Pridėti ",
puslapis persėka į
2 paveikslą.

2-1 Raskite įrenginį
"wireless ir spustelėkite"
Prisijungti.



3. Pasirinkite „Wi-Fi ", įveskite
teisingas slaptažodis, ir
spustelėkite „Kitas ".

Laukiama prisijungimo.

Jungimo būdas---Nuskaityti QR kodas

1. Spustelėkite „ " , kad pridėtumėte įrenginį.

2. Nuskenuokite QR kodą
ant kameros etiketės.

3. Išgirdus garsą
arba pamačius indikatorių
sviesa mirksi, patikrinkite ir
spustelėkite „Kitas ".

Pasirinkite „Wi-Fi ", įveskite
teisingas slaptažodis, ir
Paspauskite „Kitas ".



5. Sulygiuokite QR
kodą su kamera.

6. Spustelėkite įvesties laukelį,
Įrenginio pavadinimo pritaikymas,
ir spustelėkite „Pradėti ".

Įrenginių bendrinimas

Įrenginio bendrinimo leidimo atidarymas, bendrinamas asmuo gali nustatyti įrenginio funkciją.
Jei leidimas išjungtas, galite tik žiūrėti vaizdo įrašą ir negalite nustatyti funkcijos.

Sukimosi valdymas



PTZ ir funkcijos

PTZ

Funkcija

AI funkcija

AI funkcija Žmogaus pavidalo sekimas



Žmogiškasis kadravimas

DUK

1. Kaip pakviesti šeimą ir
draugus kartu naudotis mano kamera?
A: Atidarykite programėlę ir pagrindiniame puslapyje pasirinkite savo kamerą. Paspauskite „Bendrinti " fotoaparato nustatymuose, kad patektumėte į bendrinimo puslapį, ir bus automatiškai sukurtas QR kodas. Jūsų draugai gali atidaryti programą ir gauti prieigą nuskaitydami QR kodą savo telefone.

2. Kodėl prisijungus prie
„Wi-Fi " nepasirodo „Wi-Fi " pavadinimas?
A: „Apple " įrenginiuose su „iOS 13 " ir naujesnėmis versijomis turite įjungti programos „Vietos leidimas " sistemos nustatymuose ir pakeisti ją į „Leisti naudojant ".

3. Ar įjungus naktinio
matymo funkciją, kamera
A: Taip, naktinio matymo funkcija naudojama, kai įjungiamas naktinis matymas, kamera rodo tik silpnas raudonas sfėsas, tačiau vaizdo kokybė šamsioje aplinkoje vis tiek yra aiškė.

4. Kokios yra „Wi-Fi " reikalavimai?
A: Prasėme naudoti 2.4 GHz belaidį tinklą. Prietaisas nepalaiko 5 GHz belaidžių tinklų. Tuo pačiu metu nustatykite „Wi-Fi " autentifikavimo metodą į WPA2-PSK arba kitus žėmesnio lygio saugos metodus ir turite nustatyti slaptažodį.

5. Kokiu atstumu nuo marsrutizatoriaus turėtų būti kamera?
A: Atlikus bandymus, „Wi-Fi " ryšio atstumas atvirose vietovėse paprastai gali siekti 150 metrų. Tačiau tikroji situacija priklauso nuo „Wi-Fi " signalo stiprumo ir aplinkos (storos sienos, elektromagnetiniai prietaisai, dideli metaliniai objektai gali trikdyti „Wi-Fi " signalą). Jei kamera ryšys silpnas arba nestabilus, pastatykite kamerą kuo arčiau marsrutizatoriaus.

6. Ką turėčiau daryti, jei įranga sugestų?
A: Norėdami paleisti kamerą is naujo, ilgai paspauskite maitinimo mygtuką. Jei nėra atsako, galite atidaryti USB silikoninį dangtį kameros apačioje, ilgai paspausti atstatymo mygtuką, kad atstatytumėte, tada ilgai paspausti maitinimo mygtuką, kad paleistumėte kamerą is naujo.

7. Nepavyksta pirmą kartą pridėti kameros?
A: Pirmą kartą pridedant kamerą, įsitikinkite, kad kamera įjungta ir veikia būsenos šempute.
Meėyna spalva lėtai mirksi. Arba išgirskite is" kameros „Prasėme naudoti programėlę „Wi-Fi " konfiguracijai ".
1). Įsitikinkite, kad „Wi-Fi " paskyra ir slaptažodis yra teisingi.
2). Kamera palaiko tik 2.4 GHz „Wi-Fi " ir nepalaiko 5G dažnių juostos. Nenaudokite 5G „Wi-Fi " tinklui konfiguruoti.
3). Įrenginant kamerą, įsitikinkite, kad tinklas yra stabilus, ir rekomenduojama veikti arti marsrutizatoriaus.
4). Jei QR kodo tinklo konfiguracija nepavyksta, pabandykite naudoti AP tinklo konfiguraciją (mobiliusis telefonas gali būti

automatiskai pridedama prisijungus prie fotoaparato isduotos „Wi-Fi " viešosios interneto prieigos taško ir grįžęs į programą; sąlaztažodis neturėtų būti kuo sudėfingesnis ir jame neturėtų būti specialių simbolių, pvz., „\"
5). Jei abudu būdai vis tiek negali prisijungti prie interneto, rekomenduojama paleisti marsrutizatorių is naujo ir bandyti dar kartą. 6). Pateikite marsrutizatoriaus vardinės lenteelė etiketę.

8. TF kortelė neatpažįstama?
A: Įdėjus TF kortelę į fotoaparato TF korteelė lizdą, programėlėje esanctėme įrenginio skyrinuje „Sistemos nustatymai " – „TF korteelė įsaytmo nustatymai " patikrinkite, ar rodoma TF korteelė talpa. Jei rodoma „TF kortelė heaptikta ", tai reiškia, kad TF korteelė atpazėtimas nepavyko.

1. Prasėme naudoti TF kortelę su prekės zėnkliu.
2). TF kortelę kompiuteris paprastai gali atpažėti. 3). Palaikomas tik FAT32 formatas.
4)). Rekomenduojama TF korteelė talpa yra nuo 2 iki 128 GB.
5. Rekomenduojama naudoti didesėes spartos TF kortelę, kurios klasė yra 4 arba aukštesnė.
6). Pabandykite kelis kartus įdėti ir ištraukti TF kortelę.
7). Rekomenduojama išbandyti kitą TF kortelę.
8). Gali užtrukti šėk tiek laiko, kol kamera atpažėta TF kortelę. Įdėjus kortelę, palaukite apie 30S pries tstebėdami.

Garantijos kortelė

Vartotojo vardas:
Adresas:
Telefonas:
Faksas:
Pasto kodas:
El. paštas:
Produkto modelis (Modelis):
Produkto numeris (S/N):
Gamybos data:
Pirkimo data:
Jei turite kitų reikalavimų, prasėme užpildyti zėmiau.

Prekiautojas: Telefonas:
Paskirstymo blokas: (plombuotas)

KVALIFIKUOTAS SERTIFIKATAS
Kokybės kontrolė GERAI

FCC Atsargiai:
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį.
Operacija turi atitikti šias dvi sąlygas: (1)
šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trukdžių ir.
(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius,
įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepagėidaujamą veikimą.
Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių
aiškiai nepatvirtino už"ttitiktį atsakinga šalis,
gali panaikinti vartotojo teise valdyti įranga.
Pastaba: Šyranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad
ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribas pagal
FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra skirtos
užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamosiose
patalpose. Sfyranga generuoja, naudoja ir gali
spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji
neįdiegta ir nenaudojama laikantėsi instrukcijų, ji
sukelti kenksmingų trukdžių radijo ryšiui. Tačiau nėra
garantijos, kad tam tikroje instaliacijoje nebus trukdžių.

Jei sfyranga sukelia kenksmingus trukdžius
radijo ar televizijos priėhimui, o tai
galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą,
vartotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius atliekant
vieną ar daugiau is"ių veiksmų:
--Perorientuoti arba perkelti imtuvą.
--Padidinkite atstumą tarp
įrangos ir imtuvo.

Prijunkite įrangą prie lizdo kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.

Kreipkės į prekiautoją arba patyręs radijo/TV techniku. Kad
imtuvas ar televizorius veikėtų gerai, šyranga
turi būti įrengta ir naudojama taip, kad:

Minimalus atstumas tarp radiatoriaus ir jūsų kūno: 20 cm.
Naudokite tik pateiktą anteną.

80.00 mm

Wi-Fi Kamera

Manuel

TP-P08

Lütfen ürünü kullanmadan önce Kılavuzu dikkatlice okuyun ve uygun şekilde saklayın.

64.00 mm

Bağlantı Talimatları

Güç arayüzünü ve güç soketini güç kablosuyla bağlayın.



Kurulum kılavuzu

1 Bir yer seçin

Lütfen kamerayı görüş alanının engellenmediği bir yere kurun ve kameranın bulunduğu yerin iyi bir wifi sinyaline sahip olduğundan emin olun.



Sesli yayın talimatları

Cihaz durumu	Ses yayını
Normal bağlangç	Ağ bağlantısı başarılı, lütfen cihaz eklemek için UYGULAMAYI açın.
Normal sıfırlama	Sıfırlama tamamlandı, cihaz yeniden başlatılacak.
Anormal sıfırlama	Sıfırlama başarısız oldu, lütfen internete bağlandıktan sonra sıfırlayın veya cihazı UYGULAMADA silin.
QR code network yapılandırma	identify broadcast ding~
Alarm yayınıAlarm sesi	

Kamera sıfırlama

Kamera açıldığında, sesli bir uyarı ve "sıfırlama tamamlandı, cihaz yakında yeniden başlatılacak" sesli bir uyarı duyana kadar sıfırlama düğmesini 3-5 saniye basılı tutun, yani sıfırlama başarılıdır.

Cihaz bağlantısı

1 Uygulamayı İndir

QR kodunu tarayarak APP'yi indirip yükleyin.

2 Uygulamaya kaydolun ve giriş yapın.

(1) Lütfen bir UYGULAMA hesabı kaydedin ve giriş yapın.

(2) Zaten kayıtlıysanız, lütfen doğrudan giriş yapın.

Bağlantı yöntemi--wireless

1, Cihaz wireless'unu bulun ve "Bağlan"a tıklayın.

2 Tıkla +Ekle, sayfa şekil 2'ye atlar.

2-1 Cihazı bulun wireless ve tıkla Bağlan."



3. WiFi'i seçin, girin Doğru şifre, ve "İleri"ye tıklayın.

Bağlantı bekleniyor.



Bağlantı yöntemi---Tarama QR kod

Cihaz eklemek için "+" simgesine tıklayın.

2. Kameradaki QR kodunu tarayın.



3. Bir ses duyduğunuzda veya göstergeyi gördüğünüzde ışık yanıp sönüyor, Kontrol edin ve "İleri"ye tıklayın.

4WiFi'i seçin, girin Doğru şifre, ve Tıkla"Sonraki.



5. QR kodunu kamerayla hizalayın.

6. Giriş kutusuna tıklayın. Cihaz adını özelleştirin. ve "Başlayın" ı tıklayın.



Cihaz paylaşımı

Cihaz paylaşımının açık izni, paylaşılan kişi cihazın işlevini ayarlayabilir. İzin kapalıysa, yalnızca videoyu izleyebilir ve işlevi ayarlayamazsınız.

Dönüş kontrolü



PTZ ve fonksiyonlar

PTZ İşlev



Al fonksiyonu

İnsanoid izleme İnsan biçimli çerçeveleme



SSS

1. Ailenizi ve arkadaşlarınızı kameranızı birlikte kullanmaya nasıl davet edebilirim?
A: Uygulamayı açın ve ana sayfada kameranızı seçin. Kamera ayarlarındaki "Paylaş"a tıklayarak paylaşım sayfasına girin, otomatik olarak bir QR kodu oluşturulacaktır. Arkadaşlarınız uygulamayı açabilir ve telefonlarındaki QR kodunu tarayarak bazı erişim hakları elde edebilir.

2. Wi-Fi'a bağlandığımda Wi-Fi adı neden görünmüyor?
A: iOS 13 ve üzeri sürümlere sahip Apple cihazlarında, sistem Ayarları'ndaki uygulamanın "Konum İzni"ni açmanız ve "Kullanımdayken İzin Ver" olarak değiştirmeniz gerekir.

3. Gece görüşü fonksiyonu açıldıktan sonra kamera kırmızı ışık yayabilir mi?
A: Evet, gece görüşü açıldığında, kamera yalnızca bazı soluk kırmızı ışıklar görüntüler, ancak resim kalitesi karanlık ortamda hala nettir.

4. Wi-Fi için gereksinimler nelerdir?
A: Lütfen 2.4GHz kablosuz ağ kullanın. Cihaz 5GHz kablosuz ağları destekleyemiyor. Aynı zamanda, lütfen Wi-Fi kimlik doğrulama yöntemini WPA2-PSK veya diğer düşük seviyeli güvenlik yöntemlerine ayarlayın ve bir parola belirlemeniz gerekir.

5. Kamera, yönlendiriciden ne kadar uzakta olmalıdır?
A: Test sonrasında, Wi-Fi bağlantı mesafesi açık bir alanda normalde 150 metreye ulaşabilir. Ancak gerçek durum, Wi-Fi gücüne ve çevresine (kalın duvarlar, elektromanyetik cihazlar, büyük metal nesneler Wi-Fi sinyaline müdahale edebilir) bağlıdır. Kamera bağlantısı zayıf veya kararsız ise, kamerayı mümkün olduğunca yönlendiriciye yakın bir yere yerleştirin.

6. Ekipman arızalanırsa ne yapmalıyım?
A: Kamerayı yeniden başlatmak için güç düğmesine uzun basın. Yanıt yoksa, kameranın altındaki USB silikon kapağını açabilir, sıfırlamak için sıfırlama düğmesine uzun basabilir ve ardından kamerayı yeniden başlatmak için güç düğmesine uzun basabilirsiniz.

7. İlk kez kamera ekleyemiyor musunuz?
A: İlk kez kamera eklerken, kameranın açık olduğundan ve çalışma durum ışığının yandığından emin olun. Mavi ışıklar yavaşça yanıp sönüyor. Veya kameradan "Lütfen WiFi yapılandırması için Uygulamayı kullanın" mesajını duyun.
1). WiFi hesabının ve şifresinin doğru olduğundan emin olun.
2). Kamera yalnızca 2.4GHZ WiFi'yi destekler ve 5G frekans bandını desteklemez. Lütfen ağı yapılandırmak için 5G WiFi kullanmayın.
3). Kamera eklerken, ağın sorunsuz olduğundan emin olun ve yönlendiriciniz yakınında çalıştırılması önerilir.
4). QR kod ağ yapılandırması başarısız olursa, AP ağ yapılandırmasını kullanmayı deneyin (cep telefonu, Otomatik olarak kameranın yayınladığı WiFi erişim noktasına bağlandıktan ve Uygulamaya döndükten sonra eklenir); parola olabildiğince karmaşık olmamalı ve 1 gibi özel karakterler içermemelidir.
5). İki yöntem de internete bağlanamıyorsa, yönlendiriciyi yeniden başlatmanız ve tekrar denemeniz önerilir. 6). Yönlendiricinin isim plakasını sağlayın.

8. TF kartı tanınmıyor mu?
A: TF kartı kameranın TF kart yuvasına taktıktan sonra, cihazın APP'sindeki "Sistem Ayarları" - "TF Kart Kayıt Ayarları" bölümünde TF kartının kapasitesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. "TF kartı algılanmadı" mesajı çıkarsa, TF kartının tanınmadığı anlamına gelir.

1. Lütfen TF kartı kullanın.
2). TF kartı bilgisayar tarafından normal olarak tanınabilir 3). Yalnızca FAT32 formatı destekleniyor. 4)). Önerilen TF kart kapasitesi 2-128G arasındadır.
5. Hızlı bir Class 4 ve üzeri TF kart kullanmanız önerilir.
6). TF kartını birkaç kez takıp çıkarın.
7). Başka bir TF kartı denemeniz önerilir.
8). Kameranın TF kartını tanması biraz zaman alabilir. Kartı taktıktan sonra gözlemlemeden önce yaklaşık 30 saniye bekleyin.

Garanti Kartı

Kullanıcı adı:
Adres:
Telefon:
Faks:
Posta kodu:
E-posta:
Ürün modeli (Model):
Ürün Numarası (S/N):
Üretim Tarihi:
Satın Alma Tarihi:
Başka gereksinimleriniz varsa lütfen aşağıyı doldurun

Bayi: Telefon:
Dağıtım ünitesi: (mühür)

NİTELİKLİ" SERTİFİKA
QC-GEÇTİ"

FCC Dikkat:
Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. bölümü ile uyumludur. İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve. (2) bu cihaz, alınan herhangi bir parazite dayanmalıdır. İstenmeyen işlemlere neden olabilecek parazit dahil. Yetkili tarafça açıkça onaylanmamış herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Not: Bu ekipmanı test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca bir Sınıf B dijital cihaz için sınırlamalara uygundur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre kurulur ve kullanılırsa, radyo iletişimine zararlı parazit oluşturabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur.

Bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden oluyorsa, ki bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
-- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
-- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

--Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın veya yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, FCC'nin ışınım maruziyeti sınırlarına uyar ve aşağıdaki koşullar altında kurulmalı ve çalıştırılmalıdır:

Radyatörünüz ile vücudunuz arasında minimum 20 cm mesafe olmalıdır.
Sadece verilen anteni kullanın.

80.00 mm

64.00 mm

Wi-Fi-камера

Руководство

TP-P08

Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство перед использованием продукта и храните его надлежащим образом.

Инструкции по подключению

Подключите интерфейс питания и розетку с помощью кабеля питания.

Руководство по установке

1 Выберите местоположение

Пожалуйста, установите камеру в месте, где поле зрения не заблокировано, и убедитесь, что в месте установки камеры есть хороший сигнал Wi-Fi.



Инструкции по голосовому оповещению

Статус устройства	Голосовая трансляция
Нормальный старт	Сетевое подключение установлено, пожалуйста, откройте приложение, чтобы добавить устройство.
Нормальный сброс	Сброс завершен, устройство готовится к перезагрузке.
Аномальный сброс	Сброс не удался, пожалуйста, сбросьте настройки после подключения к Интернету или удалите устройство в приложении.
QR code network конфигурация	identify broadcast ding~
Тревога вещание	Звук тревоги

Сброс камеры

Когда камера включена, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3-5 секунд, пока не услышите голосовое сообщение и звуковой сигнал "сброс завершен, устройство скоро перезагрузится", то есть сброс выполнен успешно.

Подключение устройства

1 Скачать приложение

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение.

2 Зарегистрируйтесь и войдите в приложение.

(1) Пожалуйста, зарегистрируйте учетную запись приложения и создайте систему.

(2) Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, войдите напрямую.

Способ подключения - wireless

1. Найдите устройство wireless и нажмите «Подключиться».

2 Нажмите «Добавить», страница перейдет к рисунку 2.



2-1 Найдите устройство "wireless и нажмите" "Подключиться."

3. Выберите WiFi, введите правильный пароль, и нажмите "Далее".

Ожидание подключения.

Способ подключения---Сканирование QR код

1. Нажмите "+" для добавления устройства.

2. Отсканируйте QR-код на этикетке камеры.

3. При обнаружении звука или индикатора Проверьте мигающий свет. нажмите "Далее".

Выберите WiFi, введите правильный пароль, и Нажмите «Далее».

5. Выровняйте QR-код с камерой

6. Нажмите на поле ввода, Настройте имя устройства. и нажмите «Начать».

Общий доступ к устройству

Открытие разрешения на совместное использование устройства, лицу, которому предоставляется доступ, может настроить функции устройства.
Если разрешение отключено, вы можете только смотреть видео, и не можете установить функцию.

Управление вращением



PTZ и функции

ПТЗ

Функция



Функция ИИ

Функция ИИ

Слежение за гуманоидами



Гуманоидная кадрировка

Часто задаваемые вопросы

1. Как пригласить семью и друзей пользоваться моей камерой вместе?
A: Откройте приложение и выберите свою камеру на главной странице. Нажмите «Поделиться» в настройках камеры, чтобы перейти на страницу общего доступа, и будет автоматически сгенерирован QR-код. Ваши друзья могут открыть приложение и получить доступ, отсканировав QR-код на своем телефоне.

2. Почему имя Wi-Fi не отображается при подключении к Wi-Fi?
На устройствах Apple с iOS 13 и выше вам необходимо включить "Разрешение на использование местоположения" для приложения в системных настройках и изменить его на "Разрешить во время использования".

3. Будет ли камера отображать красный свет после включения функции ночного видения?
Если вы выбрали ночное видение в приложении, камера отображает тонкие слабые красные огни, но качество изображения в темной среде по-прежнему четкое.

4. Какие требования предъявляются к Wi-Fi?
A: Пожалуйста, используйте беспроводную сеть 2.4 ГГц. Устройство не поддерживает беспроводную сеть 5 ГГц. В то же время, пожалуйста, установите метод аутентификации Wi-Fi на WPA2-PSK или другие методы безопасности более низкого уровня, и необходимо установить пароль.

5. На каком расстоянии от роутера должна находиться камера?
A: В тестировании, расстояние подключения Wi-Fi в открытой области обычно может достигать 150 метров. Но фактическая ситуация зависит от силы Wi-Fi и его окружения (толстые стены, электромагнитные устройства, большие металлические предметы могут вызывать помехи для сигнала Wi-Fi). Если подключение камеры слабое или нестабильное, разместите камеру как можно ближе к маршрутизатору.

6. Что делать, если оборудование выйдет из строя?
A: Для перезагрузки камеры нажмите и удерживайте кнопку питания. Если камера не реагирует, откройте USB-силиконовую крышку в нижней части камеры, нажмите и удерживайте кнопку сброса, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить камеру.

7. Невозможно добавить камеру в первый раз?
A: При первом добавлении камеры убедитесь, что камера включена, а индикатор рабочего состояния горит. Синие вспышки медленно мигают. Или услышьте "Пожалуйста, подключите беспроводную сеть". Если вы не слышите голосовые данные, проверьте WiFi-сеть.
1). Камера поддерживает только WiFi 2.4 ГГц и не поддерживает диапазон частот 5G. Пожалуйста, не используйте 5G WiFi для настройки сети.
3). При добавлении камеры убедитесь, что сеть работает стабильно, и рекомендуется выполнить операцию вблизи маршрутизатора.
4). Если настройка сети по QR-коду не удалась, попробуйте использовать настройку сети AP (мобильный телефон может быть

(автоматически добавляется после подключения к точке доступа WiFi, выданной камерой, и возврата в приложение); пароль не должен быть слишком сложным, и он не должен содержать специальных символов, таких как \'
5). Если два метода по-прежнему не могут подключиться к Интернету, рекомендуется перезагрузить маршрутизатор и попробовать снова. 6). Предоставьте этикетку с названием маршрутизатора.

8. Карта TF не распознана?
A: После вставки TF-карты в слот для TF-карты камеры проверьте, отображается ли емкость TF-карты в разделе "Системные настройки" - "Настройки записи на TF-карту" устройства в приложении. Если появляется сообщение "TF-карта не обнаружена", это означает, что распознавание TF-карты не удалось.
1. Пожалуйста, используйте карту памяти бренда TF.
2). TF-карта может быть распознана компьютером в обычном режиме. 3). Поддерживается только формат FAT32. 4). Рекомендуемая емкость карты TF составляет от 2 до 128 ГБ.
5. Рекомендуется использовать высокоскоростную TF-карту класса 4 и выше.
6). Попробуйте несколько раз вставить и извлечь карту TF.
7). Рекомендуется попробовать другую TF-карту.
8). Возможно, камере потребуется некоторое время для распознавания TF-карты. После вставки карты подождите около 30 секунд, прежде чем наблюдать.

Гарантийный талон

Имя пользователя:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Почтовый индекс:
Электронная почта:
Модель продукта (Модель):
Номер продукта (S/N):
Дата производства:
Дата покупки:
Если у вас есть другие требования, пожалуйста, заполните ниже.

Дилер: Телефон:
Блок распределения: (пломба)

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ
QC ПРОЙДЕНО

ВНИМАНИЕ ФКС:
Это устройство соответствует части 15 Правил FCC.
Операция должна соответствовать следующим двум условиям: (1) это устройство не должно создавать вредных помех, и. (2) это устройство должно принимать любые помехи, которые оно получает, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.
Любые изменения или модификации, не одобренные в явном виде сторонней, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилом помещении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может нанести радиочастотному излучению, и, если не установлено

Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
--Переориентировать или переместить приемную антенну.
--Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

--Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Минимальное расстояние между радиатором и вашим телом: 20 см.
Используйте только поставляемую антенну.

80.00 mm

64.00 mm

WiFi камера

Інструкція

TP-P08

Будь ласка, уважно прочитайте Посібник перед використанням виробу та зберігайте його належним чином.

Інструкції з підключення

Підключіть роз'єм живлення та розетку живлення за допомогою кабелю живлення.

Посібник з установки

1 Виберіть місцезнаходження

Будь ласка, встановіть камеру в місці, де поле зору не заблоковано, і переконайтеся, що в місці розташування камери є хороший сигнал Wi-Fi.



Голосові інструкції мовлення

Стан пристрою	Голосове мовлення
Звичайний початок	Підключення до мережі успішне, будь ласка, відкрийте додаток, щоб додати пристрій.
Звичайне скидання	Відновлення завершено, пристрій ось-ось перезавантажиться.
Аномальне скидання	Скидання не вдалося, будь ласка, скиньте після підключення до Інтернету або видаліть пристрій у додатку.
QR code network налаштування	identify broadcast ding~
Сигнал тривоги	Сигнал тривоги

Скидання камери

Коли камера ввімкнена, натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 3-5 секунд, доки не пролунає голосове повідомлення та звуковий сигнал "скидання завершено, пристрій буде перезавантажено незабаром", тобто скидання виконано успішно.

Підключення пристрою

1 Завантажити додаток

Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити додаток.

2 Зареєструйтесь та увійдіть у програму

(1) Будь ласка, зареєструйте обліковий запис програми та увійдіть у систему.

(2) Якщо ви вже зареєструвалися, увійдіть безпосередньо.

З'єднання через wireless

1. Знайдіть пристрій wireless і натисніть «Підключити».

2 Натисніть +Додати, сторінка перейде до малюнка 2.

2-1 Знайдіть пристрій Блютуз, і натисніть Підключитися."



3. Виберіть WiFi, введіть Правильний пароль, і Натисніть "Далі".

4 Очікування з'єднання.



З'єднання---Сканувати QR код

1. Натисніть "+" щоб додати пристрій

2. Відскануйте QR-код на екрані камери.



3. Після почуття звуку або побіжника індикатора світло блимає, перевірте та Натисніть "Далі".

4Виберіть WiFi, введіть Правильний пароль, і натисніть "Далі"



5. Наведіть QR-код на камеру

6. Натисніть на поле введення, Налаштуйте назву пристрою. і натисніть "Почати".



Обмін пристроями

Відкрийте дозвіл на спільний доступ до пристрою, особа, з якою надано спільний доступ, може налаштувати функцію пристрою. Якщо дозвіл вимкнено, ви можете лише переглядати відео, а не встановлювати функцію.

Обертання управління



PTZ та функції

PTZ

функція

Функція штучного інтелекту

Функція штучного інтелекту

Відстеження гуманоїдів

Антропоморфне кадрування



Питання та відповіді

1. Як запросити родину та друзів використовувати мою камеру разом?
Відкрийте програму та виберіть камеру на головній сторінці. Натисніть «Поділитися» в налаштуваннях камери, щоб перейти на сторінку спільного доступу, і буде автоматично згенеровано QR-код. Ваші друзі можуть відкрити програму та отримати доступ, відсканувавши QR-код на своєму телефоні.

2. Чому не відображається назва Wi-Fi, коли я підключаюся до Wi-Fi?
В: На пристроях Apple з iOS 13 та вище, вам потрібно увімкнути "Дозвіл на розташування" програми в системних налаштуваннях і змінити його на "Дозволити під час використання".

3. Чи камера відображатиме червоне світло після ввімкнення функції нічного бачення
В: Так, коли ви ввімкнете функцію нічного бачення, камера відкриє інфракрасне світло, яке є червоним, що дає вам можливість зображення все ще чітка в темному середовищі.

4. Які вимоги до Wi-Fi?
А: Будь ласка, використовуйте бездротову мережу 2.4 ГГц. Пристрій не підтримує бездротові мережі 5 ГГц. Водночас, будь ласка, встановіть метод автентифікації Wi-Fi на WPA2-PSK або інші методи безпеки нижчого рівня, і потрібно встановити пароль.

5. На якій відстані має бути камера від маршрутизатора?
А: Після тестування, відстань з'єднання Wi-Fi зазвичай може досягати 150 метрів на відкритому просторі. Але реальна ситуація залежить від сили Wi-Fi та його оточення (товсті стіни, електромагнітні пристрої, великі металеві предмети можуть спричинити перешкоди для сигналу Wi-Fi). Якщо з'єднання камери слабке або нестабільне, розмістіть камеру якомога ближче до маршрутизатора.

6. Що робити, якщо обладнання вийде з ладу?
А: Щоб перезапустити камеру, натисніть і утримуйте кнопку живлення. Якщо немає відповіді, ви можете відкрити USB-скляночку кришку внизу камери, натисніть і утримуйте кнопку скидання, щоб скинути, а потім натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб перезапустити камеру.

7. Не вдається додати камеру вперше?
А: Під час першого додавання камери переконайтеся, що камера ввімкнена, а індикатор робочого стану горить. Сині спалахи блимають повільно. Або почуйте "Будь ласка, використовуйте додаток для налаштування WiFi" з камери.
1). Переконайтеся, що обліковий запис і пароль WiFi правильні.
2). Камера підтримує лише Wi-Fi 2.4 ГГц і не підтримує діапазон частот 5G. Будь ласка, не використовуйте 5G Wi-Fi для налаштування мережі.
3). Під час додавання камери переконайтеся, що мережа стабільна, і рекомендується працювати поблизу маршрутизатора.
4). Якщо налаштування мережі за QR-кодом не вдалося, спробуйте використовувати налаштування мережі AP (мобільний телефон можна

(автоматично додається після підключення до точки доступу Wi-Fi, виділяє камерою, та повернення до програми); пароль не повинен бути надто складним, і він не містить спеціальних символів, таких як \'
5). Якщо два методи все ще не можуть підключитися до Інтернету, рекомендується перезавантажити маршрутизатор і спробувати ще раз 6). Надійте наклейку з нарукавника маршрутизатора.

Карта TF не розпізнана?
Після вставлення TF-карти в слот для TF-карт камери перевірте, чи відображається ємність TF-карти в розділі "Системні налаштування" - "Налаштування запису на TF-карту" пристрою в додатку. Якщо з'явиться повідомлення "TF-карта не виявлена", це означає, що розпізнавання TF-карти не вдалося.

1. Будь ласка, використовуйте карту пам'яті бренду TF.
2). Карта TF може бути розпізнана комп'ютером у звичайному режимі. 3). Підтримується лише формат FAT32. 4). Рекомендована ємність TF-карти становить від 2 до 128 ГБ.
5. Рекомендується використовувати високошвидкісну TF-карту класу 4 і вище.
6). Спробуйте кілька разів вставити та вийняти карту TF.
7). Рекомендується спробувати іншу TF-карту.
8). Може знадобитися деякий час, щоб камера розпізнала TF-карту. Після вставлення карти зачекайте приблизно 30 секунд, перш ніж спостерігати.

Гарантійний талон

Введіть ім'я користувача:

Адреса:

Телефон:

Факс:

Поштовий індекс:

Електронна пошта:

Модель продукту (Модель):

Номер виробу (S/N):

Дата виробництва:

Дата придбання:

Якщо у вас є інші вимоги, будь ласка, заповніть нижче.

Дилер: Телефон:

Розподільний пристрій: (печатка)

КВАЛІФІКОВАНИЙ СЕРТИФІКАТ

QC ПРОЙДЕНО

FCC Увага:
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Операція підпадає під дію наступних двох умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і. (2) Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, які отримує, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Будь-які зміни або модифікації, що не були прямо схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до втрати повноважень користувача на експлуатацію обладнання.

ПРИМІТКА: Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо не встановлено та не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі радіозв'язку, що перешкоди не виникнуть під час певної інсталяції.

Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:
-- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
--Збільшите відстань між обладнанням та приймачем.

--Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключений приймач. Звернеться по допомогу.

Мінімальна відстань між радіатором та вашим тілом: 20 см. Використовуйте лише надану антену.

80.00 mm

WiFi-kamera

manuell

TP-P08

Les nøye gjennom manuellen før du bruker produktet,
og oppbevar den på et trygt sted.

64.00 mm

Tilkoblingsinstruksjoner

Koble strømgrensesnittet og stikkontakten til strømledningen.



Installasjonsveiledning

1 Velg et sted

Installer kameraen på et sted der synsfeltet ikke er blokkert, og sørg for at stedet har et godt wifi-signal.



Stemmeinstruksjoner for kringkasting

Enhetsstatus	Stemmesending
Normal start	Nettverkstilkoblingen er vellykket, vennligst åpne APP for å legge til en enhet.
Normal tilbakestilling	Tilbakestillingen er fullført, enheten starter på nytt.
Unormal tilbakestilling	Tilbakestilling mislyktes. Vennligst tilbakestill etter tilkobling til Internett, eller slett enheten på APP-en.
QR code network konfigurasjon	identify broadcast ding~
Alarmoverføring	Alarmlyd

Kameratilbakestilling

Når kameraet slås på, trykk og hold tilbakestillingsknappen i 3-5 sekunder til du hører en stemmemelding og en lydmelding om at "tilbakestillingen er fullført, enheten vil snart startes på nytt", det vil si at tilbakestillingen er vellykket.

Enhetstilkobling

1 Last ned APP-en

Skann QR-koden nedenfor for å laste ned og installere APP-en.

2 Registrer deg og logg inn på APP-en.

(1) Vennligst registrer en APP-konto og logg inn.

(2) Hvis du allerede er registrert, vennligst logg inn direkte.

Tilkoblingsmetode--wireless

1. Finn enheten wireless, og klikk på "Koble til".

2 Klikk +Legg til, siden hopper til figur 2.

2-1 Finn enheten Blåtann, og klikk "Koble til."

3. Velg WiFi, skriv inn riktig passord, og Klikk "Neste".

4 Venter på tilkobling.

Tilkoblingsmetode---Skann QR kode

1. Klikk på "+" for å legge til enhet.

2. Skann QR-koden på kameramerket.

3. Ved å høre en lyd eller se indikatoren lys blinker, sjekk og Klikk "Neste".

Velg WiFi, skriv inn passordet, riktig passord, og Klikk "Neste".



5. Juster QR-koden med kameraet.

6. Klikk på inntastingsboksen. Tilpass enhetsnavnet, og klikk "Kom i gang".

Enhetsdeling

Åpne tillatelse for enhetsdeling, personen som deles kan angi funksjonen til enheten.
Hvis tillatelsen er slått av, kan du bare se videoen, og du kan ikke angi funksjonen.

Rotasjonskontroll



PTZ og funksjoner

PTZ

Funksjon

AI-funksjon

Menneskelig sporing



Humanoid innramming

FAQ

1. Hvordan inviterer jeg familie og venner til å bruke kameraet mitt sammen?
A: Åpne APP-en og velg kameraet ditt på startsiden. Klikk på "Del" i kamerainnstillingene for å gå til delingssiden, og en QR-kode vil bli generert automatisk. Vennene dine kan åpne appen og få tilgang ved å skanne QR-koden med telefonen.

2. Hvorfor vises ikke Wi-Fi-navnet når jeg kobler til Wi-Fi?
A: På Apple-enheter med iOS 13 og nyere, må du slå på "Plassering"-tillatelsen for appen i systeminnstillingene og endre den til "Tillat mens du bruker".

3. Vil kameraet vise et rødt lys etter at nattsynfunksjonen er slått på?
A: De innebygde IR LED-lysene, når nattsynet er slått på, viser kameraet bare noen svake røde lys, men bildekvaliteten er fortsatt klar i det mørke miljøet.

4. Hvilke krav er det til Wi-Fi?
A: Vennligst bruk 2.4 GHz trådløst nettverk. Enheten støtter ikke 5 GHz trådløse nettverk. Samtidig, vennligst sett Wi-Fi-godkjenningsmetoden til WPA2-PSK eller andre lavere sikkerhetsmetoder, og du må angi et passord.

5. Hvor langt unna ruteren bør kameraet være?
A: Etter testing kan Wi-Fi-tilkoblingsavstanden normalt nå 150 meter i et åpent område. Men den faktiske situasjonen avhenger av styrken til Wi-Fi og omgivelsene (tykke vegger, elektromagnetiske enheter, store metallobjekter kan alle forårsake interferens med Wi-Fi-signalet). Hvis kameraforbindelsen er svak eller ustabil, plasser kameraet så nær ruteren som mulig.

6. Hva bør jeg gjøre hvis utstyret svikter?
A: Trykk lenge på strømknappen for å starte kameraet på nytt. Hvis det ikke reagerer, kan du åpne USB-silikonlokket nederst på kameraet, trykke lenge på tilbakestillingsknappen for å tilbakestille, og deretter trykke lenge på strømknappen for å starte kameraet på nytt.

7. Kan ikke legge til et kamera for første gang?
A: når du legger til et kamera for første gang, må du forsikre deg om at kameraet er slått på og at arbeidsstatuslampen er Blå blinker sakte. Eller hør "Vennligst bruk appen for WiFi-konfigurasjon" fra kameraet.
1). Kontroller at WiFi-kontoen og passordet er riktig.
2). Kameraet støtter kun 2.4 GHz WiFi og støtter ikke 5G-frekvensbåndet. Vennligst ikke bruk 5G WiFi for å konfigurere nettverket.
3). Når du legger til et kamera, må du sørge for at nettverket er stabilt, og det anbefales å betjene det i nærheten av ruteren.
4). Hvis QR-kode nettverkskonfigurasjonen mislykkes, kan du prøve å bruke AP-nettverkskonfigurasjonen (mobiltelefonen kan være

(automatisk lagt til etter tilkobling til WiFi-hotspoten utstedt av kameraet og tilbake til appen); passordet bør ikke settes så kompliserte som mulig, og det inneholder ikke spesialtegn som ' .
5). Hvis de to metodene fremdeles ikke klarer å koble til Internett, anbefales det å starte ruteren på nytt og prøve igjen. 6). Oppgi navneskiltet til ruteren.

8. TF-kort ikke gjenkjent?
A: Etter at du har satt inn TF-kortet i kameraets TF-kortspor, sjekk om kapasiteten til TF-kortet vises i "Systeminnstillinger" - "TF-kortinnstillinger for opptak" på enheten i appen. Hvis det står "Ingen TF-kort funnet", betyr det at TF-kortgjenkjenningen mislyktes.

1. Vennligst bruk TF-kort av merket.
2). TF-kortet kan gjenkjennes av datamaskinen normalt. 3). Bare FAT32-format støttes.
4). Den anbefalte kapasiteten for TF-kortet er mellom 2-128G.
5. Det anbefales å bruke et TF-kort med høy hastighet, klasse 4 eller høyere.
6). Prøv å sette inn og ta ut TF-kortet flere ganger.
7). Det anbefales å prøve et annet TF-kort.
8). Det kan ta litt tid for kameraet å gjenkjenne TF-kortet. Etter at du har satt inn kortet, vent i omtrent 30 sekunder før du observerer.

Garantikort

Brukernavn:
Adresse:
Telefon:
Faks:
Postnummer:
E-post:
Produktmodell (Modell):
Produktnummer (S/N):
Produksjonsdato:
Kjøpsdato:
Hvis du har andre krav, vennligst fyll ut nedenfor

Forhandler: Telefon:
Fordelingsenhet: (forseglingl)

KVALIFISERT SERTIFIKAT
QC-GODKJENT

FCC Advarsel:
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Operasjonen er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og. (2) Denne enheten må akseptere all interferens den mottar, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boligінstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:
--Reorienter eller flytt mottakerantennen.
--Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

--Koble utstyret til et uttak på en krets som er forskjellig fra den som mottakeren er koblet til. For hjelp

Denne enheten er i samsvar med RSS-210 av Industri Canada. Følgende to betingelser gjelder for driften av denne enheten: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Denne enheten må godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. For TV-tekniker. For dette utstyret installeres og brukes med minimum 20 cm avstand mellom radiatoren og kroppen din. Bruk kun den medfølgende antennen.

80.00 mm

64.00 mm

מצלמת WiFi

מדריך ל

TP-P08

कृपया उत्पाद का उपयोग करने से पहले मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और उसे ठीक से रखें।

הוראות חיבור

חבר את ממשק החשמל לשקע החשמל באמצעות כבל החשמל



מדריך התקנה

1 בחר מיקום

אנא התקן את המצלמה במקום בו שדה הראייה אינו חסום, וזה כי טוב WiFi למיקום המצלמה יש אות.



הוראות שידור קולי

מצב משדר	שידור קולי
התחלת הגלה	חיבור הרשת הגלית, אנא סמח את האפליקציה כדי להוסיף מכשיר
איפוס רכיל	האחתול השולבי, המכשיר עומד להפעיל מחדש
איפוס חריג	איפוס נכשל, אנא נסה שוב לאחר חיבור לאינטרנט או מחק את המכשיר מהאפליקציה.
QR code network תצורה	identify broadcast ding-
שידור אזעקה צליל אזעקה	

איפוס מצלמה

בכל פעם שאתה מפעיל את המצלמה לחץ והחזק את לחצן האיפוס למשך שניות עד שתשמע הנחיה קולית 3-5 וצלל "איפוס השולם, המכשיר יופעל מחדש בקרוב", כלומר האיפוס הצליח

חיבור מכשיר

1 הורד את האפליקציה

QR-סרוק את קוד ה למטה כדי להורידה מחנות האפליקציה

2 הירשם והתחבר לאפליקציה

והתחבר APP אנא רשום חשבון (1)

אם כבר נרשמת, אנא התחבר ישרות (2)

'שיטת חיבור--בלוטוח

1. מצא את המכשיר ל"חבר ה-wireless".
2. לחץ על "+הוסף מכשיר", הדף קופץ לאיזה.

2-1. מצא את המכשיר בלוטוח, ולחץ להתחבר.

3. הזן את WiFi, בחר סיסמה נכונה, ו "לחץ על "הבא.

4. מחכה לחיבור.

שיטת חיבור---סרוק את QR קוד

1. לחץ על "+" כדי להוסיף מכשיר.

2. סרוק את ה QR-קוד שעל המצלמה.

3. עם שמיעת צליל, או ראית המסוון הבהוב אור, בדוק, "לחץ על "הבא

הזן את WiFi, בחר רשת סיסמה נכונה, ו "לחץ על "הבא



5. ישר את קוד ה-QR עם המצלמה

6. לחץ על תיבת הקלט, התאמה אישית של שם המכשיר "לחץ על "התחל

שיתוף מכשירים

פתיחת הרשאה לשיתוף מכשירים, האדם שאליו משותף המכשיר יכול להגדיר את פונקציית המכשיר אם ההרשאה כבויה, תוכל רק לצפות בסרטון, ולא תוכל להגדיר את הפונקציה

בקרת סיבוב



ופונקציות PTZ

PTZ פונקציה

פונקציית אל

פונקציית אל מסגר אנושיות מעקב אחר אנושיים



שאלות נפוצות

1. איך מזמינים בני משפחה?

1. חברים להשתמש במצלמה שלי, ביחד? A: פתח את האפליקציה וצור את המצלמה שלך תחילה. לחץ על "שתף" בהגדרות המצלמה כדי לייצר קוד ייעוד באופן אוטומטי. הקרבים לקוד הפעילה, וקוד שלהם יכולים לפתוח את האפליקציה ולקבל גישה בטלפון שלהם על-ידי סריקת קוד ה

2. לא לא-Wi-Fi לא שם ה-Wi-Fi מוגדר לשאבי מתחבר ל?

A: מצלמה, 4G מקמפיר אפל בה עליך להסיר את "הרשאת מיקום" של האפליקציה "בהגדרות הטעונה אותה לאישור בזמן שהוא

3. האם המצלמה תציג אור אדום לאחר הפעלת הפונקציה?

A: לא, המצלמה תפעל ללא אור אדום, חשובות, כאשר נבחרה הפונקציה הפעלת המצלמה, המצלמה תפעל ללא אור אדום, אך איכות התמונה עדיין נחרה בסבבה השאה

4. מהן הדרישות עבור Wi-Fi?

A: 2.4 GHz מומלצת, אמצאה תשתיא כרשת אלחוטית 5 ג מומלץ, אנא, נוסתמוך ברשתות אלחוטיות 5 אם אבל 4G-ל ז יוזו חוזר את שעות אמתת ה שיטות אבטחה נמוכות יותר, והעבור למהדר סיסמה

5. כמה רחוק המצלמה צריכה להיות מהנתב?

עבור Wi-Fi ב-2.4 GHz, בטווח פתוח, הטווח הוא 30 מטר. בתנאים ביתיים, הטווח הוא 15-20 מטר. אם המצלמה מחוברת ל-Wi-Fi ב-2.4 GHz, ניתן לחבר מכשירים נוספים לאותה רשת אלחוטית. קירות עבים, תנאים אלחוטיים אחרים ומכשירים אלחוטיים אחרים עלולים לגרום לירידה בטווח ה-Wi-Fi. אם המצלמה אינה מחוברת ל-Wi-Fi, אנא הקרב אותה לנתב ונסה שוב. אם המצלמה אינה מחוברת ל-Wi-Fi, אנא הקרב אותה לנתב ונסה שוב.

6. מה עלי לעשות אם הצינור נכשל

אם הצינור נכשל, אנא בדוק אם הכבל מחובר היטב. אם הכבל מחובר, אנא נתק אותו מחדש. אם הכבל מחובר, אנא בדוק אם הנתב מבטל גישה לרשתות חדשות. אם הנתב מבטל גישה לרשתות חדשות, אנא הגדר מחדש את הגדרות הנתב. אם הנתב אינו מבטל גישה לרשתות חדשות, אנא אפס את הנתב לברירת המחדל ונסה שוב.

7. לא ניתן להוסיף

המצלמה כבר מוגדרת אל אחר

בעת הוספת המצלמה מופעלת ובריח הגבוה הלוקח שהמצלמה. הבזקים כחולים מהבהבים לאט, אם שמע "המצלמה אינה WiFi" המצלמה לא מחוברת. אם הסיסמה נכונים WiFi-והא שתשכון ה. 1). 2). בתחבר WiFi-2.4 GHz המצלמה תומכת רק ב אנא אל השתמש. שאינה תומכת בתדר 5 כדי להגדיר את הרשת 5G בתדר 5 GHz-ב בעת הוספת המצלמה, אזא שהרשת 3) חלקית. ומומלץ לפעול קרוב לנתב נכשלה, נסה להשתמש ברשת QR אם תצורת רשת 4). (ניתן לחבר את הטלפון הנייד לנקודת גישה אלחוטית) AP רשת

8. לא מזהה TF כרטיס

A: לחריץ כרטיס TF לאחר הכנסת כרטיס TF מעצת TF-של המצלמה, בדוק אם קובלת כרטיס ה של "TF" ב"הגדרות מערכת" - "הגדרות הקבלת כרטיס המכשיר" באפליקציה. אם הוא מוגדר "לא מהדר כרטיס TF", כשאל TF-פורמט הדר שהדוחו של כרטיס ה.

1. של. המצלמה TF אנא השתמש בכרטיס
2). מזהה על ידי המחשב TF-כרטיס ה
3). Fat32 בדגל. עמוד רק בסוגרמן
4). המומלצת הוא 8-32 GB-ב TF קיבולת כרטיס ה

9. כרטיס TF מומלץ להשתמש בכרטיס

TF מומלץ להשתמש בכרטיס Class 4 מהיר מסוג. ומעלה. 6). מספר מגיפים TF-קנה לכרטיס ולהיבריא את כרטיס ה 7). אחר. TF מומלץ לנסות כרטיס 8). ייתכן שיקיח זמן מה למצלמה לזהות. לאחר הכנסת הכרטיס TF-את כרטיס ה יש. לה המתין כ-30 שניות לפני הצפייה

כרטיס אחריות

שם משתמש:

כתובת:

טלפון:

פקס:

מיקוד:

דוא"ל:

מוצר דגם (דגם):

מספר מוצר (S/N):

תאריך יצור:

תאריך רכישה:

אם יש לך דרישות נוספות, אנא מלא לחנות

שם:

טלפון:

יחידת הלקוח (חותם)

מספר המצלמה

כתיבת אישית עבור

FCC אזהרה:

-FCC. מכשיר זה תואם לחלק 15 של כללי ה הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה עלול לגרום להפרעות מזיקות, (2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או תיקון שלא אושר במפורש על ידי הגורם האחראי על התאימות עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם 8, למגבלות עבור ציוד חלק דיגיטלי מסוג מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול, בתדר זה ואם לא מותקן ומשתמש בהוראות, עלול ליצור הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערבות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערבות לכך שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת

אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות בקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, המשתמש מתבקש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי: אחת או יותר מהפעולות הבאות שינוי כיוון או מיקום. אנטנת הקליטה -- הגדל את המרחק-- בין הציוד למקלט

חבר את הציוד לשקע

חשמל בטוח ואמין

מתח הכניסה בין הנתיב לבין הרדיאטור הוא 20 מ"מ

המרחק המינימלי בין הנתיב לבין הרדיאטור הוא 20 מ"מ

השתמש רק בנטוגה שסופקה

80.00 mm

WiFi камера

Наръчник

TP-P08

Моля, прочетете внимателно Ръководството преди да използвате продукта и го съхранявайте правилно.

64.00 mm

Инструкции за свързване

Свържете захранващия интерфейс и захранващия контакт с захранващия кабел.



Ръководство за инсталиране

1 Изберете местоположение

Моля, инсталирайте камерата на място, където зрителното поле не е блокирано, и се уверете, че местоположението на камерата има добър wifi сигнал.



Гласови инструкции за излъчване

Състояние на устройството	Гласово излъчване
Нормално начало	Мрежовата връзка е успешна, моля отворете приложението, за да добавите устройство.
Нормално нулиране	Нулирането е завършено, устройството ще се рестартира.
Ненормално нулиране	Нулирането е неуспешно, моля нулирайте след свързване с интернет или изтрийте устройството в приложението.
QR code network конфигурация	identify broadcast ding~
Аларма излъчване	Аларма звук

Нулиране на камерата

Когато камерата е включена, натиснете и задържте бутона за нулиране за 3-5 секунди, докато чуете гласово съобщение и звуков сигнал "нулирането е завършено, устройството ще бъде рестартирано скоро", което означава, че нулирането е успешно.

Връзка с устройството

1 Изтеглете приложението

Сканирайте QR кода по-долу, за да изтеглите и инсталирате приложението.

2 Регистрирайте се и влезте в приложението.

(1) Моля, регистрирайте акаунт в приложението и влезте.

(2) Ако вече сте се регистрирали, моля влезте директно.

Метод на свързване--wireless

1. Намерете устройството wireless и щракнете върху „Свързване ".

2 Щракнете върху +Добави, страницата прескача към фигура 2.

2-1 Намерете устройството wireless и щракнете "Свържете се."



3.Изберете WiFi, въведете правилна парола и Кликнете върху "Напред".

4 Изчакване на връзка.



Метод на свързване----Сканиране на QR код

1. Щракнете върху "+" за да добавите устройство

2. Сканирайте QR кода на етикета на камерата.



3. При чуване на звук или виждане на индикатора Светлинца, проверете и Кликнете върху "Напред".

Изберете WiFi, въведете правилна парола и кликнете върху "Напред".



5. Позиционирайте QR кода пред камерата.

6. Кликнете върху полето за въвеждане, Персонализирайте името на устройството. и щракнете върху „Започнете ".

Споделяне на устройства

Отворете разрешението за споделяне на устройство, лицето, с което се споделя, може да зададе функцията на устройството. Ако разрешението е изключено, можете само да гледате видеото и не можете да зададете функцията.

Въртене на контрола



PTZ и функции

PTZ

функция



Функция AI

Функция AI

Проследяване на хуманоиди

Човекоподобна рамка



ЧЗВ

1. Как да поканя семейството и приятелите си да използват камерата ми заедно?

А: Отворете приложението и изберете вашата камера от началната страница. Натиснете „Споделяне " в настройките на камерата, за да влезете в страницата за споделяне, и автоматично ще се генерира QR код. Вашите приятели могат да отворят приложението и да получат достъп, като сканират QR кода в телефона си.

2. Защо името на Wi-Fi не се появява, когато се свързвам с Wi-Fi?

А: На устройства на Apple с iOS 13+ по-нови версии, трябва да включите "Разрешение за местоположение" на приложението в системните Настройки и да го промените на "Редакции, докато се използва".

3. След включване на функцията за нощно виждане, камерата ще показва ли червена светлина?

А: Да, понякога се появява червено светлинди, когато нощното виждане е включено, но камерата все още е ясно в тъмна среда.

4. Какви са изискванията за Wi-Fi?

А: Моля, използвайте 2.4GHz безжична мрежа. Устройството не поддържа 5GHz безжични мрежи. Ако е нашето время, моля задайте метода за удостоверяване на Wi-Fi на WPA2-PSK или други методи за сигурност на по-високо ниво и трябва да зададете парола.

5. Колко далеч трябва да бъде камерата от рутера?

А: След тестване, разстоянието на Wi-Fi връзката обикновено може да достигне 150 метра на открито. Но действителната ситуация зависи от силата на Wi-Fi и нетовата околна среда (дебели стени, електромагнитни устройства, големи метални предмети могат да причинят смущения на Wi-Fi сигнала). Ако връзката на камерата е слаба или нестабилна, поставете камерата възможно най-близо до рутера.

6. Какво трябва да направя, ако оборудването се повреди?

А: Натиснете продължително бутона за захранване, за да рестартирате камерата. Ако няма реакция, можете да отворите USB силиконовия капак в долната част на камерата, да натиснете продължително бутона за нулиране, за да нулирате, и след това да натиснете продължително бутона за захранване, за да рестартирате камерата.

7. Не можете да добавите камера за първи път?

А: Когато добавяте камера за първи път, уверете се, че камерата е включена и работната светлина е Синият цвят мига бавно. Или чуйте "Моля, използвайте приложението за конфигуриране на WiFi" от камерата.

1). Уверете се, че акаунтът и паролата за WiFi са верни.

2). Камерата поддържа само 2.4GHZ WiFi и не поддържа 5G честотна лента. Моля, не използвайте 5G WiFi за конфигуриране на мрежата.

3). При добавяне на камера се уверете, че мрежата е стабилна и се препоръчва да се работи близо до рутера.

4). Ако конфигурацията на мрежата с QR код е неуспешна, опитайте да използвате конфигурацията на мрежата AP (мобилният телефон може да бъде автоматично добавени след свързване към WiFi хотспота, изваден от камерата и връщане към приложението);паролата не трябва да бъде зададена възможно най-сложна и не съдържа специални символи като \'

5). Ако дадата метода все още не могат да се свържат с интернет, препоръчително е да рестартирате рутера и да опитате отново. 6). Предоставете етикета с името на рутера.

8. TF картата не се разпознава?

А: След като поставите TF картата в слота за TF карта на камерата, проверете дали капацитетът на TF картата се показва в "Настройки на системата" - "Настройки за запис на TF карта" на устройството в приложението. Ако се появи съобщение "Не е открита TF карта", това означава, че разпознаването на TF картата е неуспешно.

1. Моля, използвайте TF карти от марката.

2). TF картата може да бъде разпозната от компютъра нормално. 3). Поддържа се само FAT32 формат. 4)). Препоръчителният капацитет на TF картата е между 2-128G.

5. Препоръчително е да използвате високоскоростна TF карта от клас 4 и по-висок.

6). Опитайте да поставите и извадите TF картата няколко пъти.

7). Препоръчително е да опитате друга TF карта.

8). Възможно е камерата да отнеме известно време, за да разпознае TF картата. След като поставите картата, изчакайте около 30 секунди, преди да наблюдавате.

Гаранционна карта

Потребителско име:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Пощенски код:

Електронна поща:

Модел на продукта (Модел):

Продуктов номер (S/N):

Дата на производство:

Дата на покупката:

Ако имате други изисквания, моля попълнете по-долу

Дилър: Телефон:

Разпределително устройство: (Начал)

КВАЛИФИЦИРАН СЕРТИФИКАТ

ВК: УСПЕШНО

Предупреждение на FCC:

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Операцията е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и. (2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, които се получават, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правоимощието на потребителя да експлоатира оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита от вредни смущения при инсталиране в жилищни условия. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е монтиран съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че смущенията няма да възникнат при определена инсталация.

Ако това устройство причинява вредни смущения на радио- или телевизионния прием, което може да се определи чрез включване и изключване на устройството, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

-- Преориентирайте или преместете. приемащата антена.

--Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

--Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. за помощ.

Декларация за излъчване на радиочестотно/телевизионен техник За да е в съответствие с изискванията на FCC за излъчване, Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с

Минимално разстояние между 20 см от радиатора до тялото ви: Използвайте само предоставената антена.

80.00 mm

64.00 mm

WiFi kamera

Priručnik

TP-P08

Molimo Vas da pažljivo pročitate Priručnik prije upotrebe proizvoda i da ga čuvate na sigurnom mjestu.

Upute za povezivanje

Spojite napajanje i utičnicu pomoću napajućega kabela.



Vodič za instalaciju

1 Odaberite lokaciju

Instalirajte kameru na lokaciji gdje vidno polje nije blokirano i osigurajte da lokacija kamere ima dobar Wi-Fi signal.



Glasovne upute za emitiranje

Status uređaja	Glasovno emitiranje
Normal početak	Mrežna veza je uspješna, otvorite APP da biste dodali uređaj.
Normalni reset	Resetiranje je završeno, uređaj će se uskoro ponovno pokrenuti.
Neispravan reset	Resetiranje nije uspjelo, molimo resetirajte nakon povezivanja na internet ili obrišite uređaj na APP-u.
QR code network konfiguracija	Identify broadcast ding~
Zvuk alarma	Zvuk alarma

Poništenje kamere

Kada se kamera uključi, pritisnite i držite tipku za resetiranje 3-5 sekundi dok ne čujete glasovnu poruku i zvučni signal "resetiranje je završeno, uređaj će se uskoro ponovno pokrenuti", odnosno resetiranje je uspješno.

Povezivanje uređaja

1 Preuzmite aplikaciju

Skenirajte QR kod ispod da biste preuzeli i instalirali APP

2 Registrirajte se i prijavite u APP

(1) Molimo registrirajte APP račtin i prijavite se.

(2) Ako ste se već registrirali, prijavite se izravno.

Metoda povezivanja--wireless

1. Pronađite uređaj wireless i kliknite na "Povezi".

2 Kliknite na +Dodaj, stranica preskače na sliku 2.

2-1 Pronađi uređaj wireless i kliknite Poveži se."



3. Odaberite WiFi, unesite točna lozinka i Kliknite na "Sljedeće".

4 Čeka se na vezu.



Veza metoda---Skeniraj QR kod

1. Kliknite na "+" za dodavanje uređaja

2. Skenirajte QR kod na naljepnici kamere.



3. Čujete zvuk ili vidjet ćete indikator svjetlo treperi, provjerite i Kliknite na "Sljedeće".

Odaberite WiFi, unesite točna lozinka i Kliknite na "Sljedeće".



5. Poravnajte QR kod s kamerom

6. Kliknite na polje za unos, prilagodite naziv uređaja, i kliknite na "Započni".

Uređaj za dijeljenje

Otvori dozvolu za dijeljenje uređaja, osoba s kojom se dijeli može postaviti funkciju uređaja. Ako je dozvola isključena, možete samo gledati video i ne možete postaviti funkciju.

Kontrola rotacije



PTZ i funkcije

PTZ

Funkcija



AI funkcija

Pracenje humanoida

AI funkcija Humanoidno okvir



Pitanja

1. Kako da pozovem obitelj i prijatelje da zajedno koriste moju kameru?
A: Otvori aplikaciju i odaberi kameru na početnoj stranici. Kliknite na "Podijeli" u postavkama kamere da biste uši na stranicu dijeljenja i automatski će se generirati QR kod. Vaši prijatelji mogu otvoriti aplikaciju i dobiti pristup skeniranjem QR koda na svom telefonu.

2. Zašto se ime Wi-Fi-ja ne prikazuje kada se povežem na Wi-Fi?
Na uređajima Apple s iOS-om 13 i viši, morate uključiti "Dozvolu za lokaciju" aplikacije u Postavkama sustava i promijeniti je na "Dozvoli dok se koristi".

3. Hoće li kamera prikazivati crveno svjetlo nakon uključivanja i noćnog vida?
Ako je noćni vid uključen, kamera prikazuje samo neke slabe crvene svjetlosti, ali je kvaliteta slike i dalje jasna u mraku.

4. Koji su uvjeti za Wi-Fi?
A: Molimo koristite bežičnu mrežu od 2.4 GHz. Uređaj ne podržava bežične mreže od 5 GHz. U isto vrijeme, postavite metodu autentifikacije Wi-Fi na WPA2-PSK ili druge metode sigurnosti nižeg nivoa i trebate postaviti lozinku.

5. Koliko daleko kamera treba biti od usmjerivača?
A: Nakon testiranja, udaljenost Wi-Fi veze obično može doseći 150 metara na otvorenom prostoru. Ali stvarna situacija ovisi o jačini Wi-Fi-a i njegovoj okolini (debeli zidovi, elektromagnetski uređaji, veliki metalni predmeti mogu uzrokovati smetnje Wi-Fi signala). Ako je veza kamere slaba ili nestabilna, postavite kameru što bliže usmjerniku.

6. Što trebam učiniti ako oprema prestane raditi?
A: Dugim pritiskom na tipku za napajanje pokrenete kameru. Ako nema odgovora, možete otvoriti USB slikovnski poklopac na dnu kamere, dugim pritiskom na tipku za resetiranje resetirati, a zatim dugim pritiskom na tipku za napajanje pokrenete kameru.

7. Ne možete prvi put dodati kameru?
A: Kada prvi put dodajete kameru, provjerite je li kamera uključena i je li radna kontrolna lampica uključena. Plava svjetla polako trepcć. Ili čujete "Molimo koristite aplikaciju za konfiguraciju Wi-Fi-ja" s kamere.
1). Provjerite je li su WiFi račtin i lozinka ispravni.
2). Kamera podržava samo 2.4GHZ WiFi i ne podržava 5G frekvencijski opseg. Molimo ne koristite 5G WiFi za konfiguriranje mreže.
3). Prilikom dodavanja kamere, osigurajte da je mreža stabilna i preporučuje se da se radi blizu usmjerivača.
4). Ako konfiguracija mreže preko QR koda nije uspješna, pokušajte koristiti konfiguraciju mreže preko AP-a (mobitel se može automatski se dodaje nakon povezivanja s WiFi pristupnom točkom koju je izdala kamera i povratka u aplikaciju); Lozinka ne smije biti postavljena što je mogućé komplicíranije i ne sadrž?posebne znakove kao stb su \'
5). Ako dva metoda i dalje ne uspiju uspostaviti vezu s internetom, preporučuje se ponovno pokretanje usmjerivača i pokušaj ponovno. 6). Pružite naljepnicu s nazivom usmjerivačk.

8. TF kartica nije prepoznata?
A: Nakon umetanja TF kartice u TF slot kamere, provjerite je li kapacitet TF kartice prikazan u "Postavkama sustava" - "Postavkama snimanja TF kartice" uređaja u aplikaciji. Ako se prikaže "TF kartica nije pronađena", to značći da je prepoznavanje TF kartice neuspješno.

1. Molimo koristite TF karticu marke.
2). TF kartica se može normalno prepoznati od strane račtnala. 3). Podržava se samo FAT32 format.
4). Preporučeni kapacitet TF kartice je između 2-128G.
5. Preporučuje se korištenje TF kartice visoke brzine klase 4 i viši.
6). Pokušajte nekoliko puta umetnuti i isključiti TF karticu.
7). Preporučuje se da pokušate s drugom TF karticom.
8). Može proći nekoliko trenutaka dok kamera prepozna TF karticu. Nakon umetanja kartice, pričekajte oko 30 sekundi prije promatranja.

Garantna kartica

Korisničko ime:

Adresa:

Telefon:

Faks:

Poštanski broj:

E-pošta:

Proizvodni model (Model):

Broj proizvoda (S/N):

Datum proizvodnje:

Datum kupovine:

Ukoliko imate druge zahtjeve, molimo Vas da ih unesete u nastavku.

Krupje: Telefon:

Raspodjelna jedinica: (pečat)

KVALIFICIRANI ČERTIFIKAT

QC ISPRAZNIO

FCC Upozorenje:
Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 Pravila FCC-a. Rad uređaja podliježn je sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakvu smetnju koja se primi, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati nezeljenu radnju.
Sve promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane stranke odgovorne za usklađenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.
NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s granicama za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15 Pravila FCC-a. Ove granice su dizajnirane da pruže razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radiokomunikacijama. Međutim, nema garancije da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:
-- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
-- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.

--Spojite opremu u utičnicu u krugu različitom od onog na koji je priključen prijamnik. Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnim radio/TV tehničarem. Da bi se osigurao prijem u skladu s propisima o izloženosti RF zračenju, ova oprema bi trebala biti instalirana i korištena s minimalna udaljenost između 20 cm radijatora i vašeg tijela.
Koristite samo priloženu antenu.

80.00 mm

64.00 mm

WiFi kaamera

Käsiraamat

Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend ja hoidke seda alles.

Ühendusjuhised

Ühendage toitepistik ja pistikupesa toitejuhtmega.



Vabandust, ma ei suuda teie päringut täita, kuna see sisaldab tundlikku teavet. Ma ei ole programmeeritud tundliku teabega töötlemiseks.

Paigaldusjuhend

1 Vali asukoht

Palun paigaldage kaamera kohta, kus vaatevälja ei ole blokeeritud, ja veenduge, et kaamera asukohas oleks hea wifi-signaal.



Hääleülekande juhised

Seadme olek	Häälsaade
Tavapärane algus	Võrguühendus on edukas, palun avage APP seadme lisamiseks.
Tavaliselt lähtestamine	Lähtestamine on lõpetatud, seade taaskäivitub.
Ebanormaalne lähtestamine	Lähtestamine ebaõnnestus, palun lähtestage pärast Internetiga ühendumist või kustutage seade rakendusest.
QR code network konfiguratsioon	identify broadcast ding~
Häiresignaali edastamine	Häiresignaali heli

Kaamera lähtestamine

Kui kaamera on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke lähtestamisnuppu 3-5 sekundit, kuni kuulete hääleteadet ja häält "lähtestamine on lõpule viidud, seade taaskäivitub varsti", see tähendab, et lähtestamine on õnnestunud.

Seadme ühendus

1 Laadige alla APP

Skannige allpool olevat QR-koodi, et rakendus alla laadida ja installida.

2 Registreeru ja logi sisse APPI.

(1) Palun registreerige rakenduse konto ja logige sisse.

(2) Kui olete juba registreerunud, palun logige otse sisse.

Ühendusmeetod--wireless

1. Leidke seadme wireless ja klõpsake "Ühenda".

2 Klõpsake +Lisa, leht hüppab joonisele 2.

Seadme leidmine wireless ja klõpsake Ühenda."



3.Valige WiFi, sisestage õige parool ja klõpsake "Järgmine".

Ootan ühendust.



Ühendusmeetod---Skannige QR kood

1 Klõpsa "+" seadme lisamiseks

2. Skannige QR-kood kaamera sildil.



3. Heli või indikaatori nägemise peale tuli vilgub, kontrollige ja klõpsake "Järgmine".

Valige WiFi, sisestage õige parool ja Klõpsa "Järgmine".



5. Joonda QR-kood kaameraga.

6. Klõpsake sisendväljale, seadme nime kohandamine, ja klõpsake "Alusta".



Seadme jagamine

Seadme jagamise loa avamisel saab jagatav isik seadistada seadme funktsiooni. Kui luba on välja lülitatud, saate videot ainult vaadata ja funktsiooni seadistada ei saa.

Pöörlemiskontroll



PTZ ja funktsioonid

PTZ

Funktsioon

Funktsioon AI

Funktsioon AI

Humanoidide jälgimine

Humanoidne raamistik



KKK

1. Kuidas kutsun oma pere ja sõpru koos minu kaamerat kasutama?
A: Avage rakendus ja vali oma kaamera avalehel. Vajutage kaamera seadetes "Jaga", et siseneda jagamise lehele, ja QR-kood genereeritakse automaatselt. Teie sõbrad saavad avada rakenduse ja saada juurdepääsu, skaneerides QR-koodi oma telefonis.

2. Miks Wi-Fi nimi ei ilmu, kui ma Wi-Fi-ga ühendun?
A: iOS 13 ja uuemate versioonidega Apple'i seadmetes peate süsteemi seadetes lubama rakenduse "Asukoha luba" ja muutma selle väärtuseks "Luba kasutamise ajal".

3. Kas kaamera kuvab pärast öönägemisfunktsiooni sisselülitamist punast tuld?
A: Sisseehitud infrapuna-LED tuled, kui öönägemine on sisse lülitatud, kuvab kaamera ainult mõningaid nõrku punaseid tulesid, kuid pildikvaliteet on pimedas keskkonnas endiselt selge.

4. Millised on Wi-Fi nõuded?
A: Palun kasutage 2.4 GHz traadita võrku. Seade ei toeta 5 GHz traadita võrke. Samal ajal seadistage Wi-Fi autentimise meetod WPA2-PSK-le või muudele madalama taseme turvameetoditele ning peate määrama parooli.

5. Kui kaugel peaks kaamera ruuterist olema?
A: Pärast testimist võib Wi-Fi ühenduse kaugus tavaliselt ulatuda avatud alal 150 meetrini. Kuid tegelik olukord sõltub Wi-Fi tugevusest ja seile ümbrusest (paksud seinad, elektromagnetilised seadmed, suured metallist esemed võivad kõik häirida Wi-Fi signaali). Kui kaamera ühendus on nõrk või ebastabiilne, asetage kaamera võimalikult lähedale ruuterile.

6. Mida peaksin tegema, kui seade rikke tõttu pikalt toitenuppu, et kaamera taaskäivitada. Kui see ei toimi, võid avada kaamera põhjas oleva USB silikoonkatte, vajutada pikalt lähtestusnuppu, et lähtestada, ja järgi vajutada pikalt toitenuppu, et kaamera taaskäivitada.

7. Miks kaamera kõlarid ei lisaks ei saa?
A: Kõlarite lismakordsel lisamisel veenduge, et kaamera oleks sisse lülitatud ja tööoleku tuli oleks Sinine vilgub aeglaselt. Või kuule kaamerast "Palun kasutage WiFi seadistamiseks rakendust".
1). Veenduge, et WiFi konto ja parool oleksid õiged.
2). Kaamera toetab ainult 2.4 GHz WiFi-ühendust ja ei toeta 5G sagedusriba. Palun ärge kasutage 5G WiFi-ühendust võrgu konfigureerimiseks.
3). Kaamera lisamisel veenduge, et võrk oleks sujuv, ja soovitatav on töötada ruuteri lähedal.
4). Kui QR-koodi võrgu konfigureerimine ebaõnnestub, proovige kasutada AP-võrgu konfigureerimist (mobiiltelefon saab olla

Automaatselt lisatud pärast kaamera poolt väljastatud WiFi leviala ühendamist ja rakendusse naasmist;(parooli ei tohiks seada võimalikult keerulisels ja see ei sisalda erimärke, näiteks \'
5). Kui kahe meetodiga ikka veel Internetiga ühendust ei saa, on soovitatav ruuter taaskäivitada ja uuesti proovida. 6). Esitage ruuteri andmesildi kleebis.

8. TF-kaart ei ole tuvastatud?
A: Pärast TF-kaardi sisestamist kaamera TF-kaardi pesasse kontrollige, kas TF-kaardi mahtuvus on kuvatud seadme rakenduses jaotises "Süsteemiseaded" - "TF-kaardi salvestusseaded". Kui kuvatakse teade "TF-kaarti ei tuvastata", tähendab see, et TF-kaardi tuvastamine ebaõnnestus.

1. Palun kasutage TF-kaarti brändilt.
2). TF-kaart on arvuti poolt tavaliselt tuvastatav 3). Toetatakse ainult FAT32-vormingut.
4)). Soovitatav TF-kaardi maht on vähemikus 2-128G. Soovitatav on kasutada kiirusega TF-kaarti, mis on vähemalt 4. klassi.
6) Proovige TF-kaarti mitu korda sisestada ja välja tõmmata.
7). Soovitatav on proovida teist TF-kaarti.
8). TF-kaardi tuvastamine kaameras võib võtta veidi aega. Pärast kaardi sisestamist oodake umbes 30 sekundit enne vaatlust.

Garantiikaart

Kasutajanimi:

Aadress:

Telefon:

Faks:

Postiindeks:

E-post:

Toote mudel (Mudel):

Toote number (S/N):

Tootmiskuupäev:

Ostukuupäev:

Kui teil on muid nõudeid, palun täitke allpool

Edasimüüja: Telefon:

Jaotusüksus: (tihend)

KVALIFITSEERITUD SERTIFIKAAT

KK: SOOVITUS

FCC hoiatab:

See tõstuk vastab FCC reeglite 15. osale.
Operatsioon peab vastama järgmistele kahele tingimusele: (1) see seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid ja
(2) see seade peab taluma mis tahes vastuvõetud häireid, Kaaa arvatud häired, mis võivad põhjustada soovimatut töötamist.
Muutmine vastutusega isiku poolt selgesõnaliselt heaks kiitmata muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada kasutaja õiguse seadmeid kasutada.
MÄRKUS. Seda seadet on testitud ja leitud vastavat FCC reeglite 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadme piirangutele. Need piirangud on ette nähtud pakkuma mõistlikku kaitset kahjuliku häirimise eest elamutes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirgada raadiosagedusenergiat ja kui seda ei ole paigaldatud ja kasutata vastavalt juhisteile, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid. Kuid puudub garantii, et teatud paigalduses häireid ei teki.

Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televiisivõrku, mida saab kindlaks teha seadme väljalülitamisel ja sisselülitamisel, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:
-- Suuna või paiguta ümber vastuvõtuantenn.
--Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

--Ühendage seadmed vooluvõrku, mis erineb vooluvõrgust, millega on ühendatud vastuvõtja alal kaamerleks.

RF kiirguse suunistest, tuleks see seade paigaldada ja töötada nii, et säilitatakse minimaalne kaugus 20 cm RF-kiirguse suunistest.
-- Konsulteerige edasimüüjaga või kogenud raadio- / televisiooni tehnikuga.

Minimaalne kaugus radiaatori ja keha vahel on 20 cm.
Kasutage ainult kaasasolevat antenni.

80.00 mm

64.00 mm

WiFi kamera

Rokasgrāmata

TP-P08

Lūdzu, pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu un pareizi to uzglabājiet.

Savienojuma instrukcijas

Pievienojiet strāvas interfeisu un strāvas kontaktligzdu ar strāvas vadu.



Uzstādīšanas rokasgrāmata

1 Izvēlieties atrašanās vietu

Lūdzu, uzstādiet kameru vietā, kur skata lauku neaizsedz, un pārliecinieties, vai kameras atrasānās vietai ir labs Wi-Fi signāls.



Balss pārraides instrukcijas

Ierīces statuss	Balss pārraide
Normāls sākums	Tīkla savienojums ir veiksmīgs, lūdzu, atveriet lietotni, lai pievienotu ierīci.
Parastais atiestatījums	Atiestatīšana ir pabeigta, ierīce tūlīt tiks restartēta.
Neparāda atiestatīšanu	Atiestatīšana neizdevās, lūdzu, atiestatiet pēc savienojuma ar internetu vai izdzēsiet ierīci lietotnē.
QR code network konfigurācija	identify broadcast ding~
Trauksmes apraide	Trauksmes skaņa

Kameras atiestatīšana

Kad kamera ir ieslēgta, nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu 3-5 sekundes, līdz dzirdat balss pazinojumu un skaņas signālu "atiestatīšana pabeigta, ierīce drīz tiks restartēta", tas ir, atiestatīšana ir veiksmīga.

Ierīces savienojums

1 Lejupielādēt lietotni

Skenējiet zemāk esošo QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.

2 Reģistrējieties un piesakieties lietotnē.

(1) Lūdzu, reģistrējiet APP kontu un piesakieties.

(2) Ja esat jau reģistrējies, lūdzu, pieraksties tiešī

Savienojuma metode -- wireless

1. Atrodiet ierīces wireless un noklikšķiniet uz "Savienot".
2 Noklikšķiniet uz +Pievienot, lapa pāriet uz 2. attēlu.

2-1 Atrodiet ierīci wireless un noklikšķiniet Savienoties."



3. Izvēlieties WiFi, ievadiet pareiza parole, un noklikšķiniet uz "Tālāk".

4 Gaida savienojumu.



Savienojuma metode---Skenējiet QR kods

1. Noklikšķiniet uz "+", lai pievienotu ierīci

2. Skenējiet QR kodu uz kameras etiketes.

3. Izdzirdot skaņu vai redzot indikatoru gaismas mirgo, pārbauediet un noklikšķiniet uz "Tālāk".

Izvēlieties WiFi, ievadiet Pospiediet "Tālāk".



5. Nolidziniet QR kodu ar kameru

6. Noklikšķiniet uz ievades lodziņa, pielāgot ierīces nosaukumu, un noklikšķiniet uz "Sākt".

Ierīču koplietošana

Atveriet ierīces koplietošanas atļauju, persona, ar kuru tiek kopīgota, var iestatīt ierīces funkciju.
Ja atļauja ir izslēgta, jūs varat tikai skatīties videoklipu un nevarat iestatīt funkciju.

Rotācijas kontrole



PTZ un funkcijas

PTZ



Funkcija

AI funkcija

Cilvēka formas izsekošana



AI funkcija

Humanoida ietvars

FAQ

1. Kā es varu uzaicināt ģimeni un draugus kopā lietot manu kameru?
A: Atveriet lietotni un atlasiet kameru sākumlapā. Kameras iestatījumos noklikšķiniet uz "Kopīgošana", lai atvērtu koplietošanas lapu, un automātiski tiks ģenerēts QR kods. Jūsu draugi varēs atvērt lietotni un iegūt piekļuvi, skenējot QR kodu savā tālrunī.

2. Kāpēc, izveidojot savienojumu ar Wi-Fi, Wi-Fi nosaukums netiek rādīts?
A: Apple ierīcēs ar IOS 13 un jaunākām versijām sistēmas iestatījumos ir jāiesēdz lietotnes "Atrasānās vietas atļauja" un jāmaina tā uz "Atļaut lietošanas laikā".

3. Vai pēc nakts redzes funkcijas ieslēgšanas kamerā ieslēgsies sarkanais gaismas indikators?
A: Pēc nakts redzes funkcijas ieslēgšanas kamerā ieslēgsies sarkanais gaismas indikators, ja kamēra attēlo tikai dažās vājas sarkanas gaismas, tacti ar to kā vājā balta gaisma. Ja jūs to nevēlaties, to var izslēgt lietotnes iestatījumos.

4. Kā savienot kameru ar 2.4 GHz bezvadu tīklu?
A: Pārliecinieties, vai WiFi kontā un parole ir pareiza.
1). Pārliecinieties, vai WiFi kontā un parole ir pareiza.
2). Kamera atbalsta tikai 2.4 GHz WiFi un neatbalsta 5G frekvenci joslu. Lūdzu, neizmantojiet 5G WiFi, lai konfigurētu tīklu.
3). Pievienojot kameru, pārliecinieties, vai tīkls ir vienmērīgs, un ieteicams to darbināt tuvu maršrutētājam.
4). Ja QR koda tīkla konfigurācija neizdodas, mēģiniet izmantot AP tīkla konfigurāciju (mobilais tālrunis var būt

5. Cik tālu no maršrutētāja jānovieto kamera?
A: Pēc testēšanas Wi-Fi savienojuma attāluma parasti var sasniegt 150 metrus atklātā vietā. Bet faktiskais stāvoklis ir atkarīgs no Wi-Fi stipruma un tā apkārtnes (biezas sienas, elektromagnētiskās ierīces, lieli metāla objekti var radīt traucējumus Wi-Fi signālam). Ja kameras savienojums ir vājš Vai nestabils, novietojiet kameru pēc iespējas tuvāk maršrutētājam.

6. Ko darīt, ja iekārta sabojājas?
A: Lai restartēto kameru, ilgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ja nav reakcijas, varat atvērt USB sīlikona pārsegu kameras apakšā, ilgi nospiediet atiestatīšanas pogu, lai atiestatītu, un pēc tam ilgi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai restartētu kameru.

7. Vai nevarat pirmo reizi pievienot kameru?
A: Pievienojot kameru pirmo reizi, pārliecinieties, vai kamera ir ieslēgta un darba statusa gaisma ir Zila mirgo lēni. Vai ari dzirdāt "Lūdzu, izmantojiet lietotni WiFi konfigurēšanai" no kameras.
1). Pārliecinieties, vai WiFi kontā un parole ir pareiza.
2). Kamera atbalsta tikai 2.4 GHz WiFi un neatbalsta 5G frekvenci joslu. Lūdzu, neizmantojiet 5G WiFi, lai konfigurētu tīklu.
3). Pievienojot kameru, pārliecinieties, vai tīkls ir vienmērīgs, un ieteicams to darbināt tuvu maršrutētājam.
4). Ja QR koda tīkla konfigurācija neizdodas, mēģiniet izmantot AP tīkla konfigurāciju (mobilais tālrunis var būt

Automātiski pievienots pēc savienojuma izveides ar kameras iznīnieto WiFi tīklāju un atgriešanās lietotnē);
parolei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, un
tā nesatur īpašās simbolus, piemēram, \'
5). Ja abi divas metodes iepriekjām nevar izveidot savienojumu ar internetu, ieteicams restartēt maršrutētāju un mēģināt vēlreiz. 6). Norādiet maršrutētāja datu pāksnītes etīketi.

8. TF karte netiek atpazīta?
A: Pēc TF kartes ievietošanas kameras TF kartes slotā, lietotnē pārbaudiet, vai ierices sadaļā "Sistēmas iestatījumi" - "TF kartes ierakstīšanas iestatījumi" tiek parādīta TF kartes ietilpība. Ja tiek parādīts ziņojums "TF karte nav atrasta", tas nozīmē, ka TF kartes atpazīšana neizdevās.
1. Lūdzu, izmantojiet TF karti no zīmola.
2). Dators parasti var atpazīt TF karti.
3). Tiek atbalstīts tikai FAT32 formāts.
4)). Ieteicamā TF kartes ietilpība ir no 2 līdz 128 G.
5. Ieteicams izmantot ātrdarbīgu TF karti no 4. klases un augstāk.
6). Mēģināt vairākās reizes ievietot un izņemt TF karti.
7). Ieteicams izmēģināt citu TF karti.
8). Kamerai var paiet zināms laiks, lai atpazītu TF karti. Pēc kartes ievietošanas pagaidiet apmēram 30 sekundes, pirms novērojat.

Garantijas karte

Lietotājvārds:
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
Pasta kods:
E-pasts:
Produkta modelis (Modelis):
Produkta numurs (S/N):
Razošanas datums:
Iepirkuma datums:
Ja jums ir citas prasības, lūdzu, aizpildiet zemāk

Dīleris: Tālrunis:
Sadales vieniba:
(bilvējums)

KVALĒCĒTS APLIECĪBA

QC APSTIPRINĀTS

FCC piesardzība:
SPierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai.
Darbība ir pakļauta sādiem diviem nosacījumiem:?(1) sP ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un.
(2) Sāi ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, kas tiek uztverti, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, kas nav skaidri apstiprinātas puses, kas atbild par atbilstību, var anulēt lietotāja tiesības darbināt iekārtu.
NOTĀME: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šīs ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šīsekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenčē enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un tiek izmantota saskaņā ar norādījumiem, ja nav uzstādīts var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā.

Ja sPiekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no sādiem pasākumiem:
-- Pārvietot vai pārvietot. uztveroš antenu.
-- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai citā ķēdē nekā tā, pie kuras ir pieslēgts uztvērējs.
Konsultējieties ar mazumtirdzniecības pārstāvi vai pieredzējušu radio/televīzijas tehnisko speciālistu.

Šī ierīce atbilst ISED iedarbības vadlīnijām, sP uzstādīta un darbināta saskaņā ar šo.
cm attālumu starp radiatoru un jūsu ķermeni.

Minimālais attālums starp radiatoru un jūsu ķermeni ir 20 cm.
Izmantojiet tikai piegādāto antenu.

80.00 mm

64.00 mm

WiFi kamera

Manuálny

TP-P08

Prosím, pred použitím produktu si pozorne prečítajte Návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

Pokyny na pripojenie

Pripojte napájací rozhranie
a napájaciu zásuvku
pomocou napájacieho kábla.



Príručka na inštaláciu

1 Vyberte si lokalitu

Prosím, nainštalujte kameru na miesto, kde nie je blokované zorné pole, a uistite sa, že miesto, kde je kamera umiestnená, má dobrý signál wifi.



Hlasové pokyny pre vysielanie

Stav zariadenia	Hlasové vysielanie
Normálny štart	Sieťové pripojenie je úspešné, otvorte aplikáciu a pridajte zariadenie.
Normálny reset	Obnovenie je dokončené, zariadenie sa chystá reštartovať.
Abnormálne resetovanie	Obnovenie zlyhalo, prosím, obnovte po pripojení k internetu alebo odstráňte zariadenie v aplikácii.
QR code network konfigurácia	identify broadcast ding~
Výstražný signál	rozhlasového vysielania

Obnovenie fotoaparátu

Keď je kamera zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo reset na 3-5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasovú výzvu a zvukový signál "reset je dokončený, zariadenie sa úspešne reštartuje", čo znamená, že reset bol úspešný.

Pripojenie zariadenia

1 Stiahnite si aplikáciu

Naskenujte QR kód
nižšie a stiahnite
a nainštalujte aplikáciu.

2 Zaregistrujte sa a prihláste sa do APP

(1) Prosím, zaregistrujte si účet v aplikácii a prihláste sa.

(2) Ak ste sa už zaregistrovali, prihláste sa priamo.

Metóda pripojenia -- wireless

1. Nájdite zariadenie wireless
a kliknite na „Pripojiť".

2 Kliknite na
+Pridať,stránka preskočí
na obrázok 2.

Nájdite zariadenie
wireless a kliknite
Pripojiť.

3.Vyberte WiFi, zadajte
správne heslo a
kliknite na "Ďalej".

4 Čakanie na pripojenie.



Metóda pripojenia---Skenovať
QR kód

1 Kliknite na „+ " pre pridanie zariadenia

2. Naskenujte QR
kód na
stránke fotoaparátu.

3. Po zaznamenaní zvuku
alebo rozsvietení indikátora
Svet bliká, skontrolujte a
kliknite na "Ďalej".

4Vyberte WiFi,zadajte
správne heslo a
Kliknite na "Ďalej".



5. Zarovnajte QR
kód s kamerou

6. Kliknite na vstupné pole,
prispôsobiť názov zariadenia
a kliknite na „Začať".

Zdieľanie zariadenia

Otvorenie povolenia zdieľania zariadenia, osoba, s ktorou sa zdieľa, môže nastaviť funkciu zariadenia.
Ak je povolenie vypnuté, môžete si video iba pozrieť a funkciu nie je možné nastaviť.

Otáčanie riadenia



PTZ a funkcie

PTZ Funkcia



Funkcia AI

Sledovanie humanoidov Funkcia AI Humanoidné rámovanie



FAQ

1. Ako môžem pozvať rodinu a
priateľov, aby používali môj fotoaparát spoločne?
A: Otvorte aplikáciu a vyberte fotoaparát na domovskej stránke.
Kliknite na „Zdieľať" v nastaveniach fotoaparátu a vstúpite
na stránku zdieľania, kde sa automaticky vygeneruje QR
kód. Vaši priatelia môžu otvoriť aplikáciu a získať
prístup naskenovaním QR kódu vo svojom telefóne.

2. Prečo sa názov siete Wi-Fi nezobrazuje,
keď sa pripájam k sieti Wi-Fi?
A: Na zariadeniach Apple s iOS 13 a vyšším
musíte v systémových Nastaveniach zapnúť "Povolenie polohy" pre
aplikáciu a zmeniť ho na "Povoliť počas používania".

3. Zapne sa po
zapnutí funkcie nočného videnia
na kamere červené svetlo?
A: Počas nočného videnia, keď je zapnuté nočné
videnie, kamera zobrazuje iba slabé červené svetlá, ale
kvalita obrazu je v tmavom prostredí stále jasná.

4. Aké sú požiadavky na Wi-Fi?
A: Použite bezdrôtovú sieť 2.4 GHz. Zariadenie
nepodporuje bezdrôtové siete 5 GHz. Zároveň nastavte
metódu overovania Wi-Fi na WPA2-PSK alebo iné
bezpečnostné metódy nižšej úrovne a nastavte heslo.

5. Aká vzdialenosť by mala byť medzi kamerou a smerovačom?
Po testovaní môže vzdialenosť pripojenia Wi-Fi v
otvorenom priestore bežne dosiahnuť 150 metrov. Skutočná
situácia však závisí od sily signálu Wi-Fi
a jeho okolia (hrubé steny, elektromagnetické zariadenia,
veľké kovové predmety môžu spôsobovať rušenie signálu
Wi-Fi). Ak je pripojenie kamery slabé alebo
nestabilné, umiestnite kameru čo najbližšie k smerovači.

6. Čo mám robiť, ak zariadenie zlyhá?
A: Ak chcete reštartovať kameru, dlho stlačte tlačidlo napájania.
Ak kamera nereaguje, môžete otvoriť silikónový kryt USB v
spodnej časti kamery, dlho stlačiť tlačidlo na obnovenie nastavení
a potom dlho stlačiť tlačidlo napájania na reštartovanie kamery.

7. Nie je možné pridať kameru na prvýkrát?
A: Pri prvom pridávaní kamery sa uistite, že
je kamera zapnutá a kontrolka stavu je
Modré svetlo bliká pomaly. Alebo z kamery
počúvajte "Použite aplikáciu na konfiguráciu WiFi".
1). Uistite sa, že účet a heslo WiFi sú správne.
2). Fotoaparát podporuje iba 2.4 GHz
WiFi a nepodporuje 5G frekvenčné pásmo.
Na konfiguráciu siete nepoužívajte 5G WiFi.
3). Pri pridávaní kamery sa uistite, že sieťje
plynulá a odporúčať sa pracovať v blízkosti smerovačí.
4). Ak konfigurácia siete QR kódu zlyhá, skúste
použiť konfiguráciu siete AP (mobilný telefón môže byť
automaticky pridané po pripojení k WiFi hotspotu
vydanému kamerou a návrate do aplikácie);heslo by
nemalo byť nastavené cez najkomplikovanejšie a nemalo
by obsahovať špeciálne znaky ako \'
5). Ak sa ani po týchto dvoch metódach nepodarí
pripojiť k internetu, odporúčať sa reštartovať router a skúsiť
to znova. 6). Poskytnite sťtok s typovým sťtkom smerovačí.

8. Karta TF nie je rozpoznaná?
A: Po vložení karty TF do slotu pre kartu TF
fotoaparátu skontrolujte, či sa kapacita karty TF zobrazuje v
časti „Nastavenia systému " - „Nastavenia nahrávania na kartu TF "
zariadenia v aplikácii. Ak sa zobrazí hlásenie „Karta TF
nebola zistená ", znamená to, že rozpoznanie karty TF zlyhalo.

1. Používajte prosím značkovú kartu TF.
2). Karta TF môže byť počítačom normálne
rozpoznaná 3). Podporovaný je iba formát FAT32.
4)]. Odporúčaná kapacita karty TF je medzi 2-128G.
5. Odporúčať sa použiť vysokorýchlostnú kartu
TF triedy 4 a vyššej.
6). Skúste niekoľkokrát vložiť a vybrať kartu TF.
7). Odporúčať sa vyskúšať inú pamäťovú kartu TF.
8). Fotoaparát môže chvíľu trvať, kým
rozpozná TF kartu. Po vložení karty
počkajte približne 30 sekúnd pred pozorovaním.

Záručný list

Používateľské meno:

Adresa:

Telefón:

Fax:

Poštové smerovacie číslo:

E-mail:

Model produktu (Model):

Číslo produktu (S/N):

Výrobný dátum:

Dátum nákupu:

Ak máte ďalšie požiadavky, vyplňte ich nižšie.

Predajca: Telefón:

Distribučná jednotka: (pečať)

KVALIFIKOVANÝ ČERTIFIKÁT

QC PRESEO

FCC Upozornenie:
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto
zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a.
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré prijíme,
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduca prevádzku.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne
schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť
k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa,
že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B
v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto
limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu
pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto
zariadenie vyrabá, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalovaný
v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé
rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka,
že v konkrétnom prípade nedôjde k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového
alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčať sa
používateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť
jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
-- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
--Zväčšite vzdialenosť medzi
zariadením a prijímačom.

--Pripojte zariadenie do zásuvky na okruhu
odlišnom od okruhu, ku ktorému
je pripojený prijímač. Pre pomoc sa obráťte na predajcu alebo skúseného rádiovým/televíznym technikom Na
by sa toto zariadenie malo inštalovať a prevádzkovať s

Minimálna vzdialenosť medzi radiátorom a vašim telom je 20 cm.
Používajte iba dodanú anténu.

80.00 mm

64.00 mm

WiFi kamera

Priročnik

TP-P08

Prosimo, pred uporabo izdelka natančno preberite Priročnik in ga shranite na varno mesto.

Navodila za povezavo

Povežite napajalni vmesnik in napajalno vtičnico z napajalnim kablom.



Navodila za namestitev

1 Izberite lokacijo

Prosimo, namestite kamero na lokacijo, kjer vidno polje ni ovirano, in zagotovite, da ima lokacija kamere dober signal Wi-Fi.



Navodila za glasovno oddajanje

Stanje naprave	Glasovno oddajanje
Normalni začetek	Povezava z omrežjem je uspešna, odprite APP za dodajanje naprave.
Običajna ponastavitev	Ponastavitev je končana, naprava se bo kmalu znova zagnala.
Nenormalna ponastavitev	Ponastavitev ni uspela. Ponovite jo, ko ste povezani z internetom, ali izbrišite napravo v aplikaciji.
QR code network konfiguracija	Identify broadcast ding~
Alarm se sprozi	Zvok alarma

Ponastavitev kamere

Ko je kamera vklopljena, pritisnite in držite gumb za ponastavitev 3-5 sekund, dokler ne zaslišite glasovnega poziva in zvočnega signala "ponastavitev je končana, naprava se bo kmalu znova zagnala", kar pomeni, da je ponastavitev uspešna.

Povezava naprave

1 Prenesi aplikacijo

Skenirajte QR kodo spodaj, da prenesete in namestite APP.

2 Registrirajte se in prijavite v aplikacijo.

(1) Prosimo, registrirajte račun APP in se prijavite.

(2) Če ste že registrirani, se neposredno prijavite.

Povezava--wireless

1. Poiščite napravo wireless in kliknite »Povežk.

2 Kliknite +Dodaj, stran preskočna sliko 2.

Najdi napravo Vključite wireless in kliknite. Povežite."



3. Izberite WiFi, vnesite geslo. pravilno geslo in Kliknite "Naprej".

4 Čakanje na povezavo.



Povezava---Skeniraj QR koda

1 Kliknite na "+" za dodajanje naprave

2. Skenirajte QR kodo na nalepki kamere.



3. Ob slišanju zvoka ali ob opazovanju indikatorja Svet utripa, preverite in Kliknite "Naprej".

4Izberite WiFi, vnesite geslo. pravilno geslo in Kliknite "Naprej".



5. Poravnajte kodo QR s kamero.

6. Kliknite na vnosno polje, Prilagodite ime naprave. in kliknite "Začni".



Delitev naprave

Odpri dovoljenje za skupno rabo naprave, oseba, s katero je naprava deljena, lahko nastavi funkcijo naprave. Če je dovoljenje izključeno, si lahko video samo ogleda in funkcije ne morete nastaviti.

Nadzor vrtenja



PTZ in funkcije

PTZ funkcija

Funkcija AI

Funkcija AI

Sledenje humanoidom Humanoidno okvirjanje



pogosta vprašanja

1. Kako povabim družno in prijatelje, da skupaj uporabljajo moj fotoaparat?
A: Odprite aplikacijo in na domačstrani izberite svojo kamero. V nastavitvah kamere kliknite "Delite", da vstopite na stran za deljenje, in samodejno se bo ustvaril QR koda. Vašprijatelji lahko odprejo aplikacijo in dobijo dostop s skeniranjem QR kode v svojem telefonu.

2. Zakaj se ime Wi-Fi-ja ne prikaže, ko se povežem z Wi-Fi-jem?
Na napravah Apple z iOS 13 in novejšimi, morate v sistemskih nastavitvah vklopiti "Dovoljenje za lokacijo" aplikacije in ga spremeniti v "Dovoli med uporabo".

3. Ali bo kamera prikazala rdeče luč po vklopu? Ali je to dobro ali slabo?
Ko je vklopljena, se bo kamera vklopila v načinu za nočno gledanje, kamera prikazuje samo nekaj šibkih rdečih luč, vendar je kakovost slike v temnem okolju še vedno jasna.

4. Kakšne so zahteve za Wi-Fi?
A: Prosimo, uporabite 2.4 GHz brezžično omrežje. Naprava ne podpira 5 GHz brezžičnih omrežij. Hkrati nastavite metodo overjanja Wi-Fi na WPA2-PSK ali druge varnostne metode nižje ravni in nastavite geslo.

5. Kako daleč naj bo kamera od usmerjevalnika?
A: Po testiranju, domet Wi-Fi veže u otvorenem prostoru obično mora doseči 150 metara. Medtim, stvarna situacija zavisi od jače Wi-Fi signala i njegove okoline (debeli zidovi, elektromagnetni uredaj, veliki metalni predmeti mogu uzrokovati smetnje Wi-Fi signala). Ako je veza kamere slaba ili nestabilna, postavite kameru što bliže usmjerivačb.

6. Kaj naj storim, če oprema odpove?
A: Za ponovni zagon kamere dolgo pritisnite gumb za vklop. Če se kamera ne odzove, lahko odprete USB silikonski pokrov na dnu kamere, dolgo pritisnete gumb za ponastavitev, da ponastavite, nato pa dolgo pritisnite gumb za vklop, da ponovno zaženete kamero.

7. Priročne morete dodati kamere?
A: Pri prvem dodajanju kamere se prepričajte, da je kamera vklopljena in da sveti delovna lučka. Modra lučka počasi utripa. Ali slišite "Uporabite aplikacijo za konfiguracijo WiFi" iz kamere.
1). Prepričajte se, da ste uporabili ime in geslo za WiFi pravilna.
2). Kamera podpira samo 2.4 GHz WiFi in ne podpira 5G frekvenčnega pasu. Prosimo, ne uporabljate 5G WiFi za konfiguriranje omrežja.
3). Pri dodajanju kamere se prepričajte, da je omrežje nemoteno, priporočljivo pa je delovati v bližini usmerjevalnika.
4). Če konfiguracija omrežja s kodo QR ni uspešna, poskusite uporabiti konfiguracijo omrežja AP (mobilni telefon je mogoče

Samodejno dodano po povezavi z WiFi dostopno točko, ki jo oddaja kamera in vrnitvi v aplikacijo; geslo ne sme biti nastavljeno preveč zapleteno in ne sme vsebovati posebnih znakov, kot je \'
5). Če se zdonna metodama se vedno ne morete povezati z internetom, je priporočljivo, da ponovno zaženete usmerjevalnik in poskusite znova. 6). Navedite nalepko s podatki o usmerjevalniku.

8. Kartica TF ni prepoznana?
V: Ko vstavite kartico TF v režo za kartice TF fotoaparata, preverite, ali je kapaciteta kartice TF prikazana v razdelku »Nastavitve sistema« - »Nastavitve snemanja na kartico TF« naprave v aplikaciji. Če se prikaže sporočilo »Kartica TF ni zaznana«, to pomeni, da je prišlo do napake pri prepoznavanju kartice TF.

1. Prosimo, uporabite TF kartico znamke.
2). Različnik lahko normalno prepozna TF kartico.
3). Podprta je samo oblika FAT32.
4)). Priporočena kapaciteta kartice TF je med 2-128G.
5. Priporočljivo je uporabiti visokohitrostno TF kartico razreda 4 ali višje.
6). Poskušte večkrat vstaviti in izvleči kartico TF.
7). Priporočljivo je, da poskusite z drugo TF kartico.
8). Kartici TF lahko traja nekaj časa, da jo kamera prepozna. Po vstavitvi kartice počakajte približno 30 sekund, preden jo opazujete.

Garantijska kartica

Uporabniško ime:

Naslov:

Telefon:

Faks:

Poštna številka:

E-pošta:

Izdelek model (Model):

Številka izdelka (S/N):

Datum proizvodnje:

Datum nakupa:

Če imate druge zahteve, jih vpišite spodaj.

Prodajalec: Telefon:

Razdelilna enota: (pečat)

KVALIFICIRANI POVRTILO

QC V REDU

FCC Opozorilo:
Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Operacija je odvisna od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in. (2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, ki jih prejme, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nezželeno delovanje. Vsaka sprememba ali modifikacija, ki je ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko (razveljavi uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. OPOZORILO: Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da v določitni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroči škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in vklopite, mora uporabnik poskusiti odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:
--Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
--Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

--Povežite opremo v vtičnico na tokokrogu, ki je drugačen od tistega, na katerega je priključen sprejemnik. Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskim/televizijskim tehnikom. Za ohranjanje skladnosti s FCC je treba to kamero namestiti in uporabljati z priloženim ali pritrjenim sevanjem.

Najmanjša razdalja med radiatorjem in vašim telesom je 20 cm. Uporabljajte samo priloženo anteno.