


SETUP INSTRUCTIONS

To extend the life of the tent, please find a flat place for camping.

step 1: Unfold the tent on a suitable ground.



step 2: Spread out all the accessories and connect the support poles.



step 3: Insert the TWO long fiber rods **F** into the cross pipe sleeve of the tent and put the rod head into the 3-way plastic rod joint on the four corners.

step 4: Insert the short fiber rod **E** into the middle and put its head into the 2-way plastic rod joint. **Rod E is under the rods F.**

step 5: Insert Pole **D**, one is in front of the tent, another is in the back, both rod heads are into 3-way plastic pole joint in the four corners.



step 6: Raise the tent, insert Pole **B** into 3-way plastic rod joint of 4 corners, the other end is inserted by a spike of tent floor & peg into the ground with stake.

step 7: Insert Pole **C** into the 2-way plastic rod joint of the middle, the other end is inserted by a spike of tent floor & peg into the ground with stake.

step 8: Hang on **ALL** hooks to each pole.




step 9: Put the rainfly on top of the inner tent.

step 10: 6 buckles of rainfly must be locked with the corresponding 6 buckles of inner tent. Secure the rainfly with ropes.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Para prolongar la vida útil de la tienda, busque un lugar plano para acampar.

Paso 1: Despliegue la carpa en un terreno adecuado.



Paso 2: Extienda todos los accesorios y conecte el soporte Postes.



Paso 3: Inserte las dos varillas largas de fibra F en el manguito de tubo transversal De la tienda y coloque la cabeza de la varilla en la barra de plástico de 3 vías Articulación en las cuatro esquinas.

Paso 4: Inserte la barra de fibra corta E en el medio y coloque su cabeza En la junta de varilla de plástico de 2 vías. La varilla E está debajo de las barras F.

Paso 5: Inserte el Polo D, uno está frente a la tienda, otro está en la parte de atrás, Ambos cabezales de varilla son into3-way junta de poste de plástico en los cuatro productos.



Paso 6: Levante la tienda, inserte el poste B into 3-way junta de varilla de plástico de 4 esquinas, el otro extremo se inserta con una punta de piso de tienda Clavija en el suelo con estaca:

Paso 7: Inserte el poste C en la junta de varilla de plástico de 2 vías del centro, El otro extremo se inserta con una punta de clavija de piso de tienda en El suelo con estaca.

Paso 8: Cuelga TODOS los ganchos a cada poste.




Paso 9: Coloque la lluvia encima de la tienda interior.

Paso 10: 6 hebillas de secano debe estar bloqueado con el correspondiente 6 hebillas de tienda interior. Asegure la lluvia con cuerdas.

セットアップ指示

テントの寿命を延ばすために、camp.ingのための平らな場所を見つけてください。

ステップ1: 適切な地面にテントを広げます。



ステップ2: すべての付属品を広げ、サポートを接続して下さい
ポール。



ステップ3: 2本の長いファイバーロッドFをクロスパイプスリーブに挿入します
テントの3ウェイプラスチック棒に棒の頭を入れて下さい
四隅にジョイント。

ステップ4: 短いファイバーロッドEを中央に挿入し、その頭を置きます
2ウェイプラスチック棒の共同に。ロッドEはロッドFの下にある。

ステップ5: ポールDを挿入し、1つはテントの前にあり、もう1つは後ろにあり、
両方のロッドヘッドは、4人の来訪者のinto3-wayのプラスチック
ポールジョイントです。



ステップ6: テントを上げ、ポールB into3-wayプラスチックロッドジョイントを挿入します
4コーナー、もう一方の端はテントの床のスパイクによって挿入されます
ステーキで地面にベグする:

ステップ7: ポールCを中央の2方向プラスチックロッドジョイントに挿入し、
もう一方の端はテントの床のベグのスパイクによって挿入されます
ステーキ付きの地面。

ステップ8: 各ポールにすべてのフックを掛けます。




ステップ9: 内部のテントの上にrainflyを置いて下さい。

Rainflyのステップ10:6のバックルは対応するとロックされなければなりません
内側のテントの6つのバックルロープで雨を固定します。

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Para prolongar la vida útil de la tienda, busque un lugar plano para acampar.

Paso 1: Despliegue la carpa en un terreno adecuado.



Paso 2: Extienda todos los accesorios y conecte el soporte Postes.



Paso 3: Inserte las dos varillas largas de fibra F en el manguito de tubo transversal De la tienda y coloque la cabeza de la varilla en la barra de plástico de 3 vías Articulación en las cuatro esquinas.

Paso 4: Inserte la barra de fibra corta E en el medio y coloque su cabeza En la junta de varilla de plástico de 2 vías. La varilla E está debajo de las barras F.

Paso 5: Inserte el Polo D, uno está frente a la tienda, otro está en la parte de atrás, Ambos cabezales de varilla son into3-way junta de poste de plástico en los cuatro productos.



Paso 6: Levante la tienda, inserte el poste B into 3-way junta de varilla de plástico de 4 esquinas, el otro extremo se inserta con una punta de piso de tienda Clavija en el suelo con estaca:

Paso 7: Inserte el poste C en la junta de varilla de plástico de 2 vías del centro, El otro extremo se inserta con una punta de clavija de piso de tienda en El suelo con estaca.

Paso 8: Cuelga TODOS los ganchos a cada poste.




Paso 9: Coloque la lluvia encima de la tienda interior.

Paso 10: 6 hebillas de secano debe estar bloqueado con el correspondiente 6 hebillas de tienda interior. Asegure la lluvia con cuerdas.

SETUP INSTRUCTIONS

To extend the life of the tent, please find a flat place for camping.

step 1: Unfold the tent on a suitable ground.



step 2: Spread out all the accessories and connect the support poles.



step 3: Insert the TWO long fiber rods **F** into the cross pipe sleeve of the tent and put the rod head into the 3-way plastic rod joint on the four corners.

step 4: Insert the short fiber rod **E** into the middle and put its head into the 2-way plastic rod joint. **Rod E is under the rods F.**

step 5: Insert Pole **D**, one is in front of the tent, another is in the back, both rod heads are into 3-way plastic pole joint in the four corners.



step 6: Raise the tent, insert Pole **B** into 3-way plastic rod joint of 4 corners, the other end is inserted by a spike of tent floor & peg into the ground with stake.

step 7: Insert Pole **C** into the 2-way plastic rod joint of the middle, the other end is inserted by a spike of tent floor & peg into the ground with stake.

step 8: Hang on **ALL** hooks to each pole.




step 9: Put the rainfly on top of the inner tent.

step 10: 6 buckles of rainfly must be locked with the corresponding 6 buckles of inner tent. Secure the rainfly with ropes.

SETUP INSTRUCTIONS

To extend the life of the tent, please find a flat place for camping.

step 1: Unfold the tent on a suitable ground.



step 2: Spread out all the accessories and connect the support poles.



step 3: Insert the TWO long fiber rods **F** into the cross pipe sleeve of the tent and put the rod head into the 3-way plastic rod joint on the four corners.

step 4: Insert the short fiber rod **E** into the middle and put its head into the 2-way plastic rod joint. **Rod E is under the rods F.**

step 5: Insert Pole **D**, one is in front of the tent, another is in the back, both rod heads are into 3-way plastic pole joint in the four corners.



step 6: Raise the tent, insert Pole **B** into 3-way plastic rod joint of 4 corners, the other end is inserted by a spike of tent floor & peg into the ground with stake.

step 7: Insert Pole **C** into the 2-way plastic rod joint of the middle, the other end is inserted by a spike of tent floor & peg into the ground with stake.

step 8: Hang on **ALL** hooks to each pole.



step 9: Put the rainfly on top of the inner tent.

step 10: 6 buckles of rainfly must be locked with the corresponding 6 buckles of inner tent. Secure the rainfly with ropes.