


# Remote Control




16 color selection




Wireless Control



Battery Included



# Fernbedienung




16 Farbauswahl




Kabellose Kontrolle



Batterie enthalten



# リモコン



16色の選択




ワイヤレス制御



バッテリー付属

明るさ+/-  
速度 +/-



オンオフ

ウォームホワイト(3000K)

フラッシュ====3色ジャンプチェンジ


ストロボ-----7色ジャンプチェンジ

フェード-----3色のフェードチェンジ

スムーズ====7色フェードチェンジ

15色-

# Télécommande




Sélection de 16 couleurs




Contrôle sans fil



Batterie incluse



# Control remoto



Selección de 16 colores.



Control inalámbrico



Batería incluida

