


Instruction manual for folding washing machine




Product name: folding washing machine product,
 weight: 1.6kg,
 rated voltage: 100-240V,
 rated power: 36W,
 rated frequency: 50/60HZ,
 folding mode: under pressure folding,
 folding size: 28x28x13.5cm,
 timing: 0-10min



5. Connect the water injection pipe to the faucet to inject water




6. Turn on the power
 ◆ Long press 2 seconds to turn on or off, switch to one mode per touch




1. Initial State



2. Insert the cover into the card slot



7. Pull Up the strip net



8. Put the strip net into the washing machine and rotate it clockwise so that the clasp is submerged in the groove



9. Drain only when the bottom drain pipe is flat



3. Press down on the middle, lift, and extend the fuselage



4. Hang the drain pipe on the machine body before washing



10. Press on both sides of the fold.



11. Push down hard




12. Finish folding

Manuel d'instructions pour le pliage machine




Nom du produit: produit de machine à laver pliante
 poids : 1.6kg
 tension nominale : 100-240 V,
 puissance nominale : 36 W,
 fréquence nominale : 50/60 Hz
 mode de pliage : pliage sous pression,
 taille pliée: 28x28x13.5cm,
 durée : 0-10min



5. Connectez l'injection d'eau tuyau jusqu'au robinet pour injecter de l'eau



6. Mettez sous tension




◆ Appuyez longuement pendant 2 secondes pour allumer ou éteint, passez à un mode par touche



1. État initial



2. Insérez le couvercle dans la fente pour carte



7. Tirez le filet vers le haut



8. Mettez le filet dans le lave-linge machine et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le fermoir soit immergé dans la rainure



9. Vidangez uniquement lorsque le tuyau de vidange inférieur est plat



3. Appuyez sur le milieu, soulevez, et étendre le fuselage



4. Accrochez le tuyau de vidange à la machine corps avant de se laver



10. Appuyez sur les deux côtés du pli.



11. Appuyez fort



12. Terminer le pliage