

Manuale dell'orologio intelligente

Grazie per aver scelto l'orologio sportivo intelligente della nostra azienda. Le funzioni menzionate in questo manuale, quando collegato a un telefono cellulare, possono consentire all'orologio di rispondere alle chiamate, ricevere messaggi, esercitare attività fisica, mantenere la salute, raggiungere obiettivi, inviare messaggi, riprodurre musica, ricordare di bere acqua, ricordare di sedersi per lunghi periodi di tempo e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare le impostazioni dell'app mobile per gestire più funzioni dell'orologio che possono arricchire la vostra vita intelligente.



Introduzione del prodotto

Download APP e connessione:

1. Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app "HryFine" (che può essere scansionata su browser, WeChat, ecc.)

2. Metodo di connessione APP:

Dopo aver acceso l'orologio, aprire Impostazioni - General e - Attivare wireless - Informazioni su questo dispositivo - Visualizza indirizzo **wireless**. Attiva il **wireless** del tuo telefono, entra nell'app Hryfine, fai clic su 'Aggiungi dispositivo', cerca il dispositivo corrispondente e fai clic direttamente per connetterti.

Istruzioni per l'uso:

Introduzione della funzione: Chiamata: Collegarsi a wireless sul telefono ed effettuare chiamate sul vostro orologio; Persona di contatto: Dopo che l'orologio è collegato correttamente all'APP, è possibile aggiungere una persona di contatto nell'APP. Dopo che la persona di contatto è stata aggiunta correttamente, la rubrica telefonica dell'orologio verrà sincronizzata e visualizzata. Facendo clic sulla persona di contatto nella rubrica telefonica sull'orologio è possibile effettuare una chiamata; Cronologia chiamate: può visualizzare la cronologia delle chiamate sull'estremità dell'orologio, fare clic sul numero di telefono per comporre; Informazioni: visualizzare i contenuti push delle informazioni del telefono cellulare, supportando diversi tipi di informazioni come SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter, ecc; Esercizio: Selezionare e più modalità di esercizio, avviare casualmente un esercizio e registrare le informazioni del processo di esercizio; Dopo la fine, è possibile visualizzare i record di esercizio; Contapassi: Conta i dati giornalieri del conteggio dei passi e ripristina lo 0 alle 00:00 del mattino;

Promemoria sedentario: Imposta promemoria sedentario tramite app mobile;

Fotografia wireless: la fotocamera deve essere accesa nell'app e gestita dall'orologio per scattare foto; **Musica wireless:** può controllare la riproduzione della musica sul telefono, regolare il volume con "+" e "-";

Impostazioni: tra cui interruttore wireless, impostazioni di notifica, schermo a mano, vibrazione, impostazioni dei pulsanti, visualizzazione della retroilluminazione, suono e tocco, vista APP, impostazioni della lingua, copertura e spegnimento dello schermo, isola intelligente, scuotere per rispondere, non disturbare la modalità, spegnere l'orologio, spegnere, riavviare, ripristinare la fabbrica e spegnere il dispositivo; **Ricerca di un telefono cellulare:** il telefono non è in modalità silenziosa e quando si utilizza il dispositivo, il telefono squillerà;

Meteo: Collegarsi all'app per visualizzare la temperatura meteorologica corrente; **Promemoria dell'acqua potabile:** imposta promemoria dell'acqua potabile su dispositivi e app;

Cronometro: supporta cronometro e segmentazione;

Calcolatrice: in grado di eseguire calcoli semplici; **Calendario:** il calendario può essere visualizzato sul lato del dispositivo; **Allarme:** È possibile personalizzare l'allarme e premere a lungo per eliminarlo;

Stile: Più stili UI Switching SIRI: Premere e tenere premuto per parlare per il controllo remoto delle lampade da comodino; Dopo l'accensione, posizionare il dispositivo di ricarica e visualizzare la modalità standby; **Orologio fuori schermo:** quando acceso, il puntatore dell'ora viene visualizzato quando lo schermo è spento;

smontaggio:

Rimuovere l'orologio, pizzicare un'estremità del cinturino e spingerlo fuori lungo lo slot principale del bracciale per rimuovere con successo il cinturino dall'unità principale.

I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo di riferimento e i dati forniti dal prodotto non sono destinati a alcun uso medico o base.

Se si utilizza un adattatore di alimentazione per la ricarica, è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione conforme alle norme di sicurezza corrispondenti per evitare esplosioni o incendi causati da adattatori di alimentazione contraffatti.

Parametri di base:

Non indossare o utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o ad alta temperatura.

Sistema di supporto: Android 5.0 o iOS 9.0 e versioni successive
Lingue di supporto: inglese, cinese semplificato, italiano, portoghese, polacco, spagnolo, francese, russo, turco, ungherese, olandese, tedesco, thailandese, indonesiano, malese, filippino, persiano, ebraico, finlandese, svedese, vietnamita

Instructions pour smartwatch

Merci d'avoir choisi la montre de sport intelligente de cette société, les fonctions mentionnées dans ce manuel après la connexion de la montre et du téléphone portable, peuvent réaliser la montre pour répondre aux appels, recevoir des messages, faire du sport, être en bonne santé, atteindre des objectifs, pousser des messages, jouer de la musique, boire des rappels, des rappels sédentaires et bien d'autres fonctions intelligentes, et peuvent utiliser plus de fonctions de la montre via les paramètres de l'application de téléphone portable, peut enrichir votre vie intelligente.



Présentation du produit

Téléchargement et connexion de l'app:

1. Scannez le Code QR pour télécharger et installer l'application "hryfine" (Code balayable pour navigateur, Wechat, etc.)
2. Méthode de connexion app:

Une fois la montre allumée, ouvrez paramètres - universel - Activer wireless - À propos de cet appareil - voir l'adresse wireless. ② Allumez le wireless de votre téléphone, entrez dans hryfineapp appuyez sur Ajouter un appareil, scannez vers l'appareil correspondant directement pour vous connecter.

Instructions de fonctionnement de la montre:

Fonction Introduction numérotation: se connecter téléphone mobile wireless pour composer, peut réaliser l'appel du côté de la montre; Contacts: une fois que la montre est connectée avec succès à l'application, vous pouvez ajouter des contacts dans l'application, le téléphone de la montre sera synchronisé après l'ajout réussi du contact, la montre clique sur le contact dans le livre de téléphone pour passer un appel; Journal des appels: peut afficher le Journal des appels côté montre, cliquez sur le numéro de téléphone pour composer; Informations: afficher le contenu Push de l'information du téléphone, soutenir plusieurs types d'informations telles que SMS, Wechat, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.; Exercice: Sélectionnez le mode multi - exercice, activez un exercice au hasard, enregistrez des informations sur le processus d'exercice; Les enregistrements sportifs peuvent être consultés après la fin; Podomètre: comptez les données de pas de la journée et revenez à 0 à 00:00;

Rappel sédentaire: définissez un rappel sédentaire via l'application de votre téléphone;

wireless pour prendre des photos: Vous devez allumer l'appareil photo dans l'application, la montre fonctionne pour prendre des photos; Musique wireless: peut contrôler la lecture de la musique dans le téléphone, "+", "-" régler la taille du volume;

Réglages: contient l'interrupteur wireless, le réglage des notifications, l'écran lumineux de la main levée, la secousse, le réglage des touches, l'affichage du rétroéclairage, le son et le toucher, la vue APP, le réglage de la langue, l'écran tactile

de la main couverte, l'île de la spiritualité, la Réponse à la secousse, le mode ne pas déranger, l'horloge de l'écran tactile, l'arrêt, le redémarrage, la restauration de l'usine Trouver le téléphone: le téléphone n'est pas silencieux, utilisez l'appareil, le téléphone sonnera;

Météo: l'app connectée affiche la température météo actuelle; Rappel d'eau potable: l'appareil et l'app définissent un rappel d'eau potable;

Chronomètre: support chronomètre Chronographe et segmentation;

Calculatrice: un calcul facile peut être effectué; Calendrier: le calendrier peut être visualisé du côté de l'appareil; Alarme: peut personnaliser le réglage de l'alarme, appuyez longuement pour supprimer l'alarme;

Style: plusieurs styles d'interface utilisateur Switch Siri: appuyez et maintenez parler pour réaliser la lampe de chevet de contrôle à distance: Mettez la charge après l'allumage, l'affichage de veille apparaît; Horloge d'écran d'intérêt: après l'allumage, affichage de l'aiguille du temps lorsque l'écran est éteint;

Démontage:

Retirer la montre, pincer une extrémité du bracelet le long de la fente du bracelet de l'hôte comme à l'extérieur, de sorte que le bracelet et l'hôte sont enlevés avec succès.

Les mesures de ce produit sont fournies à titre indicatif uniquement et les données fournies ne sont pas destinées à un usage médical.

Si vous utilisez un adaptateur de puissance pour charger, vous devez utiliser un adaptateur de puissance qui répond aux exigences des normes de sécurité correspondantes, afin d'éviter l'éclatement ou le feu causé par un adaptateur de puissance contrefait.

Paramètres de base:

Ne portez pas ce produit dans un environnement humide et chaud.

Système de soutien: android 5.0 ou iOS 9.0 et plus langues prises en charge: anglais, chinois simplifié, italien, portugais, polonais, espagnol, français, russe, turc, hongrois, néerlandais, allemand, thaï, indonésien, malais, philippin, Perse, hébreu, finnois, suédois, vietnamien

Podręcznik Smart Watch

Dziękujemy za wybór inteligentnego zegarka sportowego naszej firmy. Funkcje wymienione w niniejszej instrukcji, po podłączeniu do telefonu komórkowego, mogą umożliwić odbieranie połączeń, odbieranie wiadomości, ćwiczenia, utrzymanie zdrowia, osiąganie celów, push wiadomości, odtwarzanie muzyki, przypominanie o piciu wody, przypomnienie o długim siedzeniu itp. Możesz również korzystać z ustawień aplikacji mobilnej do obsługi więcej funkcji zegarka, które mogą wzbogacić Twoje inteligentne życie.



Wprowadzenie produktu

Pobieranie aplikacji i połączenie:

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację "HryFine" (którą można zeskanować w przeglądarkach, WeChat itp.)

2. Metoda połączenia APP:

Po włączeniu zegarka otwórz Ustawienia – Ogólne: Włącz wireless – Informacje o tym urządzeniu Włącz wireless telefonu, wejdź do aplikacji Hryfine, kliknij "Dodaj urządzenie", zeskanuj odpowiednie urządzenie i kliknij bezpośrednio, aby połączyć się.

Instrukcja obsługi zegarka:

Wprowadzenie funkcji: Wybieranie: Podłącz się do wireless w telefonie i wykonuj połączenia na zegarku; Osoba kontaktowa: Po pomyślnym połączeniu zegarka z aplikacją możesz dodać osobę kontaktową w aplikacji. Po pomyślnym dodaniu osoby kontaktowej książka telefoniczna z zegarka zostanie zsynchronizowana i wyświetlona. Kliknięcie osoby kontaktowej w książce telefonicznej na zegarku może wykonać połączenie; Historia połączeń: może wyświetlić historię połączeń na końcu zegarka, kliknij numer telefonu, aby wybrać; Informacje: Wyświetlanie informacji o telefonie komórkowym treści push, obsługujące wiele rodzajów informacji, takich jak SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter itp.; Ćwiczenie: Wybierz wiele trybów ćwiczenia, losowo rozpocznij jedno ćwiczenie i rejestruj informacje o procesie ćwiczenia; Po zakończeniu można wyświetlić rekordy ćwiczeń; Krokomierz: Liczyć dzienne dane liczby kroków i zresetować go na 0 na 00:00 rano;

Przypomnienie siedzące: Ustaw przypomnienie siedzące za pośrednictwem aplikacji mobilnej;

Fotografia wireless : Kamera musi być włączona w aplikacji i obsługiwana przez zegarek, aby robić zdjęcia; Muzyka wireless : może kontrolować odtwarzanie muzyki w telefonie, regulować głośność za pomocą "+" i "-";

Ustawienia: w tym przełącznik wireless , ustawienia powiadomień, ekran ręczny, wibracje, ustawienia przycisków, wyświetlacz podświetlenia, dźwięk i dotyk, widok aplikacji, ustawienia językowe, osłanianie i wyłączanie ekranu, i inteligentna wyspa, wstrząśnięcie, aby odpowiedzieć, nie zakłócać trybu, wyłączyć zegar, wyłączyć, ponownie uruchomić, zresetować fabrycznie i wyłączyć urządzenie; Szuwanie telefonu komórkowego: Telefon nie jest w trybie cichym, a podczas obsługi urządzenia telefon dzwoni;

Pogoda: Połącz się z aplikacją, aby wyświetlić aktualną temperaturę pogodową; Przypomnienie o wodzie pitnej: ustaw przypomnienie o wodzie pitnej na urządzeniach i aplikacjach;

StopWatch: obsługuje czas i segmentację stopera;

Kalkulator: zdolny do wykonywania prostych obliczeń; **Kalendarz:** Kalendarz można przeglądać po stronie urządzenia; **Alarm:** Możesz dostosować alarm i długo nacisnąć, aby go usunąć;

Styl: Wiele stylów UI **Przełączanie SIRI:** Naciśnij i przytrzymaj, aby mówić o zdalnym sterowaniu lampami nocnymi; Po włączeniu, umieść urządzenie ładowania i wyświetlać tryb czuwania; Zegar wyłączony: po włączeniu wskaźnik czasu jest wyświetlany, gdy ekran jest wyłączony;

demontaż:

Zdejmij zegarek, szczytnij jeden koniec paska i wypchnij go wzdłuż głównego gniazda na opaskę, aby pomyślnie usunąć pasek z jednostki głównej.

Wyniki pomiarów tego produktu mają wyłącznie charakter referencyjny, a dane dostarczone przez produkt nie są przeznaczone do żadnego użytku medycznego ani podstawy medycznej.

W przypadku korzystania z zasilacza do ładowania należy użyć zasilacza spełniającego odpowiednie normy bezpieczeństwa, aby uniknąć wybuchów lub pożarów spowodowanych fałszywymi zasilaczami.

Podstawowe parametry:

Nie należy nosić ani używać tego produktu w warunkach wilgotnych lub wysokiej temperatury.

System wsparcia: Android 5.0 lub iOS 9.0 i powyżej **Języki wsparcia:** angielski, chiński uproszczony, włoski, portugalski, polski, hiszpański, francuski, rosyjski, turecki, węgierski, holenderski, niemiecki, tajski, indonezyjski, malajski, filipiński, perski, hebrajski, fiński, szwedzki, wietnamski

Manuál Smart Watch Děkujeme Vám, že jste si vybrali chytré sportovní hodinky naší společnosti. Funkce uvedené v této příručce po připojení k mobilnímu telefonu umožňují hodinkám přijímat hovory, přijímat zprávy, cvičit, udržovat zdraví, dosahovat cílů, tlačit zprávy, přehrávat hudbu, připomenout vám pití vody, připomenout vám dlouhou dobu sedět a další. Pomocí nastavení mobilní aplikace můžete také ovládat více funkcí hodinek, které mohou obohatit váš inteligentní život.  Úvod produktu Stahování aplikace a připojení: 1. Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace "HryFine" (kterou lze naskenovat v prohlížeči, WeChat atd.) 2. Způsob připojení APP: Po zapnutí hodinek otevřete Nastavení. Obecné: Zapnout wireless. Informace o tomto zařízení: Zobrazit adresu wireless Zapněte wireless telefonu, zadejte aplikaci HryFine, klikněte na tlačítko Přidat zařízení, vyhledejte odpovídající zařízení a přímo klikněte pro připojení. Návod k obsluze hodinek:	Úvod funkce: Volání: Připojte se k wireless na telefonu a volejte na hodinkách; Kontaktní osoba: Po úspěšném připojení hodinek k aplikaci můžete do aplikace přidat kontaktní osobu. Po úspěšném přidání kontaktní osoby bude telefonní seznam hodinek synchronizován a zobrazen. Kliknutím na kontaktní osobu v telefonním seznamu na hodinkách můžete zavolat; Historie hovorů: může zobrazit historii hovorů na konci hodinek, kliknutím na telefonní číslo vytočit; Informace: Zobrazit informace o mobilním telefonu push obsah, podporující různé typy informací, jako je SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter atd.; Cvičení: Vyberte více režimů cvičení, náhodně spusťte jedno cvičení a zaznamenejte informace o procesu cvičení; Po skončení můžete zobrazit záznamy o cvičení; Krokoměr: Počítejte denní údaj o počtu kroků a resetujte je na 0 na 00:00 ráno; Sedavé připomenutí: Nastavení sedavé připomenutí prostřednictvím mobilní aplikace; Fotografie wireless : Fotoaparát musí být zapnutý v aplikaci a ovládán hodinkami pro pořizování fotografií; hudba: může ovládat přehrávání hudby na telefonu, nastavte hlasitost pomocí "+" a "-"; Nastavení: včetně přepínače wireless , nastavení oznámení, ruční obrazovky, vibrací, nastavení tlačítek, zobrazení předsvícení, zvuku a dotyku, zobrazení APP, nastavení jazyka, krytí a vypnutí obrazovky, inteligentní ostrov, třesení pro odpověď, narušení režimu, vypnutí hodin, vypnutí, restart,	tovární reset a vypnutí zařízení; Hledání mobilního telefonu: Telefon není v tichém režimu a při provozu zařízení telefon zvoní; Počasí: Připojte se k aplikaci pro zobrazení aktuální teploty počasí; Připomenutí pitné vody: Nastavení připomenutí pitné vody na zařízeních a aplikacích; Stopky: podporuje časování a segmentaci stop; Kalkulačka: schopná provádět jednoduché výpočty; Kalendář: Kalendář lze zobrazit na straně zařízení; Alarm: Můžete upravit alarm a dlouhým stisknutím jej odstranit; Styl: Více stylů UI Přepínání SIRI: Stisknutím a podržením mluvíte pro dálkové ovládání nočních světel; Po zapnutí umístěte nabíjecí zařízení a zobrazte pohotovostní režim; Vypnuté hodiny obrazovky: Při zapnutí se ukazatel času zobrazí při vypnutí obrazovky; demontáž: Vyjměte hodinky, seštipněte jeden konec řemínku a vytlačte ho podél hlavního otvoru na náramek, abyste ho úspěšně odstranili z hlavní jednotky. Pokud k nabíjení používáte napájecí adaptér, měl by být použit napájecí adaptér splňující odpovídající bezpečnostní normy, aby se zabránilo výbuchu nebo požáru způsobenému padělanými napájecími adaptéry.	Základní parametry: Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém nebo vysokoteplotním prostředí. Systém podpory: Android 5.0 nebo IOS 9.0 a výše Jazyky podpory: angličtina, zjednodušená čínština, italština, portugalština, polština, španělština, francouzština, ruština, turečtina, maďarština, němčina, thajština, indonéština, malajština, filipínská, perština, hebrejštiny, finština, švédština, vietnamština
--	--	--	--

Smart Watch Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für die intelligente Sportuhr unseres Unternehmens entschieden haben. Die in diesem Handbuch genannten Funktionen, wenn sie mit einem Mobiltelefon verbunden sind, können es der Uhr ermöglichen, Anrufe entgegenzunehmen, Nachrichten zu empfangen, Sport zu treiben, Gesundheit zu erhalten, Ziele zu erreichen, Push-Nachrichten zu spielen, Musik zu spielen, Sie daran zu erinnern, Wasser zu trinken, Sie daran zu erinnern, lange Zeit zu sitzen und vieles mehr. Sie können auch die Einstellungen der mobilen App verwenden, um mehr Funktionen der Uhr zu bedienen, die Ihr intelligentes Leben bereichern können.



Produkteinführung

APP Download und Verbindung:

1. Scannen Sie den QR-Code, um die "HryFine"-App herunterzuladen und zu installieren (die in Browsern, WeChat usw. gescannt werden kann.)
2. APP-Verbindungsmethode:

Öffnen Sie nach dem Einschalten der Uhr Einstellungen-Allgemein-wireless einschalten-Info über dieses Gerät pro wireless-Adresse anzeigen. Schalten Sie das wireless Ihres Telefons ein, geben Sie die HryFine-App ein, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", suchen Sie nach dem entsprechenden Gerät und klicken Sie direkt, um eine Verbindung herzustellen.

Bedienungsanleitung der Uhr:

Funktionseinführung: Wählen: Verbinden Sie sich mit wireless auf Ihrem Telefon und tätigen Sie Anrufe auf Ihrer Uhr; **Kontaktperson:** Nachdem die Uhr erfolgreich mit der APP verbunden ist, können Sie eine Kontaktperson in der APP hinzufügen. Nach dem die Kontaktperson erfolgreich hinzugefügt wurde, wird das Telefonbuch der Uhr synchronisiert und angezeigt. Klicken Sie auf die Kontaktperson im Telefonbuch auf der Uhr kann einen Anruf tätigen; **Anrufverlauf:** kann Anrufverlauf auf dem Uhrenende anzeigen, klicken Sie auf die Telefonnummer, um zu wählen; **Informationen:** Zeigen Sie Mobilfunkinformationen Push-Inhalte an, die mehrere Arten von Informationen wie SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter usw. unterstützen; **Übung:** Wählen Sie mehrere Übungsmodi, starten Sie zufällig eine Übung und zeichnen Sie die Informationen des Übungsprozesses auf; Nach dem Ende können Sie die Übungsaufzeichnungen anzeigen; **Schrittzähler:** Zählen Sie die täglichen Schrittzählungsdaten und setzen Sie sie morgens auf 0 bei 00:00 zurück; **Sitzende Erinnerung:** Setzen Sie sitzende Erinnerung über die mobile App;

wireless-Fotografie: Die Kamera muss in der App eingeschaltet und von der Uhr bedient werden, um Fotos aufzunehmen; **wireless Musik:** kann die Wiedergabe von Musik auf dem Telefon steuern, die Lautstärke mit "+" und "-"; **Einstellungen:** einschließlich wireless-Schalter, Benachrichtigungseinstellungen, Handbildschirm, Vibration, Tasteneinstellungen, Hintergrundbeleuchtungsanzeige, Ton und Berührung, APP-Ansicht, Spracheinstellungen, Abdeckung und Ausschalten des Bildschirms, intelligente Insel, schütteln, um zu antworten, nicht stören Modus, Uhr ausschalten, herunterfahren, neu starten, Werkseinstellungen zurücksetzen und das Gerät ausschalten; **Suche nach einem Mobiltelefon:** Das Telefon ist nicht im stillen Modus, und wenn Sie das Gerät bedienen, klingelt das Telefon; **Wetter:** Verbinden Sie sich mit der App, um die aktuelle Wettertemperatur anzuzeigen; **Trinkwassererinnerung:** Stellen Sie Trinkwassererinnerung auf Geräten und Apps ein; **Stoppuhr:** unterstützt Stoppuhr Timing und Segmentierung; **Rechner:** in der Lage, einfache Berechnungen durchzuführen; **Kalender:** Kalender kann auf der Geräteseite angezeigt werden; **Alarm:** Sie können den Alarm anpassen und lange drücken, um ihn zu löschen; **Stil:** Mehrere UI-Stile Schalten SIRS: Drücken und halten Sie gedrückt, um für die Fernbedienung der Nachttischlampen zu sprechen; Nach dem Einschalten des Ladegeräts und den Standby-Modus anzeigen; **Off Screen Clock:** Wenn eingeschaltet, wird der Zeitzeiger angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist

Demontage:

Entfernen Sie die Uhr, drücken Sie ein Ende des Armbandes und schieben Sie es entlang des Hauptarmbandschlitzes heraus, um das Armband erfolgreich aus der Haupteinheit zu entfernen.

Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und die vom Produkt bereitgestellten Daten sind nicht für medizinische Zwecke oder Grundlagen bestimmt.

Bei Verwendung eines Netzteils zum Laden sollte ein Netzteil verwendet werden, das den entsprechenden Sicherheitsstandards entspricht, um Explosionen oder Brände durch gefälschte Netzteile zu vermeiden.

Grundlegende Parameter:

Tragen Sie dieses Produkt nicht in feuchten oder hohen Temperaturen.

Support-System: Android 5.0 oder iOS 9.0 und höher **Support-Sprachen:** Englisch, vereinfachtes Chinesisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch, Ungarisch, Niederländisch, Deutsch, Thailändisch, Indonesisch, Malaiisch, Filipino, Persisch, Hebräisch, Finnisch, Schwedisch, Vietnamesisch

Smart Watch Manual

Thank you for choosing our company's smart sports watch. The functions mentioned in this manual, when connected to a mobile phone, can enable the watch to answer calls, receive messages, exercise, maintain health, achieve goals, push messages, play music, remind you to drink water, remind you to sit for long periods of time, and more. You can also use the settings of the mobile app to operate more functions of the watch, which can enrich your smart life.



Product Introduction

APP download and connection:

1. Scan the QR code to download and install the "HryFine" app (which can be scanned on browsers, WeChat, etc.)

2. APP connection method:

After turning on the watch, open Settings - General - Turn on **wireless** - About this device - View **wireless** address Turn on your phone's **wireless**, enter the Hryfine app, click on 'Add Device', scan for the corresponding device, and directly click to connect.

Watch operation instructions:

Function introduction: Dialing: Connect to **wireless** on your phone and make calls on your watch; Contact person: After the watch is successfully connected to the APP, you can add a contact person in the APP. After the contact person is successfully added, the watch's phone book will be synchronized and displayed. Clicking on the contact person in the phone book on the watch can make a call; Call history: can display call history on the watch end, click on the phone number to dial; Information: Display mobile phone information push content, supporting multiple types of information such as SMS, We Chat, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc; Exercise: Select multiple exercise modes, randomly start one exercise, and record the information of the exercise process; After the end, you can view the exercise records; Pedometer: Count the daily step count data and reset it to 0 at 00:00 in the morning;

Sedentary reminder: Set sedentary reminder through mobile app; **wireless** photography: The camera needs to be turned on in the app and operated by the watch to take photos; music: can control the playback of music on the phone, adjust the volume with "+" and "-";

Settings: including **wireless** switch, notification settings, hand up screen, vibration, button settings, backlight display, sound and touch, APP view, language settings, cover and turn off screen, smart island, shake to answer, do not disturb mode, turn

off clock, shutdown, restart, factory reset, and turn off the device; Looking for a mobile phone: The phone is not in silent mode, and when operating the device, the phone will ring;

off clock, shutdown, restart, factory reset, and turn off the device; Looking for a mobile phone: The phone is not in silent mode, and when operating the device, the phone will ring; Stopwatch: supports stopwatch timing and segmentation; Calculator: capable of performing simple calculations; Calendar: Calendar can be viewed on the device side; Alarm: You can customize the alarm and long press to delete it; Style: Multiple UI Styles Switching SIRS: Press and hold to sleep for remote control of bedside lamps: After turning on, place the charging device and display standby mode; Off screen clock: When turned on, the time pointer is displayed when the screen is turned off;

disassemble:

Remove the watch, pinch one end of the strap and push it out along the main wristband slot to successfully remove the strap from the main unit.

The measurement results of this product are for reference only, and the data provided by the product is not intended for any medical use or basis.

If using a power adapter for charging, a power adapter that meets the corresponding safety standards should be used to avoid explosions or fires caused by counterfeit power adapters.

Basic parameters:

Do not wear or use this product in damp or high temperature environments.

Support system: Android 5.0 or IOS 9.0 and above Support languages: English, Simplified Chinese, Italian, Portuguese, Polish, Spanish, French, Russian, Turkish, Hungarian, Dutch, German, Thai, Indonesian, Malay, Filipino, Persian, Hebrew, Finnish, Swedish, Vietnamese

智能手表说明书

感谢您选择本公司的智能运动手表，本手册中提到的功能在手表和手机连接后，可以实现手表接听电话、接收信息、运动、健康、目标达成、消息推送、播放音乐、喝水提醒、久坐提醒等多项智能功能，并可以通过手机APP的设置操作手表的更多功能，可以丰富你的智能生活。



产品介绍

APP下载与连接:

1.扫描二维码下载并安装“HryFine”APP(浏览器、微信等都可扫码)

2.APP连接方式:

手表开机后，打开设置--通用--打开无线-关于本机-查看地址。②打开手机无线，进入HryfineAPP点击添加设备，扫描到对应设备直接点击即可连接。

手表操作说明:

功能介绍拨号: 连接手机无线拨出，可以在手表端实现通话;

联系人: 手表与APP成功连接后，可以在APP中添加联系人

联系人添加成功后手表电话本会同步显示，手表点击电话本中的联系人可以拨打电话; 通话记录: 可显示手表端通话记录，点击电话号码可拨号; 信息: 显示手机信息推送内容，支持短信、微信、Facebook、WhatsApp、Twitter等多类信息; 运动: 选择多运动模式，随机开启一项运动，记录运动过程信息; 结束后可查看运动记录; 计步器: 统计当天的计步数据，凌晨00:00时重新归0;

久坐提醒: 通过手机APP设置久坐提醒;

拍照: 需在APP内打开相机，手表操作拍照; 无线音乐: 可控制播放手机中的音乐，“+”，“-”调节音量大小;

设置: 包含无线开关、通知设置、抬手亮屏、震动、按键设置、背光显示、声音和触感、APP视图、语言设置、盖手息屏、灵动岛、摇一摇接听、勿扰模式、息屏时钟、关机、重启、恢复出厂、关于本机; 找手机: 手机非静音状态，操作设备，手机会铃声;

天气: 连接APP显示当前天气温度; 喝水提醒: 设备与APP设置喝水提醒;

秒表: 支持秒表计时与分段;

计算器: 可进行简易计算; 日历: 可在设备端查看日历; 闹铃: 可以自定义设置闹铃，长按删除闹铃;

风格: 多种UI风格切换SIRI: 按住说话实现远程控制床头灯: 开启后放置充电，出现待机显示; 息屏时钟: 开启后，灭屏时显示时间指针;

拆卸:

摘下手表，捏住表带一端沿着主机腕带卡槽像外推出，即可使表带与主机成功拆除。

本产品的测量结果仅供参考，产品所提供的数据不作为任何医疗用途及依据。

若使用电源适配器充电，应使用满足相应安全标准要求的电源适配器，避免因伪劣的电源适配器引起爆裂或起火。

基本参数:

请勿在潮湿、高温环境中配戴使用本产品。

支持系统: Android 5.0或IOS 9.0及以上支持语言: 英语、简体中文、意大利语、葡萄牙语、波兰语、西班牙语、法语、俄语、土耳其语、匈牙利语、荷兰、德语、泰语、印尼语、马来语、菲律宾语、波斯、希伯来语、芬兰语、瑞典语、越南语

Smart Watch Manual

Tak fordi du har valgt vores virksomheds smarte sportsur. De funktioner, der er nævnt i denne vejledning, gør det muligt for uret at besvare opkald, modtage beskeder, træne, opretholde sundheden, nå mål, skubbe beskeder, spille musik, minde dig om at drikke vand, minde dig om at sidde i lange perioder og meget mere. Du kan også bruge indstillingerne i mobilappen til at betjene flere funktioner i uret, som kan berige dit smarte liv.



Produktintroduktion

APP download og forbindelse:

1. Scan QR-koden for at downloade og installere "HryFine" app (som kan scannes på browsere, WeChat osv.)

2. APP-tilslutningsmetode:

Når du har tændt uret, skal du åbne Indstillinger - Generelt - Slå **wireless** til - Om denne enhed - Vis **wireless** -adresse Tænd din telefons **wireless**, indtast Hryfine app, klik på 'Tilføj enhed', scan efter den tilsvarende enhed og klik direkte for at oprette forbindelse.

Betjeningsvejledning:

Funktion introduktion: Opkald: Opret forbindelse til wireless

på din telefon og foretage opkald på dit ur; Kontaktperson: Når uret er tilsluttet APP'en, kan du tilføje en kontaktperson i APP'en. Når kontaktpersonen er tilføjet, synkroniseres urets telefonbog og vises. Hvis du klikker på kontaktpersonen i telefonbogen på uret, kan du foretage et opkald; Opkaldshistorik: kan vise opkaldshistorik på urets ende, klik på telefonnummeret for at ringe; Information: Vis mobiltelefonoplysninger push indhold, der understøtter flere typer oplysninger såsom SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter osv. Øvelse: Vælg flere øvelsestilstande, start tilfældigt én øvelse, og registrer oplysningerne om øvelsesprocessen; Efter afslutningen kan du se træningsposterne; Skridttæller: Tæl de daglige trintællingsdata og nulstil det til 0 kl. 00:00 om morgenen;

Siddende påmindelse: Indstil stillesiddende påmindelse gennem mobilapp;

wireless fotografering: Kameraet skal tændes i appen og betjenes af uret for at tage billeder; **wireless** musik: kan styre afspilningen af musik på telefonen, justere lydstyrken med "+" og "-";

Indstillinger: herunder wireless switch, meddelelsesindestillinger, hånd op skærm, vibration, knapindstillinger, baggrundsbelysning display, lyd og berøring, APP visning, sportindstillinger, dække og sluk skærmen, smart island, rydte for at besvare, forstyrre ikke tilstand, slukke ur, lukning

g, genstart, fabriksindstilling, om denne enhed; Leder du efter en mobiltelefon: Telefonen er ikke i lydløs tilstand, og når du betjener enheden, ringer telefonen;

Vejr: Opret forbindelse til appen for at vise den aktuelle vejrstemperatur; Drikkevand påmindelse: Indstil drikkevand påmindelse på enheder og apps;

Stopur: understøtter stopur timing og segmentering;

Lommeregner: i stand til at udføre enkle beregninger Kalender: Kalender kan ses på enhedssiden; Alarm: Du kan tilpasse alarmen og langt tryk for at slette den;

Stil: Flere UI stilarter Skift SIRI: Tryk og hold nede for at tale for fjernbetjening af sengelamper: Efter tænding, placer opladningsenheden og vise standbytilstand; Off screen ur: Når det er slået til, vises tidsmarkøren, når skærmen er slået fra;

adskillelse:

Tag uret ud, klem den ene ende af remmen og skub det ud langs hovedarmbåndspladsen for at fjerne remmen fra hovedenheden.

Måleresultaterne for dette produkt er kun til reference, og de data, der leveres af produktet, er ikke beregnet til medicinsk brug eller grundlag.

Hvis der anvendes en strømadapter til opladning, bør der anvendes en strømadapter, der opfylder de tilsvarende sikkerhedsstandarder, for at undgå eksplosioner eller brande forårsaget af falske strømadaptere.

Grundlæggende parametre:

Brug ikke dette produkt i fugtige eller høje temperaturer.

Support system: Android 5.0 eller IOS 9.0 og nyere Support sprog: engelsk, forenklet kinesisk, italiensk, portugisisk, polsk, spansk, fransk, russisk, tyrkisk, ungarsk, hollandsk, tysk, thailandsk, indonesisk, malayisk, filippinsk, persisk, hebraisk, finsk, svensk, vietnamesisk

Handleiding Smart Watch

Dank u voor het kiezen van het slimme sporthorloge van ons bedrijf. De functies die in deze handleiding worden genoemd, kunnen het horloge, wanneer aangesloten op een mobiele telefoon, in staat stellen oproepen te beantwoorden, berichten te ontvangen, te sporten, gezondheid te behouden, doelen te bereiken, pushberichten af te spelen, u eraan te herinneren water te drinken, u eraan te herinneren lange tijd te zitten, en meer. U kunt ook de instellingen van de mobiele app gebruiken om meer functies van het horloge te bedienen, die uw slimme leven kunnen verrijken.



Introductie van het product

APP downloaden en verbinden:

1. Scan de QR-code om de "HryFine" app te downloaden en te installeren (die kan worden gescand op browsers, WeChat, enz.)
2. APP-verbindingmethode:
Nadat u het horloge hebt ingeschakeld, opent u Instellingen -Algemeen: **wireless** inschakelen – Over dit apparaat ce wireless-adres weergeven Schakel wireless van uw telefoon in, voer de Hryfine-app in, klik op 'Apparaat toevoegen', scan naar het overeenkomstige apparaat en klik direct om verbinding te maken.

Bedieningsinstructies van het horloge:

Functie introductie: Kielen: Verbind met wireless op uw telefoon en maak gesprekken op uw horloge; Contactpersonen: Nadat het horloge succesvol is verbonden met de APP, kunt u een contactpersoon toevoegen in de APP. Nadat de contactpersoon succesvol is toegevoegd, wordt het telefoonboek van het horloge gesynchroniseerd en weergegeven. Klik op de contactpersoon in het telefoonboek op het horloge kan een gesprek voeren; Oproepgeschiedenis: kan oproepgeschiedenis weergeven op het einde van het horloge, klik op het telefoonnummer om te bellen; Informatie: Toon mobiele telefoon informatie push inhoud, ondersteuning van meerdere soorten informatie zoals SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter, enz.; Oefening: Selecteer meerdere oefenmodi, start willekeurig één oefening en registreer de informatie van het oefenproces; Na het einde kunt u de oefenrecords bekijken; Stappenteller: Tel de dagelijkse staptelgegevens en zet deze in op 0 bij 00:00 in de ochtend; Sedentaire herinnering: Stel zittende herinnering in via mobiele app; wireless fotografie: De camera moet worden ingeschakeld in de app en bediend door het horloge om foto's te maken; wireless muziek: kan het afspelen van muziek op de telefoon regelen, het volume aanpassen met "+" en "-"; Instellingen: inclusief wireless-schakelaar, meldingsinstellingen, hand-up scherm, trillingen, knopinstellingen, achtergrondverlichting display, geluid en aanraking, APP-weergave, taalinstellingen, dekking en uitschakeling scherm, slim eiland, schudden om te beantwoorden, niet storen modus, klok uitschakelen, uitschakelen, herstarten, fabrieksreset, en het apparaat uitschakelen; Op zoek naar een mobiele telefoon: De telefoon is niet in de stille modus, en bij het bedienen van het apparaat zal de telefoon overgaan;

Weer: Verbind met de app om de actuele weerstemperatuur weer te geven; Drinkwater herinnering: Stel drinkwater herinnering in op apparaten en apps;

Stopwatch: ondersteunt stopwatchtiming en segmentatie; Calculator: in staat om eenvoudige berekeningen uit te voeren; Kalender: Agenda kan worden bekeken aan de kant van het apparaat; Alarm: U kunt het alarm aanpassen en lang drukken om het te verwijderen;

Stijl: Meerdere UI-stijlen Schakelen SIRI: Druk en houd ingedrukt om te spreken voor afstandsbediening van nachtlampjes: Plaats na het inschakelen het oplaadapparaat en de standby-modus weer; Uit schermklok: Wanneer ingeschakeld, wordt de tijdaanwijzer weergegeven wanneer het scherm is uitgeschakeld;

demonteren:
Verwijder het horloge, knijp het ene uiteinde van de band en duw het naar buiten langs de hoofdsteun voor de polsband om de band succesvol uit de hoofdteenheid te verwijderen.

De meetresultaten van dit product zijn uitsluitend ter referentie en de door het product verstrekte gegevens zijn niet bedoeld voor medisch gebruik of basis.

Als u een voedingsadapter gebruikt voor het opladen, moet een voedingsadapter worden gebruikt die voldoet aan de overeenkomstige veiligheidsnormen om explosies of brand veroorzaakt door namaakvoedingsadapters te voorkomen.

Basisparameters:

Draag of gebruik dit product niet in vochtige of hoge temperaturomgevingen.

Ondersteuning systeem: Android 5.0 of IOS 9.0 en hoger
Ondersteuning talen: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Italiaans, Portugees, Pools, Spaans, Frans, Russisch, Turks, Hongaars, Nederlands, Duits, Thais, Indonesisch, Maleis, Filipijns, Perzisch, Hebreeuws, Fins, Zweeds, Vietnamees

Instrucciones para relojes inteligentes

Gracias por elegir el reloj deportivo inteligente de la compañía, las funciones mencionadas en este manual, una vez conectado el reloj y el teléfono, permiten que el reloj conteste al teléfono, reciba información, haga ejercicio, salud, alcance de objetivos, empuje de mensajes, reproduzca música, recordatorio de agua potable, recordatorio de sedentarismo y otras funciones inteligentes, y puede operar más funciones del reloj a través de la configuración de la aplicación móvil, lo que puede enriquecer su vida inteligente.



Introducción del producto

Descarga y conexión de app:

1. escanee el Código QR para descargar e instalar la aplicación "hryfine" (el navegador, wechat, etc. pueden escanear el código)

2. modo de conexión app:

Después de que el reloj está encendido, abra la configuración - universal - Abra el wireless - sobre esta máquina - vea la dirección wireless. ② Abra el wireless del teléfono móvil, ingrese a la aplicación hryfineapp y haga clic para agregar el dispositivo, escanee al dispositivo correspondiente y haga clic directamente para conectarse.

Instrucciones de operación del reloj:

Marcación funcional: conecte el teléfono móvil con wireless

para marcar, puede realizar la llamada en el lado del reloj; Contacto: después de que el reloj se conecte con éxito con la aplicación, se puede agregar un contacto a la Aplicación. después de que el contacto se agregue con éxito, la lista de teléfonos del reloj se mostrará simultáneamente. el reloj puede hacer clic en el contacto en la lista de teléfonos para hacer una llamada; Registro de llamadas: se puede mostrar el registro de llamadas del lado del reloj, haga clic en el número de teléfono para marcar; Información: muestra el contenido de empuje de la información del teléfono móvil, admite mensajes de texto, wechat, facebook, whatsapp, Twitter y otros tipos de información; Ejercicio: seleccione el modo de ejercicio múltiple, abra un ejercicio al azar y registre la información del proceso de ejercicio; Se puede ver el registro de movimiento después del final; Podómetro: mostrar los datos de contador de pasos del día y volver a 0 a las 00:00 de la mañana;

Recordatorio de sedentarismo: establezca el recordatorio de sedentarismo a través de la aplicación móvil;

Fotografía wireless: es necesario encender la Cámara en la aplicación y operar el reloj para tomar fotos; Música bluetooth: se puede controlar la reproducción de música en el teléfono móvil, "+", "-", para ajustar el tamaño del volumen;

Configuración: incluye interruptor wireless, configuración de notificación, pantalla brillante de elevación de manos, vibración, configuración de teclas, pantalla de retroiluminación, sonido y tacto, vista de app, configuración de lenguaje,

pantalla de reposo de manos, isla inteligente, respuesta de una sacudida, modo no perturbación, reloj de pantalla de reposo, apagado, reinicio, recuperación de fábrica, apagado en esta máquina; Encontrar el teléfono móvil: el teléfono móvil no está en silencio, operar el dispositivo, el teléfono móvil sonará;

Clima: conecte la aplicación para mostrar la temperatura Meteorológica actual; Recordatorio de agua potable: el equipo y la aplicación establecen recordatorio de agua potable;

Cronómetro: soporte para cronometrar y segmentar el cronómetro;

Calculadora: se pueden hacer cálculos simples; Calendario: se puede ver el calendario en el lado del dispositivo; Alarma: se puede personalizar la configuración del despertador, presionar durante mucho tiempo para eliminar el despertador;

Estilo: varios estilos de interfaz de usuario cambian siri: presione y mantenga el habla para lograr el control remoto de la cabecera de la cama: coloque la carga después de encenderla y aparezca la pantalla de espera; Reloj de pantalla de reposo: después de encender, se muestra el puntero de tiempo al apagar la pantalla;

Desmontaje:

Quitar el reloj y pellizcar un extremo de la correa a lo largo de la ranura de la tarjeta de la correa principal se puede retirar con éxito de la correa y la máquina principal.

Los resultados de la medición de este producto son solo para referencia, y los datos proporcionados por el producto no se utilizan como ningún uso médico y base.

Si se utiliza un dispositivo de alimentación para cargar, se debe utilizar un conector de alimentación que cumpla con los requisitos de las normas de seguridad correspondientes para evitar estallidos o incendios causados es por adaptadores de alimentación falsos e inferiores.

Parámetros básicos:

No use este producto en ambientes húmedos y de alta temperatura.

Sistema de soporte: Android 5.0 o los 9.0 y más idiomas de soporte: inglés, chino simplificado, italiano, portugués, polaco, español, francés, ruso, turco, húngaro, holandés, alemán, tailandés, indonesio, malayo, filipino, persa, hebreo, finlandés, sueco, vietnamita

Умные часы инструкция

Спасибо за выбор умных спортивных часов нашей компании, функции, упомянутые в этом руководстве после подключения часов и мобильных телефонов, могут реализовать часы для ответа на телефон, получения информации, спорта, здоровья, достижения цели, push - сообщения, воспроизведения музыки, напоминания о питьевой воде, напоминания о сидении и многих других интеллектуальных функций, а также могут управлять часами с помощью настроек мобильного приложения, чтобы обогатить вашу интеллектуальную жизнь.



Презентация продукции

Скачать приложение и подключиться:

1.Сканируйте QR - код, чтобы скачать и установить приложение «HryFine» (браузер, WeChat и т. Д. Подсчитываемые коды)

2.Способы подключения к APP:

После того, как часы включены, откройте настройки - универсальные - включите wireless - о машине - посмотрите адрес wireless. Включите мобильный wireless, войдите в HryFineAPP, нажмите кнопку Добавить устройство, сканируйте на соответствующее устройство, чтобы подключиться.

Описание работы часов:

Функциональное введение Набор: Подключите телефон wireless, чтобы набрать, вы можете реализовать звонки на конце часов; Контакты: После успешного подключения часов к приложению можно добавить контакт в приложение, после добавления контакта телефон часов будет отображаться синхронно, а контакт в телефонной книге часов может позвонить; Запись звонка: может отображать запись звонка на стороне часов, щелкнуть по номеру телефона, чтобы набрать номер; Информация: Показать содержимое push - сообщений мобильного телефона с поддержкой SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter и многих других типов информации; Движение: выберите мультиспортивный режим, случайно откройте движение и запишите информацию о процессе движения; После окончания можно просмотреть спортивные записи; Шагомер: подсчет шаговых данных в день и возвращение к 0 в 00:00 утра;

Напоминание о длительном сидении: Настройка напоминания о длительном сидении через мобильное приложение;

Фотографирование wireless: необходимо включить камеру в приложении, чтобы сделать снимок с помощью часов; wireless Music: позволяет управлять воспроизведением музыки в телефоне, "+", "-" регулирует размер громкости;

Настройка: Включает переключатель wireless, настройки уведомлений, экран подсветки, вибрацию, настройки нажатия клавиш, индикацию подсветки, звук и проигрывание, вид APP, языковые настройки, экран экрана

с крышкой, остров Линг, встряхивание ответа, режим без помех, часы экрана, выключение, перезагрузка, восстановление с завода, выключение на этой машине; Ищите мобильный телефон: телефон не бесшумный статус, работающее устройство, телефон будет звонить;

Погода: Приложение для подключения отображает текущую температуру погоды; Напоминание о питьевой воде: напоминание о питьевой воде, установленное устройством и приложением;

Секундомер: Поддержка секундомера для отсчета времени и сегментов;

Калькулятор: может производить простые вычисления; Календарь: Календарь можно просматривать на стороне устройства; Будильник: можно настроить будильник, нажав кнопку Удалить будильник;

Стиль: несколько стилей UI для переключения SIRI: Нажмите на разговор для достижения удаленного управления прикроватными фарами: после включения вставьте зарядку, показывайте в режиме ожидания; Часы с экраном: после включения, при выключении экрана отображается указатель времени;

Демонтаж:

Снимите часы, держите один конец ремня вдоль канавки консоли браслета, чтобы выйти наружу, так что ремень и хост могут быть успешно удалены.

Результаты измерений данного продукта предназначены только для справочных целей, а данные, представленные продуктом, не используются в медицинских целях и не основаны на них.

Если зарядка производится с помощью распределителя питания, следует использовать адаптер питания, отвечающий требованиям соответствующих стандартов безопасности, чтобы избежать взрыва или пожара из-за поддельного адаптера питания.

Основные параметры:

Не используйте данный продукт во влажной и высокотемпературной среде.

Системы поддержки: Android 5.0 или iOS 9.0 и выше Поддерживаемые языки: английский, упрощенный китайский, итальянский, португальский, польский, испанский, французский, русский, турецкий, венгерский, голландский, немецкий, тайский, индонезийский, малайский, филиппинский, персидский, иврит, финский, шведский, вьетнамский

스마트워치 설명서

본사의 스마트 스포츠 시계를 선택해 주셔서 감사합니다. 이 수첩에서 언급한 기능은 시계와 핸드폰을 연결한 후에 시계가 전화를 받고 정보를 받을 수 있습니다. 운동, 건강, 목표 달성, 메시지 푸시, 음악 재생, 물 마시기 알림, 오래 앉아 있는 알림 등 여러 가지 스마트 기능을 실현할 수 있습니다. 또한 핸드폰 앱의 설정을 통해 시계의 더 많은 기능을 조작할 수 있습니다. 당신의 스마트 생활을 풍부하게 할 수 있습니다.



제품 소개

APP 다운로드 및 연결:

1. QR코드를 스캔하여 "HryFine" APP를 다운로드하고 설치(브라우저, 위챗 등 모두 코드를 스캔할 수 있음)

2. APP 연결 방법:

시계가 켜지면 설정 - 일반 - wireless 켜기 - 기본 - wireless

주소 보기를 엽니다. ②휴대전화 블루투스를 켜고 Hryfine 앱에 들어가 추가 기기를 클릭하고 해당 기기를 스캔해 직접 클릭하면 연결된다.

시계 조작 설명:

기능 소개 다이얼: 핸드폰 블루투스 다이얼을 연결하여 시계에서 통화를 할 수 있습니다.연락처: 시계와 APP가 성공적으로 연결되

면 APP에 연락처를 추가할 수 있습니다. 연락처 추가가 성공하면 시계전화본이 동시에 표시됩니다. 시계가 전화본의 연락처를 클릭하면 전화를 걸 수 있습니다.통화 기록: 시계 쪽 통화 기록을 표시할 수 있고, 전화번호를 클릭하면 전화를 걸 수 있다;정보: 핸드폰 정보 푸시 내용을 표시하고 문자, 위챗, 페이스북, WhatsApp, 트위터 등 다양한 정보를 지원합니다.운동: 다중 운동 모드를 선택하여 무작위로 하나의 운동을 열고 운동 과정 정보를 기록한다;종료 후 동작 기록을 볼 수 있습니다.만보기: 당일 만보기 데이터를 집계하여 오전 00:00에 다시 0으로 귀속합니다.

오래 앉기 알림: 모바일 앱을 통해 오래 앉기 알림을 설정합니다.

블루투스 사진: 앱 내에서 카메라를 켜고 시계 조작 사진을 찍어야 한다; wireless 음악: 휴대폰의 음악을 재생하는 것을 제어할 수 있습니다. "+", "-" 볼륨 크기를 조절합니다.

설정: wireless 스위치, 알림 설정, 들어 올리기 밝은 화면, 진동, 버튼 설정, 백라이트 디스플레이, 사운드 및 터치, APP 보기, 언어 설정, 뒷개 손식 화면, 영동도, 흔들기 수신, 방해하지 않는 모드, 화면 시계, 종료, 재부팅, 공장 복구, 본 컴퓨터에 꺼짐;핸드폰 찾기: 핸드폰 비정음 상태, 조작 장치, 핸드폰 벨소리;

날씨: 연결 APP는 현재 날씨 온도를 표시합니다.물 마시기 알림: 기기와 앱에서 물 마시기 알림을 설정합니다.

스톱워치: 스톱워치의 타이밍과 세그먼트를 지원합니다.

계산기: 간단한 계산이 가능합니다.캘린더: 장치에서 캘린더를 볼 수 있습니다.알람: 알람을 사용자 정의하여 설정하고 삭제 알람을 길게 누를 수 있습니다.

스타일: 다양한 UI 스타일 전환 SIRI: 말을 누른 채 원격 제어 헤드라이트: 켜진 후 충전을 배치하고 대기 디스플레이가 나타납니다.화면 정지 시계: 켜면 화면을 끌 때 시간 포인터를 표시합니다.

제거:

시계를 벗고 시계줄의 한쪽 끝을 잡고 본체 손목밴드 카드슬롯 밖을 따라 내놓으면 시계줄과 본체를 성공적으로 제거할 수 있다. 본 제품의 측정 결과는 참고용으로만 제공되며, 제공된 데이터는 어떠한 의료 목적 및 근거로도 사용되지 않습니다.

전원 어댑터를 사용하여 충전할 경우, 위조된 전원 어댑터로 인해 터지거나 불이 나지 않도록 안전 표준의 요구 사항을 충족하는 전원 어댑터를 사용해야 합니다.

기본 매개변수:

습하고 고온 환경에서 본 제품을 사용하지 마십시오.

지원 시스템: Android 5.0 또는 IOS 9.0 이상 지원 언어: 영어, 중국어 간체, 이탈리아어, 포르투갈어, 폴란드어, 스페인어, 프랑스어, 러시아어, 터키어, 헝가리어, 네덜란드, 독일어, 태국어, 인도네시아어, 말레이시아어, 필리핀어, 페르시아어, 히브리어, 핀란드어, 스웨덴어, 베트남어

スマートウォッチ説明書

当社のスマートスポーツ時計をお選びいただきありがとうございます。このマニュアルに記載されている機能は、時計と携帯電話を接続した後、時計が電話に出たり、情報を受信したり、運動、健康、目標達成、メッセージのプッシュ、音楽の再生、水の注意、長居の注意など多くのスマート機能を実現したり、携帯アプリの設定を通じて時計を操作することができ、スマートな生活を豊かにすることができます。



製品の紹介

APPのダウンロードと接続:

1. QRコードをスキャンして「HryFine」APPをダウンロードしてインストールする(ブラウザ、ウィーチャットなどはすべてスキャン可能)

2. APP接続方式:

腕時計の電源が入ったら、設定をオンにします。--汎用-- wireless をオンにします。-ネイティブについて- wireless アドレスを表示します。②携帯電話の wireless を開き、HryfineAPPにアクセスしてデバイスを追加し、対応するデバイスをスキャンして直接クリックすれば接続できます。

腕時計の操作説明:

機能紹介ダイヤル: 携帯電話の wireless ダイヤルに接続し、腕時計側で通話を実現することができる、連絡先: 腕時計とAPPの接続に成功した後、APPに連絡先を追加することができ、連絡先が追加に成功した後、腕時計電話帳は電話帳の連絡先をクリックして電話をかけることができ、通話記録: 腕時計側の通話記録を表示でき、電話番号をクリックしてダイヤルできる、情報: 携帯電話の情報プッシュコンテンツを表示し、メール、微信、Facebook、WhatsApp、Twitterなどの多種類の情報に対応する、運動: 多運動モードを選択し、ランダムに運動を開き、運動過程情報を記録する、終了後に運動記録を表示することができます。歩数計: 当日の歩数計データを統計し、午前00時に再び0に戻す、

長居注意: 携帯アプリを通じて長居注意を設定する、

wireless 撮影: アプリ内でカメラを開け、時計操作で写真を撮る必要がある、wireless 音楽: 携帯電話の音楽の再生を制御でき、「+」、「-」で音量の大きさを調節でき、

設定: wireless スイッチ、通知設定、手を上げて画面を明るくする、振動する、キー設定、バックライト表示、音と感触、APPビュー、言語設定、蓋手息画面、霊動島、揺れて聞いて、邪魔しないモード、息画面時計、シャットダウン、再起動、工場出荷を再開し、本機に閉じる、携帯電話を探す: 携帯電話の非静音状態、操作設備、携帯電話が鳴る、

天気: APPに接続して現在の天気温度を表示する、水を飲む注意: 設備とAPPは水を飲む注意を設定する、

ストップウォッチ: ストップウォッチのタイミングとセグメントをサポートする、

計算機けいさんき: 簡単な計算ができる、カレンダー: デバイス側でカレンダーを表示できます。アラーム: カスタマイズしてアラームをセットし、長押しでアラームを削除することができます。スタイル: 多種UIスタイル切替SIRI: 話を押さえて遠隔制御ヘッドライトを実現する: オン後に充電を置き、待機表示が現れる、スクリーンロック: オン後、スクリーンを消した時に時間ポイントを表示する、

取り外し:

腕時計を外し、バンドの端をつまんで本体のリストバンドカード溝像に沿って外に押し出すと、バンドと本体の取り外しに成功する。

本製品の測定結果は参考に供するだけであり、製品が提供するデータはいかなる医療用途及び根拠としても用いない。

電源装置を使用して充電する場合は、適切な安全基準を満たす電源アダプタを使用して、偽の電源アダプタによるバーストや発火を回避してください。

基本パラメータ:

湿気、高温の環境で本製品を装着して使用しないでください。

サポートシステム: Android 5.0またはiOS 9.0以上のサポート言語: 英語、簡体字中国語、イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、スペイン語、フランス語、ロシア語、トルコ語、ハンガリー語、オランダ語、ドイツ語、タイ語、インドネシア語、マレー語、フィリピン語、ペルシャ語、ヘブライ語、フィンランド語、スウェーデン語、ベトナム語

ليلد شتوو يكذ

ليلدل اذه يف ٲروكذمل ٲفيظو ، ٲضاي رلا شتوو ٲكذلا ٲكرشل رايتخا يل كل ارش حل او ، فتاهل يل ٲاجال ٲدهاشم قيقحت نكمي ، ددصل لومحمل فتاهل ٲدهاشم دٲ سومل بٲلت ، عفد ٲلاس ر ، فدهل قيقحت ، ٲحصل او ، ٲضاي رل او ، تامولعمل يل لوص و . ٲكذلا فئاظول نم ديدل ارج مل هو ، ٲرقتسمل ري كذت ، ري كذت ٲامل برش ، يق ي ن نكمي ، ٲفيظو نم رثك ا تاداعل قيبطتل لومحمل فتاهل لال خ نم لمعت ن نكمي . ٲكذلا كتايح يرثت



تاجت نمل ضرع

: لاصتال عم قيبطتل ليمحت

م ، حفصت مل) قيبطتل " hryfine " تي بشتو ليمحتل داعبالا يئانث زم ر حسم - 1 (. خ ل ، ٲلاس روري

: لاصتال ٲقيرط قيبطت . 2

ثوتولب ضرع - زاهل يل ع - ثوتولب حتف - ماعل - تاداعل حتفا ، اذحل ٲدهاشم دٲ حمل زاهل ٲفاضل يل ع رقل او hryfineapp لخد ا ، ثوتولب فتاهل يل ع هرودب . ناو نعل ل ، لاصتال قوف رقلنا ٲرشا لم لباقل زاهل يل يئو و ل

: شتوو ليغشلت تاميلعت

ن ي ل لاصتال كنكمي ، لومحمل فتاهل ثوتولب ي فتاهل لاصتال : ي فتاهل لاصتال ال ا تاهل ٲفاضل كنكمي ، لاصتال دٲ حاجن قيبطتل ٲدهاشم : لاصتال . ٲعاسل ا ي اهضرع م تيس فتاهل ٲدهاشم دٲ حاجن لاصتال ا تاهل ٲفاضل ، قيبطتل ي ل لاصت تاملكمل ل عس . ي فتاهل لاصتال كنكمي فتاهل رتفد يل ع رقلنا ٲدهاشم ، نم ا زتم لكش فتاهل لاصتال فتاهل مقرر يل ع رقلنا ، بناجل ٲدهاشم نم تاملكمل ل عس ضرع كنكمي : ، ٲري صقل لئاسرل م عودو ، يوتحمل عفد لومحمل فتاهل تامولعمل ضرع : تامولعمل . ي كرحل . تامولعمل عاون ا نم اهريغو ، رتيوت ، باستاو ، كوبسي فل ، ٲري صقل لئاسرل او

مل نم ٲكرحل ٲيلم ع لي عستو ، ٲكرحل حتف ٲملك ، ٲكرحل ٲقيرط ددعتم رايتخا : ٲ عل او ، موي ل انا ي ب د ع : ي طخل ا د ا ع . ٲكرحل ا تال عس ضرع نم ٲاهتال دٲع . تامولعل 00 / 00 ٲعاسل ي 0 يل ا دو

؛ قيبطتل لومحمل فتاهل قيرط ع ٲرقتسمل ٲرقتسمل ري كذت : ري كذت ٲيلم ع ٲدهاشم ، قيبطتل ي اري م اكك حتف يل ا حتف : روصل طاقتل ثوتولب ا ي ي قيسي سومل لي غشت ي ف مكحتل نكمي : ي قيسي سومل ثوتولب . روصل طاقتل ل م ع ج ط ب ض " - " ، " + " ، فتاهل و ، ٲشاشل عفر ٲي جان نم ، راطخل ا تاداعل ، لي دبتل ثوتولب كلذ ي ا م : تاداعل ا تاداعل ، قيبطتل ، سم ل ، توصل ، ٲي فلخل ضرع ، تاداعل رز يل ع طغضا ، زازتاهل ا شاش ، ٲس او ل خدت ال ، درل زه ي ، ٲكذلا ٲري زج ، ٲشاشل ٲي طغت ٲي جان نم ، ٲغلل و ثعل . فاقيل ، ع نصل ٲداعستاسا ، لي غشت ٲداعل ، فاقيل ، ٲعاسل رادم يل ع تامولعمل ل خ ل فتاهل ، لي غشتل تاداعمو ، ا م ص ر ي غ يوي ل خ ل فتاهل : يوي ل خ ل فتاهل يل ع ر ن ي نر فوس يوي ل

هجل : ري كذت ٲامل برش ؛ ٲي ل ا ل س ق ط ل ٲرارح ٲجرد ضرعل قيبطتل طبر : س ق ط ل ؛ ري كذت ٲامل برش د ا ع ل قيبطتل عم زا ؛ ٲحيرش عم تي قوت ٲعاس ع د : تي قوت ٲعاس

زاهل يل ع اهضرع كنكمي مي وقتل : مي وقتل . طيس ب اسح ٲارجل كنكمي : ٲس ا ح ٲل ؛ ٲلي و ط ٲرتفل ه ب ن م ل ف ذ خ يل ع طغضا ، ه ب ن م ل تاداعل صي ص خ ت كنكمي : را ذ ن .

ع رارم تساب طغضا : يريسي لي دبتل طمن مدختسمل ٲهجو نم ٲري ثك عاون ا : بولس ا ي ف رهظت ، ٲم هت ع ضر دٲع : ري رسل ا ل ا ب ص م دٲع ن ع مكحتل قيقحتل ثي دحل يل م ضرع ، ٲشاشل حتف دٲع : ٲعاسل ا رادم يل ع ٲشاشل تامولعمل ؛ ضرع د ا د عتسالا ع ضر و ؛ تقول رش و

كي كفت

تف لوط يل ع ت ع ف د و ص و ر ق م وه مصعمل ا مزح ٲي ه ن نم ٲدحاو ، شتوو ٲلازل متي ا مدنع فت كنكمي فيضم ل زاهل ، مصعمل ا مزح ، مصعمل ا مزح فيضم ل زاهل نم ٲروصل ا ح . حاجن ب اهكي

تنم ل اذه نم ٲمدقل م انا ي بال او ، طق ا هيل ا عوچرل ل يه جتنم ل اذه نم سا ي قل ا جئاتن ساسا و ا ي ب ط ضرغ ا ل ا ه ا د خ ت سا نكمي ال ج

سل ا ري ي ا ع م ا ب ل ط ت م ي ب ل ت ي ت ل ا ٲا ط ل ا ل و ح م ، ن ح ش ل مدختسي ٲطلسل زاهل ناك ا ذل . ٲا ط ل ا ل و ح م ءوس ب ب س ب قيرح و ا ر ا ج ن ا ب ن ج ت ل مدختست ن ا ي غ ب ني ٲلصل ا تاذ ٲم ل

: ٲي ساسال م ل ا ع م ل

. ٲرارحل ٲجرد ي ف ع ا ف ت ر ا و ، ٲطر ٲئي ب ي ف جتنم ل اذه ا د ت ر ا ل ي ز ي ل ج ن ل ا : ت ا غ ل ل م ع د ق و ف ا م و 9 ٲي ل خ ا د ل ا ٲبا ق ر ل ا ٲرئاد و 5.0 توبورل : م ا ظ ن ل م ع د ٲي سن رفل ، ٲي نابسل ا ، ٲي دنل ولبل ، ٲي ل ا غ ت ر بل ، ٲي ل ا ط ي ل ا ، ٲس ب م ل ٲي ن ي ص ل ، ٲ ل ، ٲي سي نو دن ل ا ، ٲي دن ل ا ي ا ت ل ، ٲي ن ا م ل ا ل ، ٲي دنل ولله ، ٲي ر ج م ل ، ٲي ك ر ت ل ، ٲي سورل ، ٲي م ا ن ت ي ف ل ، ٲي دي و س ل ، ٲي دنل نفل ، ٲي ر ب ع ل ، ٲي س ر ا ف ل ، ٲي ن ي ب ل ف ل ، و ي ا ل م

Smart Watch Manual

Tack för att du valt vår smarta sportklocka. Funktionerna som nämns i den här handboken gör det möjligt för klockan att svara på samtal, ta emot meddelanden, träna, upprätthålla hälsan, uppnå mål, trycka meddelanden, spela musik, påminna dig om att dricka vatten, påminna dig om att sitta länge med mera. Du kan också använda inställningarna i mobilappen för att använda fler funktioner på klockan, vilket kan berika ditt smarta liv.



Produktintroduktion

Nedladdning och anslutning av APP:

1. Skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen "HryFine" (som kan skannas på webbläsare, WeChat, etc.)

2. Anslutningsmetod för APP:

När du har slagit på klockan öppnar du Inställningar - Allmänt - Aktivera wireless - Om enheten - Visa wireless-adress. Slå på telefonens wireless, gå in i Hryfine-appen, klicka på "Lägg till enhet", söka efter motsvarande enhet och klicka direkt för att ansluta.

Bruksanvisningar för övervakning:

Funktionen introduktion: Ringning: Anslut till wireless på telefonen och ringa samtal på klockan; Kontaktperson: När klockan har anslutits till appen kan du lägga till en kontaktperson i appen. När kontaktpersonen har lagts till synkroniseras klockans telefonbok och visas. Om du klickar på kontaktpersonen i telefonboken på klockan kan du ringa ett samtal; Samtalshistorik: kan visa samtalshistorik på klockan, klicka på telefonnummer för att ringa; Information: Visa mobiltelefoninformation push innehåll, stödj flera typer av information såsom SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc; Övning: Välj flera träningslägen, starta slumpmässigt en övning och registrera informationen om träningsprocessen; Efter slutet kan du visa träningsposterna; Stegräknare: Räkna den dagliga stegräkningen och återställ den till 0 kl 00:00 på morgonen;

Sittande påminnelse: Ställ in stillasittande påminnelse via mobilappen;

wireless fotografering: Kameran måste vara påslagen i appen och manövreras av klockan för att ta bilder; **Bluetooth musik:** kan styra uppspelningen av musik på telefonen, justera volymen med "+" och "-";

Inställningar: inklusive wireless-omkopplare, meddelandeställningar, handskärm, vibration, knappinställningar, bakgrundsbelysningskärm, ljud och touch, APP-vy, språkinställningar, lock och stäng av skärmen, smart ö, skärmbakgrunder, stör inte läge, stäng av klockan, avstängning, omstart, fabriksåterställning och stäng av enheten; **Leta efter en mobiltelefon:** Telefonen är inte i tyst läge, och när du använder enheten ringer telefonen;

Väder: Anslut till appen för att visa aktuell vädertemperatur; **Dricksvattenpåminnelse:** Ställ in dricksvattenpåminnelse på enheten och appar;

Stoppur: stöder tidtagning och segmentering av stoppur.

Kalkylator: kan utföra enkla beräkningar. **Kalender:** Kalender kan visas på enhetssidan; **Alarm:** Du kan anpassa alarmet och trycka länge för att ta bort det;

Stil: Flera UI stilar **Växla SIRI:** Tryck och håll ned för att ta bort fjärrkontroll av sänglampor: När du har slagit på, placera laddningsenheten och visa standbyläge; Klocka utan för skärmen: När den är påslagen visas tidspekaren när skärmen är avstängd.

demontera:

Ta bort klockan, nyp fast ena änden av remmen och tryck ut den längs huvudremmen för att framgångsrikt ta bort remmen från huvudenheten.

Mätresultaten för denna produkt är endast referens och de data som tillhandahålls av produkten är inte avsedda för någon medicinsk användning eller grund.

Om du använder en nätadapter för laddning bör en nätadapter som uppfyller motsvarande säkerhetsstandarder användas för att undvika explosioner eller bränder orsakade av förfalskade nätadapterar.

Grundparametrar:

Använd inte produkten i fuktiga eller höga temperaturmiljöer.

Support system: Android 5.0 eller IOS 9.0 och senare. Support språk: engelska, förenklad kinesiska, italienska, portugisiska, polska, spanska, franska, ryska, turkiska, ungerska, holländska, tyska, thai, indonesiska, malajiska, filippinska, persiska, hebreiska, finska, svenska, vietnamesiska

Εγχειρίδιο έξυπνου ρολογιού

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του έξυπνου αθλητικού ρολογιού της εταιρείας μας. Οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, όταν συνδέονται με ένα κινητό τηλέφωνο, μπορούν να επιτρέψουν στο ρολόι να απαντά σε κλήσεις, να λαμβάνει μηνύματα, να ασκεί άσκηση, να διατηρεί την υγεία, να επιτυγχάνει στόχους, να ωθήσει μηνύματα, να παίξει μουσική, να σας υπενθυμίζει να πίνετε νερό, να σας υπενθυμίζει να καθίσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής για να χειριστείτε περισσότερες λειτουργίες του ρολογιού, οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν την έξυπνη ζωή σας.



Εισαγωγή προϊόντος

Λήψη και σύνδεση APP:

1. Σαρώστε τον κωδικό για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή η οποία μπορεί να σωρευθεί σε προγράμματα περιήγησης, κ.λπ.)

2. Μέθοδος σύνδεσης APP:

Μετά την ενεργοποίηση του ρολογιού, ανοίξτε Ρυθμίσεις. Γενικά. Ενεργοποίηση Σχετικά με αυτή τη συσκευή. Προβολή

διεύθυνσης Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, εισαγάγετε την εφαρμογή κάντε κλικ στο "Προσθήκη συσκευής", σαρώστε για την αντίστοιχη συσκευή και κάντε απευθείας κλικ για να συνδεθείτε.

Οδηγίες λειτουργίας ρολογιού:

Εισαγωγή λειτουργίας: Κλήση: Συνδέστε στο τηλέφωνό σας και κάντε κλήσεις στο ρολόι σας. Πρόσωπο επαφής: Αφού συνδεθεί επιτυχώς το ρολόι με την εφαρμογή, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρόσωπο επαφής στην εφαρμογή. Αφού προστεθεί επιτυχώς το άτομο επαφής, ο τηλεφωνικός κατάλογος του ρολογιού θα συγχρονιστεί και θα εμφανιστεί. Κάνοντας κλικ στο πρόσωπο επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο στο ρολόι μπορεί να κάνει μια κλήση. Ιστορικό κλήσεων: μπορεί να εμφανίσει το ιστορικό κλήσεων στο τέλος του ρολογιού, κάντε κλικ στον αριθμό τηλεφώνου για να καλέσετε. Πληροφορίες: Εμφανίστε το περιεχόμενο ώθησης πληροφοριών κινητού τηλεφώνου, υποστηρίζοντας πολλαπλούς τύπους πληροφοριών όπως κ.λπ. Άσκηση: Επιλέξτε πολλαπλούς τρόπους άσκησης, ξεκινήστε τυχόν άσκηση και καταγράψτε τις πληροφορίες της διαδικασίας άσκησης. Μετά το τέλος, μπορείτε να δείτε τα αρχεία άσκησης. Βηματοόμετρο: Μετρήστε τα καθημερινά δεδομένα μέτρησης βημάτων και επαναφέρετε τα σε 0 στα 00:00 το πρωί.

καθιστική υπενθύμιση: Ορίστε καθιστική υπενθύμιση μέσω της εφαρμογής για κινητά.

Φωτογραφία Η κάμερα πρέπει να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή και να λειτουργήσει από το ρολόι για να τραβήξει φωτογραφίες. Μουσική μπορεί να ελέγξει την αναπαραγωγή

ή της μουσικής στο τηλέφωνο, να ρυθμίσει την ένταση με "+" και "-".

Ρυθμίσεις: συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ειδοποίησης, του χεριού επάνω στην οθόνη, της δόνησης, των ρυθμίσεων κουμπιών, της επίδειξης οπίσθιου φωτισμού, του ήχου και της αφής, της προβολής γλωσσικών ρυθμίσεων, της κάλυψης και της απενεργοποίησης της οθόνης, του έξυπνου νησιού, του κουνήματος για να απαντήσει, του τρόπου μη διαταραχής, της απενεργοποίησης του ρολογιού, του τερματισμού, της επανεκκίνησης, της εργοστασιακής επαναφοράς και της απενεργοποίησης της συσκευής. Αναζητώντας ένα κινητό τηλέφωνο: Το τηλέφωνο δεν είναι σε αθόρυβη λειτουργία και κατά τη λειτουργία της συσκευής, το τηλέφωνο θα χτυπήσει.

Καίρος: Συνδέστε με την εφαρμογή για να εμφανίσετε την τρέχουσα θερμοκρασία καιρού. Υπενθύμιση πόσιμου νερού: Ρυθμίστε υπενθύμιση πόσιμου νερού σε συσκευές και εφαρμογές.

Χρονόμετρο: υποστηρίζει τον συγχρονισμό και την τμηματοποίηση του ωρολογίου.

Υπολογιστής: ικανός να εκτελεί απλούς υπολογισμούς. Ημερολόγιο: Το ημερολόγιο μπορεί να προβληθεί από την πλευρά της συσκευής. Συναγερμός: Μπορείτε να προσαρμόσετε τον συναγερμό και να πιέσετε για να τον διαγράψετε.

Στυλ: Πολλαπλά στυλ Διακόπτης Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μιλήσετε για τον τηλεχειρισμό των λαμπτήρων κομοδίνου: Μετά την ενεργοποίηση, τοποθετήστε τη συσκευή φόρτισης και τη λειτουργία αναμονής επίδειξης. Εκτός ρολογιού οθόνης: Όταν ενεργοποιηθεί, ο δείκτης ώρα

εμφανίζεται όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

αποσυναρμολόγηση:

Αφαιρέστε το ρολόι, τσιμπήστε το ένα άκρο του λουριού και πιέστε το κατά μήκος της κύριας αυλάκωσης του βραχίονα για να αφαιρέσετε επιτυχώς το λουράκι από την κύρια μονάδα.

Τα αποτελέσματα μετρήσεων αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά και τα δεδομένα που παρέχονται από το προϊόν δεν προορίζονται για οποιαδήποτε ιατρική χρήση ή βάση.

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ρεύματος για τη φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας ρεύματος που πληροί τα αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας για την αποφυγή εκρήξεων ή πυρκαγιών που προκαλούνται από παρωχημένους προσαρμογείς ρεύματος.

Βασικές παράμετροι:

Μην φοράτε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υγρά ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντα.

Σύστημα υποστήριξης: Αγγλικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ουγγρικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ταϊλανδικά, Ινδονησιακά, Μαλαϊκά, Φιλιππινέζικα, Περσικά, Εβραϊκά, Φινλανδικά, Σουηδικά, Βιετναμέζικα

Okos karóra kézikönyve Köszönjük, hogy cégünk okos sportóráját választotta. A kézikönyvben említett funkciók mobiltelefonhoz csatlakoztatva lehetővé teszik az óra számára, hogy hívásokat fogadjon, üzeneteket fogadjon, testmozgjon, egészségügy fenntartásáért, célok elérését, üzeneteket nyomjon le, zenéljen, emlékeztessen vízet inni, hosszú ideig üljön, stb. A mobilalkalmazás beállításával több funkciót működtethet, amelyek gazdagítják intelligens életét.  Termék bevezetése APP letöltés és csatlakozás: 1. Szkenelje be a QR kódot a "HryFine" alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez (amely böngészőkben, WeChat stb.) 2. APP csatlakozási módja: Az óra bekapcsolása után nyissa meg a Beállítások - Általános - wireless bekapcsolása - Az eszköz ismertetése - wireless-cím megtekintése Kapcsolja be a telefon wireless-ját, lépjen be a Hryfine alkalmazásba, kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra, keresse meg a megfelelő eszközt, és közvetlenül kattintson a csatlakozáshoz.	Használati utasítások figyelése: Funkció bevezetése: Tárcsázás: Csatlakozzon wireless-hoz a telefonon, és hívásokat kezdeményez az órán; Kapcsolattartó személy: Miután az óra sikeresen csatlakozott az APP-hoz, hozzáadhat egy kapcsolattartó személyt az APP-hoz. A kapcsolattartó személy sikeres hozzáadása után az óra telefonkönyve szinkronizálódik és megjelenik. Ha az óra telefonkönyvében található kapcsolattartó személyre kattint, hívást kezdeményezhet; Hívási előzmények: megjelenítheti a hívási előzményeket az óra végén, kattintson a telefonszámról a tárcsázáshoz; Információ: Mobiltelefon információk push tartalmának megjelenítése, többféle típusú információkat támogatva, mint például SMS, WeChat, Facebook, WhatsApp, Twitter stb. Gyakorlat: Válasszon több gyakorlati módot, véletlenül indítson el egy gyakorlatot, és rögzítse a gyakorlati folyamat információit; A vége után megtekintheti a gyakorlati nyilvántartásokat; Lépésszámláló: Számolja meg a napi lépésszámlálási adatokat, és állítsa vissza 0-ra reggel 00:00-kor; Ülő emlékeztető: Állítsa be az ülő emlékeztetőt mobilalkalmazáson keresztül; wireless fényképezés: A fényképezőgépet be kell kapcsolni az alkalmazásban, és az órának működtetnie kell a fényképek készítéséhez; wireless zene: vezérelheti a zene lejátszását a telefonon, állíthatja be a hangerőt "+" és "-";	Beállítások: beleértve a wireless kapcsolót, az értesítési beállításokat, a kézi képernyő, a rezgés, a gomb beállítása, a háttérvilágítás kijelzője, a hang és az érintés, az APP nyelvet, a nyelvi beállításokat, a fedő és a kikapcsoló képernyő, az intelligens szívet, a válasz érdekében rázza, ne zavarja meg az üzemmódot, kapcsolja ki az órát, leállítás, újraindítás, gyári visszaállítás, és kapcsolja ki az eszközt; Mobiltelefon keresése: A telefon nem csendes üzemmódban van, és a készülék működtetése során a telefon csörögni fog; Időjárás: Csatlakozzon az alkalmazáshoz az aktuális időjárási hőmérséklet megjelenítéséhez; Ivóvíz emlékeztető: Az ivóvíz emlékeztető beállítása eszközökön és alkalmazásokon; Stoppóra: támogatja a stopperóra időzítését és szegmentálását; Számológép: egyszerű számítások elvégzésére alkalmas; Naptár: A naptár megtekinthető a készülék oldalán; Riasztás: Testreszabhatja az emlékeztetést, és hosszú nyomással törölheti; Stílus: Több UI stílusok Kapcsolás SIRI: Nyomja meg és tartsa lenyomva beszélni az éjjeli lámpák távirányításához: Bekapcsolás után helyezze a töltőszekrényt és jelenítse meg a készenléti üzemmódot; Képernyőn kívüli óra: Ha be van kapcsolva, az időmutató megjelenik, amikor a képernyő ki van kapcsolva; szétzerelés:	Távolítsa el az órát, csípje meg a heveder egyik végét, és nyomja ki a fő karszalag nyílás mentén, hogy sikeresen távolítsa el a hevedert a főegységből. A készítmény mérési eredményei kizárólag referenciajellegűek, és a készítmény által megadott adatok nem orvosi felhasználásra vagy alapra szánt. Ha hálózati adaptert használ a töltéshez, a megfelelő biztonsági előírásoknak megfelelő hálózati adaptert kell használni a hamis hálózati adapterek által okozott robbanások vagy tüzek elkerülése érdekében. Alapvető paraméterek: Ne viselje és ne használja ezt a terméket nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben. Támogatási rendszer: Android 5.0 vagy iOS 9.0 és újabb Támogatási nyelvek: angol, egyszerűsített kínai, olasz, portugál, lengyel, spanyol, francia, orosz, török, magyar, holland, német, thai, indonéz, maláj, filippinó, perzsa, héber, finn, svéd, vietnámi
---	--	--	---

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.