

Electronic Kitchen Scale

Thank you for choosing the electronic kitchen scale of our company. For proper use of this product and ensuring its accuracy and service life, please read this manual carefully before using it.

1. Basic Characteristics

High-Precision sensor

Weighing range of 10000g/1g

Division value 1g

LCD display with negative white digital

Automatic zero point tracking

Automatic turn-off

Overload prompt

Unit-conversion switch (g/kg/lb/oz/ml/milk ml)

2. Operation

- 1) Put the loading plate(if any) on the scale body
- 2) Press on button to turn on the scale
- 3) NO loading or weighing can be done before the display resets to zero.

3. Note

- 1) Don't put the product in water or clean it with corrosive chemicals.
- 2) After any plastic part of the scale body is stained with oil , spicy ingredients , vinegar or other stimulating substances , please clean it immediately.
- 3) When weighing, please put the scale on a head flat surface. Do not put it on a carpet or a soft material when using it.

Báscula de cocina electrónica

Gracias por elegir la báscula de cocina electrónica de nuestra empresa. Para un uso adecuado de este producto y para garantizar su precisión y vida útil, lea atentamente este manual antes de usarlo.

1.Características básicas

Sensor de alta precisión

Rango de pesaje de 10000g/1g

Valor de división 1g

Pantalla LCD con negativo digital blanco.

Seguimiento automático del punto cero

Apagado automático

Aviso de sobrecarga

Interruptor de conversión de unidades (g/kg/lb/oz/ml/ml de leche)

2.Operación

- 1) Coloque la placa de carga (si corresponde) en el cuerpo de la báscula.
- 2) Presione el botón para encender la báscula.
- 3) NO se puede cargar ni pesar antes de que la pantalla se reinicie a cero.

3.Nota

- 1) No ponga el producto en agua ni lo limpie con productos químicos corrosivos.
- 2) Después de que cualquier parte plástica del cuerpo de la báscula se manche con aceite, ingredientes picantes, vinagre u otras Sustancias estimulantes, límpielas inmediatamente.
- 3) Al pesar, coloque la báscula sobre una superficie plana. No lo ponga sobre una alfombra o un material suave cuando lo use.

Elektronische Küchenwaage

Vielen Dank, dass Sie sich für die elektronische Küchenwaage unseres Unternehmens entschieden haben. Um dieses Produkt ordnungsgemäß zu verwenden und seine Genauigkeit und Lebensdauer sicherzustellen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

1.Grundlegende Eigenschaften

Hochpräziser Sensor

Wägebereich von 10000 g/1 g

Divisionswert 1g

LCD-Display mit negativer weißer Digitalanzeige

Automatische Nullpunktverfolgung

Automatisches Ausschalten

Überlastungsaufforderung

Einheitenumrechnungsschalter (g/kg/lb/oz/ml/Milch ml)

2.Bedienung

- 1) Setzen Sie die Ladeplatte (falls vorhanden) auf das Waagengehäuse
- 2)Drücken Sie die Ein-Taste, um die Waage einzuschalten
- 3) Es kann KEIN Laden oder Wiegen durchgeführt werden, bevor die Anzeige auf Null zurückgesetzt wird.

3.Hinweis

- 1) Legen Sie das Produkt nicht ins Wasser und reinigen Sie es nicht mit ätzenden Chemikalien.
- 2) Nachdem ein Kunststoffteil des Waagenkörpers mit Öl, würzigen Zutaten, Essig oder anderem verschmutzt ist Stimulierende Substanzen enthalten, reinigen Sie es bitte sofort.
- 3) Stellen Sie die Waage beim Wiegen bitte auf eine ebene Fläche. Stellen Sie es bei der Verwendung nicht auf einen Teppich oder ein weiches Material.

Balance de cuisine électronique

Merci d'avoir choisi la balance de cuisine électronique de notre entreprise. Pour utiliser correctement ce produit et garantir sa précision et sa durée de vie, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

1.Caractéristiques de base

Capteur de haute précision

Plage de pesée de 10 000 g/1 g

Valeur de division 1g

Écran LCD avec numérique blanc négatif

Suivi automatique du point zéro

Arrêt automatique

Invite de surcharge

Commutateur de conversion d'unité (g/kg/lb/oz/ml/lait ml)

2.Opération

- 1) Placez la plaque de chargement (le cas échéant) sur le corps de la balance.
- 2) Appuyez sur le bouton pour allumer la balance
- 3) AUCUN chargement ou pesée ne peut être effectué avant que l' affichage ne soit réinitialisé à zéro.

3.Remarque

- 1) Ne mettez pas le produit dans l'eau et ne le nettoyez pas avec des produits chimiques corrosifs.
- 2) Une fois qu'une partie en plastique du corps de la balance est tachée d'huile, d'ingrédients épicés, de vinaigre ou autre substances stimulantes, veuillez le nettoyer immédiatement.
- 3) Lors de la pesée, veuillez placer la balance sur une surface plane. Ne le posez pas sur un tapis ou un matériau mou lorsque vous l'utilisez.

Bilancia da cucina elettronica

Grazie per aver scelto la bilancia da cucina elettronica della nostra azienda. Per un uso corretto di questo prodotto e per garantirne l'accuratezza e la durata, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo.

1.Caratteristiche di base

Sensore ad alta precisione

Intervallo di pesatura di 10.000 g/1 g

Valore della divisione 1g

Display LCD con negativo digitale bianco

Tracciamento automatico del punto zero

Spegnimento automatico

Richiesta di sovraccarico

Interruttore di conversione unità (g/kg/lb/oz/ml/mil latte)

2.Funzionamento

- 1)Posizionare la piastra di carico (se presente) sul corpo della bilancia
- 2)Premere il pulsante per accendere la bilancia
- 3) NON è possibile effettuare alcun caricamento o pesatura prima che il display si azzeri.

3.Nota

- 1)Non mettere il prodotto in acqua né pulirlo con prodotti chimici corrosivi.
- 2) Dopo che qualsiasi parte in plastica del corpo della bilancia si è macchiata di olio, ingredienti piccanti, aceto o altro sostanze stimolanti, pulirlo immediatamente.
- 3) Quando si pesa, posizionare la bilancia su una superficie piana. Non posizionarlo su un tappeto o su un materiale morbido durante l'utilizzo.

電子キッチンスケール

この度は当社の電子キッチンスケールをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただき、精度や寿命を確保するために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

1.基本特性

高精度センサー

計量範囲 10000g/1g

除算値 1g

ネガホワイトデジタル LCD ディスプレイ

自動ゼロ点トラッキング

自動電源オフ

過負荷プロンプト

単位換算スイッチ (g/kg/lb/oz/ml/milk ml)

2.操作

- 1) ローディングプレート(ある場合)をスケール本体に置きます
- 2) オンボタンを押してスケールをオンにします
- 3) 表示がゼロにリセットされるまでは、荷重や計量を行うことはできません。

3.注意事項

- 1) 製品を水に浸したり、腐食性の化学薬品で洗浄したりしないでください。
- 2) 体重計本体のプラスチック部分が油、辛味成分、酢などで汚れた後 刺激物が付着している場合は、すぐに洗浄してください。
- 3) 重量を量るときは、秤を頭の平らな面に置いてください。カーペットや柔らかい素材の上に置かないでください。