

APP download

① Search "Da Fit" in the APP store
(Apple store/Google store).

② Scan QR code to download.



Next Page

long press 5 seconds turn on/off,
short press back.

Next Page

User tips

When install the app, it will be prompted to access the phone permissions. Please allow all permission : ① Wireless ② Notification (including alerts /sounds/ icon badges) ③ Local network in the "da fit" app.

"Da Fit" Would Like to
Use Wireless
Need to connect the Band
through Bluetooth

Don't Allow

OK

"Da Fit" Would Like to Send
You Notifications

Notifications may include alerts,
sounds, and icon badges. These can
be configured in Settings.

Don't Allow

Allow

"Da Fit" would like to find and
connect to devices on your
local network.

This app will be able to discover and
connect to devices on the networks
you use.

Don't Allow

OK

Connect Smart Watch

1. Switch watch on: long press the side button for 3-5 seconds
2. Please turn on the phone's Wireless and location service and make sure the watch is not binded to other devices

Open the Dafit APP on your mobile phone, Set your personal information enter the device interface, Click on "Bind Device" Right-slide on the main dial interface of watch to view MAC address, You can use the MAC address from the device list to determine your device, The device name and the corresponding MAC address are paired, device is successfully connected.

Step 1: Open "Da Fit APP" -- "OK, Allow" -- "Add A DEVICE"-- Find I9M PRO and choose---"Pair"-- "Allow"--Done

Step 2: Go to your mobile phone Wireless--Find watch call and choose---connected.

Tips for the first time use:

First time to use the watch, please make sure the battery is fully charged.

1. Open the box, use the I9M PRO charging cable, then insert the USB to your laptop or any USB port with 5V to charge the Watch before use to ensure that the Watch is fully charged. The charging time is about 2 hours. To ensure that the charging contact is good. Please ensure that the metal surfaces are not dirty, oxidizing and impurities. When charging, the screen will display the charging symbol. If the device is not used for a long time, please be sure to replenish it every one month.
2. When the Watch is first paired with "APP", it will synchronize the time, date, and quantity of the Watch battery and display the symbol of success of the Wireless connection
3. How to Boot Device: Long press the watch key for 5 seconds and the Watch will boot.
4. How to Shut Down Device: At the watch face page, Long press the watch key 5 seconds, then choose to shut down. The watch will be turned off and with vibration.

APP Functions and Settings

Watch Faces



Main interface / dial

Switch the customized dial through the APP
(As shown in the picture on the left)

Discover more dials through APP

APP device page dial selection find more dials click on your favorite dial picture click to download now Please do not leave the download page during download.



Personal Profile

Set personal information when you login.

My date-personal date. Gender - height - weight- age .

Call reminder

Keep connected, if the call alert function is enabled, the wristband will vibrate and display the name or number of the caller when the call

Notifications

Keep connected, if this function is enabled, the bracelet will vibrate when there are messages such as Wechat, Facebook, twitter and so on. (Give the APP access to system permission).

Alarms: set the alarms.

Shutter: this function will control your mobile phone to take photos from watch.

Favorite Contacts: you can add your mobile phone contacts to your watch.

Others: you can set Find a bracelet, Time format, Sedentary reminder, Raise your wrist to brighten the screen, drink water reminder.

Upgrade: upgrade the watch software when necessary.

Watch function interface

1. Watch face: long press the watch face button, it can be changed to 4 different watch faces. showed Dates, Time etc.

Customized watch face: go to APP "Da Fit"---Watch faces--Dial 4---Edit
--Select picture---Choose photo--Done--Save--screen updating---Done.

Then you can see the photo will be showed in your watch.

More default watch faces: go to APP "Da Fit"---Watch faces--Discover more dials---Choose dial--Download immediately-----Done. Then you can see the dial will be showed in your watch.

2. From the watch face page, put your finger slide to left and right page.

Sports: show the step counts.

Sleep: show the sleep status, like sleep time, deep sleep time etc.

Exercise information: record various exercise information and data.

Phone: you can check phone call records, Contact, Dial pad.

Weather: show weather status.

Shutter: this function will control your mobile phone to take photos from watch.

Player: Music control, play or pause, last music or next music.

Others: In this page, you can set the dial switch, brightness etc.

3. On the watch face page, you can go to the following page by touching the finger from top to bottom.

Do not disturb: you can turn on or off do not disturb function.

Brightness: you can adjust the brightness.

Settings: You can set stopwatch, alarm clock, timer, brightness, phone switch, call settings, vibration, theater mode, factory reset, shutdown, about, APP download.

Vibration setting/Brightness adjustment/Bracelet reset

Down slide screen will display the interface,(As in the first picture)

1)Click brightness adjustment, you can adjust the screen brightness you need according to the usage.

2)If you need to use the watch with another phone, you need to reset the watch.Click Restore factory settings, the watch will be restored to the initial state and restart automatically, at this time all data on the wristband is cleared.

3) Click the "ABOUT" icon, you can check the version information, Bluetooth MAC address, battery percentage display and connection status.

Why the watch can't receive the message notification?

Since Android mobile phone background will automatically clean up the App which not commonly used, it will cause the watch connection to drop and no longer push the message.

1.Make sure turn on message push in Dafit setting.

2.Make sure the message can be displayed in mobile phone's notification bar,message notification is pushed by reading the phone notification bar,the watch can't get notification if the message push closed in mobile phone setting.

Getting to know your Device

It is forbidden to throw this product into the fire to avoid explosion. The battery life varies according to the environment and usage mode.

Warning: This product is not a medical device. The Watches and its applications should not be used for diagnosis, treatment, or preventio

of diseases and illnesses. please consult qualified medical doctor first if you want to change your habits such as exercises and sleep to avoid causing serious casualties.

Our company reserves the right to modify and improve the functions which described in this manual without prior notice. At the same time, we are also reserves the right to continuously update the product . All contents are subject to the actual product.

Why can't wear the smart watch to take a bath&hot springs&sauna?

The bath water temperature is relatively high, it will produce a lot of water vapor, and the water vapor is gas phase. Its molecular radius is small, it is easy to infiltrate from the shell gap of the watch, and when the temperature drops, it will recondense into a liquid phase. Water droplets can easily cause short circuit inside the watch, damage the circuit board and damage watch itself.

Special attention: For other issues of watch's usage, you can get detailed answers in the app suggestion feedback.

descarga de la aplicación
D Busque "Da Fit" en la
tienda de aplicaciones (tienda Apple/tienda Google).

2 Escanea el código QR para descargar




Siguiente página

Presione durante 5 segundos
para encender/apagar, presione brevemente
hacia atrás. Siguiente página

Consejos de usuario

Cuando instale la aplicación, se le pedirá que acceda al teléfono.
permisos. Por favor permita todos los permisos: @ Sin hilos @
Notificación (incluidas alertas/sonidos/insignias de iconos) @ Red local
en la aplicación "da fit".



Conectar reloj inteligente

1. Encienda el reloj: mantenga presionado el botón lateral durante 3-5 segundos
2. Encienda el servicio inalámbrico y de ubicación del teléfono y asegúrese de que el reloj no esté vinculado a otros dispositivos.

Abra la aplicación Dafit en su teléfono móvil, configure su información personal, ingrese a la interfaz del dispositivo, haga clic en "Vincular dispositivo" Deslice hacia la derecha en la interfaz de marcación principal del reloj para ver la dirección MAC. Puede usar la MAC

dirección de la lista de dispositivos para determinar su dispositivo, el nombre del dispositivo y la dirección MAC correspondiente están emparejados, el dispositivo está conectado correctamente

Paso 1: Abra la "APLICACIÓN Da Fit" -- "OK, Allow" -- "Agregar UN DISPOSITIVO" -- Busque I9M PRO y elija --- "Emparejar" -- "Permitir" -- Listo

Paso 2: Vaya a su teléfono móvil

Wireese--Buscar llamada de vigilancia y elija--conectado

Consejos para el primer uso:

La primera vez que utilice el reloj, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

1. Abra la caja, use el cable de carga I9M PRO, luego inserte el USB en su computadora portátil o en cualquier puerto USB con 5 V para cargar el reloj antes de usarlo y asegurarse de que esté completamente cargado. El tiempo de carga es de unas 2 horas. Para garantizar que el contacto de carga sea bueno. Asegúrese de que las superficies metálicas no estén sucias, oxidadas ni impurezas. Al cargar, la pantalla mostrará el símbolo de carga. Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, asegúrese de reponerlo cada mes.

2. Cuando el reloj se empareje por primera vez con la "APP", sincronizará la hora, la fecha y la cantidad de batería del reloj y mostrará el símbolo de éxito. de los Wireies6: conexión

3. Cómo iniciar el dispositivo: Mantenga presionada la tecla del reloj durante 5 segundos y el reloj se iniciará.

4. Cómo apagar el dispositivo: en la página de la esfera del reloj, mantenga presionada la tecla del reloj durante 5 segundos y luego elija apagar. El reloj quedará apagado y con vibración.

Funciones y configuración de la aplicación



Interfaz principal / dial

Cambia el dial personalizado a través de la aplicación.
(Como se muestra en la imagen de la izquierda)

Descubre más diales a través de la APP

Selección de marcado de la página del dispositivo de la aplicación encuentre más diales haga clic en su imagen de dial favorita haga clic para descargar ahora No abandone la página de descarga durante la descarga



Perfil personal

Establecer información personal al iniciar sesión
Mi fecha-fecha personal.Sexo -altura -peso-edad.

Recordatorio de llamada

Manténgase conectado, si la función de alerta de llamada está habilitada, la pulsera vibrará y mostrará el nombre o número de la persona que llama cuando la llamada

Notificaciones

Manténgase conectado, si esta función está habilitada, la pulsera vibrará cuando haya mensajes como Wechat.Facebook,twitter, etc. (Dé a la aplicación acceso al

permiso del sistema) Alarmas: configure las alarmas.

Obturador: esta función controlará tu teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Contactos favoritos: puede agregar los contactos de su teléfono móvil a su reloj.

Otros: puedes configurar Buscar una pulsera, Formato de hora, Sedentario recordatorio, levante la muñeca para iluminar la pantalla, recordatorio de beber agua.

Actualización: actualice el software del reloj cuando sea necesario

Interfaz de función de reloj

1. Esfera del reloj: mantenga presionado el botón de la esfera del reloj, se puede cambiar a 4 esferas de reloj diferentes. Se muestran fechas, hora, etc.

Esfera de reloj personalizada: vaya a la APLICACIÓN "Da Fit"---Esferas de reloj---Marque 4---Editar---Seleccione imagen---Elija foto---Listo---Guardar---actualización de pantalla---Listo. Luego podrá ver la foto que se mostrará en tu reloj.

Más esferas de reloj predeterminadas: vaya a la APLICACIÓN "Da Fit"---Esferas de reloj---Descubra más esferas---Elija dial---Descargar inmediatamente-----Listo. Luego podrá ver que la esfera se mostrará en su reloj.

2. Desde la página de la esfera del reloj, deslice el dedo hacia la página izquierda y derecha Deportes: muestra el recuento de pasos Sueño: muestra el estado del sueño, como el tiempo de sueño, el tiempo de sueño profundo, etc.

Información del ejercicio: registre diversa información y datos del ejercicio Teléfono: puede consultar los registros de llamadas telefónicas, contactos y teclado de marcación

Clima: mostrar estado del clima

Obturador: esta función controlará tu teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Reproductor: control de música, reproducción o pausa, última música o siguiente música Otros: en esta página, puede configurar el interruptor de dial, el brillo, etc.

3. En la página de la esfera del reloj, puede ir a la siguiente página tocando con el dedo de arriba a abajo.
No molestar: puedes activar o desactivar la función No molestar.
Brillo: puedes ajustar el brillo.

Configuraciones: puede configurar el cronómetro, el despertador, el temporizador, el brillo, el interruptor del teléfono, la configuración de llamadas, la vibración, el modo teatro, el reinicio de fábrica, acerca de, la descarga de la aplicación.

Configuración de vibración/Ajuste de brillo/Reinicio de pulsera

La pantalla deslizante hacia abajo mostrará la interfaz (como en la primera imagen). 1 Haga clic en Ajuste de brillo, puede ajustar el brillo de la pantalla que necesita según el uso.

2) Si necesita usar el reloj con otro teléfono, debe restablecer el reloj. Haga clic en Restaurar configuración de fábrica. El reloj se restaurará al estado inicial y se reiniciará automáticamente; en este momento se borrarán todos los datos de la pulsera.

3) Haga clic en el ícono "ACERCA DE", puede verificar la información de la versión, la dirección MAC de wireless, la visualización del porcentaje de batería y el estado de la conexión.

¿Por qué el reloj no puede recibir la notificación del mensaje?

Dado que el fondo del teléfono móvil Android limpiará automáticamente la aplicación que no se usa comúnmente, provocará que la conexión del reloj se interrumpa y ya no envíe el mensaje.

1. Asegúrese de activar la inserción de mensajes en la configuración de Dafit.

2. Asegúrese de que el mensaje se pueda mostrar en la pantalla del teléfono móvil. barra de notificaciones, la notificación del mensaje se envía leyendo la barra de notificaciones del teléfono, el reloj no puede recibir la notificación si el mensaje se cierra en la configuración del teléfono móvil

Conociendo su dispositivo

Está prohibido arrojar este producto al fuego para evitar una explosión. La duración de la batería varía según el entorno y el modo de

uso. Advertencia: Este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben usarse para diagnóstico, tratamiento o prevención

de enfermedades y dolencias. Consulte primero a un médico calificado si desea cambiar sus hábitos, como los ejercicios y el sueño, para evitar causar víctimas graves. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar las funciones que se describen en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, también nos reservamos el derecho de actualizar continuamente el producto. Todos los contenidos están sujetos al producto real.

¿Por qué no puedo usar el reloj inteligente para tomar un baño, aguas termales y sauna?

La temperatura del agua del baño es relativamente alta, producirá una gran cantidad de vapor de agua y el vapor de agua está en fase gaseosa.

Su radio molecular es pequeño, es fácil infiltrarse desde el espacio de la carcasa del reloj y cuando la temperatura baja, se volverá a condensar en una fase líquida. Las gotas de agua pueden causar fácilmente un cortocircuito dentro del reloj, dañar la placa de circuito y dañar el propio reloj.

Atención especial: para otras cuestiones relacionadas con el uso del reloj, puede obtener respuestas detalladas en los comentarios de sugerencias de la aplicación.

APP-Download

D Suchen Sie im APP Store
(Apple Store/Google Store) nach „Da Fit “.

2 QR-Code zum Herunterladen scannen



Nächste Seite

5 Sekunden lang drücken

zum Ein-/Ausschalten, kurz drücken




zum Zurückschalten. Nächste Seite

Benutzertipps

Bei der Installation der App wird diese aufgefordert, auf das Telefon zuzugreifen
Berechtigungen. Bitte erlauben Sie alle

@Ohne Kabel @

Benachrichtigungen (einschließlich Warnungen/Töne), Lokales Netzwerk
der „da fit“-App.



Smartwatch verbinden

1. Uhr einschalten: Seitentaste 3-5 Sekunden lang gedrückt halten

2. Bitte schalten Sie den WLAN- und Ortungsdienst des Telefons ein und stellen Sie sicher, dass die Uhr nicht an andere Geräte gebunden ist

Öffnen Sie die DaFit-App auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, geben Sie die Geräteschnittstelle ein, klicken Sie auf „Gerät binden “ und streichen Sie mit der rechten Maustaste über die Hauptzifferblattschnittstelle der Uhr, um die MAC-Adresse anzuzeigen. Sie können den MAC verwenden

Adresse aus der Geräteliste, um Ihr Gerät zu bestimmen. Der Gerätenamen und die entsprechende MAC-Adresse werden gepaart, das Gerät ist erfolgreich verbunden

Schritt 1: Öffnen Sie die „Da Fit APP “ -- „OK, Allow “ -- „Gerät hinzufügen “ -- Suchen Sie nach I9M PRO und wählen Sie --- „Koppeln “ -- „Zulassen “ -- Fertig

Schritt 2: Gehen Sie zu Ihrem Mobiltelefon Wireese -

Suchen Sie nach Watch Call und wählen Sie -.Verbunden

Tipps für die Erstanwendung:

Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, stellen

Sie bitte sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

1. Öffnen Sie die Verpackung, verwenden Sie das I9M PRO-Ladekabel und stecken Sie dann den USB-Anschluss in Ihren Laptop oder einen beliebigen USB-Anschluss mit 5 V, um die Uhr vor der Verwendung aufzuladen und sicherzustellen, dass die Uhr vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Stellen Sie sicher, dass der Ladekontakt gut ist. Stellen Sie sicher, dass die Metalloberflächen nicht schmutzig, oxidierend oder verunreinigt sind. Während des Ladevorgangs wird auf dem Bildschirm das Ladesymbol angezeigt. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es bitte alle einen Monat auf.

2. Wenn die Uhr zum ersten Mal mit „APP “ gekoppelt wird, synchronisiert sie Uhrzeit, Datum und Menge der Uhrenbatterie und zeigt das Erfolgssymbol an der Wireese6:Verbindung

3. So starten Sie das Gerät: Halten Sie die Uhrentaste 5 Sekunden lang gedrückt, und die Uhr startet.

4. So schalten Sie das Gerät aus: Halten Sie auf der Zifferblattseite die Uhrtaste 5 Sekunden lang gedrückt und wählen Sie dann „Herunterfahren “. Die Uhr ist ausgeschaltet und vibriert.

APP-Funktionen und -Einstellungen



Hauptschnittstelle / Zifferblatt

Schalten Sie das benutzerdefinierte Zifferblatt über die APP um (Wie im Bild links gezeigt)

Entdecken Sie weitere Zifferblätter per APP

Wählen Sie auf der APP-Geräteseite weitere Zifferblätter aus. Klicken Sie auf Ihr Lieblings-Zifferblattbild. Klicken Sie hier, um es jetzt herunterzuladen. Bitte verlassen Sie die Download-Seite während des Downloads nicht



Persönliches Profil

Legen Sie bei der Anmeldung persönliche Daten fest
Mein Date – persönliches Date. Geschlecht – Größe – Gewicht – Alter.

Anruferinnerung

Bleiben Sie in Verbindung. Wenn die Anrufalarmfunktion aktiviert ist, vibriert das Armband und zeigt beim Anruf den Namen oder die Nummer des Anrufers an

Benachrichtigungen

Bleiben Sie verbunden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, vibriert das Armband, wenn Nachrichten von z. B. WeChat, Facebook, Twitter usw. eingehen. (Geben Sie der App Zugriff auf

die Systemberechtigung.) Alarme: Stellen Sie die Alarme ein.

Auslöser: Diese Funktion steuert Ihr Mobiltelefon, um

Fotos von der Uhr aus aufzunehmen.

Lieblingskontakte: Sie können Ihre Mobiltelefonkontakte zu Ihrer Uhr hinzufügen.

Andere: Sie können ein Armband finden, Zeitformat, Sitzen

Erinnerung: Heben Sie Ihr Handgelenk, um den Bildschirm aufzuhellen, Erinnerung an das Trinken von Wasser.

Upgrade: Aktualisieren Sie die Uhrensoftware bei Bedarf

Watch-Funktionsschnittstelle

1. Zifferblatt: Drücken Sie lange auf die Zifferblatttaste. Es können 4 verschiedene Zifferblätter angezeigt werden. Datum, Uhrzeit usw. werden angezeigt.
Benutzerdefiniertes Zifferblatt: Gehen Sie zur APP „Da Fit “ --- Zifferblätter --- Wählen Sie 4
--- Bearbeiten - Bild auswählen --- Foto auswählen --- Fertig --- Speichern --- Bildschirmaktualisierung
--- Fertig. Dann können Sie sehen, dass das Foto auf Ihrer Uhr angezeigt wird.

Weitere standardmäßige Zifferblätter: Gehen Sie zur App „Da Fit “ --- Zifferblätter ---
Entdecken Sie weitere Zifferblätter --- Zifferblatt auswählen -- Sofort herunterladen --- Fertig.
Dann können Sie sehen, dass das Zifferblatt auf Ihrer Uhr angezeigt wird.

2. Streichen Sie mit dem Finger von der Zifferblattseite aus nach links und rechts. Sport: Zeigt die Schrittzahl an.
Schlaf: Zeigt den Schlafstatus an, z. B. Schlafzeit, Tiefschlafzeit usw

Trainingsinformationen: Zeichnen Sie verschiedene Trainingsinformationen und -daten auf.
Telefon: Sie können Telefonanrufaufzeichnungen, Kontakte und Wähltasten überprüfen.

Wetter: Wetterstatus anzeigen

Auslöser: Diese Funktion steuert Ihr Mobiltelefon, um
Fotos von der Uhr aus aufzunehmen.

Player: Musiksteuerung, Wiedergabe oder Pause, letzte Musik oder nächste Musik. Sonstiges:
Auf dieser Seite können Sie den Drehschalter, die Helligkeit usw. einstellen.

3. Auf der Zifferblattseite können Sie durch Berühren des
Fingers von oben nach unten zur nächsten Seite wechseln.
Bitte nicht stören: Sie können die Funktion „Bitte nicht stören “ ein- oder ausschalten.
Helligkeit: Sie können die Helligkeit anpassen.

Einstellungen: Sie können Stoppuhr, Wecker, Timer,
Helligkeit, Telefonschalter, Anrufeinstellungen, Vibration, Theatermodus, Herunterfahren
auf Werkseinstellung, Info und APP-Download einstellen.

Vibrationseinstellung/Helligkeitseinstellung/Armband-Reset

Auf dem Bildschirm nach unten wird die Benutzeroberfläche angezeigt

(wie im ersten Bild). 1 Klicken Sie auf

„Helligkeitsanpassung“, um die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Nutzung anzupassen.

2) Wenn Sie die Uhr mit einem anderen Telefon verwenden

möchten, müssen Sie die Uhr zurücksetzen. Klicken Sie auf „Werkseinstellungen

wiederherstellen“. Die Uhr wird auf den Ausgangszustand zurückgesetzt und automatisch

neu gestartet. Dabei werden alle Daten auf dem Armband gelöscht.

3) Klicken Sie auf das Symbol „INFO“. Sie

können die Versionsinformationen, die wireless-MAC-Adresse, die Anzeige des Batteriestandes in Prozent und den Verbindungsstatus überprüfen.

Warum kann die Uhr die Nachrichtenbenachrichtigung nicht empfangen?

Da der Hintergrund des Android-Mobiltelefons die App, die nicht häufig verwendet wird, automatisch bereinigt, führt dies dazu, dass die Verbindung zur Uhr unterbrochen wird und die Nachricht nicht mehr gesendet wird.

1. Stellen Sie sicher, dass der Nachrichten-Push in der Dafit-Einstellung aktiviert

~~ist~~ Stellen Sie sicher, dass die Nachricht auf dem Mobiltelefon angezeigt werden kann

Benachrichtigungsleiste, Nachrichtenbenachrichtigung wird durch Lesen der Benachrichtigungsleiste des Telefons gesendet. Die Uhr kann keine Benachrichtigung erhalten,

wenn die Nachrichten-Push-Funktion in den Mobiltelefoneinstellungen geschlossen ist

Lernen Sie Ihr Gerät kennen

Um eine Explosion zu vermeiden, ist es verboten, dieses Produkt ins

Feuer zu werfen. Die Batterielebensdauer variiert je nach Umgebung und Nutzungsmodus.

Warnung: Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Die Uhren und ihre

Anwendungen sollten nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung verwendet werden.

von Krankheiten und Leiden. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Arzt, wenn Sie Ihre Gewohnheiten wie Bewegung und Schlaf ändern möchten, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu verbessern. Gleichzeitig behalten wir uns auch das Recht vor, das Produkt kontinuierlich zu aktualisieren. Alle Inhalte unterliegen dem tatsächlichen Produkt

Warum kann man die Smartwatch nicht beim Baden, in heißen Quellen und in der Sauna tragen?

Die Temperatur des Badewassers ist relativ hoch, es erzeugt viel Wasserdampf und der Wasserdampf liegt in der Gasphase vor. Sein Molekülradius ist klein, es ist leicht, aus dem Gehäusespalt der Uhr einzudringen, und wenn die Temperatur sinkt. Es kondensiert wieder zu einer flüssigen Phase. Wassertropfen können leicht einen Kurzschluss im Inneren der Uhr verursachen, die Platine beschädigen und die Uhr selbst beschädigen. Besondere Aufmerksamkeit: Bei anderen Problemen mit der Verwendung der Uhr erhalten Sie detaillierte Antworten im Feedback zu den App-Vorschlägen.

Téléchargement de l'application

D Recherchez « Da Fit »

dans l'APP Store (Apple Store/Google Store).

2 Scannez le code QR pour télécharger



Page suivante

Appuyez longuement pendant 5 secondes pour allumer/éteindre, appuyez brièvement en arrière. Page suivante

Conseils d'utilisation

Lors de l'installation de l'application, il sera invité à accéder au téléphone autorisations. Veuillez autoriser toutes les autorisations : @ Sans fil @

Notification (y compris alertes/sons/badges d'icône) Réseau local dans l'application "da fit".



Connecter la montre intelligente

1. Allumez la montre : appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 3 à 5 secondes.

2. Veuillez activer le service sans fil et de localisation du téléphone et assurez-vous que la montre n'est pas liée à d'autres appareils.

Ouvrez l'application Dafit sur votre téléphone mobile, définissez vos informations personnelles, entrez dans l'interface de l'appareil, cliquez sur « Lier l'appareil ». Faites glisser vers la droite sur l'interface principale de la montre pour afficher l'adresse MAC. Vous pouvez utiliser le MAC.

adresse de la liste des appareils pour déterminer votre appareil, le nom de l'appareil et l'adresse MAC correspondante sont appariés, l'appareil est connecté avec succès

Étape 1 : ouvrez "Da Fit APP" -- "OK, Allow" -- "Ajouter un appareil"
-- Recherchez I9M PRO et choisissez --- "Paire" -- "Autoriser" -- Terminé

Étape 2 : Accédez à votre téléphone mobile Wireese
- Recherchez l'appel de la montre et choisissez-.connecté

Conseils pour la première utilisation :

Lors de la première utilisation de la montre,

assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

1. Ouvrez la boîte, utilisez le câble de chargement I9M PRO, puis insérez l'USB dans votre ordinateur portable ou dans n'importe quel port USB de 5 V pour charger la montre avant utilisation afin de vous assurer qu'elle est complètement chargée. Le temps de charge est d'environ 2 heures. Pour s'assurer que le contact de charge est bon. Veuillez vous assurer que les surfaces métalliques ne sont pas sales, oxydantes et impuretés. Lors du chargement, l'écran affichera le symbole de chargement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez à le réapprovisionner tous les mois.

2. Lorsque la montre est couplée pour la première fois avec « APP », elle synchronise l'heure, la date et la quantité de la batterie de la montre et affiche le symbole de réussite.

des Wireies6: connexion

3. Comment démarrer l'appareil : appuyez longuement sur la touche de la montre pendant 5 secondes et la montre démarrera.

4. Comment arrêter l'appareil : sur la page du cadran de la montre, appuyez longuement sur la touche de la montre pendant 5 secondes, puis choisissez d'arrêter. La montre sera éteinte et vibrera.

Fonctions et paramètres de l'application



Interface principale/cadran

Basculez le cadran personnalisé via l'application
(Comme le montre l'image de gauche)

Découvrez plus de cadrans via l'application

Sélection de numérotation de la page de l'appareil APP trouver plus de cadrans cliquez sur votre image de cadran préférée cliquez pour télécharger maintenant
Veuillez ne pas quitter la page de téléchargement pendant le téléchargement



Profil personnel

Définir les informations personnelles lorsque vous vous connectez à votre montre. Sexe - taille - poids - âge.

Rappel d'appel

Restez connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, le bracelet vibrera et affichera le nom ou le numéro de l'appelant lors de l'appel.

Avis

Restez connecté, si cette fonction est activée, le bracelet vibrera lorsqu'il y aura des messages tels que Wechat.

Facebook, Twitter, etc. (donnez à l'application l'accès à l'autorisation du système) Alarmes : définissez les alarmes.

Obturbateur : cette fonction contrôlera votre téléphone mobile pour prendre des photos depuis la montre.

Contacts favoris : vous pouvez ajouter les contacts de votre téléphone mobile à votre montre.

Autres : vous pouvez définir Rechercher un bracelet, Format de l'heure,

Sédentaire, rappelez-vous de lever votre poignet pour éclairer l'écran, rappelez-vous de boire de l'eau.

Mise à niveau : mettez à niveau le logiciel de la montre si nécessaire

Interface de fonction de montre

1. Cadran de montre : appuyez longuement sur le bouton du cadran de la montre, il peut être modifié en 4 cadrans de montre différents. Affiche les dates, l'heure, etc.
Cadran de montre personnalisé : accédez à l'application « Da Fit » --- Cadrans de montre - Composez
4 --- Modifier -- Sélectionnez l'image --- Choisissez une photo - Terminé - Enregistrez - Mise à jour de l'écran --- Terminé. Vous pourrez alors voir que la photo sera affichée sur votre montre.

Plus de cadrans par défaut : accédez à l'application "Da Fit" --- Cadrans de montre
- Découvrez plus de cadrans --- Choisissez le cadran - Téléchargez immédiatement ----- Terminé.
Ensuite, vous pourrez voir que le cadran sera affiché sur votre montre. .

2. Depuis la page du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers la page gauche et droite Sports : affichez le nombre de pas.
Sommeil : affiche l'état du sommeil, comme le temps de sommeil, le temps de sommeil profond, etc.

Informations sur l'exercice : enregistrez diverses informations et données sur l'exercice. Téléphone : vous pouvez vérifier les enregistrements d'appels téléphoniques, les contacts, le pavé numérique.

Météo : afficher l'état de la météo

Obturbateur : cette fonction contrôlera votre téléphone mobile pour prendre des photos depuis la montre.

Lecteur : Contrôle de la musique, lecture ou pause, dernière musique ou musique suivante Autres : Dans cette page, vous pouvez régler le commutateur à cadran, la luminosité, etc.

3. Sur la page du cadran de la montre, vous pouvez accéder à la page suivante en touchant le doigt de haut en bas.
Ne pas déranger : vous pouvez activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger.
Luminosité : vous pouvez régler la luminosité.

Paramètres : vous pouvez définir le chronomètre, le réveil, la minuterie, la luminosité, le commutateur téléphonique, les paramètres d'appel, les vibrations, le mode cinéma, l'arrêt de la réinitialisation d'usine, à propos du téléchargement de l'application.

Réglage des vibrations/réglage de la luminosité/réinitialisation du bracelet
L'écran coulissant vers le bas affichera l'interface (comme sur la première image).
1 Cliquez sur le réglage de la luminosité, vous pouvez régler la luminosité de l'écran dont vous avez besoin en fonction de l'utilisation.
2) si vous devez utiliser la montre avec un autre téléphone, vous devez réinitialiser la montre. Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine. La montre sera restaurée à son état initial et redémarrera automatiquement, à ce moment toutes les données du bracelet sont effacées.
3) Cliquez sur l'icône « À PROPOS », vous pouvez vérifier les informations de version, l'adresse MAC wireless, l'affichage du pourcentage de batterie et l'état de la connexion.

Pourquoi la montre ne peut pas recevoir la notification du message ?

Étant donné que l'arrière-plan du téléphone mobile Android nettoiera automatiquement l'application qui n'est pas couramment utilisée, la connexion de la montre sera interrompue et le message ne sera plus envoyé.

1. Assurez-vous d'activer le message push dans les paramètres Dafit.
2. Assurez-vous que le message peut être affiché sur le téléphone mobile. barre de notification, la notification du message est poussée en lisant la barre de notification du téléphone, la montre ne peut pas recevoir de notification si le message est fermé dans les paramètres du téléphone mobile

Apprendre à connaître votre appareil

Il est interdit de jeter ce produit au feu pour éviter une explosion. La durée de vie de la batterie varie selon l'environnement et le mode d'utilisation Attention : Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les montres et ses applications ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic, de traitement ou prévention

des maladies et des affections. veuillez d'abord consulter un médecin qualifié si vous souhaitez modifier vos habitudes telles que l'exercice et le sommeil afin d'éviter de causer de graves blessures.

Notre société se réserve le droit de modifier et d'améliorer les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis. En même temps, nous nous réservons également le droit de mettre à jour continuellement le produit. Tout le contenu est soumis au produit réel.

Pourquoi ne pouvez-vous pas porter la montre intelligente pour prendre un bain, des sources chaudes et un sauna ?

La température de l'eau du bain est relativement élevée, elle produira beaucoup de vapeur d'eau et la vapeur d'eau est en phase gazeuse. Son rayon moléculaire est petit, il est facile de s'infiltrer depuis l'espace de la coque de la montre et lorsque la température baisse, il se recondensera en une phase liquide. Les gouttelettes d'eau peuvent facilement provoquer un court-circuit à l'intérieur de la montre, endommager le circuit imprimé et endommager la montre elle-même.

Attention particulière : pour d'autres problèmes liés à l'utilisation de la montre, vous pouvez obtenir des réponses détaillées dans les commentaires sur les suggestions de l'application.

アプリのダウンロード

D APPストア（Appleストア/Googleストア）で「Da Fit」を検索してください。

2 QRコードをスキャンしてダウンロードします



次のページ

5秒間長押しするとオン/オフになり、短く押しと戻ります。次のページ

ユーザーのヒント

アプリをインストールすると、電話にアクセスするように求められます

権限。すべての許可を許可してください:

@ ウィアレス @

3ローカルネットワーク

「da

fit」アプリでの通知（アラート/サウンド/アイコンバッジを含む）。

Da Fitしたい

ワイヤレスを使用する
バンドを接続する必要がある
Bluetoothを通じて

許可しないでください OK

Da Fit「送りたい」

あなたへの通知

非フルタイムにはアラートが送られる場合があります
サウンドとアイコンバッジ。これらは
da fit app in Settings.

許可しないでください 許可する

Da

Fitはあなたのデバイスを見つけて接続したいと考えています

ローカルネットワーク

この機会は見出し、
connect to devices on the networks
あなたが使う。

許可しないでください OK

スマートウォッチを接続する

1. 時計のスイッチをオンにします: サイドボタンを3～5秒間長押しします。

2.
携帯電話のワイヤレスと位置情報サービスをオンにし、時計が他のデバイスにバインドされていないことを確認してください。

携帯電話でDaFit

APPを開き、デバイスインターフェイスに個人情報を入力し、「デバイスをバインド」をクリックします。時計のメインディスプレイインターフェイスを右にスライドしてMACアドレスを表示し、MACアドレスを使用できます。

デバイスリストからアドレスを選択してデバイスを特定します。デバイス名と対応するMACアドレスがペアリングされ、デバイスが正常に接続されます。

ステップ1: 「Da Fit

APP」を開き、「OK、Allow」- 「デバイスを追加」 -- I9M PROを見つけて選択--- 「ペアリング」 -- 「許可」 --完了

ステップ2: 携帯電話のWireseにアクセスし、ウォッチコールを見つけて選択します。接続済み

初めて使用する場合のヒント:

初めて時計を使用する場合は、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。

1. 箱を開けて、I9M PRO 充電ケーブルを使用し、USB をノートパソコンまたは 5V の USB

ポートに挿入して、使用前にウォッチが完全に充電されていることを確認してください。充電時間は約 3

時間です。充電後、ウォッチが完全に充電されていることを確認してください。充電中は、高頻に充電シンボルが表示されます。デバイスを長期間使用しない場合は、1 か月ごとに必ず充電してください。

2.

ウォッチを「アプリ」と初めてペアリングすると、時刻、日付、ウォッチのバッテリー残量が同期され、成功のシンボルが表示されます。

Wireies6:接続の

3. デバイスの起動方法: 時計のキーを

5 秒間長押しすると、時計が起動します。

4. デバイスをシャットダウンする方法:

時計の文字盤ページで、時計のキーを 5

秒間長押しし、シャットダウンを選択します。時計の電源がオフになり、振動が発生します。

アプリの機能と設定



メインインターフェイス/ダイヤル

APPを通じてカスタマイズされたダイヤルを切り替えます
(左の写真のように)

APPを通じてさらに多くのダイヤルを発見

APP デバイス ページのダイヤル選択

さらに多くのダイヤルを検索 お気に入りのダイヤル画像をクリックして今すぐダウンロード
ダウンロード中はダウンロード ページから離れないでください



個人プロフィール

ログイン時に個人情報を設定する

私のデート相手 - 個人的なデート。性別 - 身長 - 体重 - 年齢。

電話リマインダー

接続を維持します。通話アラート機能が有効になっている場合、通話時にリストバンドが振動し、発信者の名前または番号が表示されます。

通知

接続を維持します。この機能を有効にすると、Wechat、Facebook、twitterなどのメッセージがあるときにブレスレットが振動します。(APPにシステム権限へのアクセスを許可します)

アラーム:

アラームを設定します。

シャッター:

この機能は、時計から写真を撮るように携帯電話を制御します。
お気に入りの連絡先:

携帯電話の連絡先をウォッチに追加できます。

その他:ブレスレットを探す、時間形式、座りすぎなどを設定できます

リマインダー、手首を上げると画面が明るくなり、水を飲むリマインダー。

アップグレード:必要に応じて時計ソフトウェアをアップグレードします。

時計機能インターフェース

1. 文字盤:

文字盤ボタンを長押しすると、4つの異なる文字盤に変更できます。日付、時刻などが表示されます。

カスタマイズされた文字盤:

アプリ「Da

Fit」に移動→文字盤→ダイヤル4→編集→画像を選択→写真を選択→完了→保存→画面更新→完了。すると、写真が時計に表示されることがわかります。

その他のデフォルトのウォッチフェイス: アプリ「Da

Fit」にアクセス→ウォッチフェイス→その他のダイヤルを見つける→ダイヤルを選択→すぐにダウンロード→完了。その後、時計にダイヤルが表示されます。

2.

ウォッチフェイスページから、指を左右のページにスライドします。スポーツ: 歩数を表示します。

睡眠: 睡眠時間、深い睡眠時間などの睡眠ステータスを表示します。

運動情報: さまざまな運動情報とデータを記録します。電話: 電話の通話記録、連絡先、ダイヤルパッドを確認できます。

天気: ショーウェザーステータス

シャッター:

この機能は、時計から写真を撮るように携帯電話を制御します。
プレーヤー: 音楽コントロール、再生または一時停止、最後の音楽または次の音楽
その他: このページでは、ダイヤルスイッチ、明るさなどを設定できます。

3.

文字盤ページで上から下に指をタッチすると次のページに移動します。
応答不可: 応答不可機能をオンまたはオフにできます。

明るさ: 明るさを調整できます。

設定:
ストップウォッチ、目覚まし時計、タイマー、明るさ、電話スイッチ、通話設定、振動、シアターモード、工場出荷時設定へのリセット、シャットダウン、バージョン情報、アプリのダウンロードを設定できます。

振動設定/明るさ調整/ブレスレットリセット

下にスライドすると画面が表示されます。(最初の写真のように)

1「明るさ調整」をクリックすると、用途に応じて必要な画面の明るさを調整できます。

2) 別の携帯電話で時計を使用する必要がある場合は、時計をリセットする必要があります。「工場出荷時の設定に戻す」をクリックします。時計は初期状態に戻元され、自動的に再起動します。この時点で、リストバンドのすべてのデータは消去されます。

3)「ABOUT」アイコンをクリックすると、バージョン情報、wireless MACアドレス、バッテリー残量表示、接続状態を確認できます。

ウォッチがメッセージ通知を受信できないのはなぜですか？

Android

携帯電話のバックグラウンドでは、あまり使用されないアプリが自動的にクリーンアップされるため、ウォッチの接続が切断され、メッセージがプッシュされなくなります。

1.Dafit設定でメッセージプッシュを必ずオンにしてください。

2.携帯電話でメッセージが表示できることを確認してください。

通知バー、メッセージ通知は電話の通知バーを読み取ることによってプッシュされます。携帯電話の設定でメッセージプッシュが閉じられている場合、時計は通知を受け取ることができません。

デバイスについて知る

健康を測るため、本製品を水中に投げ込むことは禁止されています。電圧や寿命は環境や使用モードによって異なります。警告：本製品は医療機器ではありません。時計とそのアプリケーションは診断、治療、予防に使用しないでください。

病気や病気のことで、重傷を負うような運動や睡眠などの習慣を変えたい場合は、まず資格のある医師に相談してください。

当社は、本書に記載されている機能を予告なく変更および改善する権利を留保します。また、同時に製品を継続的に更新する権利も留保します。すべての内容は実際の製品に準拠しています。

なぜスマートウォッチを着けてお風呂、温泉、サウナに入ってはいけないのですか？

高湿の蒸気が比較的早く、水蒸気が多く発生します。水蒸気は膨張です。分子が速く小さく、時計の内部の隙間から侵入しやすく、湿度が下がると凝結します。蒸気凝結して塩酸になります。水蒸気は時計の裏で蒸気圧にシャットアウトされ、内部回路を損傷し、時計の寿命を短縮する可能性があります。

特別な注意:

時計の使用に関するその他の問題については、アプリの提案フィードバックで詳細な回答を得ることができます。

Scaricamento dell'APP

D Cerca "Da Fit" nell'APP store (Apple store/Google store).

2 Scansionare il codice QR per scaricare




Pagina successiva

Premere a lungo per 5

secondi per accendere/spegnere, premere brevemente indietro. Pagina successiva

Suggerimenti per gli utenti

Quando installi l'app, ti verrà richiesto di accedere al telefono autorizzazioni. Si prega di consentire tutti i permessi: @ Senza rumore @ Notifica (inclusi avvisi/suoni/badge icone) 3 Rete locale nell'app "da fit".



Connetti l'orologio intelligente

1. Accendi l'orologio: premi a lungo il pulsante laterale per 3-5 secondi

2. Attiva il servizio Wireless e di localizzazione del telefono

e assicurati che l'orologio non sia vincolato ad altri dispositivi

Apri l'APP Dafiit sul tuo telefono cellulare, imposta le tue informazioni personali, accedi all'interfaccia del dispositivo, fai clic su "Associa dispositivo" Scorri verso destra sull'interfaccia del quadrante principale dell'orologio per visualizzare l'indirizzo MAC, puoi utilizzare il MAC

indirizzo dall'elenco dei dispositivi per determinare il proprio

dispositivo, il nome del dispositivo e l'indirizzo MAC

corrispondente sono associati, il dispositivo è connesso correttamente

Passaggio 1: Apri "Da Fit APP" -- "OK, Allow" --

"Aggiungi UN DISPOSITIVO" -- Trova I9M PRO e scegli--- "Accoppia" -- "Consenti" -- Fatto

Passaggio 2: vai sul tuo cellulare Wireese:

trova la chiamata dell'orologio e scegli -.-connesso

Suggerimenti per il primo utilizzo:

La prima volta che si utilizza l'orologio,

assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

1. Aprire la confezione, utilizzare il cavo di ricarica I9M PRO, quindi inserire

l'USB nel laptop o in qualsiasi porta USB da 5 V per caricare

l'orologio prima dell'uso per garantire che l'orologio sia completamente carico. Il tempo di

ricarica è di circa 2 ore. Per garantire che il contatto di ricarica

sia buono. Assicurarsi che le superfici metalliche non siano sporche, ossidanti e impurità.

Durante la ricarica lo schermo visualizzerà il simbolo di ricarica. Se il dispositivo

non viene utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di riempirlo ogni mese.

2. Quando l'orologio viene accoppiato per la prima volta con "APP", sincronizzerà l'ora, la data e la quantità della batteria dell'orologio e visualizzerà il simbolo di successo dei Wireies6:connessione

3. Come avviare il dispositivo: premere a lungo il tasto dell'orologio per 5 secondi e l'orologio si avvierà.

4. Come spegnere il dispositivo: nella pagina del quadrante dell'orologio, premere a lungo il tasto dell'orologio per 5 secondi, quindi scegliere di spegnere. L'orologio sarà spento e con vibrazione.

Funzioni e impostazioni dell'APP

Watch Faces



Interfaccia/quadrante principale

Cambia il quadrante personalizzato tramite l'APP

(Come mostrato nella foto a sinistra)

Scopri altri quadranti tramite APP

Selezione del quadrante della pagina del dispositivo APP trova altri quadranti fai clic sull'immagine del quadrante preferito fai clic per scaricare ora Non abbandonare la pagina di download durante il download



Profilo personale

Imposta le informazioni personali quando accedi

Il mio appuntamento: appuntamento personale. Sesso, altezza, peso, età.

Promemoria chiamata

Rimani connesso, se la funzione di avviso di chiamata è abilitata, il braccialetto vibrerà e visualizzerà il nome o il numero del chiamante durante la chiamata

Notifiche

Resta connesso, se questa funzione è abilitata, il braccialetto vibrerà quando ci sono messaggi come Wechat.Facebook, Twitter e così via. (Concedi all'APP l'accesso

all'autorizzazione del sistema) Allarmi: imposta gli allarmi.

Otturatore: questa funzione controllerà il tuo telefono cellulare per scattare foto dall'orologio.

Contatti preferiti: puoi aggiungere i contatti del tuo cellulare all'orologio.

Altro: è possibile impostare Trova un braccialetto, Formato ora, Sedentario promemoria, alza il polso per illuminare lo schermo, promemoria per bere acqua.

Aggiornamento: aggiorna il software dell'orologio quando necessario

Guarda l'interfaccia delle funzioni

1. Quadrante dell'orologio: premere a lungo il pulsante del quadrante dell'orologio, può essere modificato in 4 quadranti diversi. Vengono mostrate date, ora, ecc.

Quadrante personalizzato: vai all'APP "Da Fit" --- Quadranti --- Quadrante 4 --- Modifica

-- Seleziona immagine --- Scegli foto --- Fine --- Salva --- Aggiornamento schermo

--- Fine. Quindi puoi vedere che la foto verrà mostrata sul tuo orologio.

Altri quadranti predefiniti: vai all'APP "Da Fit" ----- Quadranti - Scopri altri

quadranti --- Scegli il quadrante - Scarica immediatamente ----- Fatto. Quindi

potrai vedere che il quadrante verrà mostrato nel tuo orologio.

2. Dalla pagina del quadrante, fai scorrere il dito sulla pagina sinistra e destra Sport: mostra il conteggio dei passi

Sonno: mostra lo stato del sonno, come il tempo di sonno, il tempo di sonno profondo ecc

Informazioni sull'allenamento: registra varie informazioni e dati sull'allenamento. Telefono: puoi controllare i registri delle chiamate telefoniche, i contatti, la tastiera

Meteo: mostra lo stato del tempo

Otturatore: questa funzione controllerà il tuo telefono cellulare per scattare foto dall'orologio.

Lettore: controllo della musica, riproduzione o pausa, ultima musica o musica successiva.

Altro: in questa pagina è possibile impostare il selettore, la luminosità, ecc.

3. Nella pagina del quadrante è possibile passare alla pagina successiva toccando il dito dall'alto verso il basso.

Non disturbare: puoi attivare o disattivare la funzione Non disturbare.

Luminosità: è possibile regolare la luminosità.

Impostazioni: è possibile impostare cronometro, sveglia, timer, luminosità, interruttore del telefono, impostazioni di chiamata, vibrazione, modalità teatro, spegnimento con ripristino delle impostazioni di fabbrica, informazioni, download dell'APP

Impostazione della vibrazione/Regolazione della luminosità/Ripristino del braccialeto

La schermata di diapositiva inferiore visualizzerà l'interfaccia, (come nella prima immagine) 1 Fare clic sulla regolazione della luminosità, è possibile regolare la luminosità dello schermo necessaria in base all'utilizzo.

2) Se è necessario utilizzare l'orologio con un altro telefono, è necessario reimpostarlo. Fare clic su Ripristina impostazioni di fabbrica. L'orologio verrà ripristinato allo stato iniziale e si riavvierà automaticamente, a questo punto tutti i dati sul braccialeto verranno cancellati.

3) Fare clic sull'icona "INFORMAZIONI" per controllare le informazioni sulla versione, l'indirizzo MAC wireless, la visualizzazione della percentuale della batteria e lo stato della connessione.

Perché l'orologio non può ricevere la notifica del messaggio?

Poiché lo sfondo del telefono cellulare Android pulirà automaticamente l'app che non viene utilizzata comunemente, la connessione dell'orologio verrà interrotta e il messaggio non verrà più inviato.

1. Assicurati di attivare il messaggio push nell'impostazione Dafit.

2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato sul cellulare barra di notifica, la notifica del messaggio viene inviata leggendo la barra di notifica del telefono, l'orologio non può ricevere notifiche se il messaggio viene chiuso nelle impostazioni del telefono cellulare

Conoscere il tuo dispositivo

È vietato gettare questo prodotto nel fuoco per evitare esplosioni. La durata della batteria varia in base all'ambiente e alla modalità di utilizzo. Avvertenza: questo prodotto non è un dispositivo medico. Gli orologi e le sue applicazioni non devono essere utilizzati per diagnosi, trattamenti o prevenzione

di malattie e malattie. si prega di consultare prima un medico qualificato se si desidera modificare le proprie abitudini, come gli esercizi e il sonno, per evitare gravi perdite. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare e migliorare le funzioni descritte in questo manuale senza preavviso. Allo stesso tempo ci riserviamo anche il diritto di aggiornare continuamente il prodotto. Tutti i contenuti sono soggetti al prodotto reale

Perché non è possibile indossare l'orologio intelligente per fare un bagno, sorgenti termali e sauna?

La temperatura dell'acqua del bagno è relativamente alta, produrrà molto vapore acqueo e il vapore acqueo è in fase gassosa. Il suo raggio molecolare è piccolo, è facile infiltrarsi dallo spazio del guscio dell'orologio e quando la temperatura scende. si ricondenserà in una fase liquida. Le gocce d'acqua possono facilmente causare cortocircuiti all'interno dell'orologio, danneggiare il circuito stampato e danneggiare l'orologio stesso

Attenzione speciale: per altri problemi relativi all'utilizzo dell'orologio, puoi ottenere risposte dettagliate nel feedback sui suggerimenti dell'app.

Stazění APP

D Vyhledejte „Da Fit “ v
obchodě APP (Apple store/Google store).

2 Naskenujte QR kód pro stazění



Dalsí strana


Dlouhým stisknutím 5 sekund
zapnutí/vypnutí, krátkým stisknutím
zpět. Dalsí strana

Uživatelské tipy

Prů instalaci aplikace budete vyzváni k přístupu k telefonu
oprávnění. Povolte prosím všechna oprávnění:

Oznámení (včetně upozornění / zvuků /
odznaků ikon) v aplikaci "da fit".

@ Whireless @
3Místní síť^v



Připojte chytré hodinky

1. Zapněte hodinky: dlouze stiskněte bocní tlačítko na 3-5 sekund

2. Zapněte v telefonu bezdrátovou a lokalizační službu a
ujistěte se, že hodinky nejsou svázané s jinými zařízeními

Otevřete aplikaci Dafit APP na svém mobilním telefonu, nastavte své osobní
údaje, vstupte do rozhraní zařízení, klikněte na „Bind Device “ Posunutím doprava
na hlavním číselníku hodinek zobrazíte MAC adresu, můžete použít MAC

adresu ze seznamu zařízení pro určení vašeho
zařízení, Název zařízení a odpovídající MAC adresa
jsou spárovány, zařízení je úspěšně připojeno

Krok 1: Otevřete "Da Fit APP" -- "OK, Allow" --

"Přidat ZARÍZENÍ"-- Najděte I9M PRO a vyberte ---"Párovat"-- "Povolit"--Hotovo

Krok 2: Přejděte do svého mobilního telefonu

Wireese--Najděte hovor v hodinkách a vyberte--connected

Tipy pro první použití:

Prvým použitím hodinek se ujistěte,

že je baterie plně nabitá.

1. Otevřete krabici, použijte nabíjecí kabel I9M PRO, poté zapojte USB

do notebooku nebo do libovolného USB portu s 5V, abyste hodinky před použitím nabili, abyste měli jistotu, že jsou hodinky plně nabité.

Doba nabíjení je cca 2 hodiny. Aby bylo zajištěno, že nabíjecí

kontakt je dobrý. Ujistěte se, že kovové povrchy nejsou znečištěné, oxidující a znečištěné. Při nabíjení se na displeji zobrazí symbol nabíjení.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte jej každý měsíc doplnit.

2. Prvým spárováním hodinek s „APP“ se synchronizuje čas, datum a množství baterie hodinek a zobrazí se symbol úspěchu z Wireies6: připojení

3. Jak nabootovat zařízení: Dlouze stiskněte tlačítko hodinek na 5 sekund a hodinky se spustí.

4. Jak vypnout zařízení: Na stránce ciferníku dlouze stiskněte tlačítko hodinek na 5 sekund a poté zvolte vypnutí. Hodinky budou vypnuté a s vibracemi.

Funkce a nastavení APP



Hlavní rozhraní / ciferník

Přepněte přizpůsobený ciferník prostřednictvím APP
(Jak je znázorněno na obrázku vlevo)

Objevte více ciferníků prostřednictvím APP

Výběr stránky zařízení APP najít další ciferníky

klikněte na svůj oblíbený obrázek ciferníku kliknutím

stáhněte nyní Během stahování neopouštějte stránku stahování



Osobní profil

Při přihlášení nastavte osobní údaje

Moje rande-osobní rande. Pohlaví - výška - váha - věk.

Připomenutí hovoru

Zůstaňte ve spojení, pokud je aktivována funkce

upozornění na hovor, náramek bude při hovoru

vibrovat a zobrazovat jméno nebo číslo volajícího

Oznámení

Zůstaňte připojeni, pokud je tato funkce povolena,

náramek bude vibrovat, když budou zprávy jako

Wechat, Facebook, Twitter atd. (Udělte aplikaci přístup

k systému oprávnění) Alarmy: nastavení alarmů.

Závěrka: tato funkce bude ovládat váš mobilní

telefon pro pořizování fotografií z hodinek.

Oblíbené kontakty: do hodinek můžete

přidat kontakty z mobilního telefonu.

Ostatní: můžete nastavit Najít náramek, Formát času, Sedavý

přípomínka, zvedněte zápěstí, abyste rozjasnili obrazovku, připomenutí pití vody.

Upgrade: v případě potřeby upgradujte software hodinek

Rozhraní funkce sledování

1. Ciferník: dlouze stiskněte tlačítko ciferníku, lze jej změnit na 4 různé ciferníky. Zobrazí se data, čas atd.

Prizpůsobený ciferník: přejděte do APP "Da Fit" ---

Ciferníky--Vytočte 4---Upravit--Vyberte obrázek---Vyberte fotografii--Hotovo--Uložte--aktualizace obrazovky---Hotovo. Poté můžete vidět, že se fotografie zobrazí ve vašich hodinkách.

Dalsí výchozí ciferníky: přejděte do APP "Da Fit" ---Ciferníky--Objevte

dalsí ciferníky---Vyberte ciferník--Stáhnout ihned-----Hotovo. Pak uvidíte, že se ciferník zobrazí ve vašich hodinkách .

2. Na stránce ciferníku posuňte prstem na levou a pravou stránku Sport: zobrazení počtu kroků

Spánek: zobrazí stav spánku, jako je doba spánku, doba hlubokého spánku atd

Informace o cvičení: zaznamenejte různé informace o cvičení a

data Telefon: můžete zkontrolovat záznamy telefonních hovorů, kontakt, císelník

Pocásí: zobrazit stav počasí

Závěrka: tato funkce bude ovládat váš mobilní telefon pro pořizování fotografií z hodinek.

Prěhrávací: Ovládání hudby, přěhrávání nebo pauza, poslední hudba nebo dalsí hudba Ostatní: Na této stránce můžete nastavit přěpínací, jas atd.

3. Na stránce ciferníku můžete přějí na následující stránku dotykem prstu shora dolů.

Nerusít: můžete zapnout nebo vypnout funkci Nerusít.

Jas: můžete upravit jas.

Nastavení: Můžete nastavit stopky, budík, časovací jas, spínací telefonu, nastavení hovorů, vibrace, režim kina, vypnutí při obnovení továrního nastavení, o aplikaci, stazění aplikace

Nastavení vibrací/Nastavení jasu/Resetování náramku

Na obrazovce dolů se zobrazí rozhraní (jako

na prvním obrázku) 1) Klikněte na nastavení jasu,

můžete upravit požadovaný jas obrazovky podle použití.

2) Pokud potřebujete hodinky používat s jiným telefonem, musíte hodinky

resetovat. Klikněte na Obnovit tovární nastavení. Hodinky se obnoví

do výchozího stavu a automaticky se restartují, v

tuto chvíli jsou všechna data na náramku vymazána.

3) Klikněte na ikonu "O", můžete zkontrolovat

informace o verzi, MAC adresu wireless,

zobrazení procenta baterie a stav připojení.

Proč hodinky nemohou přijímat upozornění na zprávu?

Vzhledem k tomu, že pozadí mobilního telefonu Android automaticky vycítí

aplikaci, která se běžně nepoužívá, způsobí to, že spojení s

hodinkami přestane fungovat a zpráva se již nebude zobrazovat.

1. Ujistěte se, že zapnete odesílání zpráv v nastavení Dafit.

2. Ujistěte se, že zpráva může být zobrazena na mobilním telefonu

notifikační listy, upozornění na zprávu se stlačí přetáhnutím

notifikační listy telefonu, hodinky nedostanou upozornění, pokud

se zpráva zavře v nastavení mobilního telefonu

Seznamte se se svým zařízením

Je zakázáno házet tento výrobek do ohně, aby nedošlo k výbuchu.

Životnost baterie se liší v závislosti na prostředí a režimu

použití Upozornění: Tento výrobek není zdravotnický prostředek. Hodinky a jejich

aplikace by neměly být používány pro diagnostiku, léčbu nebo prevence

nemocí a nemocí. Pokud chcete změnit své návyky, jako je cvičení a spánek, na avoia způsobující vážné ztráty, poradte se nejprve s kvalifikovaným lékařem. Naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravovat a vylepšovat funkce popsané v tomto návodu. Zároveň si také vyhrazujeme právo produkt průběžně aktualizovat. Veškerý obsah podléhá aktuálnímu produktu

Proč si nemůžete vzít chytré hodinky do koupele, horkých pramenů a sauny? Teplota vody ve vaně je relativně vysoká, bude produkovat hodně vodní páry a vodní pára je v plynné fázi. Její molekulární poloměr je malý, snadno se infiltruje z mezery v plášti hodinek a když teplota klesne, znovu zkondenzuje do tekuté fáze. Kapky vody mohou snadno způsobit zkrat uvnitř hodinek, poškodit obvodovou desku a poškodit samotné hodinky. Zvláštní pozornost: Pro další problémy s používáním hodinek můžete získat podrobné odpovědi ve zpětné vazbě na návrh aplikace.

تنزيل التطبيق
في "Da Fit" ابحث عن D
متجر/ Apple متجر التطبيقات (متجر
Google)
للتنزيل QR قم بمسح ورمز



الصفحة التالية

اضغط على أيقون لمدة 5

ثوانٍ للتشغيل/الإيقاف، اضغط لفترة

قصيرة للخلف. الصفحة التالية

نصائح المستخدم

عند تثبيت التطبيق، سيطلب منه الوصول إلى الهاتف

الأذونات. أرجو السماح للجميع بالإذن

الإشعارات (بما في ذلك التنبيهات / الأصوات

"da fit" شارات الأيقونات) في تطبيق /

@ ویرلس @
الشبكة المحلية 3

دا فيت يود أن
استخدم ویرلس
بحاجة إلى كورتك الفرقة
من خلال البلوتوث

لا تسمح

نعم

دا فيت "أود أن أرسل
أنت الإخطارات
تنبيهات Nonifications قد تضمن
الأصوات. وشارات أيقونة هذه يمكن
de edit buttons in settings.

لا تسمح

يسمح

في العثور على Da Fit يرغب
الأجهزة الموجودة على جهازك والاتصال بها
شبكة محلية
قادرًا على اكتشاف This app و
connect to devices on the networks
أنت تستخدم.

لا تسمح

نعم

ربط الساعة الذكية

قم بتشغيل الساعة: اضغط لفترة طويلة على الزر الجانبي لمدة 3-5 ثواني

والموقع بالهاتف Wireless يرجى تشغيل خدمة

والتأكد من عدم ربط الساعة بأجهزة أخرى

على هاتفك المحمول، واضبط معلوماتك الشخصية وأدخل واجهة Dafit افتح تطبيق

الجهاز، وانقر على "ربط الجهاز" ثم قم بالتمرير الأيمن على

MAC ويمكنك استخدام، MAC واجهة الاتصال الرئيسية للساعة لعرض عنوان

العنوان من قائمة الأجهزة لتحديد جهازك،

MAC وتم إقران اسم الجهاز وعنوان

المقابل، وتم توصيل الجهاز بنجاح

"أضف جهازاً" -- "OK, Allow" -- "Da Fit APP" الخطوة 1: افتح
واختر --- "إقران" -- "سماع" -- تم I9M PRO ابحث عن --
على هاتفك Wireese الخطوة 2: انتقل إلى
المحمول - ابحث عن مكالمات المشاهدة واختر-متصل
نصائح عند الاستخدام لأول مرة:
عند استخدام الساعة لأول مرة، يرجى
التأكد من شحن البطارية بالكامل.

1. USB تم أدخل I9M PRO افصح الصندوق، واستخدم كابل الشحن.
بقوة 5 USB في الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو أي منفذ.
فولت لشحن الساعة قبل الاستخدام للتأكد من شحن الساعة بالكامل.
وقت الشحن حوالي 2 ساعة. للتأكد من أن اتصال الشحن
جيد. يرجى التأكد من أن الأسطح المعدنية ليست متسخة ومؤكسدة
وشوائب. عند الشحن ستعرض الشاشة رمز الشحن. إذا لم يتم
استخدام الجهاز لفترة طويلة، يرجى التأكد من تحديثه كل شهر.

2. ستقوم، "APP" عندما يتم إقران الساعة لأول مرة مع.
بمزامنة الوقت والتاريخ وكمية بطارية الساعة وتعرض رمز النجاح
اتصال: Wirees6 من
3. كيفية تشغيل الجهاز: اضغط لفترة طويلة على
مفتاح الساعة لمدة 5 ثوانٍ وسيتم تشغيل الساعة.
4. كيفية إيقاف تشغيل الجهاز: في صفحة وجه الساعة، اضغط.
لفترة طويلة على مفتاح الساعة لمدة 5 ثوانٍ، ثم
اختر إيقاف التشغيل. سيتم إيقاف تشغيل الساعة ومع الاهتزاز.

وظائف التطبيق والإعدادات

Watch Faces



الواجهة الرئيسية/الاتصال الهاتفي

قم بتبديل القرص المخصص من خلال التطبيق
(كما هو موضح في الصورة على اليسار)

اكتشف المزيد من الأوجه من خلال التطبيق

اختيار طلب صفحة جهاز التطبيق، ابحث عن المزيد من
الطلبات، انقر على صورة الاتصال المفضلة لديك، انقر للتنزيل
الآن، يرجى عدم مغادرة صفحة التنزيل أثناء التنزيل



الملف الشخصي

قم بتعيين المعلومات الشخصية عند تسجيل الدخول تاريخي-تاريخي الشخصي-الجنس-الطول-الوزن-العمر.

تذكير بالمكالمات

ابق على اتصال، إذا تم تمكين وظيفة

التنبيه بالمكالمات، فسوف يهتز سوار المعصم ويعرض اسم أو رقم المتصل عند المكالمات

إشعارات

، ابق على اتصال، إذا تم تمكين هذه الوظيفة

فسوف يهتز السوار عندما تكون هناك رسائل مثل

وما إلى ذلك. (امنح التطبيق إمكانية Wechat.Facebook وtwitter

الوصول إلى إذن النظام) الإشارات: اضبط الإشارات

الغالق: ستتحكم هذه الوظيفة في هاتفك

المحمول لالتقاط الصور من الساعة

جهات الاتصال المفضلة: يمكنك إضافة جهات

اتصال هاتفك المحمول إلى ساعتك

أخرى: يمكنك ضبط البحث عن سوار، تنسيق الوقت، المستقر

تذكير، ارفع معصمك لإضاءة الشاشة، وتذكير بشرب الماء

الترقية: قم بترقية برنامج الساعة عند الضرورة

مشاهدة واجهة الوظيفة

وجه الساعة: اضغط لفترة طويلة على زر وجه الساعة، ويمكن تغييره. 1.
إلى 4 وجوه مختلفة للساعة. تظهر التواريخ والوقت وما إلى ذلك.
وجه الساعة --- اطلب --- "Da Fit" وجه الساعة المخصص: انتقل إلى التطبيق
تحرير -- تحديد صورة --- اختر صورة -- تم -- حفظ --- 4
تحديث الشاشة --- تم. ثم يمكنك رؤية الصورة ستظهر في ساعتك --

وجه الساعة --- "Da Fit" المزيد من وجوه الساعة الافتراضية: انتقل إلى التطبيق
اكتشف المزيد من الأوجه --- اختر الاتصال الهاتفي -- قم بالتنزيل على --
الغور ---- تم. ثم يمكنك رؤية الاتصال الهاتفي سيظهر في ساعتك

2. من صفحة وجه الساعة، ضع إصبعك على
الصفحة اليسرى واليمينى الرياضة: اعرض عدد الخطوات
النوم: إظهار حالة النوم، مثل وقت النوم ووقت النوم العميق وما إلى ذلك

معلومات التمرين: سجل معلومات وبيانات التمرين المختلفة الهاتف: يمكنك
التحقق من سجلات المكالمات الهاتفية وجهات الاتصال ولوحة الاتصال

الطقس: حالة الطقس

الغالق: ستتحكم هذه الوظيفة في هاتفك
المحمول لالتقاط الصور من الساعة

المشغل: التحكم في الموسيقى، التشغيل أو الإيقاف المؤقت، الموسيقى الأخيرة أو الموسيقى
التالية

أخرى: في هذه الصفحة، يمكنك ضبط مفتاح الاتصال والسطوع وما إلى ذلك

3. في صفحة وجه الساعة، يمكنك الانتقال إلى الصفحة
التالية عن طريق لمس إصبعك من الأعلى إلى الأسفل.
عدم الإزعاج: يمكنك تشغيل أو إيقاف وظيفة عدم الإزعاج
السطوع: يمكنك ضبط السطوع

الإعدادات: يمكنك ضبط ساعة التوقف، وساعة المنبه، والمؤقت،
والسطوع، ومفتاح الهاتف، وإعدادات الاتصال، والاهتزاز، ووضع المسرح،
وإيقاف تشغيل إعادة ضبط المصنع، وحول، وتنزيل التطبيق

إعداد الاهتزاز/تعديل السطوع/إعادة ضبط السوار

ستعرض شاشة الشريحة السفلية الواجهة، (كما في الصورة

الأولى) 1 انقر فوق تعديل السطوع، يمكنك

ضبط سطوع الشاشة الذي تحتاجه وفقا للاستخدام

إذا كنت بحاجة إلى استخدام الساعة مع هاتف آخر، فأنت 2)

بحاجة إلى إعادة ضبط الساعة. انقر فوق استعادة إعدادات المصنع

سيتم استعادة الساعة إلى الحالة الأولية وإعادة التشغيل تلقائيا، وفي

هذا الوقت يتم مسح جميع البيانات الموجودة على سوار المعصم

انقر فوق أيقونة "حول"، يمكنك التحقق 3)

wireless MAC من معلومات الإصدار وعنوان

وعرض النسبة المئوية للبطارية وحالة الاتصال.

لماذا لا تستطيع الساعة استقبال إشعار الرسالة؟

ستقوم تلقائيا بتنظيف Android نظرا لأن خلفية الهاتف المحمول

التطبيق غير المستخدم بشكل شائع، فسوف يتسبب ذلك في

انقطاع اتصال الساعة وعدم إرسال الرسالة بعد الآن

1. Dafit. تأكد من تشغيل دفع الرسائل في إعداد.

2. تأكد من إمكانية عرض الرسالة في الهاتف المحمول.

شريط الإشعارات، يتم دفع إشعار الرسالة عن طريق قراءة

شريط إشعارات الهاتف، ولا يمكن للساعة الحصول على إشعار

إذا تم إغلاق دفع الرسالة في إعداد الهاتف المحمول

التعرف على جهازك

يحظر إلقاء هذا المنتج في النار لتجنب الانفجار.

يختلف عمر البطارية وفقا للبيئة ووضع الاستخدام. تحذير

هذا المنتج ليس جهازا طبييا. لا ينبغي استخدام

الساعات وتطبيقاتها للتشخيص أو العلاج أو الوقاية

من الأمراض والعلل. يرجى استشارة طبيب مؤهل
إذا كنت ترغب في تغيير عاداتك مثل
التمارين والنوم لتجنب التسبب في إصابات خطيرة
تحتفظ شركتنا بالحق في تعديل وتحسين الوظائف الموضحة
في هذا الدليل دون إشعار مسبق. وفي الوقت
نفسه، نحتفظ أيضا بالحق في تحديث المنتج
بشكل مستمر. تخضع جميع المحتويات للمنتج الفعلي

لماذا لا يمكنك ارتداء الساعة

الذكية للاستحمام والينابيع الساخنة والساونا؟
درجة حرارة ماء الحمام مرتفعة نسبيا، وستنتج الكثير من بخار
الماء، وبخار الماء هو مرحلة غاز. نصف قطره الجزيئي صغير
ومن السهل التسلل من فجوة غلاف الساعة، وعندما تنخفض درجة
الحرارة، سوف تتكثف مرة أخرى في مرحلة سائلة. يمكن أن
تتسبب قطرات الماء بسهولة في حدوث ماس كهربائي داخل الساعة
مما يؤدي إلى تلف لوحة الدائرة الكهربائية وإتلاف الساعة نفسها

اهتمام خاص: بالنسبة للمشكلات الأخرى المتعلقة باستخدام الساعة، يمكنك
الحصول على إجابات مفصلة في تعليقات اقتراحات التطبيق.

앱 다운로드

D 앱스토어(애플스토어/구글스토어)에서 "Da Fit"을 검색하세요.

2 QR 코드를 스캔하여 다운로드하세요.



다음 페이지

5초 동안 길게 누르면

켜짐/꺼짐, 짧게 누르면

뒤로가기. 다음 페이지

사용자 팁

앱을 설치하면 휴대폰에 액세스하라는 메시지가 표시됩니다.

권한. 모든 권한을 허용해주세요:

"da fit" 앱의

알림(알림/소리/아이콘 배치 포함)입니다.

@ 무선 @

3로컬 네트워크

다핏이 원합니다
무선리스 사용
변드를 연결해야 합니다.
블루투스를 통해

허용하지 않음

좋아요

Da Fit"을 보내드리고 싶습니다
당신에게 알림
Nonifications에는 경고가 포함될 수 있습니다.
소리와 아이콘 배치.
de conti gustau in Settings.

허용하지 않음

허용하다

Da Fit은 귀하의 기기를
찾아 연결하려고 합니다.
지역 네트워크
이 app는 발견하고
connect to devices on the networks
너는 사용한다.

허용하지 않음

좋아요

스마트워치 연결

1. 시계 켜기: 측면 버튼을 3~5초 동안 길게 누르세요.

2. 휴대폰의 Wireless 및 위치 서비스를 켜고

시계가 다른 장치에 바인딩되어 있지 않은지 확인하세요.

휴대폰에서 Dafit 앱을 열고 개인 정보를 설정하고 장치 인터페이스에
입력한 다음 "장치 바인딩"을 클릭하고 시계의 메인 다이얼 인터페이스를
오른쪽 슬라이드하여 MAC 주소를 확인하고 MAC을 사용할 수 있습니다.

장치 목록의 주소를 사용하여 장치를

확인합니다. 장치 이름과 해당 MAC

주소가 페어링되고 장치가 성공적으로 연결되었습니다.

1단계: "Da Fit APP" 열기 - "OK, Allow" - "장치 추가"

- I9M PRO를 찾아 선택 - "페어링" - "허용" - 완료

2단계: 휴대폰 Wireese로 이동합니다. -

시계 통화를 찾아 선택합니다. -.연결됨

처음 사용 시 팁:

시계를 처음 사용하는 경우 배터리가

완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.

1. 상자를 열고 I9M PRO 충전 케이블을 사용한

다음 USB를 노트북이나 5V USB 포트에 삽입하여 시계를

충전한 후 사용하기 전에 시계가 완전히 충전되었는지 확인하세요.

충전 시간은 약 2시간이다. 충전 접촉이 양호한지 확인하십시오.

금속 표면이 더럽거나 산화되거나 불순물이 없는지 확인하십시오. 충전

중에는 화면에 충전 기호가 표시됩니다. 장기간 사용하지 않을

경우에는 반드시 1개월에 한 번씩 보충해 주시기 바랍니다.

2. 시계가 "APP"과 처음 페어링되면 시계 배터리의 시간,

날짜 및 양이 동기화되고 성공 기호가 표시됩니다.

Wireies6:연결

3. 장치 부팅 방법: 시계 키를

5초 동안 길게 누르면 시계가 부팅됩니다.

4. 장치 종료 방법: 시계 모드 페이지에서

시계 키를 5초 동안 길게 누른 다음

종료를 선택합니다. 시계가 꺼지고 진동이 발생합니다.

앱 기능 및 설정

Watch Faces



메인 인터페이스/다이얼

앱을 통해 맞춤형 다이얼을 전환하세요

(왼쪽 그림과 같이)

앱을 통해 더 많은 다이얼을 찾아보세요

APP 장치 페이지 다이얼 선택 더 많은 다이얼

찾기 좋아하는 다이얼 사진을 클릭하세요. 지금

다운로드하려면

클릭하세요. 다운로드하는 동안 다운로드 페이지를 떠나지
마세요.



개인 프로필

로그인 시 개인정보 설정

내 데이트-개인 데이트.성별-키-체중-나이.

전화 알림

연결된 상태를 유지하세요. 통화 알림 기능이

활성화된 경우 전화가 오면 손목 밴드가

진동하고 발신자의 이름이나 번호를 표시합니다.

알림

연결된 상태를 유지하세요. 이 기능이 활성화되면

Wechat.Facebook, Twitter 등과 같은 메시지가 있을

때 팔찌가 진동합니다.(앱에 시스템 권한에 대한

액세스 권한 부여) 알림: 알림을 설정합니다.

셔터: 이 기능은 휴대폰을

제어하여 시계에서 사진을 찍습니다.

즐거찾는 연락처: 시계에 휴대폰

연락처를 추가할 수 있습니다.

기타:팔찌 찾기, 시간 형식, 앉아 있는 시간을 설정할 수

있습니다. 알림을 울려 화면을 밝게 하고, 물 마시기 알림을 받으세요.

업그레이드: 필요할 때 시계 소프트웨어를

업그레이드하십시오.

시계 기능 인터페이스

1. 시계 모드: 시계 모드 버튼을 길게 누르면 4가지 다른 시계 모드로 변경할 수 있습니다. 날짜, 시간 등이 표시됩니다.

맞춤형 시계 모드: 앱 "Da Fit"으로 이동---시계 모드--4번 다이얼---편집--사진 선택---사진 선택--완료--저장-화면 업데이트---완료. 그러면 사진이 시계에 표시되는 것을 볼 수 있습니다.

더 많은 기본 시계 모드: 앱 "Da Fit"으로

이동---시계 모드--더 많은 다이얼 검색---다이얼 선택---즉시 다운로드---완료. 그러면 다이얼이 시계에 표시되는 것을 볼 수 있습니다..

2. 시계 모드 페이지에서 손가락을 왼쪽 및 오른쪽 페이지로 슬라이드하세요. 스포츠:걸음 수 표시 수면: 수면 시간, 깊은 수면 시간 등과 같은 수면 상태를 표시합니다.

운동정보: 다양한 운동정보 및 데이터를 기록합니다. 전화: 전화 통화기록, 연락처, 다이얼패드를 확인할 수 있습니다.

날씨: ShowWeather 상태

셔터: 이 기능은 휴대폰을

제어하여 시계에서 사진을 찍습니다.

플레이어: 음악 제어, 재생 또는 일시 정지, 마지막 음악 또는 다음 음악

기타: 이 페이지에서는 다이얼 스위치, 밝기 등을 설정할 수 있습니다.

3. 시계 화면 페이지에서 위에서 아래로 손가락을

터치하면 다음 페이지로 이동할 수 있습니다.

방해 금지: 방해 금지 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

밝기: 밝기를 조절할 수 있습니다.

설정: 스톱워치, 알람 시계, 타이머, 밝기, 전화 스위치,

통화 설정, 진동, 극장 모드, 공장 초기화

종료, 정보, 앱 다운로드를 설정할 수 있습니다.

진동 설정/밝기 조정/팔찌 재설정

아래쪽 슬라이드 화면에 인터페이스가 표시됩니다.(첫 번째 그림과 같이) 1) 밝기 조정을 클릭하면 용도에 따라

필요한 화면 밝기를 조정할 수 있습니다.

2) 시계를 다른 휴대폰과 함께 사용해야 하는

경우 시계를 재설정해야 합니다. 공장 설정 복원을

클릭합니다. 시계는 초기 상태로 복원되고 자동으로 다시

시작됩니다. 이때 손목 밴드의 모든 데이터는 지워집니다.

3) "정보" 아이콘을 클릭하면 버전 정보,

wireless MAC 주소, 배터리 비율 표시

및 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

시계가 메시지 알림을 받을 수 없는 이유는 무엇입니까?

Android 휴대폰 배경에서는 일반적으로 사용되지 않는

앱을 자동으로 정리하므로 시계 연결이 끊어지고

더 이상 메시지가 푸시되지 않습니다.

1. Dafit 설정에서 메시지 푸시를 켜주세요.

2. 휴대폰에 메시지가 표시되는지 확인하세요.

알림 표시줄, 휴대폰 알림 표시줄을 읽으면 메시지

알림이 푸시됩니다. 휴대폰 설정에서 메시지 푸시가

닫히면 시계에서 알림을 받을 수 없습니다.

장치 알아보기

폭발을 피하기 위해 이 제품을 불 속에 던지는 것은 금지되어

있습니다. 배터리 수명은 환경과 사용 모드에 따라 다릅니다. 경고: 이

제품은 의료 기기가 아닙니다. 시계 및 해당 응용 프로그램은

진단, 치료 또는 사용을 위해 사용해서는 안 됩니다. 예방

질병과 질병의. 운동이나 수면 등의 습관을
심각한 사상자를 초래하는 아보이아(Avoia)로 바꾸고
싶다면 자격을 갖춘 의사와 상담하십시오.
당사는 본 설명서에 설명된 기능을 사전 통지
없이 수정 및 개선할 수 있는 권리를
보유합니다. 동시에 제품을 지속적으로 업데이트할 권리도
보유합니다. 모든 내용은 실제 제품에 적용됩니다.

왜 목욕&온천&사우나를 할 때
스마트워치를 착용할 수 없나요?
목욕 수온은 상대적으로 높으며 많은 수증기를 생성하며
수증기는 기상입니다. 분자 반경이 작고 시계의
겉질 틈새에서 침투하기 쉽고 온도가 떨어지면.
액체 상태로 다시 응축됩니다. 물방울은 쉽게
시계 내부에 단락을 일으키고 회로 기판을
손상시키며 시계 자체를 손상시킬 수 있습니다.
특별한 주의 사항: 시계 사용과 관련된 기타 문제의 경우
앱 제안 피드백에서 자세한 답변을 얻을 수 있습니다.

Pobierz aplikację
 1 Wyszukaj „Da Fit” w sklepie
 z aplikacjami (Apple store/Google store).
 2 Zeskanuj kod QR, aby pobrać



Następna strona




Długie naciśnięcie i przytrzymanie przez
 5 sekund powoduje włączenie/wyłączenie, krótkie
 naciśnięcie z powrotem. Następna strona

Wskazówki dla użytkowników

Po zainstalowaniu aplikacji zostanie wyświetlony monit o dostęp do telefonu
 uprawnienia. Zezwól na wszystkie pozwolenia:

Powiadomienia (w tym alerty / dźwięki
 / ikony) w aplikacji „da fit” .

@ Bezprzewodowy @
 3Sieć lokalna



Podłącz inteligentny zegarek

1. Włącz zegarek: naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez 3-5 sekund
2. Włącz w telefonie usługę bezprzewodową i lokalizacyjną oraz upewnij się, że zegarek nie jest powiązany z innymi urządzeniami

Otwórz aplikację Dafit na swoim telefonie komórkowym. Ustaw swoje dane osobowe w interfejsie urządzenia. Kliknij „Powiąż urządzenie” . Przesuń w prawo na głównym interfejsie zegarka, aby wyświetlić adres MAC. Możesz użyć adresu MAC.

adres z listy urządzeń w celu ustalenia Twojego urządzenia. Nazwa urządzenia i odpowiadający mu adres MAC zostały sparowane, urządzenie zostało pomysłnie podłączone

Krok 1: Otwórz aplikację „Da Fit” — „OK, Allow” — „Dodaj urządzenie” — znajdź I9M PRO i wybierz — „Sparuj” — „Zezwalaj” — Gotowe

Krok 2: Przejdź do swojego telefonu komórkowego Wireese -
Znajdź połączenie na zegarku i wybierz - Połączono

Wskazówki dotyczące pierwszego użycia:

Przy pierwszym użyciu zegarka upewnij się,
że bateria jest w pełni naładowana.

1. Otwórz pudełko, użyj kabla ładującego I9M PRO, a następnie podłącz USB do laptopa lub dowolnego portu USB o napięciu 5 V, aby naładować zegarek przed użyciem i upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Aby upewnić się, że styl ładowania jest dobry. Upewnij się, że powierzchnie metalowe nie są brudne, utleniające się i nie zawierają zanieczyszczeń. Podczas ładowania na ekranie pojawi się symbol ładowania. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, pamiętaj o jego uzupełnianiu co miesiąc.

2. Kiedy zegarek zostanie po raz pierwszy sparowany z „APP” , zsynchronizuje godzinę, datę i ilość baterii zegarka oraz wyświetli symbol sukcesu połączenia Wirees6:

3. Jak uruchomić urządzenie: Naciśnij i przytrzymaj klawisz zegarka przez 5 sekund, a zegarek uruchomi się.

4. Jak wyłączyć urządzenie: Na stronie tarczy zegarka naciśnij i przytrzymaj klawisz zegarka przez 5 sekund, a następnie wybierz opcję wyłączenia. Zegarek będzie wyłączony i będzie włączał wibracje.

Funkcje i ustawienia aplikacji



Główny interfejs/pokrętło

Przełącz spersonalizowane pokrętło za pośrednictwem aplikacji
(Jak pokazano na obrazku po lewej stronie)

Odkryj więcej tarcz za pośrednictwem aplikacji

Strona urządzenia z aplikacją Wybór wybierania Znajdź więcej tarcz Kliknij swoje ulubione zdjęcie tarczy Kliknij, aby pobrać teraz Nie opuszczaj strony pobierania podczas pobierania



Profil osobisty

Ustaw dane osobowe podczas logowania

Moja randka-osobista randka. Płeć-wzrost -waga-wiek.

Przypomnienie o połączeniu

Utrzymuj połączenie, jeśli funkcja powiadamiania o połączeniu jest włączona, opaska będzie wibrować i wyświetlać nazwę lub numer osoby dzwoniącej podczas połączenia

Powiadomienia

Utrzymuj połączenie. Jeśli ta funkcja jest włączona, bransoletka będzie wibrować, gdy pojawią się wiadomości takie jak Wechat, Facebook, Twitter itd. (Nadaj aplikacji dostęp do uprawnień systemowych). Alarmy: ustaw alarmy.

Migawka: ta funkcja umożliwia sterowanie telefonem komórkowym w celu robienia zdjęć z zegarka.

Ulubione kontakty: możesz dodać kontakty z telefonu komórkowego do zegarka.

Inne: możesz ustawić Znajdź bransoletkę, Format czasu, Siedzący tryb życia przypomnienie, podnieś nadgarstek, aby rozjaśnić ekran, przypomnienie o wypiciu wody.

Aktualizacja: w razie potrzeby zaktualizuj oprogramowanie zegarka

Oglądaj interfejs funkcji

1. Tarcza zegarka: naciśnij długo przycisk tarczy zegarka, można ją zmienić na 4 różne tarcze zegarka. Pokazano datę, godzinę itp.

Dostosowana tarcza zegarka: przejdź do aplikacji „Da Fit” --- Tarcze zegarka -- Wybierz 4

--- Edytuj -- Wybierz zdjęcie --- Wybierz zdjęcie -- Gotowe -- Zapisz --

Aktualizacja ekranu --- Gotowe. Następnie zobaczysz, że zdjęcie zostanie wyświetlone na Twoim zegarku.

Więcej domyślnych tarcz zegarka: przejdź do aplikacji „Da Fit” --- Tarcze zegarka

- Odkryj więcej tarcz --- Wybierz tarczę - Pobierz natychmiast -----

Gotowe. Następnie zobaczysz, że tarcza będzie widoczna na Twoim zegarku .

2. Na stronie tarczy zegarka przesunąć palec w lewą i prawą stronę Sport: pokaz liczbę kroków
Sen: pokazuje stan snu, np. czas snu, czas głębokiego snu itp

Informacje o ćwiczeniach: nagrywaj różne informacje i dane o ćwiczeniach

Telefon: możesz sprawdzać zapisy rozmów telefonicznych, kontakt, klawiaturę wybierania

Pogoda: status showweather

Migawka: ta funkcja umożliwia sterowanie telefonem komórkowym w celu robienia zdjęć z zegarka.

Odtwarzacz: Sterowanie muzyką, odtwarzanie lub pauza, ostatnia lub następna muzyka

Inne: Na tej stronie możesz ustawić przełącznik, jasność itp.

3. Na stronie tarczy zegarka możesz przejść do następnej strony, dotykając palcem od góry do dołu.

Nie przeszkadzać: możesz włączyć lub wyłączyć funkcję „Nie przeszkadzać” .

Jasność: możesz dostosować jasność.

Ustawienia: możesz ustawić stoper, budzik, minutnik, jasność, przełącznik telefonu, ustawienia połączeń, wibracje, tryb kinowy, reset do ustawień fabrycznych, informacje, pobieranie aplikacji

Ustawienie wibracji/regulacja jasności/reset bransoletki

Na ekranie przesuwanym w dół wyświetlony zostanie interfejs

(jak na pierwszym obrazku). 1 Kliknij regulację jasności, aby dostosować jasność ekranu potrzebną do sposobu użytkowania.

2) jeśli chcesz używać zegarka z innym telefonem, musisz zresetować zegarek. Kliknij Przywróć ustawienia fabryczne. Zegarek zostanie przywrócony do stanu początkowego i automatycznie uruchomi się ponownie, w tym momencie wszystkie dane na opasce zostaną wyczyszczone.

3) Kliknij ikonę „O” , aby sprawdzić informacje o wersji, adres MAC wireless, procent naładowania baterii i stan połączenia.

Dlaczego zegarek nie może otrzymać powiadomienia o wiadomości?

Ponieważ tło telefonu komórkowego z Androidem automatycznie oczyszcza aplikację, która nie jest powszechnie używana, spowoduje to

zerwanie połączenia z zegarkiem i zaprzestanie przesyłania wiadomości.

1. Upewnij się, że w ustawieniach Dafit włączono opcję przesyłania wiadomości.

2. Upewnij się, że wiadomość może zostać wyświetlona na telefonie komórkowym pasek powiadomień, powiadomienie o wiadomości jest przesyłane po przeczytaniu paska powiadomień w telefonie, zegarek nie może otrzymać powiadomienia, jeśli wiadomość push jest zamknięta w ustawieniach telefonu komórkowego

Zapoznanie się ze swoim urządzeniem

Zabrania się wrzucania tego produktu do ognia, aby uniknąć eksplozji.

Żywotność baterii różni się w zależności od środowiska i trybu

użytkowania. Ostrzeżenie: ten produkt nie jest wyrobem medycznym. Zegarków i ich aplikacji nie należy używać do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania

chorób i schorzeń. Jeśli chcesz zmienić swoje nawyki, takie jak ćwiczenia i sen, aby uniknąć poważnych obrażeń, skonsultuj się najpierw z wykwalifikowanym lekarzem. Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania i ulepszania funkcji opisanych w tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do ciągłej aktualizacji produktu. Cała zawartość jest zależna od rzeczywistego produktu

Dlaczego nie możesz nosić inteligentnego zegarka, aby wziąć kąpiel, gorące źródła i saunę?

Temperatura wody w kąpielni jest stosunkowo wysoka, wytwarza dużo pary wodnej, a para wodna jest w fazie gazowej. Jej promień cząsteczkowy jest mały, łatwo jest przedostać się przez szczelinę skorupy zegarka, a gdy temperatura spada, ponownie skondensuje się do fazy płynnej. Krople wody mogą łatwo spowodować zwarcie wewnątrz zegarka, uszkodzić płytkę drukowaną i sam zegarek. Szczególna uwaga: w przypadku innych problemów związanych z użytkowaniem zegarka szczegółowe odpowiedzi można uzyskać w odpowiedzi na sugestie dotyczące aplikacji.

APP downloaden

D Zoek "Da Fit" in de
APP store (Apple store/Google store).

2 Scan de QR-code om te downloaden



Volgende bladzijde
Houd 5 seconden ingedrukt om
aan/uit te zetten, druk
kort terug. Volgende bladzijde

Gebruikerstips

Wanneer u de app installeert, wordt u gevraagd toegang te krijgen tot de telefoon rechten. Sta alstublieft alle toestemming
@ Draadloos @
Meding (inclusief waarschuwingen/geluiden/pictogrammen) @ lokaal netwerk
de 'da fit'-app.



Sluit SmartWatch aan

1. Schakel het horloge in: houd de zijknop 3-5 seconden lang ingedrukt
2. Schakel de draadloze en locatieservice van de telefoon in en zorg ervoor dat het horloge niet aan andere apparaten is gekoppeld

Open de DaFit APP op uw mobiele telefoon, stel uw persoonlijke gegevens in, ga naar de apparaatinterface, klik op "Apparaat binden" Schuif met de rechtermuisknop op de hoofdwijzerplaatinterface van het horloge om het MAC-adres te bekijken. U kunt de MAC gebruiken

adres uit de apparatenlijst om uw apparaat te bepalen. De apparaatnaam en het bijbehorende MAC-adres zijn gekoppeld, het apparaat is succesvol verbonden

Stap 1: Open "Da Fit APP" -- "OK, Allow" -- "Voeg EEN APPARAAT toe" - Zoek I9M PRO en kies --- "Koppelen" - "Toestaan" - Klaar

Stap 2: Ga naar uw mobiele

telefoon Wireese--Vind watch call en kies-.-verbonden

Tips voor het eerste gebruik:

Als u het horloge voor de eerste keer gebruikt, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen.

1. Open de doos, gebruik de I9M PRO-opladekabel en sluit vervolgens de USB aan

op uw laptop of een andere USB-poort met 5V om het horloge vóór gebruik

op te laden en ervoor te zorgen dat het horloge volledig is opgeladen. De

opladetid bedraagt ongeveer 2 uur. Om ervoor te zorgen dat het laadcontact goed is.

Zorg ervoor dat de metalen oppervlakken niet vuil, oxiderend en onzuiverheden zijn. Tijdens het

opladen wordt op het scherm het oplaadsymbool weergegeven. Als het apparaat langere tijd

niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat u het elke maand bijvult.

2. Wanneer het horloge voor het eerst wordt gekoppeld met "APP", synchroniseert het de tijd, datum en hoeveelheid van de batterij van het horloge en wordt het symbool van succes weergegeven

van de Wireies6:verbinding

3. Apparaat opstarten: Houd de horlogetoets 5 seconden lang ingedrukt en het horloge zal opstarten.

4. Apparaat afsluiten: Druk op de wijzerplaatpagina de horlogetoets 5 seconden lang in en kies vervolgens om af

te sluiten. Het horloge wordt uitgeschakeld en trilt.

APP-functies en instellingen

Watch Faces



Hoofdinterface / draaiknop

Schakel de aangepaste wijzerplaat via de APP

(Zoals weergegeven op de afbeelding links)

Ontdek meer wijzerplaten via APP

APP-apparaatpagina kiesselectie vind meer wijzerplaten klik op uw

favoriete wijzerplaatafbeelding klik om nu te downloaden

Verlaat de downloadpagina niet tijdens het downloaden



Persoonlijk profiel

Stel persoonlijke gegevens in wanneer u inlogt

Mijn date-persoonlijke date. Gender -lengte -gewicht-leeftijd.

Oproepherinnering

Blijf verbonden. Als de oproepwaarschuwingsfunctie is ingeschakeld, trilt het polsbandje en wordt de naam of het nummer van de beller weergegeven wanneer er wordt gebeld

Meldingen

Blijf verbonden, als deze functie is ingeschakeld, trilt de armband als er berichten zijn zoals

Wechat.Facebook, Twitter enzovoort. (Geef de APP toegang tot systeemtoestemming) Alarmen: stel de alarmen in.

Sluiter: deze functie bestuurt uw mobiele telefoon

om foto's te maken vanaf uw horloge.

Favoriete contacten: u kunt uw mobiele

telefooncontacten aan uw horloge toevoegen.

Anderen: u kunt Zoek een armband, Tijdformaat, Sedentair instellen

herinnering, til uw pols op om het scherm helderder te maken, drink waterherinnering.

Upgrade: upgrade de horlogesoftware indien nodig

Bekijk functie-interface

1. Kijkwijzer: druk lang op de wijzerplaatknop, deze kan worden gewijzigd in 4 verschillende wijzerplaten. Datums, tijd etc. worden weergegeven.
Aangepaste wijzerplaat: ga naar APP "Da Fit" --- Wijzerplaten -- Kies 4 --- Bewerken
-- Selecteer afbeelding --- Kies foto -- Klaar -- Opslaan -- Scherm bijwerken ---
Klaar. Vervolgens kunt u zien dat de foto op uw horloge wordt weergegeven.

Meer standaard wijzerplaten: ga naar APP "Da Fit" --- Wijzerplaten -- Ontdek
meer wijzerplaten --- Kies een wijzerplaat --- Direct downloaden ----- Klaar. Vervolgens
ziet u dat de wijzerplaat op uw horloge wordt weergegeven .

2. Schuif vanaf de wijzerplaatpagina met uw vinger naar de linker- en rechterpagina Sport: toon het aantal stappen
Slaap: toon de slaapstatus, zoals slaaptijd, diepe slaaptijd enz

Oefeningsinformatie: registreer verschillende trainingsinformatie en -gegevens. Telefoon:
u kunt telefoongesprekken, contactpersonen en kiestoetsen controleren

Weer: toon de weerstatus

Sluiter: deze functie bestuurt uw mobiele telefoon
om foto's te maken vanaf uw horloge.

Speler: Muziekbediening, afspelen of pauzeren, laatste muziek of volgende muziek Overige:
Op deze pagina kunt u de draaischakelaar, helderheid enz. instellen.

3. Op de wijzerplaatpagina kunt u naar de volgende pagina gaan
door uw vinger van boven naar beneden aan te raken.
Niet storen: u kunt de functie Niet storen in- of uitschakelen.
Helderheid: u kunt de helderheid aanpassen.

Instellingen: U kunt stopwatch, wekker, timer,
helderheid, telefoonschakelaar, oproepinstellingen, trillingen, theatermodus, fabrieksreset
afsluiten, over, APP downloaden instellen

Trillingsinstelling/helderheidsaanpassing/armbandreset

Het schuifscherm naar beneden geeft de interface weer (zoals in de eerste afbeelding). 1 Klik op de helderheidsaanpassing, u kunt de schermhelderheid aanpassen die u nodig hebt op basis van het gebruik.

2) Als u het horloge met een andere telefoon wilt gebruiken, moet u het horloge resetten. Klik op Fabrieksinstellingen herstellen. Het horloge wordt hersteld naar de oorspronkelijke staat en wordt automatisch opnieuw opgestart. Op dit moment worden alle gegevens op het polsbandje gewist.

3) Klik op het pictogram "OVER" om de versie-informatie, het wireless MAC-adres, de weergave van het batterijpercentage en de verbindingstatus te controleren.

Waarom kan het horloge de berichtmelding niet ontvangen?

Omdat de Android-achtergrond van de mobiele telefoon de app die niet vaak wordt gebruikt, automatisch opruimt, wordt de verbinding met het horloge verbroken en wordt het bericht niet langer gepusht.

1. Zorg ervoor dat u de bericht-push in de Dafit-instelling inschakelt.

2. Zorg ervoor dat het bericht op mobiele telefoons kan worden weergegeven meldingsbalk, berichtmelding wordt gepusht door de meldingsbalk van de telefoon te lezen, het horloge kan geen melding krijgen als het bericht wordt gesloten in de instellingen van de mobiele telefoon

Uw apparaat leren kennen

Het is verboden om dit product in het vuur te gooien om explosies te voorkomen. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van de omgeving en gebruiksmodus. Waarschuwing: Dit product is geen medisch apparaat. De horloges en de toepassingen ervan mogen niet worden gebruikt voor diagnose, behandeling of preventie

van ziekten en aandoeningen. Raadpleeg eerst een gekwalificeerde arts als u uw gewoonten, zoals oefeningen en

slaap, wilt veranderen om ernstige verwondingen te voorkomen.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de functies die in deze handleiding worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te verbeteren. Tegelijkertijd behouden wij ons ook het recht voor om het product voortdurend te updaten. Alle inhoud is onderworpen aan het daadwerkelijke product

Waarom kan ik het slimme horloge niet dragen

om in bad, warmwaterbronnen en sauna te gaan?

De temperatuur van het badwater is relatief hoog, het zal veel waterdamp produceren en de waterdamp is een gasfase. De moleculaire straal is klein, het is gemakkelijk te infiltreren vanuit de schaalopening van het horloge en wanneer de temperatuur daalt, het zal opnieuw condenseren tot een vloeibare fase. Waterdruppels kunnen gemakkelijk kortsluiting in het horloge veroorzaken, de printplaat beschadigen en het horloge zelf beschadigen. Speciale aandacht: voor andere problemen met het gebruik van het horloge kunt u gedetailleerde antwoorden krijgen in de app-suggestiefeedback.

APP nedladdning

D Sök "Da Fit" i

APP store (Apple store/Google store).

2 Skanna QR-koden för att ladda ner



Nästa sida


Långt tryck 5 sekunder

slå på/av, kort tryck

tillbaka. Nästa sida

Användartips

När du installerar appen kommer den att uppmanas att komma åt telefonen
behörigheter. Vänligen tillåt all behörighet: @ Whireless @
Avisering (inklusive varningar /ljud/ikonmärken) 3Lokalt nätverk
i appen "da fit".



Anslut Smart Watch

1. Slå på klockan: tryck länge på sidoknappen i 3-5 sekunder

2. Slå på telefonens Wlreless och platstjänst och se

till att klockan inte är bunden till andra enheter

Öppna Dafit-appen på din mobiltelefon, ställ in din personliga information och

gå in i enhetens gränssnitt, klicka på "Bind Device" Högerskjut på

klockans huvudratt för att se MAC-adress, Du kan använda MAC

adress från enhetslistan för att bestämma

din enhet, Enhetsnamnet och motsvarande MAC-adress

är ihopparade, enheten är ansluten

Steg 1: Öppna "Da Fit APP" -- "OK, Allow" -- "Lägg till EN ENHET" -- Hitta I9M PRO och välj---"Para ihop" -- "Tillåt" --Klar

Steg 2: Gå till din

mobiltelefon Wireese--Hitta bevakningssamtal och välj.-ansluten

Tips för första gången:

Första gången du använder klockan, se till att batteriet är fulladdat.

1. Öppna lådan, använd I9M PRO-laddningskabeln, anslut sedan USB-enheten till din bärbara dator eller någon USB-port med 5V för att ladda klockan före användning för att säkerställa att klockan är fulladdad. Laddningstiden är ca 2 timmar. För att säkerställa att laddkontakten är bra. Se till att metallytorna inte är smutsiga, oxiderande och föroreningar. Vid laddning kommer skärmen att visa laddningssymbolen. Om enheten inte används under en längre tid, se till att fylla på den varannan månad.

2. När klockan först paras ihop med "APP" kommer den att synkronisera tid, datum och kvantitet för klockans batteri och visa framgångssymbolen av Wireies6:anslutningen

3. Hur man startar upp enheten: Tryck länge på klockknappen i 5 sekunder så startar klockan.

4. Så här stänger du av enheten: På urtavlan, tryck länge på urnappen i 5 sekunder och välj sedan att stänga av. Klockan kommer att stängas av och med vibration.

APP-funktioner och -inställningar



Huvudgränssnitt / ratt

Växla den anpassade rattan via APP
(Som visas på bilden till vänster)

Upptäck fler urtavlor genom APP

APP enhetssida val av urtavla hitta fler rattar

klicka på din favoritbild klicka för att ladda

ner nu Vänligen lämna inte nedladdningssidan under nedladdningen



Personlig profil

Ange personlig information när du loggar in
Min dejt-personlig dejt.Kön -längd -vikt-ålder.

Ring påminnelse

Håll kontakten, om samtalsvarningsfunktionen är aktiverad kommer armbandet att vibrera och visa namnet eller numret på den som ringer när samtalet

Aviseringar

Håll kontakten, om den här funktionen är aktiverad, kommer armbandet att vibrera när det finns meddelanden som Wechat.Facebook, Twitter och så vidare. (Ge APP-appen tillgång till systembehörighet) Larm: ställ in larmen. Slutare: den här funktionen styr din mobiltelefon

för att ta bilder från klockan.

Favoritkontakter: du kan lägga till

dina mobiltelefonkontakter till din klocka.

Andra: du kan ställa in Hitta ett armband, Tidsformat, Stillasittande påminnelse, höj handleden för att göra skärmen ljusare, drick vatten påminnelse.

Uppgradera: uppgradera klockans programvara vid behov

Klockfunktionsgränssnitt

1. Urtavla: tryck länge på urtavlan, den kan ändras till 4 olika urtavlor. visade datum, tid etc.

Anpassad urtavla: gå till APPEN "Da Fit"---Klockor--Slå 4---Redigera
-Välj bild---Välj foto--Klar--Spara--skärmuppdatering---Klar. Då kan du se att bilden kommer att visas på din klocka.

Fler standardurtavlor: gå till APPEN "Da Fit"---Klockor--Upptäck fler urtavlor---Välj urtavla--Ladda ner omedelbart-----Klart. Då kan du se att urtavlan kommer att visas i din klocka .

2. Från urtavlan drar du fingret till vänster och höger sida Sport: visa stegräkningen
Sömn: visa sömnstatus, som sömntid, djup sömntid etc

Träningsinformation: spela in olika träningsinformation och data
Telefon: du kan kontrollera telefonsamtal, kontakt, knappsats

Väder: visa väderstatus

Slutare: den här funktionen styr din mobiltelefon för att ta bilder från klockan.

Spelare: Musikkontroll, spela upp eller pausa, senaste musiken eller nästa musik Övrigt: På den här sidan kan du ställa in ratten, ljusstyrka etc.

3. På urtavlan kan du gå till nästa sida genom att röra fingret uppifrån och ned.
Stör ej: du kan slå på eller av stör ej-funktionen.
Ljusstyrka: du kan justera ljusstyrkan.

Inställningar: Du kan ställa in stoppur, väckarklocka, timer, ljusstyrka, telefonväxel, samtalsinställningar, vibration, bioläge, avstängning av fabriksåterställning, om, nedladdning av APP

Vibrationsinställning/Ljusstyrkajustering/Armbandsåterställning

Nedåtgående skärm kommer att visa gränssnittet, (Som på den första bilden) 1Klicka på ljusstyrkajustering, du kan justera skärmens ljusstyrka du behöver enligt användningen.

2)om du behöver använda klockan med en annan telefon måste du återställa klockan.Klicka på Återställ fabriksinställningar.klockan kommer att återställas till det ursprungliga tillståndet och startas om automatiskt,vid denna tid raderas all data på armbandet.

3) Klicka på "OM"-ikonen, du kan kontrollera versionsinformation, wireless MAC-adress, batteriprocenvisning och anslutningsstatus.

Varför kan klockan inte ta emot meddelandeaviseringen?

Eftersom bakgrunden till Android-mobiltelefonen automatiskt rensar upp appen som inte används ofta, kommer det att leda till att klockans anslutning avbryts och inte längre skickar meddelandet.

1. Se till att slå på meddelandetryck i Dafit-inställningen.
2. Se till att meddelandet kan visas i mobiltelefoner aviseringsfält, meddelandeavisering skjuts genom att läsa telefonens meddelandefält, klockan kan inte få meddelande om meddelandet tryck stängt i mobiltelefoninställning

Lär känna din enhet

Det är förbjudet att kasta denna produkt i elden för att undvika explosion. Batteriets livslängd varierar beroende på miljö och användningsläge
Varning: Denna produkt är inte en medicinsk utrustning. Klockorna och dess applikationer bör inte användas för diagnos, behandling eller preventio

av sjukdomar och sjukdomar. vänligen kontakta kvalificerad läkare först om du vill ändra dina vanor såsom övningar och sömn till avoia som orsakar allvarliga skador. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra och förbättra de funktioner som beskrivs i denna manual utan föregående meddelande. Samtidigt förbehåller vi oss rätten att kontinuerligt uppdatera produkten. Allt innehåll är föremål för den faktiska produkten

Varför kan du inte bära den smarta

klockan för att ta ett bad&varma källor&bastu?

Badvattnets temperatur är relativt hög, det kommer att producera mycket vattenång, och vattenången är gasfas. Dess molekyldiameter är liten, det är lätt att infiltrera från klockans skalgap och när temperaturen sjunker. den kommer att återkondensera till en likformig fas. Vattendroppar kan lätt orsaka kortslutning inuti klockan, skada kretskortet och skada själva klockan

Särskild uppmärksamhet: För andra frågor om klockans användning kan du få detaljerade svar i feedbacken om appförslag.