




*Smart XE*

# Product List

Before use, please check carefully if the package contains all the following items. If missing, please contact our customer service or your dealer.

- **Phone Stabilizer**
- **Tripod**
- **Type-C Cable**
- **User Manual**



# APP and Tutorials

## 1. Download APP

Please scan below QR code  
or search **"AOCHUAN"** in  
your APP store to download  
our official APP.



Support IOS / Android



## 2. Watch video tutorials



### YouTube

For more tutorial videos, please  
scan YouTube QR code



### Instagram

For more exciting events and  
help, please follow us at  
Instagram

# Unfolding and Folding Gimbal

## ■ Unfolding Gimbal

Grip the arm of SMART XE gimbal and unfold it without unlocking. Mount your cellphone to the clip then level it up to start using.



## ■ Folding Gimbal

Rotate the gimbal arm until its folding position aligns with the operation panel; Fasten the tilt axis buckle; Make the mobile clip buckle inside, then fold the gimbal arm as per the direction of yellow arrow.

# Product Information



# Product Information



# Operation Panel Information

## 1 Indication of gimbal mode

- F** Normal mode
- POV** Cool mode
- DM** Rotation mode
- GO** Go mode
- Bluetooth connected (indicator on)  
Bluetooth disconnected (indicator off)

### Battery life indication



F indicator double flashes when battery life is less than 15%.



## 2

- Joystick:** move up / down / left / right
- Single click:** switch F / POV
- Double click:** reposition
- Triple click:** DM / Automatic rotation
- Hold down:** Go mode

# Operation Panel Information

3



**Focus roller(need connect APP):**  
Adjust focus point / virtual and real

4



**Zoom toggle(need connect APP):**  
Adjust focal length / distance

5



**Single click:** Photo / Video  
**Double click:** switch landscape / portrait

6



**Long press:** power on / off  
**Double click:** check battery life



# Charging the Gimbal

## ■ Charging the Gimbal

Use the equipped Type-C cable to connect power adapter and the charging port in gimbal's handle. The gimbal is in charging state when indicator is on; When [ ●●●● ] full bars show, the gimbal battery is fully charged.



The battery of SMART XE was already mounted in battery tank ahead of shipment. Before first use, please fully charge SMART XE to activate it for normal use.

# Product Parameters

Product size	273*125*65mm (Unfolded size)
	163*108*55mm (Folded size)
Product weight	350g±5g
Payload	≤250g
Battery life	About 10 hours
Charging time	About 3.5 hours
Working voltage	3.7V
Power Input	5V/1A
Working temperature	0°C-55°C
Li-ion battery	3.7V/2600mAh
Fit for cellphone width	55-90mm
Angle accuracy	0.01°
Mechanical pan angles	310°
Mechanical roll angles	337°
Mechanical tilt angles	345°
Controllable pan angles	275°
Controllable roll angles	318°
Controllable tilt angles	83°

Above data stems from the testing data in the laboratory. The actual data is subject to vary to some extent under different testing conditions. Please refer to the real using experience.

 **Warning!**

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important:** Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



## Smart XE



## connect us on facebook

E-mail: [aochuan\\_gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

WEB: [WWW.YG-FREE.COM](http://WWW.YG-FREE.COM)

ADDR: 4th Floor and Half of the 3rd Floor, No.9 Huayuan Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China



SmartXE

# Produktliste


Bitte prüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die Verpackung alle folgenden Artikel enthält. Falls fehlend, bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder Ihren Händler

Telefonstabilisator

• Typ-C-Kabel

• Stativ

• Benutzerhandbuch




# APP: und Tutorials

## 1. Laden Sie die APP herunter.

Bitte scannen Sie den folgenden QR-Code  
oder suche nach "AOCHUAN" in  
Ihren APP Store zum Download  
unsere offizielle APP



Unterstützt iOS / Android



## 2. Sehen Sie sich Video-Tutorials an



### Youtube

Für weitere Tutorial-Videos, bitte  
Scannen Sie den YouTube-QR-Code



### Instagram

Für weitere spannende Events und  
Hilfe, bitte folgen Sie uns bei  
Instagram

# Entfaltung und Falten Gimbal



## Aufklappbarer Gimbal

Fassen Sie den Arm an SMART XE gimbal und entfalten Sie es ohne entsperren. Montieren Sie Ihr Handy zum Clip. Dann nivelliere es, um zu beginnen verwenden.

## Klappbarer Gimbal

Drehen Sie den Kardanarm bis es klappt. Position stimmt mit überein das Bedienfeld; Befestigen Sie die Kippachse Schnalle; Mach das Mobile Clip-Schnalle innen, dann falten Gimbal-Arm gemäß der Richtung von Gelb Pfeil.

# Produktinformation



# Produktinformation



# Bedienfeld Informationen

## 1 Anzeige des Gimbal-Modus

**F** Normaler Modus

**POV** Kühlmodus

**DM** Rotationsmodus

**GEHEN** Go-Modus

**📶** wireless verbunden  
(Anzeige an)  
wireless-Verbindung getrennt  
(Anzeige aus)

Anzeige der Batterielebensdauer

20% 40% 70% 100%

● ● ● ●  
F POV DM 📶

F-Anzeige blinkt doppelt, wenn  
die Akkulaufzeit weniger als  
15 % beträgt.




## 2


- Joystick: hoch / runter / links / rechts bewegen
- Einzelklick: F / POV umschalten
- Doppelklick: neu positionieren
- Dreifachklick: DM / Automatische Drehung
- Gedrückt halten: Go-Modus

# Bedienfeld Informationen


3

 Fokusrolle (App muss angeschlossen werden):  
Fokuspunkt anpassen / virtuell und real


4

 Zoom-Umschaltung (Verbindung mit der APP erforderlich)  
Brennweite / Entfernung anpassen

5

 Einzelklick: Foto / Video  
Doppelklick: Quer-/Hochformat wechseln

6

 Langes Drücken: Ein-/Ausschalten  
Doppelklick: Akkulaufzeit prüfen



# Aufladen des Gimbals

## Aufladen des Gimbals

Verwenden Sie zum Anschließen der Stromversorgung das mitgelieferte Typ-C-Kabel Adapter und der Ladeanschluss im Griff des Gimbals. Der Gimbal befindet sich im Ladezustand, wenn die Anzeige leuchtet; Wenn [ ....] Volle Balken zeigen an, dass der Akku des Gimbals voll ist berechnet.



Die Batterie des SMART XE wurde bereits im Batterietank montiert.  
Vor dem Versand. Vor dem ersten Gebrauch SMART XE bitte vollständig aufladen.  
um es für den normalen Gebrauch zu aktivieren

# Produktparameter

Produktgröße	273*125*65mm (entfaltete Größe)
	163*108*55mm (gefaltet)
Produktgewicht	350g+5g
Nutzlast	<250g
Batterielebensdauer	Ungefähr 10 Stunden
Ladezeit	Etwa 3.5 Stunden
Betriebsspannung	3.7V
Leistungsaufnahme	5V/1A
Arbeitstemperatur	0°C~55°C
Li-Ionen-Akku	3.7 V / 2600 mAh
Passend für die Handybreite	55-90mm
Winkelgenauigkeit	0.01°
Mechanische Schwenkwinkel	310°
Mechanische Rollwinkel	337°
Mechanische Neigungswinkel	345°
Steuerbare Schwenkwinkel	275°
Kontrollierbare Rollwinkel	318 Grad
Steuerbare Neigungswinkel	83°

Obige Daten stammen aus den Testdaten im Labor. Die tatsächlichen Daten ist in gewissem Umfang unter verschiedenen Testbedingungen unterschiedlich. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Nutzungserfahrungen.



## Verbinde uns auf Facebook

E-Mail: [aochuan\\_gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

WEB: [WWWYG-FREE.COM](http://WWWYG-FREE.COM)

ADDR: 4. Etage und die Hälfte der 3. Etage, Nr. 9 Huayuan  
Straße, Xiaolan Stadt, Zhongshan Stadt, Guangdong  
Provinz, China



スマートXE

# 製品リスト


ご使用前に、パッケージに以下のものがすべて揃っているかどうかをよくご確認ください。不足している場合は、お願いします

弊社カスタマーサービスまたは販売店にご連絡ください

スマートフォン用スタビライザー。三脚

•Type-Cケーブル

•ユーザーマニュアル





# アプリとチュートリアル

## 1. アプリをダウンロードする

以下のQRコードをスキャンしてください  
または"AOCHUAN"を検索  
APPストアからダウンロード  
公式アプリ



iOS / Android 対応



## 2. ビデオチュートリアルを見る



### YouTube

より多くのチュートリアルビデオについては、  
YouTubeのQRコードをスキャン



### インスタグラム

さらにエキサイティングなイベントについては、  
助けて、私たちをフォローしてください  
インスタグラム

# 展開中 ジンバル

# そして折りたたみ



## 展開ジンバル

～の腕を掴む

スマートXEギンパイと

なしで展開します

ロックを解除すること。をマウントしてください

携帯電話をクリップに

それからレベルを上げて開始します

を使用しています。

## 折りたたみジンバル

ジンバルアームを回転させます

折り畳むまで

位置が合う

操作パネル。

チルト軸を固定する

バックル;を作る

モバイルクリップバックル

内側に折ります。

ジンバルアームに従って

黄色の方向

矢印。

# 商品情報



# 商品情報



# オペレーションパネル 情報

## 1 ジンバルモードの表示

	ノーマルモード
	クールモード
	回転モード
	Goモード
	wireless接続済み (インジケータ点灯) wirelessが切断されました (インジケータ消灯)

### 電池寿命の目安

20%	40%	70%	100%
F	ハメ撮り	DM	③

バッテリー残量が15%未満になると、F  
インジケータが2回点滅します




## 2


- ジョイスティック: 上/下/左/右に動かす
- シングルクリック: F / POV切り替え
- ダブルクリック: 位置を変更します
- トリプルクリック: DM / 自動回転
- 長押し: Goモード

# オペレーションパネル 情報


3

 フォーカスローラー (APPを接続する必要があります):  
フォーカスポイント/バーチャルとリアル調整


4

 ズームの切り替え (アプリの接続が必要です):  
焦点距離 / 距離を調整する

5

 シングルクリック: 写真/ビデオ  
ダブルクリック: 横/縦の切り替え

6

 長押し: 電源オン/オフ  
ダブルクリック: バッテリー寿命を確認します



# ジンバルの充電

## ジンバルの充電

付属のType-Cケーブルを使用して電源を接続します

アダプターとジンバルのハンドルにある充電ポート。

インジケータが点灯している場合は、ジンバルは充電中です。

[...]バー全体が表示され、ジンバルのバッテリーは完全に充電されています  
充電された。



SMART XEのバッテリーはすでにバッテリータンクに搭載されていました  
出荷前に。初めて使用する前に、SMART XEをフル充電してください。  
通常の使用のためにそれをアクティブにするには

# 製品パラメータ

商品のサイズ	273*125*65mm (展開サイズ)
	163×108×55mm (折りたたみ時)
製品重量	350g+5g
ペイロード	<250g
バッテリー寿命	約10時間
充電時間	約3.5時間
動作電圧	3.7V
電源入力	5V/1A
作業温度	0°C~55C
リチウムイオン電池	3.7V/2600mAh
携帯電話の幅にフィット	55-90mm
角度精度	0.01°
機械的なパン角度	310度
機械的ロール角	337o
機械的傾斜角	345o
制御可能なパン角度	275°
制御可能なロール角	318度
制御可能な傾斜角度	83°

上記のデータは、実験室での試験データに由来します。実際のデータ  
さまざまな試験条件下である程度変化する可能性があります。  
実際の使用感を参考にしてください。



フェイスブックで私たちとつながってください

Eメール:[aochuan\\_gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

WEB:[WWWYG-FREE.COM](http://WWWYG-FREE.COM)

住所：花園9号3階半分と4階

広東省中山市小欖鎮道

中国、省



SmartXE

# Elenco prodotti

Prima dell'uso, verificare attentamente se la confezione contiene tutti gli elementi seguenti. In caso contrario,


contatta il nostro servizio clienti o il tuo rivenditore

Stabilizzatore per telefono

•Cavo di tipo C

Treppiede

•Manuale d'uso



# APP: e Tutorial

## 1. Scarica l'app

Si prega di scansionare il codice QR qui sotto  
oppure cerca "AOCHUAN" in  
il tuo APP Store per scaricarlo  
la nostra APP ufficiale



Supporto iOS / Android



## 2. Guarda i tutorial video



### Youtube

Per altri video tutorial, per favore  
scansiona il codice QR di YouTube



### Instagram

Per eventi più emozionanti ana  
aiuto, per favore seguici a  
Instagram

# Dispiegamento e piegatura Giunto cardanico



## Gimbal apribile

Afferrare il braccio di SMART XE gimbal e aprirlo senza sblocco. Montare il tuo cellulare alla clip poi aumenta di livello per iniziare utilizzando.

## Giunto cardanico pieghevole

Ruotare il braccio del gimbal fino alla sua piegatura la posizione si allinea con il pannello operativo; Fissare l'asse di inclinazione fibbia; Fare il fibbia a clip mobile dentro, quindi piega il braccio cardanico come da direzione del giallo freccia.

# Informazioni sul prodotto



# Informazioni sul prodotto







# Pannello operativo informazioni

## 1 Indicazione della modalità gimbal

-  Modalità normale
-  Modalità fredda
-  Modalità di rotazione
-  Modalità Vai
-  wireless connesso  
(indicatore acceso)
-  wireless disconnesso  
(indicatore spento)




## Indicazione della durata della batteria

- | 20%   | 40%   | 70%   | 100%  |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| F   | POV   | DM  | ⓑ   |


L'indicatore F lampeggia due volte quando la durata della batteria è inferiore al 15%

## 2


-  Joystick: muovi su / giù / sinistra / destra
- Singolo click: cambia F / POV
- Doppio clic: riposizionamento
- Triplo clic: DM / Rotazione automatica
- Tenere premuto: modalità Vai

# Pannello operativo informazioni


3

 Rullo di messa a fuoco (è necessario collegare l'APP):  
Regola punto di messa a fuoco / virtuale e reale


4

 Attivazione/disattivazione zoom (richiede connessione all'app) :  
Regolare la lunghezza focale / distanza

5

 Singolo click: Foto / Video  
Doppio click: ruota orizzontale / verticale

6

 Pressione lunga: accensione/spengimento  
Doppio click: controlla la durata della batteria



# Caricare il Gimbal

## Caricare il Gimbal

Utilizzare il cavo di tipo C in dotazione per collegare l'alimentazione l'adattatore e la porta di ricarica nell'impugnatura del gimbal. Il gimbal è in carica quando l'indicatore è acceso; Quando [ ....] barre piene mostrano che la batteria del gimbal è completamente carica addebitato.



La batteria della SMART XE era già stata montata nel vano batteria prima della spedizione. Prima del primo utilizzo, caricare completamente SMART XE per attivarlo per l'uso normale

# Parametri del prodotto

Taglia del prodotto	273x125x65 mm (Dimensioni da aperto)
	163*108*55 mm (Dimensioni da chiuso)
Peso del prodotto	350g+5g
Carico utile	<250 g
Durata della batteria	Circa 10 ore
Tempo di carica	Circa 3.5 ore
Tensione di lavoro	3.7 V
Ingresso alimentazione	5 V/1 A
Temperatura di lavoro	0°C~55C
Batteria agli ioni di litio	3.7 V/2600 mAh
Adatto per la larghezza del cellulare	55-90 mm
Precisione dell'angolo	0.01°
Angoli di panoramica meccanici	310°
Angoli di rollio meccanici	337°
Angoli di inclinazione meccanica	345°
Angoli di panoramica controllabili	275°
Angoli di rollio controllabili	318°
Angoli di inclinazione controllabili	33°

I dati precedenti derivano dai dati di test in laboratorio. I dati effettivi è soggetto a variare in una certa misura in diverse condizioni di test  
Fai riferimento all'esperienza d'uso reale.



collegaci su Facebook

E-mail: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

WEB: [WWWYG-FREE.COM](http://WWWYG-FREE.COM)

INDIRIZZO: 4° piano e metà del 3° piano, n. 9 Huayuan  
Strada, città di Xiaolan, città di Zhongshan, Guangdong  
Provincia, Cina



SmartXE

# Liste de produits

Avant utilisation, veuillez vérifier attentivement si l'emballage contient tous les éléments suivants. S'il manque, s'il vous plaît

contactez notre service client ou votre revendeur

Stabilisateur de téléphone

• Câble de type C

• Trépied

• Manuel de l'Utilisateur



# APPLICATIONS

## 1. Téléchargez l'application

Veillez scanner le code QR ci-dessous  
ou recherchez "AOCHUAN"  
votre APP Store à télécharger  
notre application officielle



Prise en charge d'iOS / Android



## 2. Regardez des didacticiels vidéo



### Youtube

Pour plus de tutoriels vidéo, veuillez scanner le code QR YouTube



### Instagram

Pour des événements plus excitants ana aidez-nous, veuillez nous suivre sur Instagram

# Déploiement et pliage Cardan



## Cardan dépliant

Saisissez le bras de SMART XE gimbal et dépliez-le sans déverrouillage. Montez votre téléphone portable au clip puis augmentez le niveau pour commencer en utilisant.

## Cardan pliant

Faites pivoter le bras du cardan jusqu'à son pliage la position s'aligne avec le panneau de commande ; Fixez l'axe d'inclinaison Boucle; Faire le boucle à clip mobile à l'intérieur, puis pliez le bras de cardan selon le direction du jaune flèche.

# Information produit









# Information produit



# Panneau de commande informations

## 1 Indication du mode cardan

-  Mode normal
-  En mode cool
-  Mode rotation
-  Mode Aller
-  wireless connecté  
(voyant allumé)
-  wireless déconnecté  
(voyant éteint)




Indicateur de durée de vie de la batterie




L'indicateur F clignote deux fois lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 15%.

## 2


-  Joystick : déplacer vers le haut / bas / gauche / droite
- Clic simple : basculer F / POV
- Double-clic : repositionner
- Triple clic : DM / Rotation automatique
- Maintenez enfoncé : mode Go

# Panneau de commande informations


3

 Rouleau de mise au point (besoin de connecter l'application) :  
Ajuster le point de mise au point / virtuel et réel


4

 Basculer le zoom (nécessite de connecter l'application) :  
Ajuster la longueur focale / la distance

5

 Clic simple : Photo / Vidéo  
Double-clic : basculer entre paysage et portrait

6

 Appui long : allumer/éteindre  
Double-clic : vérifier l'autonomie de la batterie



# Charger le cardan

## Charger le cardan

Utilisez le câble Type-C équipé pour connecter l'alimentation l'adaptateur et le port de charge dans la poignée du gimbal. Le gimbal est en charge lorsque l'indicateur est allumé ; Quand [ ....] les barres pleines s'affichent, la batterie du cardan est entièrement accusé.



La batterie du SMART XE était déjà montée dans le réservoir de batterie Avant l'expédition. Avant la première utilisation, veuillez charger complètement le SMART XE pour l'activer pour une utilisation normale

# Paramètres du produit

Taille du produit	273*125*65mm (taille dépliée)
	163*108*55mm (Taille pliée)
Poids du produit	350g+5g
Charge utile	<250g
Vie de la batterie	Environ 10 heures
Temps de charge	Environ 3.5 heures
Tension de travail	3.7V
Entrée de puissance	5V/1A
Température de fonctionnement	0°C~55C
Batterie Li-ion	3.7 V/2600 mAh
Convient à la largeur du téléphone portable	55-90mm
Précision angulaire	0.01°
Angles de panoramique mécaniques	310o
Angles de roulis mécaniques	337o
Angles d'inclinaison mécaniques	345o
Angles panoramiques contrôlables	275°
Angles de roulis contrôlables	318o
Angles d'inclinaison contrôlables	83°

Les données ci-dessus proviennent des données de test en laboratoire. Les données réelles est susceptible de varier dans une certaine mesure selon les conditions de test  
Veuillez vous référer à l'expérience réelle d'utilisation.



connectez-nous sur Facebook

Courriel : [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

WEB : [WWWYG-FREE.COM](http://WWWYG-FREE.COM)

ADDR : 4ème étage et moitié du 3ème étage, n°9 Huayuan  
Route, ville de Xiaolan, ville de Zhongshan, Guangdong  
Province, Chine



SmartXE

# Lista de productos

Antes de usar, verifique cuidadosamente si el paquete contiene todos los siguientes elementos. Si falta, por favor

póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o con su distribuidor

- Estabilizador de teléfono . Trípode  
•Cable tipo C                      •Manual de usuario




# APLICACIONES

## 1. Descarga la aplicación.

Escanee el siguiente código QR  
o buscar "AOCHUAN" en  
tu tienda de APP para descargar  
nuestra APP oficial



Compatible con iOS/Android



## 2. Mira tutoriales en vídeo



### YouTube

Para más videos tutoriales, por favor,  
escanear el código QR de YouTube



### Instagram

Para eventos más emocionantes ana  
Ayuda, por favor síguenos en  
Instagram

# Desplieguey Plegado cardán



## Cardán desplegable

Agarre el brazo de INTELIGENTE XE gimbal y desplégalo sin desbloqueo. Monta tu teléfono celular al clip luego sube de nivel para comenzar usando.

## Cardán plegable

Girar el brazo del cardán hasta su plegado La posición se alinea con el panel de operación; Fije el eje de inclinación hebilla; Hacer el hebilla de clip para móvil hacia adentro, luego doble el brazo cardán según el dirección del amarillo flecha.

# Información del Producto



# Información del Producto



# Panel de operación información

## 1 Indicación del modo cardán

-  Modo normal
-  Modo frío
-  Modo de rotación
-  Modo ir
-  wireless conectado  
(indicador encendido)
-  wireless desconectado  
(indicador apagado)


### Indicación de duración de la batería

- 20%  F
- 40%  punto de vista
- 70%  MD
- 100%  wireless

El indicador F parpadea dos veces cuando la vida útil de la batería es inferior al 15%.




## 2


-  Palabra: mover arriba / abajo / izquierda / derecha
- Clic único: cambiar F / POV
- Doble clic: repositionar
- Triple clic: DM / Rotación automática
- Mantener presionado: Modo Ir

# Panel de operación información

3

 Rodillo de enfoque (necesita conectar la aplicación):  
Ajustar el punto de enfoque / virtual y real


4

 Zoom conmutador (necesita conectar la aplicación):  
Ajuste la distancia focal / distancia

5

 Un solo clic: Foto / Video  
Doble clic: cambiar paisaje/retrato

6

 Pulsación larga: encendido/apagado  
Doble clic: comprobar la duración de la batería



# Cargando el cardán

## Cargando el cardán

Utilice el cable tipo C equipado para conectar la alimentación

El adaptador y el puerto de carga en el mango del cardán.

El cardán está en estado de carga cuando el indicador está encendido; Cuando [ ....] se muestran barras completas, la batería del cardán está completamente cargada.  
cargado.



La batería del SMART XE ya estaba montada en el tanque de la batería.  
Antes del primer uso, cargue completamente SMART XE.  
para activarlo para uso normal

# Parámetros del producto

Tamaño del producto	273*125*65 mm (tamaño desplegado)
	163*108*55mm (Tamaño plegado)
Peso del Producto	350g+5g
Carga útil	<250g
Duración de la batería	unas 10 horas
Tiempo de carga	Aproximadamente 3.5 horas
Tensión de trabajo	3.7 V
Entrada de alimentación	5V/1A
Temperatura de trabajo	0°C~55C
batería de iones de litio	3.7V/2600mAh
Apto para el ancho del teléfono celular.	55-90 mm
Precisión del ángulo	0.01°
Ángulos de giro mecánicos	310°
Ángulos de balanceo mecánicos	337°
Ángulos de inclinación mecánicos	345o
Ángulos de giro controlables	275°
Ángulos de balanceo controlables	318o
Ángulos de inclinación controlables	83°

Los datos anteriores provienen de las pruebas realizadas en el laboratorio. Los datos reales está sujeto a variaciones en cierta medida bajo diferentes condiciones de prueba  
Por favor, consulte la experiencia de uso real.



## conéctanos en facebook

Correo electrónico: [aochuan gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

WEB: [WWWYG-FREE.COM](http://WWWYG-FREE.COM)

ADDR: 4to piso y la mitad del 3er piso, No. 9 Huayuan

Carretera, ciudad de Xiaolan, ciudad de Zhongshan, provincia de Guangdong  
Provincia, China

# 앱 및 튜토리얼

## 1. 앱 다운로드

아래 QR 코드를 스캔해 주세요  
또는 "AOCHUAN"을 검색합니다  
다운로드할 앱 스토어  
저희 공식 앱



iOS/Android 지원



## 2. 시청 비디오 튜토리얼



### 유튜브

더 많은 튜토리얼 비디오를 보려면  
유튜브 QR 코드를 스캔하세요



### 인스타그램

더욱 흥미로운 이벤트와  
도움을 받으려면  
Instagram에서 팔로우하세요.

# 제품 정보



# 작동 패널 정보

3

● 포커스 롤러(앱 연결 필요):  
초점 조정/가상 및 실제

4

● 줌 토글(앱 연결 필요):  
초점 거리/거리 조정

5

● 단일 클릭: 사진/비디오  
더블 클릭: 가로/세로 전환

6

● 길게 누르기: 전원 켜기/끄기  
더블 클릭: 배터리 수명 확인





## 경고!

참고: 이 장비는 FCC 규정 15조에 따라 Class B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트되었으며 적합 판정을 받았습니다. 이러한 제한 사항은 주거용 설치에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하더라도 간섭이 발생할 수 있습니다. 하지만, 양면 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

설치: 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 (장비를 켜다/켜서 확인 가능) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 시도하여 간섭을 해결하도록 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치하십시오.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 장비를 연결하려는 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.
- 수신기가 연결되었습니다.
- 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.

중요: 당사의 명시적인 승인을 받지 않은 변경 또는 수정 규정 준수 책임이 있는 제조업체는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다. 장비를 작동합니다.



## 스마트 XE



## 페이스북에서 연결해 주세요

이메일: [aochuan\\_gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

중국 광둥성 중산시 샤오란

타운 화위안 로 9번

3층 반과 4층



# Appar och handledningar

## 1. Ladda ner APP

Vänligen skanna QR-koden nedan eller sök efter AOCHUAN" i din appbutik för att ladda ner vår officiella app



Stöd för iOS/Android



## 2. Titta videolektioner



### Youtube

För fler handledningsvideor, vänligen skanna YouTube QR-koden



### Instagram

För fler spännande evenemang och hjälp, följ oss gärna på Instagram.

# Produktinformation



# Manöverpanel

## Uppllysning

3



Fokusrulle (behöver koppla APP)

Justera fokuspunkt/virtuell och verklig

4



Zoom-växling (kräver anslutning till APP):

Justera brännvidd/avstånd

5



Enkelklick: Foto/Video

Dubbelklicka: växla mellan liggande/stående läge

6



Långtryck: slå på/av

Dubbelklicka: kontrollera batteriets livslängd



## Varning!

Observera: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, finns det ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i ett specifikt fall.

Installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

-Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

-Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

-Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkare som är ansvarig för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.



## Smart XE



kontakta oss på facebook

E-post: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

ADRESS: 4:e våningen och halva 3:e våningen, nr 9 Huayuan Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong-provinsen, Kina


# Aplikace a tutoriály

## 1. Stáhněte si aplikaci

Prosím, naskenujte níže uvedený QR kód  
nebo vyhledejte "AOCHUAN"  
tvůj obchod s aplikacemi ke stazění  
naše oficiální aplikace



Podpora iOS/Android



## 2. Sledujte videonávody



### Youtube

Pro více tutoriálů, prosím  
Naskenuj QR kód YouTube



### Instagram

Pro více vzrůstajících událostí  
a pomoci, sledujte  
nás na Instagramu

# Informace o produktu



# Ovládací panel

## Informace

3



Rolovací zaostřování (vyžaduje připojení k aplikaci)  
Upravit bod zaostření/virtuální a skutečné

4



Prěpnout Zoom (vyžaduje připojení k aplikaci):  
Upravte ohniskovou vzdálenost/vzdálenost

5



Jedno kliknutí: Fotografie/Video  
Dvojklik: přěpnout na sřřku/na výšku

6



Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí  
Dvojklik: zkontrolujte stav baterie



## Varování!

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v bytové instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že v konkrétním případě nedojde k rušení.

Instalace. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel je vyzván, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

Prerorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

-Zvýste vzdálenost mezi zařízením a přijímačem-

-Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého přijímač je připojen.

-Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušěného rádiového/TV technika.

Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností výrobce odpovědný za shodu by mohl zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.



## Smart XE



Spojte se s námi na Facebooku

E-mail: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

ADRESA: 4. patro a polovina 3.  
patra, c.9 Huayuan Road, Xiaolan

Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Čína

# التطبيق والدروس التعليمية

## 1. قم بتنزيل التطبيق



يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه  
"AOCHUAN" أو ابحث عن  
متجر التطبيقات الخاص بك للتنزيل  
تطبيقنا الرسمي

دعم iOS / Android



## 2. شاهد دروس الفيديو



موقع YouTube

لمزيد من مقاطع الفيديو التعليمية ، يرجى  
مسح رمز الاستجابة السريعة لليوتيوب



إنستغرام

لمزيد من الأحداث المثيرة  
والمساعدة ، يرجى  
متابعتنا على إنستغرام

# معلومات المنتج



# لوحة التشغيل معلومة

3

تركيز الأسطوانة (يحتاج إلى توصيل التطبيق)  
ضبط نقطة التركيز/الافتراضية والحقيقية

4

التبديل بين أوضاع التكبير (تتطلب الاتصال بالتطبيق)  
ضبط طول البؤرة / المسافة

5

نقر واحد: صورة/فيديو  
انقر نقرا مزدوجا: تبديل الوضع الأفقي/العمودي

6

الضغط المطول: تشغيل / إيقاف  
انقر نقرا مزدوجا: تحقق من عمر البطارية





تحذير!

ملاحظة: تم اختبار هذه المعدات ووجد أنها تتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة ب، وفقا للجزء 15 من قواعد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل FCC. الضار في تركيب سكني. تولد هذه المعدات طاقة ترددات راديوية، وتستخدمها ويمكنها نفاذ، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقا للتعليمات، التعليمات، قد تسبب تداخلا ضارا في الاتصالات اللاسلكية. لكن، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في مكان معين. التنبيه: إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.  
زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.  
قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي إليها.  
جهاز الاستقبال متصل.  
استشر الوكيل أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

هام: التغيير أو التعديلات لم تتم الموافقة عليها بشكل صريح من قبل الشركة المصنعة المسؤولة عن الأمتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في ذلك. تشغيل المعدات.



XE سمارت



اتصل بنا على فيسبوك

البريد الإلكتروني: [aochuan\\_gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

العنوان: الطابق الرابع ونصف الطابق الثالث،  
رقم 9 طريق هوايوان، بلدة شياولان،  
مدينة تشونغشان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين

# Aplikacje i samouczki

## 1. Pobierz aplikację



Proszę zeskanować poniższy kod QR

lub wyszukać "AOCHUAN"

Twój sklep z aplikacjami do pobrania  
nasza oficjalna aplikacja



Wsparcie dla iOS/Android



## 2. Oglądaj samouczki wideo



### Youtube

Aby zobaczyć więcej filmów instruktażowych, proszę  
zeskanować kod QR YouTube



### Instagram

Aby być na bieżąco z  
ekscytującymi wydarzeniami i uzyskać pomoc,  
obserwuj nas na Instagramie

# Informacje o produkcie



# Panel sterujący

## Informacja

3

- Wałek do fokusowania (wymaga połączenia z aplikacją)  
Dostosuj punkt ostrości/wirtualny i rzeczywisty

4

- Przełącz Zoom (wymagane połączenie z aplikacją):  
Dostosuj ogniskową/odległość

5

- Pojedyncze kliknięcie: Zdjęcie/Wideo  
Podwójne kliknięcie: przełączanie orientacji poziomej/pionowej

6

- Długi nacisk: włączanie/wyłączanie  
Podwójne kliknięcie: sprawdź poziom naładowania baterii



## Ostrzeżenie!

Uwaga: Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z normami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię radiową, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danym przypadku.

Instalacja. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając i włączając sprzęt, użytkownikowi zaleca się podjęcie próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych sposobów:

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

-Zwiększ separację między sprzętem a odbiornikiem-

-Podłączyc urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik jest podłączony.

-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ważne: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę producent odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt.



## Inteligentny XE



## Połącz się z nami na Facebooku

E-mail: [aochuan\\_gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

ADRES: 4. piętro i połowa 3.  
piętra, nr 9 Huayuan Road, Xiaolan  
Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Chiny



# Apps en Tutorials

## 1. APP downloaden

Scan de onderstaande QR-code  
of zoek "AOCHUAN" in  
uw APP store om te downloaden  
onze officiële app



Ondersteuning voor iOS/Android



## 2. Kijk videolessen



### YouTube

Voor meer tutorialvideo's, alstublieft  
Scan de YouTube QR-code



### Instagram

Voor meer spannende evenementen  
en hulp, volg ons  
alstublieft op Instagram.

# Productgegevens



# Bedieningspaneel Informatie

3



Focus roller (verbinding met app vereist):  
Pas het scherpstelpunt aan / virtueel en echt

4



Zoom schakelen (verbinding met APP nodig):  
Pas de brandpuntsafstand/afstand aan

5



Enkele klik: Foto/Video  
Dubbelklik: wissel tussen liggend/staand

6



Lang indrukken: aan/uit  
Dubbelklikken: batterijniveau controleren



## Waarschuwing!

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de richtlijnen, is er geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke situatie.

Installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

-Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

-Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker daartoe ongeldig maken de apparatuur bedienen.



## Slimme XE



volg ons op facebook

E-mail: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

ADRES: 4e verdieping en helft van de  
3e verdieping, nr. 9 Huayuan Road, Xiaolan  
Town, Zhongshan City, provincie Guangdong, China

# APp és Oktatóanyagok

## 1. Töltse le az APp-t


Kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot.

vagy keressen rá az "AOCHUAN"-ra

Az Ön APP áruház letöltéséhez  
hivatalos alkalmazásunk



Támogatott iOS/Android



## 2. Nézd meg videó oktatóanyagok



### Youtube

További oktatóvideókéért, kérjük, látogasson el a weboldalunkra.

Olvasd be a YouTube QR-kódot



### Instagram


További izgalmas eseményekért  
és segítségért kövessen  
minket az Instagramon.

# Termék információ




# Műveleti panel Információ


3

 Fókusz görgő (alkalmazás csatlakoztatása szükséges)  
Állítsa be a fókuszpontot/virtuális és valós


4

 Nagyítás be/ki (alkalmazás csatlakoztatása szükséges)  
Állítsa be a fókusztávolságot/távolságot

5

 Egyszeri kattintás: Fénykép/Videó  
Kattints duplán: váltás tájkép/portré

6

 Hosszan nyomja meg: be-/kikapcsolás  
Dupla kattintás: az akkumulátor élettartamának ellenőrzése



## Figyelmeztetés!

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a tervezett módon használják, káros interferenciát okozhatnak. Azonban, no guarantee that interference will not occur in a particular

A berendezés által okozott káros rádió- vagy televízióveteli zavarok kiküszöbölésére a felhasználónak a következő intézkedések közül egyet vagy többet kell tennie:

Az adóantennát újra kell irányítani vagy át kell helyezni.

- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörön lévő aljzathoz, amely különbözik attól, amelyhez a vevő csatlakoztatva van.

- Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.

Fontos: A módosításokat, amelyeket a gyártó kifejezetten nem hagyott jóvá, nem szabad elvégezni. A megfelelőségért felelős gyártó érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.



## Smart XE



kapcsolódj velünk a facebookon

E-mail: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

KÍM: 4. emelet és a 3. emelet

fele, 9. számú Huayuan út, Xiaolan

város, Zhongshan város, Guangdong tartomány, Kína


# Aplicações e Tutoriais

## 1. Descarregar a aplicação

Por favor, digitalize o código QR abaixo.  
ou pesquise "AOCHUAN" em  
a sua loja de APP para download  
A nossa aplicação oficial



Suporte iOS/Android



## 2. Assistir tutoriais em vídeo



### YouTube

Para mais vídeos tutoriais, por favor  
digitalizar o código QR do YouTube



### Instagram


Para eventos mais  
emocionantes e ajuda,  
siga-nos no Instagram.

# informação do produto




# Painel de Operação Informação


3

 Foco do rolo (necessidade de conectar ao APP):  
Ajustar ponto de foco/virtual e real


4

 Alternar Zoom (necessita de ligação à APP):  
Ajustar distância focal/distância

5

 Clique único: Foto/Vídeo  
Duplo clique: alternar entre paisagem/retrato

6

 Pressione longa: ligar/desligar  
Duplo clique: verifique a vida útil da bateria



 **Atenção!**

Nota: Este equipamento foi testado e verificado como estando em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, podem causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, as instruções, não há garantia de que não ocorram interferências num determinado

A instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Reoriente ou recolque a antena receptora.

-Aumente a separação entre o equipamento e o recetor-

- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.

- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela O fabricante responsável pela conformidade pode anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento



## Inteligente XE



## Conecte-se connosco no Facebook.

E-mail: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

ADDR: 4º andar e metade do 3º andar,  
nº 9 Huayuan Road, Xiaolan Town,  
Zhongshan City, Província de Guangdong, China


# ARp και Tutorials

## 1. Κατεβάστε την εφαρμογή

Παρακαλώ σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR  
η έναρξη "AOCHUAN"  
Κατεβάστε από το App Store  
Η επίσημη εφαρμογή μας



Υποστήριξη iOS/Android



## 2. Ρολοί βίντεο εκπαιδευτικά



### YouTube

Για περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο, παρακαλώ  
Σάρωση κωδικού QR YouTube



### Instagram

Για πιο συναρπαστικά γεγονότα  
και βοήθεια, ακολουθήστε  
μας στο Instagram.

# Πληροφορίες Προϊόντος



# Πίνακας λειτουργίας

## Πληροφορίες

3



Εστίαση κυλίνδρου (απαιτείται σύνδεση APP):

Ρυθμίστε το σημειό εστίασης/εικονικό και πραγματικό

4



Μεγεθυνση εναλλαγή (απαιτείται σύνδεση εφαρμογής):

Ρυθμίστε την εστιακή απόσταση/απόσταση

5



Ενιαίο κλικ: Φωτογραφία/Βίντεο

Διπλό κλικ: εναλλαγή οριζόντιας/κατακόρυφης προβολής

6



Πατήστε παρατεταμένα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

Κάντε διπλό κλικ: ελέγξτε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας



## Προειδοποίηση!

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσουν επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Για να μην υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετεγκαταστήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη-
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο ο δέκτης είναι συνδεδεμένος.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί φέρνουν από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσε να ακυρώσει την εξουσία του χρήστη να Χειριστείτε τον εξοπλισμό.



## Smart XE



Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook

Email: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4ος ορόφος και μισό του 3ου ορόφου, αριθμός 9 Huayuan Road, πολη Xiaolan, πολη Zhongshan, επαρχιά Guangdong, Κίνα



# APp og Tutorials

## 1. Download appen

Scan venligst nedenstående QR-kode.  
eller søg efter "AOCHUAN" i  
Download i din APP-butik  
Vores officielle app



Support til iOS/Android



## 2. Se Videovejledninger



### Youtube

For flere instruktionsvideoer, se venligst  
Scan YouTube QR-koden



### Instagram

For flere spændende begivenheder  
og hjælp, følg os  
venligst på Instagram.


# produkt information




# Betjeningspanel

## Oplysninger

3

-  Fokus rulle (kræver forbindelse til APP)  
Juster fokuspunkt/virtuel og reel


4

-  Zoom skift (kræver forbindelse til APP):  
Juster brændvidde/afstand

5

-  Enkelt klik: Foto/Video  
Dobbeltklik: skift mellem liggende/stående visning

6

-  Langt tryk: tænd/sluk  
Dobbeltklik: Tjek batterilevetid



## ⚠ Advarsel!

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, er der ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation.

Installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

Genorienter eller flyt modtageantennen.

- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren -
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Producenten, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan annullere brugerens myndighed til at betjene udstyret.



## Smart XE



### Forbind os på Facebook

E-mail: [aochuan.gimbal@outlook.com](mailto:aochuan.gimbal@outlook.com)

NEB: [WWW.YG-EREE.COM](http://WWW.YG-EREE.COM)

ADDR: 4. sal og halvdelen af 3.

sal, nr. 9 Huayuan Road, Xiaolan

by, Zhongshan by, Guangdong-provinsen, Kina

# Sovellus ja opetusohjelmat

## 1. Lataa sovellus.

Skannaa alla oleva QR-koodi  
tai etsi "AOCHUAN"  
Lataa virallinen  
sovelluksemme  
sovelluskaupastasi.



Tuki iOS/Android



## 2. Katso video-oppaita



### YouTube

Lisää opetusvideoita, kiitos.  
skannaa YouTube QR-koodi



### Instagram

Lisää jännittäviä tapahtumia  
ja apua varten,  
seuraa meitä Instagramissa.

# Tuotetiedot



# Toimintapaneeli

## Tiedot

3



Tarkennusrullalla (vaatii sovelluksen yhdistämisen):  
Siirrä tarkennuspistettä/virtuaalista ja todellista

4



Suurena/pienennä (vaatii sovelluksen yhdistämisen):  
Säädä polttoväliä/etäisyyttä

5



Yksittäinen napsautus: Valokuva/Video  
Kaksoisnapsauta: vaihda maisema/muotokuva

6



Pitkä painallus: virta päälle/pois  
Kaksoisnapauta: tarkista akun kesto



 Varoitus!

Huom: Tätä laitetta on testattu ja todettu FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti luokan B digitaaliseen laitteelle. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ohjeet saattavat aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Kuitenkin, ei ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiintyisi tietyissä tilanteissa. Asennus. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.  
-Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.  
-Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.  
-Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/TV-tekniikkoon saadaksesi apua.

Tärkeää: Muutokset tai muunnokset, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. valmistaja, joka vastaa vaatimustenmukaisuudesta, voisi mitätöidä käyttäjän valtuuden Käytä laitetta.



Smart  
XE



Liity meihin Facebookissa

Sähköposti: [aochuan\\_gimbal@outlook.com](mailto:aochuan_gimbal@outlook.com)

MEB: [WWW.YG-FREE.COM](http://WWW.YG-FREE.COM)

Osoite: 4. kerros ja puolet 3.

kerroksesta, nro 9 Huayuan Road, Xiaolanin

kaupunki, Zhongshanin kaupunki, Guangdongin maakunta, Kiina

# APLICAȚIE și Tutoriale

## 1. Descarcă aplicația

Vă rugăm să scanați codul QR de mai jos.  
sau caută "AOCHUAN" în  
Magazinul dvs. de aplicații  
pentru a descărca  
aplicația noastră oficială



Suportă iOS/Android



## 2. Viziona tutoriale video



### YouTube

Pentru mai multe tutoriale video, vă rugăm  
scanează codul QR YouTube



### Instagram

Pentru evenimente mai interesante și  
ajutor, vă rugăm să  
ne urmăriți pe Instagram.

# Informații despre produs



# Panou de operare informație

3



Conectați aplicația la Focus roller.  
Ajustați punctul de focalizare/virtual și real

4



Zoom comută (necesită conectarea aplicației):  
Ajustați lungimea focală/distanța

5



Clic unic: Fotografie/Video  
Dublu clic: comută peisaj/portret

6



Apăsare lungă: pornire/oprire  
Dublu clic: verificați durata de viață a bateriei



## Avertizare!

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform părții 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Instrucțiunile pot provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-un anumit caz. Instalare. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Reorientați sau relocați antena de recepție.

↳ Măriți distanța dintre echipament și receptor.

↳ Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

↳ Consultați dealer-ul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Important: Modificările sau schimbările care nu sunt aprobate în mod expres de către Producătorul responsabil de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a operați echipamentul.



## Smart XE



### conectați-vă cu noi pe Facebook

E-mail: aochuan\_gimbal@outlook.com

MEB: WWW.YG-FREE.COM

ADDR: Etajul 4 și jumătate din etajul  
3, nr. 9, strada Huayuan, orașul

Xiaolan, orașul Zhongshan, provincia Guangdong, China

# Programelės ir pamokos

## Atsisiųsti programą

Prasšme nuskenuoti žemiau esantį QR kodą,  
arba ieskoti "AOCHUAN"

Atsisiųskite mūsų oficialią  
programelę iš  
„App Store“.



Palaikymas iOS/Android



## 2. Žiūrėkite vaizdo įrašų pamokas



### YouTube

Daugiau mokomųjų vaizdo įrašų rasite čia:  
Nuskaitykite „YouTube“ QR kodą.



### "Instagram"

Daugiau įdomių renginių  
ir pagalbos rasite  
mūsų „Instagram“ paskyroje.


# Produkto informacija




# Valdymo skydas

## Informacija


3

 Susikaupimo volelis (reikia prijungti APP):  
Pritaikyti fokusavimo tašką / virtualų ir realų


4

 Priartinti/nutolinti (reikia prisijungti prie programos)  
Koreguoti židinio nuotolį/atstumą

5

 Vienas paspaudimas: Nuotrauka/Vaizdo įrašas  
Dukart spusteikite: perjungti kraštovaizdį/portretą

6

 Ilgas paspaudimas: įjungti/isjungti  
Dukart spusteikite: patikrinkite akumuliatoriaus veikimo laiką



## ⚠ Išspėjimas!

Pastaba: Šifraga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Šifraga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir, jei ji nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingus trukdžius radijo rystui. Instrukcijos gali sukelti žalingų trukdžių radijo rystams. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžiai neatsiras konkrečiu atveju. Įrengimas. Jei šifraga sukelia kenksmingus trukdžius radijo ar televizijos priėmimui, o tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius atliekant vieną ar kelis iš šių veiksmų:

Pakeiskite arba perkelkite imtuvą.

← Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Įjunkite įrangą į lizdą, esantį kitoje grandinėje,

nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.

-Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/TV techniką, kad gautumėte pagalbą.

Svarbu: Pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra aiškiai patvirtintos,

Gamintojas, atsakingas už žitiktį, gali panaikinti vartotojo teisę į

Įjunkite įrangą.

# Smart XE



prisijunk prie mūsų „Facebook“

El. paštas: aochuan\_gimbal@outlook.com

MEB: WWW.YG-FREE.COM

ADRESAS: 4 aukštas ir puse 3

aukšto Nr. 9 Huayuan kelias, Xiaolan

miestas, Zhongshan miestas, Guangdong provincija, Kinija