尺寸：60*130mm，80克哑粉，骑马钉，彩印。

**User Manual**




## Ai Smart Glasses-S


Please read the instruction manual before using this product.

### Replace the lenses

Steps to remove the lens: Press the lower left/right corner of the lens with your thumb to detach it.
(As shown below, press the area marked with the blue fingerprint.)




Steps for installing eyeglass lenses:
1. Insert the inner side of the lens into the groove of the eyeglass frame.
2. Then press the outer side of the lens to secure it in place.



## EN

### 1.Appearance Description




### 2.Operating Instructions

1. Press and hold the front button for 3 seconds - Power on/off.
2. Single press the front button - Take a photo.
3. Single press the front button - While recording audio, single press to end recording.
4. Double press the front button - Increase volume.
5. Triple press the front button - Start recording audio.
6. Single press the rear button - Open/close AI conversation.
7. Single press the rear button - While recording video, single press to end recording.
8. Double press the rear button - Decrease volume.
9. Triple press the rear button - When connected to a computer, open USB drive.
10. Press and hold the rear button - Start video recording.
11. Single press the touch area - While playing music, play/pause music.
12. Single press the touch area - When receiving a call, answer the call; during a call, single press to hang up.
13. Double press the touch area - While playing music, skip to next track.
14. Double press the touch area - When receiving a call, reject the call.
15. Triple press the touch area - While playing music, skip to previous track.
16. Press and hold the touch area for 3 seconds - Wake up the phone's voice assistant.
17. During AI conversation, single press the touch area to interrupt AI reply.
18. When powered on, press and hold the front button for 8 seconds to restore factory settings.

(Note: It is recommended to use three fingers to touch the touch area.)

### 3.Installing Connection Application

Genimiro

1.Scan the QR code with your phone to download and install the app.
2. Enter the APP, click "Add Device", and then click "Go to Pair Bluetooth". A pop-up selection box will appear—click "Go to Settings" to jump to the phone's Bluetooth settings interface. Select the corresponding Bluetooth name to successfully connect via Bluetooth. Return to the APP, search for the device, and wait a few seconds to successfully connect to the APP.

### 4.Product function

Voice Wake-Up / Real-time translation / Take photos/Video / Listen to music / Bluetooth calling / AI Intelligence / Object recognition / Recording


Equipment Operating Frequency Bands
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maximum RF Power
BT: 7.2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Precautions

1.Do not impact the glasses severely.
2.Avoid contact with chemicals such as benzene and thinners.
3.Please avoid strong magnetic fields and electric shock stations.
4.Avoid exposure to direct light or heat sources.
5.Do not disassemble, repair, or modify the product by yourself.
6.Dispose of packaging, batteries, and old electronic products properly by sorting them accordingly.
7.Do not charge the product in damp or wet locations.
8.This product supports photo and video capture functions. The use of this product for secret photography is strictly prohibited. Please s trictly comply with local laws and regulations and use the product responsibly.

## DE

### 1.Äußere Beschreibung




### 2.Bedienungsanleitung

1. Die vordere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten – Ein-/Ausschalten.
2. Vordere Taste einmal drücken – Foto aufnehmen.
3. Vordere Taste einmal drücken – Während der Audioaufnahme: Drücken beendet die Aufnahme.
4. Vordere Taste zweimal drücken – Lautstärke erhöhen.
5. Vordere Taste dreimal drücken – Audioaufnahme starten.
6. Hintere Taste einmal drücken – KI-Dialog öffnen/schließen.
7. Hintere Taste einmal drücken – Während der Videoaufnahme: Drücken beendet die Aufnahme.
8. Hintere Taste zweimal drücken – Lautstärke verringern.
9. Hintere Taste dreimal drücken – Bei Verbindung mit Computer: USB-Speicher öffnen.
10. Hintere Taste gedrückt halten – Videoaufnahme starten.
11. Touchbereich einmal drücken – Bei Musikwiedergabe: Wiedergabe/Pause.
12. Touchbereich einmal drücken – Bei eingehendem Anruf: Anruf annehmen; während eines Gesprächs: Drücken beendet den Anruf.
13. Touchbereich zweimal drücken – Bei Musikwiedergabe: Nächster Titel.
14. Touchbereich zweimal drücken – Bei eingehendem Anruf: Anruf ablehnen.
15. Touchbereich dreimal drücken – Bei Musikwiedergabe: Vorheriger Titel.
16. Touchbereich 3 Sekunden lang gedrückt halten – Sprachassistent des Telefons aktivieren.
17. Während des KI-Dialogs den Touchbereich einmal drücken – KI-Antwort unterbrechen.
18. Im eingeschalteten Zustand die vordere Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten – Werkseinstellungen wiederherstellen.

(Hinweis: Der Touchbereich sollte idealerweise mit drei Fingern berührt werden.)

### 3.Installation und Verbindung der APP

Genimiro

1.Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um die APP herunterzuladen und zu installieren.
2. Öffnen Sie die APP, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen" und dann auf „Bluetooth koppeln". Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld „Zu den Einstellungen gehen" aus, um zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons weitergeleitet zu werden. Wählen Sie den entsprechenden Bluetooth-Namen aus. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, kehren Sie zur APP zurück und suchen Sie einige Sekunden nach Geräten, bis die Verbindung mit der APP erfolgreich hergestellt wird.

### 4.Produktfunktionen

Sprachaktivierung / Echtzeit-Übersetzung / Fotografieren/Aufnehmen / Musik hören / Drahtlose Kommunikation / KI-Intelligenz / Objekterkennung / Sprachaufzeichnung


Gerät-Betriebsfrequenzbänder
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maximale HF-Leistung
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Achtungshinweise

1.Vermeiden Sie starke Stöße oder Stürze auf die Brille.
2.Setzen Sie die Brille keinen chemischen Substanzen wie Benzol oder Verdünnungsmitteln aus.
3.Halten Sie das Produkt von starken Magnetfeldern und elektrischen Entladungsstationen fern.
4.Vermeiden Sie direkte Lichteinstrahlung oder Hitzequellen.
5.Unterlassen Sie eigenständiges Zerlegen, Reparieren oder Modifizieren.
6.Entsorgen Sie Verpackungen, Batterien und alte Elektronikgeräte ordnungsgemäß und getrennt.
7.Laden Sie das Produkt nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
8.Dieses Produkt unterstützt Foto- und Videoaufnahmen. Die Verwendung für heimliche Aufnahmen ist strengstens untersagt. Bitte beachten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften und nutzen Sie das Produkt verantwortungsvoll.

## FR

### 1.Description de l'apparence




### 2.Manuel d'utilisation

1. Appuyer longuement sur la touche avant pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
2. Cliquer une fois sur le bouton avant — prendre une photo.
3. Cliquer une fois sur le bouton avant — pendant l'enregistrement, cliquer une fois pour arrêter.
4. Double-clic sur le bouton avant — augmenter le volume.
5. Triple-clic sur le bouton avant — démarrer l'enregistrement.
6. Cliquer une fois sur le bouton arrière — activer/désactiver le dialogue IA.
7. Cliquer une fois sur le bouton arrière — pendant l'enregistrement vidéo, cliquer une fois pour arrêter.
8. Double-clic sur le bouton arrière — diminuer le volume.
9. Trois appuis rapides sur la touche arrière – ouvrir le disque USB lors de la connexion à l'ordinateur.
10. Appuyer longuement sur le bouton arrière — démarrer l'enregistrement vidéo.
11. Cliquer sur la zone tactile — pendant la lecture musicale, lire/mettre en pause.
12. Cliquer sur la zone tactile — lors d'un appel, répondre ; pendant un appel, cliquer pour raccrocher.
13. Double-clic sur la zone tactile — pendant la lecture musicale, passer à la piste suivante.
14. Double-clic sur la zone tactile — lors d'un appel, refuser l'appel.
15. Triple-clic sur la zone tactile — pendant la lecture musicale, revenir à la piste précédente.
16. Appuyer longuement sur la zone tactile pendant 3 secondes — activer l'assistant vocal du téléphone.
17. Pendant le dialogue IA, cliquer sur le bouton tactile pour interrompre la réponse de l'IA.
18. En état de marche, appuyer longuement sur la touche avant pendant 8 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.
(Remarque : il est recommandé d'utiliser trois doigts pour toucher la zone tactile.)

### 3.Installation et connexion de l'application

Genimiro

1.Scannez le code QR avec votre téléphone pour télécharger et installer l'application.
2. Ouvrez l'application, appuyez sur « Ajouter un appareil », puis sélectionnez « Associer via Bluetooth ». Une fenêtre contextuelle apparaît : cliquez sur « Aller aux paramètres ». Vous serez redirigé vers les paramètres Bluetooth du téléphone. Choisissez le nom correspondant à l'appareil. Une fois la connexion Bluetooth établie, revenez à l'application et attendez quelques secondes que l'appareil soit détecté et connecté.

### 4.Fonctionnalités du produit

Réveil vocal / Traduction en temps réel / Photo/vidéo / Écouter de la musique / Appel sans fil / IA intelligente / Reconnaissance d'objets / Enregistrement vocal


Bandes de fréquences de fonctionnement
BT : 2402–2480 MHz WiFi : 2400 MHz – 24835 MHz
Puissance radiofréquence maximale
BT : 7,2 dB WiFi : 19 dB

### 5.Précautions d'emploi

1.Évitez tout choc violent contre les lunettes.
2.Évitez tout contact avec des produits chimiques tels que le benzène, les diluants, etc.
3.Ne pas approcher de champs magnétiques puissants ou de stations de choc électrique.
4.Évitez la lumière directe ou les sources de chaleur.
5.Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit soi-même.
6.Les emballages, piles et anciens appareils électroniques doivent être triés et éliminés correctement.
7.Il est interdit de charger le produit dans des endroits humides ou près de l'eau.
8.Ce produit prend en charge les fonctions de photographie et d'enregistrement vidéo. Il est strictement interdit de l'utiliser pour prendre des photos à l'insu des sujets. Veuillez respecter strictement les lois et règlements locaux et utiliser ce produit de manière raisonnable.

## ES

### 1.Descripción de la apariencia




### 2.Instrucciones de operación

1. Mantenga pulsado el botón delantero durante 3 segundos — Encender / Apagar.
2. Pulse una vez el botón delantero — Tomar una foto.
3. Pulse una vez el botón delantero — Durante una grabación de audio, pulse una vez para finalizar la grabación.
4. Pulse dos veces el botón delantero — Subir el volumen.
5. Pulse tres veces el botón delantero — Iniciar grabación de audio.
6. Pulse una vez el botón trasero — Abrir / Cerrar el diálogo con IA.
7. Pulse una vez el botón trasero — Durante una grabación de vídeo, pulse una vez para finalizar la grabación.
8. Pulse dos veces el botón trasero — Bajar el volumen.
9. Pulse tres veces el botón trasero — Cuando esté conectado al ordenador, abrir la memoria USB.
10. Mantenga pulsado el botón trasero — Iniciar grabación de vídeo.
11. Pulse una vez el área táctil — Durante la reproducción de música, reproducir / pausar.
12. Pulse una vez el área táctil — Cuando llegue una llamada, contestar; durante una llamada, pulse una vez para colgar.
13. Pulse dos veces el área táctil — Durante la reproducción de música, saltar a la siguiente canción.
14. Pulse dos veces el área táctil — Cuando llegue una llamada, rechazar la llamada.
15. Pulse tres veces el área táctil — Durante la reproducción de música, volver a la canción anterior.
16. Mantenga pulsado el área táctil durante 3 segundos — Activar el asistente de voz del teléfono.
17. Durante un diálogo con IA, pulse una vez el botón táctil para interrumpir la respuesta de la IA.
18. En estado encendido, mantenga pulsado el botón delantero durante 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica.
(Nota: se recomienda usar tres dedos para tocar el área táctil).

### 3.Instalar y conectar la APP

Genimiro

1.Escanee el código QR con su teléfono móvil para descargar e instalar la APP.
2. Entre en la APP y haz clic en "Agregar dispositivo", luego haz clic en "Ir a emparejar Bluetooth". Aparecerá un cuadro de opción, haz clic en "Ir a configuración" para saltar a la interfaz de configuración de Bluetooth del teléfono. Selecciona el nombre correspondiente del dispositivo Bluetooth, y una vez que la conexión Bluetooth sea exitosa, vuelve a la APP y busca el dispositivo. Espera unos segundos para que la conexión con la APP sea exitosa.

### 4.Funciones del producto

Activación por voz / Traducción en tiempo real / Tomar fotos/grabar videos / Escuchar música / Llamadas inalámbricas / IA inteligente / Reconocimiento de objetos / Grabación de voz


Bandas de frecuencia de funcionamiento
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Potencia máxima de RF
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Precauciones

1.Evite golpear las gafas bruscamente.
2.No exponga el producto a sustancias químicas como benceno o diluyentes.
3.Manténgase alejado de campos magnéticos fuertes e instalaciones de alto voltaje.
4.Evite la exposición directa a la luz solar o fuentes de calor.
5.No desmonte, repare o modifique el producto por cuenta propia.
6.Los envases, baterías y dispositivos electrónicos usados deben desecharse de manera adecuada y clasificada.
7.Está prohibido cargar el producto en ambientes húmedos o cerca de agua.
8.Este producto permite tomar fotos y grabar videos. Queda estrictamente prohibido usarlo para tomar imágenes ocultas sin consentimiento. Cumpla con las leyes locales y utilice el producto de manera responsable.

## IT

### 1.Istruzioni per l'aspetto




### 2.Istruzioni operative

1. Tenere premuto il tasto anteriore per 3 secondi: accensione/spegnimento.
2. Premere una volta il tasto anteriore: scattare una foto.
3. Premere una volta il tasto anteriore durante una registrazione: interrompere la registrazione.
4. Premere due volte il tasto anteriore: aumentare il volume.
5. Premere tre volte il tasto anteriore: avviare la registrazione.
6. Premere una volta il tasto posteriore: aprire/chiudere la conversazione con l'IA.
7. Premere una volta il tasto posteriore durante una registrazione video: interrompere la registrazione.
8. Premere due volte il tasto posteriore: diminuire il volume.
9. Premere tre volte il tasto posteriore quando collegato al computer: aprire la chiavetta USB.
10. Tenere premuto il tasto posteriore: avviare la registrazione video.
11. Premere una volta l'area tattile durante la riproduzione musicale: riprodurre/mettere in pausa.
12. Premere una volta l'area tattile quando arriva una chiamata: rispondere; durante una chiamata, premere una volta per riagganciare.
13. Premere due volte l'area tattile durante la riproduzione musicale: passare alla traccia successiva.
14. Premere due volte l'area tattile quando arriva una chiamata: rifiutare la chiamata.
15. Premere tre volte l'area tattile durante la riproduzione musicale: tornare alla traccia precedente.
16. Tenere premuta l'area tattile per 3 secondi: attivare l'assistente vocale del telefono.
17. Durante una conversazione con l'IA, premere una volta l'area tattile per interrompere la risposta dell'IA.
18. A dispositivo acceso, tenere premuto il tasto anteriore per 8 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
(Nota: si consiglia di usare tre dita per toccare l'area tattile.)

### 3.Installazione e connessione dell'APP

Genimiro

1.Scansiona il codice QR con il telefono per scaricare e installare l'APP.
2. Entra nell'APP, clicca su "Aggiungi dispositivo", poi clicca su "Vai all'abbinamento Bluetooth". Quando appare la finestra di selezione, clicca su "Vai alle impostazioni". Verrai reindirizzato alle impostazioni Bluetooth del telefono, seleziona il nome corrispondente del dispositivo Bluetooth. Una volta che la connessione Bluetooth è stata stabilita con successo, torna all'APP e attendi qualche secondo mentre cerca il dispositivo, quindi la connessione all'APP sarà completata.

### 4.Funzionalità del prodotto

Risveglio vocale / Traduzione in tempo reale / Fotocamera/registrazione video / Ascolto di musica / Chiamate senza fili / Intelligenza artificiale / Riconoscimento oggetti / Registrazione audio

Bande di frequenza di funzionamento
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Potenza RF massima
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Avvertenze

1.Evitare urti violenti agli occhiali.
2.Non esporre a sostanze chimiche come benzene, diluenti, ecc.
3.Mantenere lontano da campi magnetici intensi o stazioni elettriche.
4.Evitare l'esposizione diretta alla luce solare o a fonti di calore.
5.Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
6.Smaltire imballaggi, batterie e vecchi dispositivi elettronici in modo differenziato e appropriato.
7.Vietato ricaricare il prodotto in ambienti umidi o a contatto con l'acqua.
8.Il prodotto supporta funzioni di fotografia e registrazione video. È severamente vietato utilizzarlo per scattare foto di nascosto. Si prega di rispettare le leggi e i regolamenti locali e utilizzare il prodotto in modo responsabile.

## SE

### 1.Utseendebeskrivning




### 2.Operationsinstruktioner

1. Håll in den främre knappen i 3 sekunder – Slå på/av.
2. Tryck en gång på den främre knappen – Ta foto.
3. Tryck en gång på den främre knappen – Avsluta inspelning under ljudinspelning.
4. Tryck två gånger på den främre knappen – Öka volymen.
5. Tryck tre gånger på den främre knappen – Starta ljudinspelning.
6. Tryck en gång på den bakre knappen – Öppna/stäng AI-dialog.
7. Tryck en gång på den bakre knappen – Avsluta inspelning under videoinspelning.
8. Tryck två gånger på den bakre knappen – Minska volymen.
9. Tryck tre gånger på den bakre knappen – Öppna USB-minnet när enheten är ansluten till datorn.
10. Håll in den bakre knappen – Starta videoinspelning.
11. Tryck en gång på pekområdet – Spela upp/pausa musik när musik spelas.
12. Tryck en gång på pekområdet – Besvara samtal när det ringer, och under samtal – avsluta samtalet.
13. Tryck två gånger på pekområdet – Hoppa till nästa låt när musik spelas.
14. Tryck två gånger på pekområdet – Avvisa samtal när det ringer.
15. Tryck tre gånger på pekområdet – Hoppa till föregående låt när musik spelas.
16. Håll in pekområdet i 3 sekunder – Aktivera röstassistenten på mobilen.
17. Tryck en gång på pekområdet under AI-dialog – Avbryt AI:s svar.
18. När enheten är påslagen, håll in den främre knappen i 8 sekunder – Återställ till fabriksinställningarna.
(Obs: Pekområdet rekommenderas att användas med tre fingrar)

### 3.Installera och anslut APP

Genimiro

1.Skanna QR-koden med mobilen för att ladda ner och installera APP.
2. Öppna appen och tryck på "Lägg till enhet". Tryck sedan på "Para ihop Bluetooth". En dialogruta visas – tryck på "Gå till inställningar". Du kommer till telefonens Bluetooth-inställningar. Välj rätt Bluetooth-enhet. När anslutningen är klar, gå tillbaka till appen. Appen söker efter enheten – vänta några sekunder tills anslutningen klar.

### 4.Produktfunktioner

Röstaktivering / Realtidsöversättning / Fotografering/videoinspelning / Musiklyssning / Trådlösa samtal / AI-intelligens / Objektigenkänning / Ljudinspelning


Enhetens arbetsfrekvensband
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maximal RF-effekt
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Viktiga att tänka på

1.Undvik allvarliga stötar mot glasögonen.
2.Undvik kontakt med kemikalier som bensen och förtunningsmedel.
3.Placera inte nära starka magnetfält eller elektriska stationer.
4.Undvik direkt ljus eller värmekällor.
5.Försök inte demontera, reparera eller modifiera själv.
6.Kasserat förpackningsmaterial, batterier och gamla elektronikprodukter bör sorteras och hanteras på rätt sätt.
7.Ladda inte på fuktiga eller våta platser.
8.Denna produkt stöder fotografering och videoinspelning. Använd inte produkten för obemärkt fotografering. Följ strikt de lokala lagarna och förordningarna och använd produkten på ett ansvarsfullt sätt.

## CS

### 1.Popis vzhledu




### 2.Návod k obsluze

1. Podržením předního tlačítka po dobu 3 sekund – zapnutí/vypnutí.
2. Jedním stisknutím předního tlačítka – pořízení fotky.
3. Jedním stisknutím předního tlačítka – během nahrávání zvuku ukončí nahrávání.
4. Dvojitým stisknutím předního tlačítka – zvýšení hlasitosti.
5. Trojitým stisknutím předního tlačítka – spuštění nahrávání zvuku.
6. Jedním stisknutím zadního tlačítka – otevření/ukončení AI konverzace.
7. Jedním stisknutím zadního tlačítka – během nahrávání videa ukončí nahrávání.
8. Dvojitým stisknutím zadního tlačítka – snížení hlasitosti.
9. Trojitým stisknutím zadního tlačítka – po připojení k počítači otevření USB disku.
10. Podržením zadního tlačítka – spuštění nahrávání videa.
11. Jedním stisknutím dotykové plochy – během přehrávání hudby přehrávání/pozastavení.
12. Jedním stisknutím dotykové plochy – při příchozím hovoru přijetí hovoru, během hovoru stisknutí zavěšení.
13. Dvojitým stisknutím dotykové plochy – během přehrávání hudby přeskočení na další skladbu.
14. Dvojitým stisknutím dotykové plochy – při příchozím hovoru odmítnutí hovoru.
15. Trojitým stisknutím dotykové plochy – během přehrávání hudby přeskočení na předchozí skladbu.
16. Podržením dotykové plochy po dobu 3 sekund – probuzení hlasového asistenta telefonu.
17. Během AI konverzace jedním stisknutím dotykového tlačítka přerušení odpovědi AI.
18. V zapnutém stavu podržením předního tlačítka po dobu 8 sekund obnovení továrního nastavení.
(Poznámka: Dotykovou plochu doporučujeme ovládat třemi prsty.)

### 3.Instalace a připojení aplikace

Genimiro

1.Pomocí telefonu naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace.
2. Otevřete aplikaci, klepněte na „Přidat zařízení" a poté na „Spárovat přes Bluetooth". Zobrazí se dialogové okno, klepněte na „Přejít do nastavení", čímž přejdete do nastavení Bluetooth telefonu. Vyberte odpovídající název Bluetooth, po úspěšném spárování se vraťte do aplikace a vyhledejte zařízení. Po několika sekundách se aplikace úspěšně připojí.

### 4.Funkce produktu

Hlasové probuzení / Simultánní překlad / Fotografování nahrávání videa / Poslech hudby / Bezdrátové volání / AI inteligence / Rozpoznávání objektů / Záznam zvuku


Provozní frekvenční pásma zařízení
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maximální RF výkon
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Upozornění

1.Brýle nikdy silně neúťočte.
2.Vyvarujte se kontaktu s chemikáliemi, jako je benzen, ředidla atd.
3.Nepřibližujte se k silným magnetickým polím nebo elektrickým stanicím.
4.Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo topným zařízením.
5.Nikdy neprovádějte demontáž, opravy nebo úpravy sami.
6.Pro vyřazená obaly, baterie a starou elektroniku proveďte řádnou třídění a likvidaci.
7.Zakázáno nabíjet na vlhkých nebo zaplavených místech.
8.Tento produkt podporuje funkci fotografování a nahrávání videa. Je přísně zakázáno používat tento produkt k tajnému snímání. Dbejte na přísné dodržování místních zákonů a předpisů a produkt používejte řádně.

## PL

### 1.Opis wyglądu




### 2.Instrukcje operacyjne

1. Przytrzymaj przedni przycisk przez 3 sekundy – włącz/wyłącz.
2. Naciśnij raz przedni przycisk – zrób zdjęcie.
3. Naciśnij raz przedni przycisk – podczas nagrywania dźwięku zakończ nagrywanie.
4. Naciśnij dwukrotnie przedni przycisk – zwiększ głośność.
5. Naciśnij trzykrotnie przedni przycisk – rozpocznij nagrywanie dźwięku.
6. Naciśnij raz tylny przycisk – otwórz/zamknij rozmowę z AI.
7. Naciśnij raz tylny przycisk – podczas nagrywania wideo zakończ nagrywanie.
8. Naciśnij dwukrotnie tylny przycisk – zmniejsz głośność.
9. Naciśnij trzykrotnie tylny przycisk – po podłączeniu do komputera otwórz dysk USB.
10. Przytrzymaj tylny przycisk – rozpocznij nagrywanie wideo.
11. Naciśnij raz pole dotykowe – podczas odtwarzania muzyki: odtwarzaj/wstrzymaj.
12. Naciśnij raz pole dotykowe – gdy dzwoni telefon: odbierz połączenie; podczas rozmowy naciśnij raz, aby zakończyć połączenie.
13. Naciśnij dwukrotnie pole dotykowe – podczas odtwarzania muzyki: przełącz na następny utwór.
14. Naciśnij dwukrotnie pole dotykowe – gdy dzwoni telefon: odrzuć połączenie.
15. Naciśnij trzykrotnie pole dotykowe – podczas odtwarzania muzyki: przełącz na poprzedni utwór.
16. Przytrzymaj pole dotykowe przez 3 sekundy – obudź asystenta głosowego telefonu.
17. Podczas rozmowy z AI naciśnij raz przycisk dotykowy, aby przerwać odpowiedź AI.
18. W stanie włączenia przytrzymaj przedni przycisk przez 8 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
(Uwaga: Zaleca się dotykanie pola dotykowego trzema palcami.)

### 3.Instalacja i łączenie z aplikacją

Genimiro

1.Zeskanuj kod QR telefonem, aby pobrać i zainstalować aplikację.
2. Wejdź do aplikacji i kliknij „Dodaj urządzenie", następnie kliknij „Sparuj przez Bluetooth". Pojawi się okno wyboru – kliknij „Przejdź do ustawień". Zostaniesz przeniesiony do ustawień Bluetooth w telefonie. Wybierz odpowiednią nazwę urządzenia Bluetooth. Po pomyślnym połączeniu przez Bluetooth wróć do aplikacji i przez chwilę poczekaj, aż aplikacja znajdzie urządzenie i połączy się.

### 4.Funkcje produktu

Aktywacja głosowa / Tłumaczenie w czasie rzeczywistym / Robienie zdjęć nagrywanie wideo / Słuchanie muzyki / Bezprzewodowe rozmowy / Sztuczna inteligencja / Rozpoznawanie obiektów / Nagrywanie dźwięku


Pasma częstotliwości roboczych urządzenia
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maksymalna moc RF
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Zalecenia

1.Unikaj poważnych uderzeń w okulary.
2.Unikaj kontaktu z chemikaliami, takimi jak benzyna, rozcieńczalniki itp.
3.Nie zbliżaj się do silnych pól magnetycznych lub stacji elektrycznych.
4.Unikaj bezpośredniego światła lub źródeł ciepła.
5.Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie.
6.Odpowiednio segreguj i utylizuj opakowania, baterie oraz stare urządzenia elektroniczne.
7.Zabrania się ładowania w wilgotnych lub mokrych miejscach.
8.Produkt obsługuje funkcje robienia zdjęć i nagrywania wideo. Zabrania się używać produktu do potajemnego filmowania. Należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów prawnych i rozsądnie używać produktu.

## NL

### 1.Uiterlijke beschrijving




### 2.Operationsvejledning

1. Houd de voorste knop 3 seconden ingedrukt — in/uitschakelen.
2. Druk eenmaal op de voorste knop — foto maken.
3. Druk eenmaal op de voorste knop — tijdens het opnemen: eenmaal drukken om de opname te stoppen.
4. Druk tweemaal op de voorste knop — volume omhoog.
5. Druk driemaal op de voorste knop — opname starten.
6. Druk eenmaal op de achterste knop — AI-gesprek in-/uitschakelen.
7. Druk eenmaal op de achterste knop — tijdens het opnemen van video: eenmaal drukken om de video-opname te stoppen.
8. Druk tweemaal op de achterste knop — volume omlaag.
9. Druk driemaal op de achterste knop — bij verbinding met computer: USB-station openen.
10. Houd de achterste knop ingedrukt — video-opname starten.
11. Druk eenmaal op het aanraakgebied — tijdens het afspelen van muziek: muziek afspelen/pauzeren.
12. Druk eenmaal op het aanraakgebied — bij een inkomend gesprek: gesprek aannemen; tijdens een gesprek: eenmaal drukken om te beëindigen.
13. Druk tweemaal op het aanraakgebied — tijdens het afspelen van muziek: naar volgend nummer.
14. Druk tweemaal op het aanraakgebied — bij een inkomend gesprek: gesprek weigeren.
15. Druk driemaal op het aanraakgebied — tijdens het afspelen van muziek: naar vorig nummer.
16. Houd het aanraakgebied 3 seconden ingedrukt — spraakassistent van de telefoon activeren.
17. Druk tijdens een AI-gesprek eenmaal op de aanraakknop om de AI-reactie te onderbreken.
18. In ingeschakelde toestand: houd de voorste knop 8 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
(Opmerking: voor het aanraakgebied wordt aanbevolen drie vingers te gebruiken.)

### 3.App installeren en verbinden

Genimiro

1.Scan de QR-code met uw telefoon om de app te downloaden en te installeren.
2. Open de app, tik op 'Apparaat toevoegen', tik op 'Ga naar Bluetooth koppelen'. Er verschijnt een selectievenster, tik op 'Ga naar instellingen'. U wordt doorgeschakeld naar de Bluetooth-instellingen van je telefoon. Selecteer de juiste Bluetooth-naam. De Bluetooth-verbinding is geslaagd. Ga terug naar de app, zoek naar apparaten en wacht een paar seconden tot de verbinding met de app tot stand is gebracht.

### 4. Productfunctionaliteiten

Spraakwakker / Realtime vertaling / Foto's maken en opnemen / Muziek luisteren / Draadloos bellen / AI-intelligentie / Objectherkenning / Opname

Werkfrequentiebanden van het apparaat
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maximaal RF-vermogen
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Veiligheidsinstructies

1.Vermijd ernstige schokken of stoten van de bril.
2.Laat het product niet in aanraking komen met chemicaliën zoals benzeen of verdunners.
3.Houd het product uit de buurt van sterke magnetische velden en elektrische ontladingsstations.
4.Vermijd direct zonlicht of warmtebronnen.
5.Probeer het product nooit zelf uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.
6.Verpakkingsmateriaal, batterijen en oude elektronische apparaten dienen gescheiden en op de juiste manier te worden afgevoerd.
7.Laad het product niet op in vochtige of natte omgevingen.
8.Dit product ondersteunt fotograferen en opnemen. Het is verboden het product voor stiekeme opnames te gebruiken. Volg de lokale wetgeving en gebruik het product op een verantwoorde manier.

## HU

### 1.Külső leírás




### 2.Műveleti utasítás

1. Tartsa nyomva az elülső gombot 3 másodpercig – Bekapcsolás/kikapcsolás.
2. Egyszeri nyomás az elülső gombon – Fényképezés.
3. Egyszeri nyomás az elülső gombon – Felvétel közben: a felvétel befejezése.
4. Kétszeri nyomás az elülső gombon – Hangerő növelése.
5. Háromszori nyomás az elülső gombon – Felvétel indítása.
6. Egyszeri nyomás a hátsó gombon – AI-beszélgetés be-/kikapcsolása.
7. Egyszeri nyomás a hátsó gombon – Videózás közben: a videó befejezése.
8. Kétszeri nyomás a hátsó gombon – Hangerő csökkentése.
9. Háromszori nyomás a hátsó gombon – Számítógéphez csatlakoztatva: USB-meghajtó megnyitása.
10. Tartsa nyomva a hátsó gombot – Videózás indítása.
11. Egyszeri érintés az érzékelő területen – Zenelejátszás közben: lejátszás/szünet.
12. Egyszeri érintés az érzékelő területen – Hívás érkezésekor: válaszolás; hívás közben: bontás.
13. Kétszeri érintés az érzékelő területen – Zenelejátszás közben: következő számra váltás.
14. Kétszeri érintés az érzékelő területen – Hívás érkezésekor: hívás elutasítása.
15. Háromszori érintés az érzékelő területen – Zenelejátszás közben: előző számra váltás.
16. Tartsa érintve az érzékelő területet 3 másodpercig – Telefon hangasszisztensének ébresztése.
17. AI válaszadás közben egyszeri érintés az érzékelő gombon – AI válaszának megszakítása.
18. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva az elülső gombot 8 másodpercig – Gyári beállítások visszaállítása.
(Megjegyzés: Az érzékelő területet ajánlott három ujjal érinteni.)

### 3.Alkalmazás telepítése és csatlakoztatása

Genimiro

1.Telefonál olvasson be egy QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.
2. Lépjen be az alkalmazásba, koppintson az „Eszköz hozzáadása" elemre, majd koppintson a „Párosítás Bluetooth-on keresztül" gombra. A megjelenő választóablakban koppintson a „Beállítások" gombra, ami átirányítja a telefon Bluetooth beállítások képernyőjére. Válassza ki a megfelelő Bluetooth-nevet, és a sikeres párosítást követően térjen vissza az alkalmazásba, ahol keresse meg az eszközt. Néhány másodperc várakozás után az alkalmazás sikeresen csatlakozik.

### 4.Termékfunkciók

Hangaktiválás / Valós idejű fordítás / Fényképkészítés videófelvétel / Zenehallgatás / Vezeték nélküli hívás / MI intelligencia / Tárgyfelismerés / Hangfelvétel


A készülék működési frekvenciasávjai
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maximális rádiófrekvenciás (RF) teljesítmény
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Fontos megjegyzések

1.A szemüveget semmilyen körülmények között ne üsse meg erősen.
2.Kerülje a benzinnel, hígítószerekkel és más kémiai anyagokkal való érintkezést.
3.Ne helyezze erős mágneses mezők vagy elektromos sokkolók közelében.
4.Kerülje a közvetlen napsugárzást vagy hőtermelő eszközöket.
5.Soha ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa saját kezűleg.
6.A hulló csomagolást, az elemeket és a régi elektronikai eszközöket kérjük, osztályozva és megfelelően kezelje.
7.Tilos a nedves vagy vízzel érintkezés helyen történő töltés.
8.Ez a termék támogatja a fényképkészítést és a videófelvételt, szigorúan tilos a termék használata lopakodás céljából. Kérjük, szigorúan betartja a helyi törvényeket és rendeleteket, és ésszerűen használja a terméket.

## PT

### 1.Descrição da aparência




### 2.Instruções de operação

1. Mantenha pressionado o botão frontal por 3 segundos — Ligar/Desligar.
2. Clique único no botão frontal — Tirar foto.
3. Clique único no botão frontal — Durante a gravação de áudio, clique para encerrar a gravação.
4. Clique duplo no botão frontal — Aumentar o volume.
5. Três cliques no botão frontal — Iniciar gravação de áudio.
6. Clique único no botão traseiro — Abrir/fechar o diálogo com IA.
7. Clique único no botão traseiro — Durante a gravação de vídeo, clique para encerrar a gravação.
8. Clique duplo no botão traseiro — Diminuir o volume.
9. Três cliques no botão traseiro — Ao conectar ao computador, abrir o armazenamento USB.
10. Mantenha pressionado o botão traseiro — Iniciar gravação de vídeo.
11. Clique único na área de toque — Durante a reprodução de música, tocar/pausar a música.
12. Clique único na área de toque — Ao receber uma chamada, atender; durante uma chamada, clique para encerrar a chamada.
13. Clique duplo na área de toque — Durante a reprodução de música, avançar para a próxima faixa.
14. Clique duplo na área de toque — Ao receber uma chamada, rejeitar a chamada.
15. Três cliques na área de toque — Durante a reprodução de música, voltar para a faixa anterior.
16. Mantenha pressionado a área de toque por 3 segundos — Ativar o assistente de voz do celular.
17. Durante o diálogo com IA, clique único na área de toque para interromper a resposta da IA.
18. Com o dispositivo ligado, mantenha pressionado o botão frontal por 8 segundos para restaurar as configurações de fábrica.
(Nota: Recomenda-se usar três dedos para tocar na área de toque.)

### 3.Instalar e conectar o APP

Genimiro

1.Use o telefone para escanear o código QR e baixar e instalar o APP.
2. Entre no APP e clique em "Adicionar dispositivo". Em seguida, clique em "Ir para emparelhamento Bluetooth". Aparecerá uma caixa de seleção, clique em "Ir para configurações". Você será redirecionado para a interface de configurações de Bluetooth do telefone. Selecione o nome correspondente do Bluetooth. Após a conexão Bluetooth ser bem-sucedida, volte ao APP e procure por dispositivos. Aguarde alguns segundos até que a conexão com o APP seja concluída.

### 4.Funcionalidades do produto

Ativação por voz / Tradução em tempo real / Tirar fotos e gravar vídeos / Ouvir música / Chamadas sem fio / Inteligência Artificial / Reconhecimento de objetos / Gravação de áudio


Bandas de frequência de operação
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Potência máxima de RF
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Precauções

1.Nunca submeta os óculos a impactos severos.
2.Nunca exponha a produtos químicos como benzeno ou solventes.
3.Mantenha-se afastado de campos magnéticos fortes ou estações de descarga elétrica.
4.Evite exposição direta à luz solar ou fontes de calor.
5.Nunca desmonte, conserte ou modifique o produto por conta própria.
6.Embalagens, baterias e equipamentos eletrônicos usados devem ser descartados de forma adequada e segregada.
7.É proibido carregar o produto em locais úmidos ou com presença de água.
8.Este produto suporta tirar fotos e gravar vídeos. É expressamente proibido usar este produto para tirar fotos secretas. Respeite rigorosamente as leis e regulamentos locais e use o produto de forma adequada.

## EL

### 1.Περιγραφή εμφάνισης




### 2.Οδηγίες λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το μπροστινό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
2. Ένα πάτημα στο μπροστινό κουμπί – Λήψη φωτογραφίας.
3. Ένα πάτημα στο μπροστινό κουμπί – Κατά την εγγραφή ήχου, ένα πάτημα τερματίζει την εγγραφή.
4. Δύο πατήματα στο μπροστινό κουμπί – Αύξηση έντασης ήχου.
5. Τρία πατήματα στο μπροστινό κουμπί – Έναρξη εγγραφής ήχου.
6. Ένα πάτημα στο πίσω κουμπί – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συνομιλίας AI.
7. Ένα πάτημα στο πίσω κουμπί – Κατά τη λήψη βίντεο, ένα πάτημα τερματίζει τη λήψη.
8. Δύο πατήματα στο πίσω κουμπί – Μείωση έντασης ήχου.
9. Τρία πατήματα στο πίσω κουμπί – Όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή, άνοιγμα της μονάδας USB.
10. Πατήστε παρατεταμένα το πίσω κουμπί – Έναρξη εγγραφής βίντεο.
11. Ένα πάτημα στην αφή περιοχή – Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, αναπαραγωγή/παύση.
12. Ένα πάτημα στην αφή περιοχή – Όταν έρχεται κλήση, απάντηση κλήσης, ένα πάτημα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας κλείνει την κλήση.
13. Δύο πατήματα στην αφή περιοχή – Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
14. Δύο πατήματα στην αφή περιοχή – Όταν έρχεται κλήση, απόρριψη κλήσης.
15. Τρία πατήματα στην αφή περιοχή – Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι.
16. Πατήστε παρατεταμένα την αφή περιοχή για 3 δευτερόλεπτα – Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού του κινητού.
17. Κατά τη συνομιλία με το AI, ένα πάτημα στην αφή περιοχή διακόπτει την απάντηση του AI.
18. Σε κατάσταση λειτουργίας, παρατεταμένο πάτημα στο μπροστινό κουμπί για 8 δευτερόλεπτα – Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
(Σημείωση: Η αφή περιοχή προτείνεται να αγγίζεται με τρία δάχτυλα.)

### 3.Εγκατάσταση και σύνδεση εφαρμογής

Genimiro

1.Σαρώστε τον κωδικό QR με το κινητό σας για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
2.Μπείτε στην εφαρμογή και πατήστε "Προσθήκη συσκευής". Πατήστε "Μετάβαση στη σύζευξη Bluetooth". Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο επιλογής, πατήστε "Μετάβαση στις ρυθμίσεις". Θα μεταφερθείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου. Επιλέξτε το αντίστοιχο όνομα Bluetooth. Η σύνδεση Bluetooth είναι επιτυχής. Επιστρέψτε στην εφαρμογή, αναζητήστε συσκευές και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση με την εφαρμογή.

### 4.Λειτουργίες προϊόντος

Φωνητική ενεργοποίηση / Σύγχρονη μετάφραση / Λήψη φωτογραφιών εγγραφή βίντεο / Ακρόαση μουσικής / Ασύρματη τηλεφωνία / Τεχνητή νοημοσύνη (AI) / Αναγνώριση αντικειμένων / Εγγραφή ήχου

Ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας συσκευής
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας (RF)
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Προειδοποιήσεις

1.Αποφύγετε τη βίαιη πρόσκρουση των γυαλιών.
2.Αποφύγετε την επαφή με χημικές ουσίες όπως βενζίνη, αραιωτικά κ.λπ.
3.Μην πλησιάζετε ισχυρά μαγνητικά πεδία ή σταθμούς ηλεκτρισμού.
4.Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο φως ή σε πηγές θερμότητας.
5.Μην επιχειρείτε αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση του προϊόντος μόνοι σας.
6.Για την απόρριψη συσκευασίας, μπαταριών και παλαιών ηλεκτρονικών προϊόντων, ακολουθήστε τις οδηγίες διαχωρισμού απορριμμάτων.
7.Απαγορεύεται η φόρτιση σε υγρά ή βρεγμένα μέρη.
8.Αυτό το προϊόν υποστηρίζει λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για λήψη κρυφών σκηνών. Παρακαλούμε τηρήστε αυστηρά τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και χρησιμοποιήστε το προϊόν με λογικό τρόπο.

## ET

### 1. Väljanägemise kirjeldus




### 2. Kasutusjuhend

1. Hoia esinuppu 3 sekundit – lülitab sisse/välja.
2. Vajuta üks kord esinupule – pildistab.
3. Vajuta üks kord esinupule – salvestamise ajal lõpetab salvestuse.
4. Vajuta kaks korda esinupule – suurendab helitugevust.
5. Vajuta kolm korda esinupule – alustab salvestust.
6. Vajuta üks kord taganupule – lülitab AI-vestluse sisse/välja.
7. Vajuta üks kord taganupule – video salvestamise ajal lõpetab salvestuse.
8. Vajuta kaks korda taganupule – vähendab helitugevust.
9. Vajuta kolm korda taganupule – arvutiga ühendamisel avab USB-mälupulga.
10. Hoia taganuppu – alustab video salvestamist.
11. Vajuta üks kord puutealale – muusika mängimisel mängib/pausib muusikat.
12. Vajuta üks kord puutealale – kõne saabudes võtab vastu, kõne ajal lõpetab kõne.
13. Vajuta kaks korda puutealale – muusika mängimisel lülitab järgmisele loole.
14. Vajuta kaks korda puutealale – kõne saabudes lükkab kõne tagasi.
15. Vajuta kolm korda puutealale – muusika mängimisel lülitab eelmisele loole.
16. Hoia puuteala 3 sekundit – äratab telefoni hääleassistendi.
17. Vajuta üks kord puutealale AI-vestluse ajal – katkestab AI vastuse.
18. Sisselülitatud olekus hoia esinuppu 8 sekundit – taastab tehaseseaded.
(Märkus: puuteala soovitatav puudutada kolme sõrmega.)

### 3. Rakenduse paigaldamine ja ühendamine

Genimiro

1.Laadige rakendus alla ja paigaldage see, skannides telefoniiga QR-koodi.
2. Avage rakendus, klõpsake "Lisa seade", seejärel "Mine Bluetoothi sidumiseks", ilmub valikuaken, klõpsake "Mine seadetesse", see suunab teid telefoni Bluetoothi seadete lehele, valige sobiv Bluetoothi nimi, Bluetoothi ühendus luuakse, minge tagasi rakendusse ja oodake mõni sekund, kuni rakendus seadet otsib ja ühenduse loob.

### 4. Toote funktsioonid

Häälne äratamine / Reaalaja tõlge / Fotografeerimine ja video salvestamine / Muusika kuulamine / Traadita kõned / AI-tehnoloogia / Objektide tuvastamine / Helisalvestamine

Seadme töösagedusribad
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Ettevaatusabinõud

1.Ärge lubage prillidel tõsist kokkupõrget.
2.Ärge puutuge kokku benseeni, lahendite või muude kemikaalidega.
3.Ärge hoidke prille tugeva magnetvälja või elektrijaama läheduses.
4.Hoiduge otsese valguse või kuumust eraldavate seadmete eest.
5.Ärge demonteerige, parandage ega muutke prille ise.
6.Käsitlege pakendat, patareisid ja vana elektroonikat eraldi ja korralikult.
7.Laadimine on keelatud niisketes või märgades kohtades.
8.See toode toetab pildistamist ja video salvestamist. Saladuse salvestamine selle tootega on rangelt keelatud. Palun järgige rangelt kohalikke seadusi ja määrusi ning kasutage toodet vastutustundlikult.

## BG

### 1. Описание на външния вид




### 2. Инструкции за употреба

1. Натиснете и задръжте предния бутон за 3 секунди – включване/изключване.
2. Еднократно натискане на предния бутон – снимане.
3. Еднократно натискане на предния бутон – по време на запис, прекратява записа.
4. Двойно натискане на предния бутон – увеличаване на звука.
5. Тройно натискане на предния бутон – стартиране на запис.
6. Еднократно натискане на задния бутон – включване/изключване на AI разговор.
7. Еднократно натискане на задния бутон – по време на видеозапис, прекратява видеозаписа.
8. Двойно натискане на задния бутон – намаляване на звука.
9. Тройно натискане на задния бутон – при свързване с компютър, отваряне на USB памета.
10. Натиснете и задръжте задния бутон – стартиране на видеозапис.
11. Еднократно докосване на сензорната зона – по време на възпроизвеждане на музика, пускане/пауза.
12. Еднократно докосване на сензорната зона – при входящо повикване, вдигане; по време на разговор, еднократно докосване прекратява разговора.
13. Двойно докосване на сензорната зона – по време на възпроизвеждане на музика, преминаване към следващата песен.
14. Двойно докосване на сензорната зона – при входящо повикване, отхвърляне на повикването.
15. Тройно докосване на сензорната зона – по време на възпроизвеждане на музика, преминаване към предишната песен.
16. Натиснете и задръжте сензорната зона за 3 секунди – активиране на гласовия асистент на телефона.
17. По време на AI разговор, еднократно докосване на сензорния бутон прекъсва отговора на AI.
18. Включено състояние, натиснете и задръжте предния бутон за 8 секунди – възстановяване на фабричните настройки.
(Забележка: За сензорната зона се препоръчва докосване с три пръста.)

### 3. Инсталиране и свързване на приложението

Genimiro

1.Сканирайте QR кода с телефона си, за да изтеглите и инсталирате приложението.
2. Влезте в приложението, натиснете „Добавяне на устройство", след това натиснете „Свързване чрез Bluetooth". Ще се появи прозорец с опции – изберете „Отидете в настройките". Това ще ви пренасочи към настройките за Bluetooth на телефона. Изберете съответното Bluetooth устройство. След успешно свързване се върнете в приложението и изчакайте няколко секунди, докато то открие устройството и завърши свързването.

### 4. Функции на продукта

Гласово активиране / Превод в реално време / Заснемане на снимки и видеоклипове / Слушане на музика / Безжични разговори / AI интелект / Разпознаване на обекти / Аудиозапис


Работни честотни ленти на устройството
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Максимална RF мощност
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Мерки за предпазливост

1.Избягвайте тежки удари по очилата.
2.Избягвайте контакт с химикали като бензол, разредители и др.
3.Не се приближавайте до силни магнитни полета или електрически подстанции.
4.Избягвайте пряка слънчева светлина или нагревателни устройства.
5.Не разглобявайте, поправяйте или модифицирайте продукта самостоятелно.
6.Изхвърляйте опаковката, батериите и старите електронни устройства чрез подходящите канали за рециклиране.
7.Забранено е зареждането на продукта във влажна или водна среда.
8.Този продукт поддържа заснемане на снимки и видеоклипове. Категорично забранено е използването на продукта за прикрито снимане. Моля, спазвайте стриктно местните закони и разпоредби и използвайте продукта по подходящ начин.

## IS

### 1. Útlitslýsing




### 2. Notkunarleiðbeiningar

1. Ýttu lengi á fremri hnappinn í 3 sekúndur – kveikja/slökkva.
2. Smelltu einu sinni á fremri hnappinn – taka mynd.
3. Smelltu einu sinni á fremri hnappinn – meðan á upptöku stendur, smelltu til að ljúka upptöku.
4. Tvísmelltu á fremri hnappinn – hækka hljóðstyrk.
5. Þrísmelltu á fremri hnappinn – hefja upptöku.
6. Smelltu einu sinni á aftari hnappinn – opna/loka gervigreindarspjalli.
7. Smelltu einu sinni á aftari hnappinn – meðan á myndbandsupptöku stendur, smelltu til að ljúka upptöku.
8. Tvísmelltu á aftari hnappinn – lækka hljóðstyrk.
9. Þrísmelltu á aftari hnappinn – þegar tengt er við tölvu, opna USB-minnislykil.
10. Ýttu lengi á aftari hnappinn – hefja myndbandsupptöku.
11. Smelltu einu sinni á snertisvæðið – þegar tónlist er spiluð, spila/gera hlé.
12. Smelltu einu sinni á snertisvæðið – þegar símtal berst, svara símtali; meðan á samtali stendur, smelltu til að slíta símtali.
13. Tvísmelltu á snertisvæðið – þegar tónlist er spiluð, skipta yfir í næsta lag.
14. Tvísmelltu á snertisvæðið – þegar símtal berst, hafna símtali.
15. Þrísmelltu á snertisvæðið – þegar tónlist er spiluð, skipta yfir í fyrra lag.
16. Ýttu lengi á snertisvæðið í 3 sekúndur – vekja raddaðstoðarmann síma.
17. Þegar gervigreind svarar, smelltu einu sinni á snertihnappinn til að trufla svar gervigreindar.
18. Í kveiktu ástandi, ýttu lengi á fremri hnappinn í 8 sekúndur til að endurstilla í verksmiðjustillingar.
(Ath.: Fyrir snertisvæðið er mælt með því að nota þrjá fingur til að snerta.)

### 3. Uppsetning og tenging við APP

Genimiro

1.Skannaðu QR-kóðann með símanum til að hlaða niður og setja upp APP-forritið.
2. Farðu inn í appið og smelltu á „Bæta við tæki", smelltu síðan á „Fara í Bluetooth pörun". Þá birtist valgluggi, smelltu á „Fara í stillingar". Þú ferð þá í Bluetooth stillingar síma, veldu viðeigandi Bluetooth heiti. Þegar Bluetooth tenging hefur tekist, farðu aftur í appið og leitaðu að tækjum. Bíddu í nokkrar sekúndur þar til tenging við appið tekst.

### 4. Aðgerðir vörunnar

Raddvakning / Samtímaþýðing / Myndatökur og myndbandsupptökur / Hlustun á tónlist / Þráðlaus símtal / Gervigreind (AI) / HLutgreining / Upptaka


Tíðnisvið tækisins
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Hámarks RF-afköst
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Aðvaranir

1.Ekki láta gleraugin lendi harðri árekstri.
2.Komið þau ekki í snertingu við efni eins og bensen, þynningarefni eða önnur efnasambönd.
3.Ekki setja þau nálægt öflugu segulsviði eða raflögnum.
4.Komið þau ekki fyrir beinni geislun eða nálægt hitastofnum.
5.Ekki taka þau í sundur, viðhalda eða breyta á eigin spýtur.
6.Farið varlega með brottnæmingu umbúða, rafhlöðna og rafeindatækja og settu þau í flokkaða ruslhólfn.
7.Bannið við hleðslu í raku eða nálægt vatni.
8.Þetta vara styður myndatöku og myndbandsupptöku. Stranglega bannað er að nota vöruna til laumulegrar myndatöku. Farið skal stranglega eftir gildum lögum og reglum á hverjum stað og notast við vöruna á ábyrgan hátt.

## FI

### 1. Ulkonäön kuvaus




### 2. Käyttöohjeet

1. Paina etunäppäintä pitkään 3 sekuntia – päälle/pois päältä.
2. Paina etunäppäintä kerran – ota valokuva.
3. Paina etunäppäintä kerran – äänityksen aikana lopeta äänitys.
4. Paina etunäppäintä kaksi kertaa – lisää äänenvoimakkuutta.
5. Paina etunäppäintä kolme kertaa – aloita äänitys.
6. Paina takanäppäintä kerran – avaa/sulje AI-keskustelu.
7. Paina takanäppäintä kerran – videokuvan aikana lopeta videokuvaus.
8. Paina takanäppäintä kaksi kertaa – vähennä äänenvoimakkuutta.
9. Paina takanäppäintä kolme kertaa – avaa USB-muisti tietokoneeseen liitettynä.
10. Paina takanäppäintä pitkään – aloita videokuvaus.
11. Paina kosketusaluetta kerran – musiikin toiston aikana toisto/tauko.
12. Paina kosketusaluetta kerran – puhelun tullessa vastaa puheluun; puhelun aikana paina kerran lopettaaksesi puhelun.
13. Paina kosketusaluetta kaksi kertaa – musiikin toiston aikana siirry seuraavaan kappaleeseen.
14. Paina kosketusaluetta kaksi kertaa – puhelun tullessa hylkää puhelu.
15. Paina kosketusaluetta kolme kertaa – musiikin toiston aikana siirry edelliseen kappaleeseen.
16. Paina kosketusaluetta pitkään 3 sekuntia – herätä puhelimen ääniassistentti.
17. Paina kosketusnäppäintä kerran AI-keskustelun aikana keskeyttääksesi AI:n vastauksen.
18. Laitteen ollessa päällä, paina etunäppäintä pitkään 8 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.
(Huomautus: Kosketusaluetta suositellaan kosketettavaksi kolmella sormella.)

### 3. Sovelluksen asennus ja yhdistäminen

Genimiro

1.Lataa ja asenna sovellus skannaamalla matkapuhelimella QR-koodi.
2. Siirry sovellukseen ja napsauta "Lisää laite". Napsauta "Yhdistä Bluetooth", jolloin avautuu valintaikkuna. Napsauta "Siirry asetuksiin", jolloin pääset puhelimen Bluetooth-asetuksiin. Valitse oikea Bluetooth-laite. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, palaa sovellukseen ja etsi laitetta. Odota muutama sekunti, jotta yhteys sovellukseen muodostuu.

### 4. Tuotteen toiminnot

Äänellä herättäminen / Reaaliaikainen kääntäminen / Kuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen / Musiikin kuuntelu / Langaton puhelu / Älytekniikka (AI) / Esineiden tunnistus / Äänitys

Laitteen toimintataajuusalueet
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Suurin radiotaajuusteho (RF)
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Huomioitavaa

1.Älä altista laseja voimakkaalle iskulle.
2.Älä altista niitä kemikaaleille kuten bentseenille, laimentimille.
3.Älä sijoita niitä lähelle voimakkaita magneettikenttiä tai sähköasemia.
4.Vältä suoraa auringonvaloa tai lämmöntuottavia laitteita.
5.Älä purkaa, korjaa tai muokkaa itse.
6.Hävitä pakkaus, paristot ja vanhat elektroniikkalaitteet asianmukaisesti lajitellen.
7.Lataaminen kosteassa tai veden äärellä on kielletty.
8.Tämä tuote tukee kuvanottoa ja videoiden tallennusta. Tuotteen käyttäminen salakuvaukseen on ehdottomasti kielletty. Noudata tarkasti paikallisia lakeja ja määräyksiä, ja käytä tuotetta kohtuudella.

## HR

### 1. Opis izgleda




### 2. Upute za uporabu

1. Držite prednji tipku pritisnutu 3 sekunde – uključivanje/isključivanje.
2. Jedan klik na prednju tipku – fotografiranje.
3. Jedan klik na prednju tipku – tijekom snimanja zvuka, klikom završavate snimanje.
4. Dvostruki klik na prednju tipku – pojačavanje glasnoće.
5. Trostruki klik na prednju tipku – početak snimanja zvuka.
6. Jedan klik na stražnju tipku – uključivanje/isključivanje AI razgovora.
7. Jedan klik na stražnju tipku – tijekom snimanja videa, klikom završavate snimanje.
8. Dvostruki klik na stražnju tipku – smanjivanje glasnoće.
9. Trostruki klik na stražnju tipku – kada je spojen na računalo, otvara USB stick.
10. Držite stražnju tipku pritisnutu – početak snimanja videa.
11. Jedan klik na dodirno područje – tijekom reprodukcije glazbe, pokretanje/pauziranje glazbe.
12. Jedan klik na dodirno područje – kada stiže poziv, odgovaranje na poziv; tijekom razgovora, klikom prekidate poziv.
13. Dvostruki klik na dodirno područje – tijekom reprodukcije glazbe, preskakanje na sljedeću pjesmu.
14. Dvostruki klik na dodirno područje – kada stiže poziv, odbijanje poziva.
15. Trostruki klik na dodirno područje – tijekom reprodukcije glazbe, preskakanje na prethodnu pjesmu.
16. Držite dodirno područje pritisnuto 3 sekunde – buđenje glasovnog asistenta telefona.
17. Tijekom AI razgovora, jedan klik na dodirnu tipku prekida AI odgovor.
18. U uključenom stanju, držite prednju tipku pritisnutu 8 sekundi za vraćanje tvorničkih postavki.
(Napomena: Preporučuje se dodirivanje dodirnog područja s tri prsta.)

### 3. Instalacija i povezivanje s aplikacijom

Genimiro

1.Skenirajte QR kodu mobitelom da preuzmete i instalirate aplikaciju.
2. Otvorite aplikaciju, kliknite na "Dodaj uređaj", zatim kliknite na "Idi na uparivanje putem Bluetootha". Pojavit će se prozor za odabir, kliknite na "Idi na postavke" kako biste se prebacili na postavke Bluetootha na telefonu. Odaberite odgovarajući naziv Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog povezivanja putem Bluetootha, vratite se u aplikaciju, potražite uređaj i pričekajte nekoliko sekundi dok se aplikacija uspješno ne poveže.

### 4. Funkcije proizvoda

Glasovno buđenje / Trenutačni prijevod / Fotografiranje i snimanje videozapisa / Slušanje glazbe / Bežični pozivi / AI inteligentna / Prepoznavanje objekata / Snimanje zvuka


Radni frekvencijski pojasevi uređaja
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maksimalna RF snaga
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Sigurnosne napomene

1.Izbjegavajte jake udarce na naočale.
2.Izbjegavajte kontakt s kemikalijama poput benzena ili razrjeđivača.
3.Ne postavljajte u blizini jakih magnetskih polja ili električnih postaja.
4.Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost ili izvore topline.
5.Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod.
6.Odbacite ambalažu, baterije i staru elektroniku na odgovarajući način, razvrstavajući otpad.
7.Zabranjeno je punjenje na vlažnim mjestima ili mjestima gdje ima vode.
8.Ovaj proizvod podržava fotografiranje i snimanje videozapisa. Strogo je zabranjeno korištenje ovog proizvoda za tajno snimanje. Strogo se pridržavajte lokalnih zakona i propisa te proizvod koristite na odgovoran način.

## LV

### 1. Izskats apraksts




### 2. Darbības instrukcija

1. Turiet priekšējo pogu nospiestu 3 sekundes — ieslēgt/izslēgt.
2. Vienreiz nospiediet priekšējo pogu — fotografēt.
3. Vienreiz nospiediet priekšējo pogu — ierakstot audio, vienreiz nospiediet, lai pabeigtu ierakstu.
4. Divreiz nospiediet priekšējo pogu — palielināt skaļumu.
5. Trīsreiz nospiediet priekšējo pogu — sākt audio ierakstu.
6. Vienreiz nospiediet aizmugurējo pogu — atvērt/aizvērt AI sarunu.
7. Vienreiz nospiediet aizmugurējo pogu — ierakstot video, vienreiz nospiediet, lai pabeigtu ierakstu.
8. Divreiz nospiediet aizmugurējo pogu — samazināt skaļumu.
9. Trīsreiz nospiediet aizmugurējo pogu — pieslēdzot datoram, atvērt USB disku.
10. Turiet aizmugurējo pogu nospiestu — sākt video ierakstu.
11. Vienreiz pieskarieties pieskāriena laukumam — atskaņojot mūziku, atskaņošana/pauze.
12. Vienreiz pieskarieties pieskāriena laukumam — zvanot, atbildēt uz zvanu; sarunas laikā vienreiz pieskarties, lai pārtrauktu zvanu.
13. Divreiz pieskarieties pieskāriena laukumam — atskaņojot mūziku, pārslēgt uz nākamo dziesmu.
14. Divreiz pieskarieties pieskāriena laukumam — zvanot, noraidīt zvanu.
15. Trīsreiz pieskarieties pieskāriena laukumam — atskaņojot mūziku, pārslēgt uz iepriekšējo dziesmu.
16. Turiet pieskāriena laukumu nospiestu 3 sekundes — pamodināt tālruņa balss palīgu.
17. AI sarunas laikā vienreiz pieskarieties pieskāriena pogai, lai pārtrauktu AI atbildi.
18. Ieslēgtā stāvoklī turiet priekšējo pogu nospiestu 8 sekundes — atjaunot rūpnīcas iestatījumus.
(Piezīme: pieskāriena laukumam ieteicams pieskarties ar trim pirkstiem)

### 3. Lietotnes instalēšana un savienošana

Genimiro

1.Ar viedtālruni nolasiet QR kodu, lejupielādējiet un instalējiet lietotni.
2. Ieejiet lietotnē, noklikšķiniet uz "Pievienot ierīci", noklikšķiniet uz "Doties uz Bluetooth savienošanu pārī", parādās izvēles logs, noklikšķiniet uz "Doties uz iestatījumiem", pārejiet uz tālruņa Bluetooth iestatījumu saskarni, izvēlieties atbilstošo Bluetooth nosaukumu, Bluetooth savienojums ir izveidots, atgriezieties lietotnē, meklējiet ierīces, pagaidiet dažas sekundes, līdz savienojums ar lietotni ir izveidots.

### 4. Produkta funkcijas

Balss modināšana / Reāllaika tulkošana / Fotografēšana un video ierakstīšana / Mūzikas klausīšanās / Bezvadu zvanīšana / AI intelekts / Objektu atpazīšana / Ierakstīšana


Ierīces darbības frekvenču joslas
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maksimālā RF jauda
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Drošības pasākumi

1.Nekavējoties neatstājiet brilles bez uzraudzības.
2.Izvairieties no brīvu kontaktu ar benskābi, atšķaidītāju vai citām ķīmiskām vielām.
3.Nelietojiet to spēcīgu magnētisko lauku vai augstsprieguma ierīču tuvumā.
4.Novērsiet tiešu saules staru vai citus spēcīgus gaismas avotus.
5.Nedrīkstiet pašrocīgi demontēt, remontēt vai pārveidot ierīci.
6.Izlietotai iepakojumam, baterijām un vecai elektronikai ir jāizdalo atbilstoši atkritumu šķirošanas noteikumiem.
7.Aizliegts uzlādēt ierīci mitrā vai ar ūdeni apkārtējā vidē.
8.Šis produkts atbalsta fotografēšanas un video ierakstīšanas funkcijas. Aizliegts izmantot produktu slepenai filmēšanai. Lūdzu, stingri ievērojiet vietējos likumus un noteikumus un izmantojiet produktu atbildīgi.

## LT

### 1. Išorės aprašymas




### 2. Naudojimo instrukcija

1. Palaikykite nuspaudę priekinį mygtuką 3 sekundes – įjunkite / išjunkite.
2. Vieną kartą spustelėkite priekinį mygtuką – fotografuokite.
3. Vieną kartą spustelėkite priekinį mygtuką – įrašinėdami garsą, spustelėkite, kad baigtumėte įrašymą.
4. Du kartus spustelėkite priekinį mygtuką – padidinkite garsumą.
5. Tris kartus spustelėkite priekinį mygtuką – pradėkite garso įrašymą.
6. Vieną kartą spustelėkite galinį mygtuką – įjunkite / išjunkite AI pokalbį.
7. Vieną kartą spustelėkite galinį mygtuką – filmuodami, spustelėkite, kad baigtumėte filmavimą.
8. Du kartus spustelėkite galinį mygtuką – sumažinkite garsumą.
9. Tris kartus spustelėkite galinį mygtuką – prijungę prie kompiuterio, atidarykite USB diską.
10. Palaikykite nuspaudę galinį mygtuką – pradėkite filmavimą.
11. Vieną kartą spustelėkite jutiklinę sritį – grodami muziką, įjunkite / pristabdykite grojimą.
12. Vieną kartą spustelėkite jutiklinę sritį – kai skambina, atsiliepkite į skambutį; pokalbio metu spustelėkite, kad nutrauktumėte skambutį.
13. Du kartus spustelėkite jutiklinę sritį – grodami muziką, perjunkite į kitą takelį.
14. Du kartus spustelėkite jutiklinę sritį – kai skambina, atmeskite skambutį.
15. Tris kartus spustelėkite jutiklinę sritį – grodami muziką, perjunkite į ankstesnį takelį.
16. Palaikykite nuspaudę jutiklinę sritį 3 sekundes – pažadinkite telefono balso asistentą.
17. AI atsakinėjimo metu vieną kartą spustelėkite jutiklinį mygtuką – nutraukite AI atsakymą.
18. Įjungtoje būsenoje palaikykite nuspaudę priekinį mygtuką 8 sekundes – atkurkite gamyklinius nustatymus.
(Pastaba: jutiklinę sritį rekomenduojama liesti trimis pirštais.)

### 3. Programos įdiegimas ir sujungimas

Genimiro

1.Nuskaitykite QR kodą savo telefonu, kad parsisiųstumėte ir įdiegtumėte programą.
2. Atidarykite programą ir spustelėkite „Pridėti įrenginį", tada spustelėkite „Prisijungti per Bluetooth". Pasirodžiusiame lange spustelėkite „Eiti į nustatymus" – būsite nukreipti į telefono Bluetooth nustatymus. Pasirinkite atitinkamą Bluetooth pavadinimą ir, kai ryšys bus sėkmingai užmegztas, grįžkite į programėlę. Ji kelias sekundes ieškos įrenginio, o tada sėkmingai prisijungs.

### 4. Gaminio funkcijos

Balsinis pažadinimas / Realaus laiko vertimas / Fotografavimas ir vaizdo įrašymas / Muzikos klausymas / Belaidis skambinimas / DI (AI) / Objektų atpažinimas / Garso įrašymas

Įrenginio darbo dažnių juostos
BT: 2402–2480 MHz „WiFi": 2400 MHz – 24835 MHz
Maksimali RF galia
BT: 7,2 dB „WiFi": 19 dB

### 5. Saugos priemonės

1.Smarkiai netrenkite akinių.
2.Vengite kontakto su chemikalais, tokiais kaip benzolas, praskiedikliai.
3.Nenaudokite netoli stiprių magnetinių laukų ar elektros transformatorinių stočių.
4.Laikykite toli nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių.
5.Jokiu būdu nesijunkite patys, neremontuokite, neperdarykite.
6.Sunaudotą pakuotę, baterijas, senų elektroninę įrangą priskirstykite atitinkamai perdirbimui.
7.Draudžiama įkrauti drėgnoje ar vandens aplinkoje.
8.Šis produktas palaiko fotografavimo ir vaizdo įrašymo funkcijas. Griežtai draudžiama naudoti šį produktą slaptai filmuoti. Prašome griežtai laikytis vietos įstatymų ir teisės aktų bei protingai naudoti šį produktą.

## RO

### 1. Descrierea aspectului exterior




### 2. Instrucțiuni de operare

1. Apăsați lung butonul frontal timp de 3 secunde – pornire/oprire.
2. Apăsați o dată butonul frontal – faceți o fotografie.
3. Apăsați o dată butonul frontal – În timpul înregistrării audio, opriți înregistrarea.
4. Apăsați de două ori butonul frontal – măriți volumul.
5. Apăsați de trei ori butonul frontal – Începeți înregistrarea audio.
6. Apăsați o dată butonul posterior – deschideți/închideți conversația AI.
7. Apăsați o dată butonul posterior – În timpul înregistrării video, opriți înregistrarea.
8. Apăsați de două ori butonul posterior – reduceți volumul.
9. Apăsați de trei ori butonul posterior – când este conectat la computer, deschideți unitatea USB.
10. Apăsați lung butonul posterior – Începeți înregistrarea video.
11. Apăsați o dată zona tactilă – În timpul redării muzicii, redare/pauză.
12. Apăsați o dată zona tactilă – la primirea unui apel, răspundeți; în timpul convorbirii, apăsați o dată pentru a încheia apelul.
13. Apăsați de două ori zona tactilă – În timpul redării muzicii, treceți la piesa următoare.
14. Apăsați de două ori zona tactilă – la primirea unui apel, respingeți apelul.
15. Apăsați de trei ori zona tactilă – În timpul redării muzicii, treceți la piesa anterioară.
16. Apăsați lung zona tactilă timp de 3 secunde – activați asistentul vocal al telefonului.
17. În timpul dialogului AI, apăsați o dată butonul tactil pentru a întrerupe răspunsul AI.
18. Când dispozitivul este pornit, apăsați lung butonul frontal timp de 8 secunde pentru a reseta din fabrică.
(Notă: Pentru zona tactilă se recomandă utilizarea a trei degete.)

### 3. Instalare și conectare aplicație (APP)

Genimiro

1.Scanați codul QR cu telefonul pentru a descărca și instala aplicația (APP).
2. Intrați în aplicație și apăsați pe "Adăugați dispozitiv", apoi apăsați pe "Asociați Bluetooth". Va apărea o fereastră de selecție; apăsați pe "Mergi la setări". Veți fi redirecționat către setările Bluetooth ale telefonului. Selectați numele Bluetooth corespunzător, iar conexiunea Bluetooth se va realiza cu succes. Reveniți la aplicație, căutați dispozitivul și așteptați câteva secunde până când conexiunea cu aplicația este finalizată.

### 4. Funcții ale produsului

Activare vocală / Traducere în timp real / Fotografiere și înregistrare video / Ascultare muzică / Apeluri wireless / Inteligență artificială (AI) / Recunoaștere obiecte / Înregistrare audio

Benzile de frecvență de funcționare ale dispozitivului
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Puterea RF maximă
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Precauții

1.Nu loviți ochelarii cu violență.
2.Nu expuneți la substanțe chimice precum benzen, diluant, etc.
3.Nu apropiați de câmpuri magnetice puternice sau stații de sudură.
4.Evitați lumina directă sau sursele de căldură.
5.Nu demontați, reparați sau modificați produsul pe cont propriu.
6.Ambalaje, baterii și echipamente electrice și electronice uzate trebuie eliminate corespunzător, separate selectiv.
7.Este interzisă încărcarea în locuri umede sau unde există apă.
8.Acest produs suportă fotografierea și înregistrarea video. Utilizarea acestui produs pentru a fotografia pe ascuns este strict interzisă. Respectați cu strictețe legile și reglementările locale și utilizați produsul în mod rezonabil.

## NO

### 1. Utseende og beskrivelse




### 2. Driftsinstrukser

1. Trykk og hold fremre knapp i 3 sekunder – Slå på/av.
2. Trykk én gang på fremre knapp – Ta bilde.
3. Trykk én gang på fremre knapp – Under opptak: trykk én gang for å stoppe opptak.
4. Dobbeltrykk på fremre knapp – Øk volumet.
5. Trippeltrykk på fremre knapp – Start lydopptak.
6. Trykk én gang på bakre knapp – Åpne/lukk AI-dialog.
7. Trykk én gang på bakre knapp – Under videoopptak: trykk én gang for å stoppe opptak.
8. Dobbeltrykk på bakre knapp – Senk volumet.
9. Trippeltrykk på bakre knapp – Åpne USB-minne når enheten er koblet til datamaskin.
10. Trykk og hold bakre knapp – Start videoopptak.
11. Trykk én gang på berøringsområdet – Under musikkavspilling: spill av/pause.
12. Trykk én gang på berøringsområdet – Ved innkommende anrop: svar anrop. Under samtale: trykk én gang for å avslutte samtalen.
13. Dobbeltrykk på berøringsområdet – Under musikkavspilling: gå til neste sang.
14. Dobbeltrykk på berøringsområdet – Ved innkommende anrop: avvis anrop.
15. Trippeltrykk på berøringsområdet – Under musikkavspilling: gå til forrige sang.
16. Trykk og hold berøringsområdet i 3 sekunder – Aktiver telefonens stemmeassistent.
17. Under AI-dialog: trykk én gang på berøringsområdet for å avbryte AI-svaret.
18. Når enheten er påslått: trykk og hold fremre knapp i 8 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger.
(Merk: Berøringsområdet bør betjenes med tre fingre.)

### 3. Installering og tilkobling av APP

Genimiro

1.Skann QR-koden med mobilen for å laste ned og installere APP-en.
2. Gå inn i APP-en og trykk på "Legg til enhet". Trykk på "Koble til Bluetooth", og det kommer opp en valgboks. Trykk på "Gå til innstillinger" for å hoppe til telefonens Bluetooth-innstillinger. Velg riktig Bluetooth-navn. Når Bluetooth-tilkoblingen er vellykket, gå tilbake til APP-en og søk etter enheten. Vent i noen sekunder, og tilkoblingen til APP-en er vellykket.

### 4. Produktfunksjoner

Stemmeaktivering / Sanntidsoversettelse / Fotografering og videoopptak / Musikkavspilling / Trådløs samtale / AI-intelligens / Gjenstandsgjenkjenning / Lydopptak

Enhetens driftsfrekvensbånd
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maksimal RF-effekt
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Viktig merknader

1.Unngå alvorlige støt mot brillene.
2.Unngå kontakt med kjemikalier som benzen og fortynningsmidler.
3.Plasser ikke i nærheten av sterke magnetfelter eller kraftstasjoner.
4.Unngå direkte sollys eller varmekilder.
5.Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet på egen hånd.
6.Kast emballasje, batterier og gammelt elektronisk utstyr ved å sortere og håndtere dem riktig.
7.Lad ikke på fuktige steder eller steder med vann.
8.Dette produktet støtter fotografering og videoopptak. Enhver bruk av dette produktet til ulovlig overvåking (f.eks. å ta bilder eller videoer i hemmelighet) er strengt forbudt. Vennligst overhold lokale lover og forskrifter og bruk produktet på en rimelig måte.

## SK

### 1. Popis vzhľadu




### 2. Návod na obsluhu

1. Dlhým stlačením predného tlačidla na 3 sekundy – zapnutie/vypnutie.
2. Jedným stlačením predného tlačidla – fotenie.
3. Jedným stlačením predného tlačidla – počas nahrávania zvuku ukončí nahrávanie.
4. Dvojitým stlačením predného tlačidla – zvýšenie hlasitosti.
5. Trojitým stlačením predného tlačidla – spustenie nahrávania zvuku.
6. Jedným stlačením zadného tlačidla – otvorenie/ukončenie AI konverzácie.
7. Jedným stlačením zadného tlačidla – počas nahrávania videa ukončí nahrávanie.
8. Dvojitým stlačením zadného tlačidla – zníženie hlasitosti.
9. Trojitým stlačením zadného tlačidla – po pripojení k počítaču otvorí USB disk.
10. Dlhým stlačením zadného tlačidla – spustenie nahrávania videa.
11. Jedným stlačením dotykovej oblasti – počas prehrávania hudby prehrávanie/pozastavenie.
12. Jedným stlačením dotykovej oblasti – pri prichádzajúcom hovore prijme hovor, počas hovoru ukončí hovor.
13. Dvojitým stlačením dotykovej oblasti – počas prehrávania hudby preskočí na nasledujúcu skladbu.
14. Dvojitým stlačením dotykovej oblasti – pri prichádzajúcom hovore odmietne hovor.
15. Trojitým stlačením dotykovej oblasti – počas prehrávania hudby preskočí na predchádzajúcu skladbu.
16. Dlhým stlačením dotykovej oblasti na 3 sekundy – aktivuje hlasového asistenta telefónu.
17. Počas AI konverzácie jedným stlačením dotykovej oblasti preruší odpoveď AI.
18. V zapnutom stave dlhým stlačením predného tlačidla na 8 sekúnd obnoví výrobné nastavenia.
(Poznámka: Dotykovú oblasť odporúčame ovládať tromi prstami.)

### 3. Inštalácia a pripojenie aplikácie

Genimiro

1.Naskenujte telefónom QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.
2. Vstúpte do aplikácie, kliknite na „Pridať zariadenie", kliknite na „Prejsť na párovanie Bluetooth", zobrazí sa výberové okno, kliknite na „Prejsť do nastavení", presmeruje vás do nastavení Bluetooth v telefóne, vyberte príslušný názov Bluetooth, po úspešnom pripojení Bluetooth sa vráťte do aplikácie, vyhľadajte zariadenie a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa aplikácia úspešne pripojí.

### 4. Funkcie produktu

Hlasové prebudenie / Preklad v reálnom čase / Fotografovanie a nahrávanie videa / Počúvanie hudby / Bezdrôtové telefonovanie / AI inteligencia / Rozpoznávanie objektov / Nahrávanie zvuku


Prevádzkové frekvenčné pásma zariadenia
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maximálny RF výkon
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Bezpečnostné pokyny

1.Zariadenie nesmiete vážne naraziť.
2.Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s chemikáliami, ako je benzín, riedidlá atď.
3.Zariadenie neumiestňujte v blízkosti silných magnetických polí alebo elektrární.
4.Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu alebo kúreniu.
5.Zariadenie nesmiete sami rozobrať, opravovať ani upravovať.
6.Odpadové obaly, batérie a starú elektroniku zoskladňujte a správne zlikvidujte.
7.Zakázané nabíjať v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo v blízkosti vody.
8.Tento produkt podporuje fotografovanie a nahrávanie videa. Prísne zakázané používať tento produkt na nevhodné snímanie osôb. Dôrazne sa odporúča dôsledne dodržiavať miestne zákony a predpisy a produkt používať primerane a legitímne.

## SL

### 1. Opis zunanjosti




### 2. Navodila za uporabo

1. Dolgo pritisnite sprednji gumb 3 sekunde – vklop/izklop.
2. Enkrat kliknite sprednji gumb – fotografiranje.
3. Enkrat kliknite sprednji gumb – med snemanjem zvoka en klik konča snemanje.
4. Dvakrat kliknite sprednji gumb – povečanje glasnosti.
5. Trikrat kliknite sprednji gumb – začetek snemanja zvoka.
6. Enkrat kliknite zadnji gumb – odprtje/zaprtje pogovora z umetno inteligenco (AI).
7. Enkrat kliknite zadnji gumb – med snemanjem videa en klik konča snemanje.
8. Dvakrat kliknite zadnji gumb – zmanjšanje glasnosti.
9. Trikrat kliknite zadnji gumb – ko je naprava povezana z računalnikom, odpre USB ključ.
10. Dolgo pritisnite zadnji gumb – začetek snemanja videa.
11. Enkrat kliknite na dotično območje – med predvajanjem glasbe: predvajanje/premor.
12. Enkrat kliknite na dotično območje – ko telefon zvoni: sprejem klica; med pogovorom: prekinitev klica.
13. Dvakrat kliknite na dotično območje – med predvajanjem glasbe: naslednja skladba.
14. Dvakrat kliknite na dotično območje – ko telefon zvoni: zavrnitev klica.
15. Trikrat kliknite na dotično območje – med predvajanjem glasbe: prejšnja skladba.
16. Dolgo pritisnite (3 sekunde) na dotično območje – aktivacija glasovnega pomočnika telefona.
17. Med odgovarjanjem z umetno inteligenco (AI) enkrat kliknite na dotični gumb – prekinitev odgovora AI.
18. Ko je naprava vklopljena, dolgo pritisnite sprednji gumb 8 sekund – ponastavitev na tovarniške nastavitve.
(Opomba: za dotično območje priporočamo uporabo treh prstov.)

### 3. Namestitev in povezovanje z aplikacijo

Genimiro

1.S telefonom skenirajte QR kodo za prenos in namestitev aplikacije.
2. Odprite aplikacijo in kliknite »Dodaj napravo«, nato kliknite »Seznani z napravo prek Bluetootha«. Ko se prikaže izbirno okno, kliknite »Pojdi na nastavitve«, kar vas bo preusmerilo v nastavitve Bluetooth v telefonu. Izberite ustrezno ime naprave Bluetooth, in ko je seznanitev uspešna, se vrnite v aplikacijo ter počakajte nekaj sekund, da se naprava poveže z aplikacijo.

### 4. Funkcije izdelka

Glasovno buđenje / Prevajanje v realnem času / Fotografiranje in snemanje video posnetkov / Poslušanje glasbe / Brezžično telefoniranje / Umetna inteligenca (AI) / Prepoznavanje predmetov / Snemanje zvoka

Delovna frekvenčna pasma naprave
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Največja RF moč
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5. Varnostna opozorila in navodila

1.Izdelka nikar ne udarjajte ali močno trkajte.
2.Izdelka ne izpostavljajte kemikalijam, kot so benzen ali redčila.
3.Izdelek ne hranite v bližini močnih magnetnih polj ali električnih napeljav.
4.Izogibajte se neposredni sončni svetlobi ali virom toplote.
5.Izdelka nikar ne razstavljajte, popravljajte ali predelujte sami.
6.Odpadno embalažo, baterije in staro elektronsko opremo ustrezno ločeno odstranjujte.
7.Polnjenje izdelka je prepovedano v vlažnem okolju ali v bližini vode.
8.Izdelek podpira fotografiranje in snemanje video posnetkov. Strogo je prepovedano uporabljati izdelek za prisluškovanje ali skrivno snemanje. Spoštujte veljavne lokalne zakone in predpise ter izdelek uporabljajti ustrezno.

## DK

### 1.Udseende beskrivelse




### 2.Operating Instructions

1. Tryk og hold den forreste knap i 3 sekunder – tænd/sluk.
2. Tryk én gang på den forreste knap – tag et billede.
3. Tryk én gang på den forreste knap – under optagelse: afslut optagelsen.
4. Dobbeltklik på den forreste knap – skru op for lydstyrken.
5. Trippelklik på den forreste knap – start optagelse.
6. Tryk én gang på den bageste knap – åbn/luk AI-dialog.
7. Tryk én gang på den bageste knap – under videooptagelse: afslut optagelsen.
8. Dobbeltklik på den bageste knap – skru ned for lydstyrken.
9. Trippelklik på den bageste knap – når tilsluttet computer: åbn USB-drevet.
10. Tryk og hold den bageste knap – start videooptagelse.
11. Tryk én gang på berøringsområdet – under afspilning af musik: afspil/pause.
12. Tryk én gang på berøringsområdet – ved opkald: besvar opkald; under samtale: afslut opkald.
13. Dobbeltklik på berøringsområdet – under afspilning af musik: skift til næste nummer.
14. Dobbeltklik på berøringsområdet – ved opkald: afvis opkald.
15. Trippelklik på berøringsområdet – under afspilning af musik: skift til forrige nummer.
16. Tryk og hold berøringsområdet i 3 sekunder – væk stemmeassistenten på telefonen.
17. Under AI-dialog: tryk én gang på berøringsknappen for at afbryde AI's svar.
18. Når enheden er tændt: tryk og hold den forreste knap i 8 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.
(Bemærk: Berøringsområdet anbefales at betjenes med tre fingre.)

### 3.Installation og tilslutning til APP

Genimiro

1.Scan QR-koden med din telefon for at downloade og installere APP'en.
2. Åbn app'en, tryk på "Tilføj enhed", tryk på "Gå til at parre Bluetooth", der popper et vindue op, tryk på "Gå til indstillinger", dirigeres til telefonens Bluetooth-indstillinger, vælg det tilsvarende Bluetooth-navn, Bluetooth forbindes succesfuldt, vend tilbage til app'en og søg efter enheder, vent et par sekunder, og forbindelsen til app'en er fuldført.

### 4.Produktfunktioner

Stemmeaktivering / Realtid oversættelse / Tag billeder og optag video / Lyt til musik / Trådløs samtale / AI-intelligens / Genkendelse af objekter / Lydoptagelse

Enhedens driftsfrekvensbånd
BT: 2402–2480 MHz WiFi: 2400 MHz – 24835 MHz
Maksimal RF-effekt
BT: 7,2 dB WiFi: 19 dB

### 5.Vigtige bemærkninger

1.Undgå hårdt slag eller stød mod brillerne.
2.Undgå kontakt med kemikalier som benzen, fortynder mv.
3.Placer ikke produktet i nærheden af stærke magnetfelter eller elstationer.
4.Undgå direkte sollys eller varmekilder.
5.Lad være med selv at demontere, reparere eller modificere produktet.
6.Bortskaff emballage, batterier og gamle elektroniske produkter ved sorteret affald.
7.Det er forbudt at oplade produktet i fugtige omgivelser eller nær vand.
8.Dette produkt understøtter fototagning og videooptagelse. Det er strengt forbudt at bruge produktet til skjult optagelse. Følg venligst alle lokale love og regler, og brug produktet ansvarligt.

## JP

### 1.外観説明




### 2.操作説明

1. 前ボタンを3秒長押し——電源オン/オフ
2. 前ボタンを1回クリック——写真撮影
3. 前ボタンを1回クリック——録音中の場合、クリックで録音終了
4. 前ボタンを2回クリック——音量アップ
5. 前ボタンを3回クリック——録音開始
6. 後ボタンを1回クリック——AI対話のオン/オフ
7. 後ボタンを1回クリック——録画中の場合、クリックで録画終了
8. 後ボタンを2回クリック——音量ダウン
9. 後ボタンを3回クリック——パソコン接続時、USBメモリを開く
10. 後ボタンを長押し——録画開始
11. タッチエリアを1回クリック——音楽再生中、再生 / 一時停止
12. タッチエリアを1回クリック——着信時、通話に応答。通話中にクリックで通話を終了
13. タッチエリアを2回クリック——音楽再生中、次の曲へ
14. タッチエリアを2回クリック——着信時、着信を拒否
15. タッチエリアを3回クリック——音楽再生中、前の曲へ
16. タッチエリアを3秒長押し——スマホの音声アシスタントを起動
17. AI対話中にタッチボタンを1回クリック——AIの返答を中断
18. 電源オン状態で、前ボタンを8秒長押し——出荷時設定にリセット

（注：タッチエリアは3本の指でタッチすることを推奨）

### 3.アプリのインストールと接続

Genimiro

1.スマートフォンでQRコードをスキャンし、アプリをダウンロードしてインストールします。
2.アプリを起動し「デバイスを追加」をタップ、「Bluetoothにペアリング」をタップすると選択ボックスが表示されます。「設定へ」をタップしてスマートフォンのBluetooth設定画面に移動し、該当するBluetooth名を選択します。Bluetooth接続が成功したらアプリに戻り、デバイスを検索します。数秒待つとアプリへの接続が成功します。

### 4.製品機能

音声ウェイクアップ / リアルタイム翻訳 / 写真撮影/動画録画 / 音楽再生 / ワイヤレス通話 / AI機能 / 物体認識 / 音声録音

装置の動作周波数帯
BT: 2402 – 2480 MHz WiFi: 2400 MHz ～ 24835 MHz
最大RF出力
BT: 7.2 dB WiFi: 19 dB

### 5.注意事項

1.メガネに強い衝撃を与えないでください。
2.ベンゼン、シンナーなどの化学薬品に接触させないでください。
3.強磁場や放電施設の近くに置かないでください。
4.直射日光や発熱器具を避けてください。
5.分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
6.廃棄する包装材、バッテリー、古い電子機器は分別して適切に処理してください。
7.湿気の多い場所や水のある場所での充電は禁止します。
8.本製品は写真撮影・動画録画機能をサポートしています。盗撮行為に本製品を使用することは厳禁です。現地の法律や規制を厳守し、本製品を適切にご使用ください。

## CN

### 1.外观说明




### 2.操作说明

1.长按前按键3秒——开/关机。
2.单击前按键——拍照。
3.单击前按键——录音时，单击结束录音
4.双击前按键——音量加大。
5.三击前按键——开始录音。
6.单击后按键——打开/关闭AI对话。
7.单击后按键——录像时，单击结束录像
8.双击后按键——音量减小。
9.三击后按键——连接电脑时，打开U盘。
10.长按后按键——开始录像。
11.单击触摸区域——播放音乐时，音乐播放/暂停。
12.单击触摸区域——来电话时，接听电话，通话中单击挂断电话。
13.双击触摸区域——播放音乐时，切换下一首。
14.双击触摸区域——来电话时，拒接来电。
15.三击触摸区域——播放音乐时，切换上一首。
16.长按触摸区域3秒——唤醒手机语音助手。
17.AI对答时单击触摸按键，打断AI回复。
18.开机状态，长按前按键8秒恢复出厂设置。
(注:触控区域建议用三个手指触摸)

### 3.安装连接APP

悦镜

1.手机扫描二维码下载并安装APP。
2.进入APP点击"添加设备"，点击"去配对蓝牙"，弹出选择框，点击"去设置"，跳转到手机蓝牙设置界面，选择对应的蓝牙名称，蓝牙连接成功，返回APP搜索设备等待几秒连接APP成功。

### 4.产品功能

语音唤醒 / 实时翻译 / 拍照/录像 / 听音乐 / 无线通话 / AI智能 / 物体识别 / 录音

设备工作频段
BT: 2402~2480MHZ WiFi: 2400 MHz ~ 24835 MHz
最大射频功率
BT: 7.2dB WiFi: 19dB

### 5.注意事项

1.切勿严重撞击眼镜。
2.切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
3.请不要靠近强磁场、电击站。
4.请避开直射光线或发热具。
5.切勿自行拆卸、修理、改造。
6.废弃包装、电池、旧电子产品，请分类妥善处理。
7.禁止在潮湿或有水的地方充电。
8.本产品支持拍照，录像功能，严禁使用本产品进行偷拍行为，请严格遵守当地法律法规，合理使用本产品。

### FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

### PPE REGULATORY INFORMATION

(EU) 2016/425 Personal Protective Equipment
Filter category: Category 3; Sunglasses for adults.
Model: M89

**1. INTENDED PROTECTIVE RISK**

This product is intended to protect against the risk of eye damage due to sunlight exposure (other than during observation of the sun).

**2. PPE PERFORMANCE DATA**

| Test Item/ method | Requirements | Result | Conclusion |
|---|---|---|---|
| Luminous transmittance | 8＜τVD65≤18 380nm~780nm | 13.55% R 13.67% L | Pass Cat. 3 |
| UV transmittance | τSUVB≤1.0 280nm~315nm τSUVA≤0.5τVD65 315nm~380nm | 0.00% | Pass |
| Uniformity of luminous transmittance | ≤ 15 % | 0.15% R 0.37% L | Pass |
| Requirements for road use and driving | ≥0.2τVD65 | 9.37% R 9.74% L | Pass |
| Wide-angle scatter | ≤ 3 % | 0.00% | Pass |
| astigmatic power | ≤0.12 | 0.008 R 0.006 L | Pass |
| Prism imbalance | ≤ 0.25 cm/m ≤ 1.00 cm/m | 0.030 cm/m 0.044 cm/m | Pass |
| Frame deformation | ≤ 2 % | 0.01% | Pass |
| Luminous transmittance | τVD65' | 13.54% R 13.71% L | Pass |
| The wide-angle scatter | ≤3 | 0.00% | Pass |
| UV transmittance | τSUVB≤1.0 τSUVA≤0.5τVD65' | 0.00 % | Pass |

**3. PROTECTION LEVEL & USE LIMITATIONS**

! FAILURE TO OBSERVE THESE LIMITATIONS MAY LEAD TO PERMANENT EYE INJURY
- Not for direct observation of the sun (e.g. eclipse viewing).
- Not for protection against artificial light sources (e.g. sun-beds, UV-curing lamps, welding arcs).
- Not for use as eye protection against mechanical impact hazards.
- Category 4 lenses: not suitable for driving or road use day or night.
- Do not use if lenses are scratched or damaged – optical protection may be reduced.

**4. CARE & MAINTENANCE**

Clean lenses only with water and the supplied micro-fibre cloth.
Do not use alcohol, acetone or abrasive agents.
Store in the protective pouch/case, away from direct sunlight when not worn.

**5. ACCESSORIES SUPPLIED / COMPATIBLE**

- Cleaning Cloth
- Instruction Manual
- Transparent Lens

**6. MANUFACTURER**

Manufacturer:
MYZI Intelligence Co., Ltd.
3F, Building 5, No.387, Huating Road, Shuiwei Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

**7. DISPOSAL / WEEE**

Do not dispose of with household waste. Return to local collection point for electrical & electronic equipment (if applicable) or follow local plastic recycling rules.
Keep these instructions for the entire service life of the product.

8.Reference to Applicable Regulations and Harmonized Standards
Applicable Regulation:(EU) 2016/425(PPE Directive)
Harmonized Standards:EN ISO 12312-1:2013+A1:2015, EN 1SO 12311:2013

**SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY（EN）**

Hereby, MYZI Intelligence Co., Ltd. declares that the radio equipmenttype Smart Glasses Model:M88 is in complance with Directive: 2014/53/EU (Radio Equipment Directive),2011/65/EU RoHS,2014/30/EU Electromagnetic compatibility,(EU) 2023/1542 Batteries and Waste Batteries,(EU)2016/425 Personal protective equipment.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the folling internet address: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE（FR）**

Par la présente, MYZI Intelligence Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type Smart Glasses Model :M88 est conforme à la directive: 2014/53/UE (directive relative aux équipements radio), à la directive 2011/65/UE (RoHS), à la directive 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), au règlement (UE) 2023/1542 (batteries et déchets de batteries) et au règlement (UE) 2016/425 (équipements de protection individuelle).Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646

**Vereinfachte EU-Konformitätserklärung（DE）**

Hiermit erklärt die MYZI Intelligence Co., Ltd. dass die Smart Glasses Model: M88 den Richtlinien: 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie), 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), der Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterien und Altbatterien) sowie der Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA(IT)**

Con la presente, MYZI Intelligence Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo Smart Glasses Model: M88 è conforme alla Direttiva: 2014/53/UE (direttiva RED), alla direttiva 2011/65/UE (RoHS), alla direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica), al regolamento(UE)2023/1542 (batterie e rifiuti di batterie) e al regolamento(UE)2016/425 (dispositivi di protezione individuale).Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SImplificada de la UE（ES）**

Por la presente, MYZI Intelligence Co., Ltd. declara que el equipo de radio de tipo Smart Glasses Model: M88 cumple con:la Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), la Directiva 2011/65/UE (RoHS), la Directiva 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética), el Reglamento (UE) 2023/1542 (baterías y residuos de baterías) y el Reglamento (UE) 2016/425 (equipos de protección individual).El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646

**ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU（CZ）**

Společnost MYZI Intelligence Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Smart Glasses Model: M88 je v souladu se směrnicí: 2014/53/EU (směrnice RED), směrnicí 2011/65/EU (RoHS), směrnicí 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita), nařízením (EU) 2023/1542 (baterie a odpadní baterie) a nařízením (EU) 2016/425 (osobní ochranné pracovní prostředky).Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646

**FÖRENKLAD EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE（SE）**

Härmed försäkrar MYZI Intelligence Co., Ltd. att radioutrustningstypen Smart Glasses Model: M88 överensstämmer med direktiv:2014/53/EU (RED-direktivet), direktiv 2011/65/EU (RoHS), direktiv 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet), förordning (EU) 2023/1542 (batterier och batteriavfall) samt förordning (EU) 2016/425 (personlig skyddsutrustning).Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646

**FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DK)**

MYZI Intelligence Co., Ltd. erklærer hermed, at følgende modeller af trådløst udstyr, der anvendes som Smart Glasses Model : M88 overholder direktiv:2014/53/EU (RED-direktivet), direktiv 2011/65/EU (RoHS), direktiv 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet), forordning (EU) 2023/1542 (batterier og batteriaffald) og forordning (EU) 2016/425 (personlige værnemidler).Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0721/7931/8957/files/M88-EUDOC_8.pdf?v=1765160646